

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:


- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com








VHC

.





Blanc) VHB

.

:

ENCYCLOPEDIE-RORET.

HOUILLE.

(CHARBON DE TERRE.)

AVIS.

Le mérite des ouvrages de l'Encyclopédie-Roret leur a les honneurs de la traduction, de l'imitation et de la trefaçon; pour distinguer ce volume, il portera à l'aven vérstable signature de l'Éditeur.



NOTA. La 2º partie de ce Manuel de l'exploitation des A comprendra le fer, le plomb, le cuivre, l'étain, le merc l'argent, l'or, le sine, le sel, les diamans, etc., etc. complètera l'ouvrage.

ANUELS - RORET.

NOUVEAU MANUEL COMPLET.

POUR L'EXPLOITATION

DES MINES.

PREMIÈRE PARTIE.

OUILLE.

(CHARBON DE TERRE.)

THE ST DESCRIPTION DU CHARBON FOSSILE, DU MODE

PAR M. J. F. BLANC,

INGÉNIEUR CIVIL.

Ouvrage orné de figures.

PARIS,

A LIBRAIRIE ENCYCLOPÉDIQUE DE RORF

1843.

PRÉFACE.

es est un des plus anciens que le besoin ait inventer; mais il a eu cela de commun avec e nècessité, qu'il ne s'est développé que d'une t progressive.

bâtir furent connues de toute antiquité; plus nca à arracher du sein de la terre quelques on découvrit des combustibles fossiles. L'exploibstances fut pendant bien long-tems conduite ns principes. Les difficultés nombreuses qui se chaque pas et à mesure qu'on avançait à une deur, pour se mettre en sûreté soit contre les it contre les eaux, soit contre les gaz, firent mme les movens capables de surmonter ces iffisance et l'imperfection de ces moyens arrêlusieurs siècles les progrès de l'art des mines. ord descendre qu'à une faible profondeur, et puis une époque assez rapprochée de la nôtre, osé pénétrer à quatre, cinq et même six cents sein de la terre, et que, guidant sa marche aide de la boussole, il a su se faire un passage rocs les plus durs.

cle dernier, l'art des mines, profitant des décounces et des arts, a marché d'un pas rapide dans grès. Au moyen de cet appui, il est parveuu à nciens préjugés, et par suite, la défaveur qu'avaient jetée sur lui certains charlataus effrontés connus s nom de tourneurs de baguette. Enfin l'application des mai à vapeur et des chemins de fer, et l'admirable découver la lampe de sûreté, ont apporté dans cet art le plus ha gré de perfection.

Pendant qu'on s'occupait de ces améliorations, des réunissaient en corps de doctrine les règles de l'art des 1 Nous avons plusieurs bons ouvrages sur cette matière, lesquels ceux de Délius et Héron de Villefosse tiennent l mier rang; mais ces auteurs ne se sont pas bornés simplà l'exploitation proprement dite, ils ont parlé aussi de l paration mécanique et de la fonte des minerais; il mai donc un ouvrage spécial sur l'exploitation des mine houille.

- « Je suis très persuadé, dit M. Brard, que l'époque
- » pas éloignée où l'on sentira la nécessité d'un traité pa
- » culier de l'exploitation de la houille, et que l'art ga
- » infiniment encore à cette nouvelle subdivision.

J'ai essayé de remplir cette lacune, heureux si j'ai p vrir une route que d'autres suivront peut-être avec pla succès.

Quant au plan de l'ouvrage, j'ai adopté la marche q trouvait tracée par la nature même des choses. Après parlé de l'introduction de la houille, de son origine p ble, de son mode de gisement, des circonstances qui vent servir d'indices pour sa découverte, des moyens d'e rer la surface et de pratiquer les travaux de recherches par sondage, soit par puits et galeries, j'ai décrit les du mineur et les méthodes diverses employées pour exp

en même tems qu'on exploite, on doit songer à ouvrier en sûreté contre les éhoulemens, les inondales explosions: cette partie si importante forme le plusieurs chapitres.

diqué les moyens de transporter à l'intérieur, et d'éjour les produits de l'extraction.

suis ensuite occupé de la Géomètrie souterraine ou de lever les plans de mine; et j'ai cru nécessaire de dans un chapitre séparé, tout ce qui a rapport à la n des mines, c'est-à-dire, la loi du 21 avril 1810.

erminé par une description complète de tous les basillers connus, particulièrement de ceux de la Grandee, de la France et de la Belgique, et j'ai donné les relatifs à la disposition de ces bassins et à leur richesse, l'au commerce de la houille dans ces divers pays.

n mot, j'ai voulu faire un ouvrage simple, peu , à la portée de l'homme du monde qui veut s'occunines, et du mineur qui désire s'instruire dans son

est le but qui m'a dirigé dans la composition de ce que j'offre aujourd'hui au public, et pour lequel j'ose la bienveillance du lecteur.







MANUEL

POUR

EXTRACTION

DE LA HOUILLE.

CHAPITRE PREMIER.

INTRODUCTION.

on réfléchit à l'utilité et à la puissance de la houille, aturellement le désir de connaître quelques particuatives à l'introduction de ce précieux combustible ; echerches à cet égard , ne nous apprennent que peu Elles nous prouvent senlement d'abord, qu'il règne me le plus obscur dans les notices des écrivains anont parle de cette matière, ensuite que l'usage en la houille ne remonte pas à une époque très reculée in pays du monde.

lges revendiquent l'honneur de cette déconverte qu'ils 1189; mais il est constant que la houille était conne époque bien antérieure à celle-ci. La première de ce combustible fut faite il y a deux mille ans, et consignée dans les écrits de Théophraste, élève d'Aojei comment il s'exprime dans son Traité des pierres : ostances fossiles qu'on appelle charbons et que l'on our s'en servir, sont des substances terreuses; cepenles s'enflamment et brûlent comme du charbon de

LLE.

- bois. On les trouve en Ligurie où il y a aussi de l'ambr
 en Élide sur la route d'Olympie, au-delà des montagnes;
- » sont employées par les forgerons. »
- S. Augustin rapporte qu'on employait la houille de pose des bornes, et cela, dit-il, à cause de sa nature composable, afin qu'elle put, même après un long e de tems, servir de témoignage contre les personnes qui draient assurer qu'il n'y eut jamais de borne en cet endro

Il paraît que l'usage général de la houille a commencé les Anglais; la question de savoir si les premiers habita la Grande-Bretagne connaissaient ce combustible si abor chez eux, a été long-tems agitée. Whitaker, dans son his de Manchester, pense que les anciens Bretons se servaie la houille, et il appuie ainsi son opinion: « Les eaux, d

- » amènent fréquemment du haut des montagnes, les extré
- a des couches de houille qui y affleurent au jour, et les Bri
- durent sans doute remarquer ces pierres brillantes, et, so
- » l'effet du hasard, soit par la réflexion, en découvrir l'ul
- » Une autre preuve plus positive résulte de la découver
- cente de plusieurs masses de houille enfouies dans le
- » sous la voie romaine de Ribchester. »
- » Les Bretons, continue-t-il, connaissaient ce combust » ce qui est incontestable d'après le nom qu'on lui don
- » anglais : ce nom dérive du breton, et il se retrouve
- » le Guel des Irlandais et le Kolon du Cornouailles.

Pennant rapporte qu'une hache de pierre, instrumer premiers habitans de la Grande-Bretagne, fut trouvée certaines veines de houille affleurant au jour dans le montshire, et cela, dit-il, dans une position tout-à-fait : sible à ces peuples inexpérimentés et incapables de ci à une grande profondeur.

On pense assez généralement que les Romains ne consaient pas l'usage de la houille pendant leur dominati Bretagne. César, qui a parlé des mines métalliques, n rien des mines de houille. Cependant, il est presque bitable que ce peuple découvrit et employa ce combu par la suite.

Il paraît actuellement, assure Whitaker, que les Rofirent usage de la houille en Bretagne. Dans la partie du Yorksbire et dans le voisinage de North-Brierly, se

nas de braise de houille entassés au milieu s l'un desquels on a découvert plusieurs omaines. De semblables indications ont urs.

Bretagne romaine, en parlant de quelques à à Benwell, village situé près de Newet le Condercum des Romains, observe irons une mine de houille, que toutes tentes en cette matière, pensent avoir été mains. Wallis est aussi de l'opinion que aient les mines de houille de la Bretagne ssaient les mines métalliques. En fouillant parties des foudations de leur cité fortifiée n, on y trouva une assez grande quantité e, qui brûlait de la même manière que et dont les Romains ignoraient sans doute

neuvième siècle, les renseignemens des. Whitaker, dans son histoire de Mane de concession de quelques terres, fait chorough, daté A. D. 853, qui prouve que ue et employée dans la Grande-Bretagne ion saxonne. Par cet acte, le monastère erves à son profit, entr'autres soixante uze de charbon fossile.

une mention de ce combustible durant l'unais il faut attribuer ce silence aux diviquelles ce peuple fut continuellement en jour en Angleterre, et qui l'empêchèrent ce qui était étranger aux affaires politiques. Henri III accorda aux habitans de Newie charte pour l'exploitation des mines de lors un rapide essor, et devint de jour en

nts que nous avons cités, il est facile de houille était connue à une époque bien aquelle les Belges font remonter la dématière. Ils l'attribuent à un forgeron i vivait vers l'aunée 1049 dans le vilux environs de Liége, et qui le premier

employa ce combustible; ils font dériver le mot de du nom de Hullos; mais d'autres auteurs le font déri ancien mot saxon qui signifie charbon.

L'usage de la houille en France remonte à une épo récente, et se répandit moins vite qu'en Belgique et gleterre.

ORIGINA DE LA BOUILLE.

L'origine de la houille a été long-tems un objet det de controverse; mais il paraît prouvé maintenant q doit au règne végétal. Green l'attribue au règne anim aussi l'opinion de Fourcoi. « La plupart des naturali » ce dernier, regardent la houille comme le produit » sidu des bois enfouis et altérés par l'eau et les s » mer. On rencontre souvent au-dessus du charbon » des plantes et des bois en partie reconnaissables, e » tie convertis en bitume charbonné. Il paraît que « décomposition d'une immense quantité de végétau » et terrestres, et à la séparation de leur huile unie » lumine et à de la matière calcaire, qu'est due sa fo » On ne peut pas nier que des matières animales r » aussi dans sa composition. Il faut observer que

tion) par la houille, favorise l'opinion de son ori
 male, puisque les corps qui appartiennent à cette
 composés, donnent toujours de l'ammoniaque dans

» niaque, fournie en assez grande quantité (dans la

. tillation. .

Jameson considère la houille comme provenant d chimiques primitifs, qui ont aussi peu de rapport ave pouilles végétales, que les coquillages qu'ou trouve pierre calcaire en ont avec cette même pierre consimasse; cela résulte, dit-il, de la présence de la hou des régions primitives où l'on n'a, jusqu'à présent, d aucuns débris de corps organisés.

Presque tous les géologues s'accordent à attrib houille une origine végétale. La Beche considère la comme le résultat de la distribution d'une masse de sur des surfaces plus ou moins grandes, au-dessus plus anciens de sable, de vase argieuse ou de be principalement de boue transformée maintenant ers, avaient pousse en grand nombre sur des znés, pour être eux-mêmes, plus tard, déap, au moins en partie, et former un nouveau du au-dessus des détritus les plus communs.

ilation aura dù exiger un grand espace de tems, hénomènes observés portent à penser, que la ort des courans, quoique variable, a été gédérée; de plus, il est nécessaire d'admettre de tems successifs et assez longs pour la naissed evégétaux très considérable, car les couqui n'ont aujourd'hui que 2 à 3 mètres de dù, avant de supporter une énorme pression, seur bien plus grande. »

n est généralement adoptée; on ignore de quelle pôts se sont formés, et quelles circonstances agnés; mais il est probable que les eaux étaient sutes les parties du terrain houiller se sont ranquillement, comme tous les terrains de sé-

a transformé en houille ces immenses dépôts de set inconnue, et on a établi à ce sujet beaucoup y a eu aussi différentes opinions sur l'origine x. Turner pense que les terrains houillers de , nous indiquent que là se trouvaient les prinde la végétation primitive : nous devons préque les anciennes plantes se rencontraient en et endroit, à l'époque de la grande catastrophe. parait être la cause rationnelle de cet immense

ans, au contraire, pensent que ces dépôts de é transportés, par les eaux, des contrées loin-

sont les végétaux qui paraissent avoir le plus ormation de la houille; on y trouve les débris d'un grand nombre de plantes. Le bambou et le banas été reconnus dans la houille d'Alais.

Quant aux débris appartenant au règne animal, ils su rares, et se présentent d'une manière moins frappar débris sont des poissons, des mollusques et des coqu On a reconnu jusqu'à présent trois espèces de poisson torze de mollusques, et quatorze de coquillages.

CHAPITRE II.

DISPOSITION ET ACCIDENS DES COUCHES DE HOUI

La houille est placée plus ou moins profondéme l'intérieur de la terre, mais elle est toujours dispocouches. Les lits ou couches dont elle est formée diffée. l'épaisseur, la consistance, la couleur, la pesanteur, l sition. La houille paraît avoir été déposée en même te les roches au milieu desquelles elle se trouve; elle comprise entre deux plans parallèles. Ces surfaces de tion sont ce qu'on appelle les parois de la couche; inférieure se nomme le mur, et la paroi supérieure on donne aussi ce nom aux roches qui sont en cont la couche.

La houille se trouve aussi en masses couchées; ce bancs ou couches d'une grande puissance, mais q maintiennent que sur une étendue peu considérable p ment à la direction.

On la rencontre dans les terrains secondaires, au m grès, des schistes, des pierres calcaires. Les terrains occupent, en général, des pays peu élevés; on les tro tout au pied des chaînes de montagnes. La houille se très souvent, en couches nombreuses, au sein du grès d t est le plus ordinaire. Les couches s'étendent toulèlement aux bancs de roches qui les renferment.

ou la position d'une couche est déterminée par sa et son inclinaison.

tion est l'angle que forme avec le méridien une ontale tracée sur l'une ou l'autre des parois de la

aison est l'angle que forme une quelconque des paun plan horizontal.

x extrémités de la ligne de direction d'une couche it son étendue en longueur. L'extrémité inférieure e d'inclinaison sert à déterminer les limites du gite leur.

encore, pour avoir une connaissance exacte d'une avoir quelle est sa puissance ou son épaisseur.

uches de houille sont rarement horizontales, clles ralement inclinées, quelques-unes même sont vertisant, aux environs d'Edimbourg, la houille se préconches verticales, et l'on a creusé dans la houille un me profondeur considérable, sans rencontrer autre le combustible.

ois des couches de houille ne sont pas à beaucoup surfaces entierement planes; ainsi, au lieu d'être ient disposées comme dans la figure 1, les couches alement ondulées, tantôt comme dans la figure 2, 'on peut observer dans le terrain houiller de St.d'Alais, tantôt ces ondulations sont douces, (fig. ce qui arrive dans le terrain de Rive de Gier; is les couches présentent des contournemens brus-4): les terrains de Valenciennes, d'Anzin et de nous en offrent un exemple. Il arrive assez fréque dans l'endroit où ces contournemens ont lieu. rouillage, une cassure remplie de matière différente. éral, lors même que ces irrégularités ont lieu, les ent toujours parallèles, et l'épaisseur de la couche peaucoup altérée; mais quelquefois cette épaisseur ou diminue. La partie de la couche dans laquelle augmente se nomme renslement (fig. 5), ceci a lieu d'une masse interposée dans la couche. Quelquesois cissement ou étranglement : souvent cet étrangle ment est complet, c'est-à-dire que la couche dispara souvent aussi elle reparaît un peu plus loin, et on tr son prolongement un petit filet, une trace qui perm suivre (fig. 6).

D'autres fois il y a rejet : les rejets sont nommés br lorsque les couches sont séparées par des débris (fig. qu'elles sont simplement séparées par un plan, c'est u (fig. 8).

Struve et Berthout distinguent les failles en fail lières et failles irrégulières. Les failles irrégulières com les accidens que nous avons cités plus haut. Les failles r coupent transversalement les couches de houille, e les couches de terrain situées soit au dessus, roit au Leur longueur et leur profondeur sont indéfinies, n épaisseur est plus ou moins considérable.

On s'aperçoit du voisinage des failles par l'altérati houille, ses couleurs irisées, son aspect terreux. Ces mens se présentent d'une manière plus ou moins pre suivant que la faille est plus ou moins considérable; d'après ces indices quelle sera l'épaisseur de la faille.

Quelquesois la couche interrompue conserve sa po l'autre côté de la faille, mais le plus ordinairement trouve à une distance assez considérable, plus haut ou Cette différence de niveau excède souvent cent cinqu tres, mais elle est faible quand on la compare à cel faille du Clackmannanshire en Angleterre, qui rejette l à une distance de 400 mètres; la faille nord c terrain occasione une différence de niveau de plumètres.

Les failles s'étendent depuis la surface du terrait des profondeurs quelquefois inconnues. Leur étendu gueur est ordinairement très considérable. L'épaisseu variable, elle diminue insensiblement à mesure que s'enfonce davantage; cette épaisseur varie depuis o 3 5 et même 10 mètres.

Les failles coupent les couches suivant des lignes chant plus ou moins de la verticale. La faille nord d' avons parlé fait un angle d'environ 60° avec l'horizo

Les dykes de l'Angleterre sont des failles énorme

. Ce grès est visible dans une carrière à Cullercotes. s le nord de Tyne-Mouth, de là il traverse les cououille du Nord-Nord-Est au Sud-Sud-Ouest à une environ six lieues, et probablement s'enfonce dans s inférieurs au terrain houiller. Du côté du midi de rtent deux autres branches se dirigeant, l'une vers . l'autre vers le Sud-Ouest. La dernière est appelée. ards Dyke, le Dyke de soixante-dix yards (70 mètres Ce dyke est formé comme l'autre de grès dur et de e: il coupe la couche supérieure de houille dont le st pas dérangé par cette interruption. La couche celiminue d'épaisseur depuis une distance de quinze ou res: à cette distance la houille commence à devenir ite, et à la fin présente toutes les apparences du nomène inconnu, si ce n'est dans le voisinage des iltiques. La branche du Sud-Est n'a que vingt mètres

e 9 représente la section de la grande faille qui portion du terrain houiller des environs de Newsi que celle du Whin-Dyke dont la partie centrale se e basaltes de cinq mètres d'épaisseur. nety-Fathom Dyke. On n'en connaît pas la profonde la faille, par leur différentenature, si l'on est dans le ches inférieures ou supérieures à celles de la houille connaissance déterminera à monter ou à descendre: c cas que l'on fût dans les couches inférieures, c'est en ha serait la couche cherchée (fig. 8). Si la faille a une trac indique la position de la couche, et on la trouve en vant; s'il n'y a pas de trace, et qu'on ne puisse pas guer si les couches au-delà de la faille sont supérieu inférieures à la couche de houille, on a recours à une générale: si la faille s'éloigne de la couche où l'on se en s'enfonçant, on juge que la continuation cherchée bas; si au contraire la faille s'enfonce en passant sous les on juge qu'elle est en haut.

Quoique cette règle soit vraie pour les couches horizo ou pour les couches inclinées, comme ordinairement la s'incline sous un autre angle que les couches, mais de même sens, on peut en déduire un moyen asses sur trouver la couche: si l'on a atteint la faille en montant la cherche de l'autre côté au-dessus; si c'est en descen on la cherche de l'autre côté au-dessous.

Moins la faille est inclinée à l'horizon, plus la distance zontale entre les deux couches ou les deux parties de la 1 couche sera longue; d'où cette règle générale: l'éloigm de la couche cherchée est, toutes choses égales, en rais verse de l'inclinaison de la faille.

On peut résumer tout cela en disant, qu'il faudracher en montant, et de l'autre côté de la faille, le probment de la couche perdue, si l'on a rencontré la fail montant; et qu'il faudra, au contraire, chercher ce pr gement en descendant, si l'on a atteint la faille en de dant.

Nous avons vu qu'à l'approche des failles, la houille s' rait d'une manière sensible, aussi, au lieu de remonter c descendre la faille pour aller retrouver la couche, w mieux s'avancer un peu au-delà de la faille, puis rem ou descendre parallèlement à la faille. Cette manière d'q est d'ailleurs nécessaire, à cause de la difficulté qu'il y s de suivre la faille, qui n'est point séparée distinctemen couches qu'elle traverse.

CHAPITRE III.

RECHERCHE DE LA HOUILIF.

la recherche de la houille s'est long-tems faite d'une maire incertaine; on avait même recours à des moyens empriques, et l'on sait que la baguette divinatoire a été pendat bien des siècles employée à la recherche de la houille, et de toutes les autres substances utiles renfermées dans le sein de la terre. Que de charlatans ont ainsi causé la ruine des gras crédules qui avaient recours à leur science prétendue, et par suite, jeté la déconsidération sur toutes les entreprises de mines, et les spéculations qui y étaient relatives. Aujourd'huila raison et la science ont dissipé ce charlatanisme effronté, et l'art des mines a pu marcher dans une voie plus sûre et pas certaine.

On n'admet plus maintenant que les indices naturels, qu'on

divise en indices positifs et indices négatifs.

Les indices négatifs sont fournis par la géologie : ainsi il y avait inutilité à rechercher de la houille dans un terrain de grait, ou dans tout autre terrain inférieur au terrain houiller, ou bien encore dans un terrain supérieur au terrain houiller .

La indices positifs sont prochains ou éloignés.

Les indices éloignés résultent de l'âge relatif et de la nature de roches : ainsi le minerai de fer carbonaté terreux, est un indice éloigné de la houille.

Les indices prochains sont des schistes recouverts d'emprentes de plantes, la rencontre de parcelles de bitume straggeant sur les eaux.

Tons ces indices ne font que faire espérer le voisinage de la fille, les seuls indices certains sont les affleuremens qui se sourent à la surface du sol.

Avant de commencer les travaux dans une localité , n comnormes. vient de se donner une idée exacte de la constitution géologique de cette localité, soit en étudiant les roches minéraloques du terrain, soit en examinant les mines ou carrières q s'y trouvent.

Le résultat de cette première étude peut ne donner que des doutes ou des soupçons, car les recherches purement gélogiques amènent à conclure que telle substance ne doit pas être, mais non pas que telle autre y sera nécessairement.

Si l'on se trouve dans un pays neuf, il faut alors avoir n cours aux documens géologiques.

Les montagnes à pentes raides ne sont pas favorables découverte de la houille; on aura plus d'espoir de la trout sur les collines à pentes douces, et dans les plaines étende situées près des rivières. C'est sur le penchant des terrains pe mitifs, à leur pied, dans leur gorge, là où on a une suite couches secondaires qui paraissent au jour, et où les anciens ne sont pas entièrement recouvertes par les nouvelles : c'e dans ces endroits qu'on peut espérer de découvrir la houille et qu'il faudra diriger ses recherches. Dans ces recherches géologiques on ne se contentera point d'examiner le terr en place, on n'affectera aucune route battue, on parcot le terrain dans tous les sens, on suivra les chemins creux, ravins, la berge des torrens, le lit des ruisseaux; on visi les carrières, les puits, tous les endroits où le terrain po se trouver à découvert : on tiendra une note exacte des ob vations qu'on aura faites et des roches qu'on aura rencontr

La première chose à chercher c'est le grès houiller; trois substances qui caractérisent la formation houillère, grès est la plus abondante et celle qui, étant moins exposéd la destruction que les deux autres, peut plus aisément étapercue.

Lorsqu'on l'aura trouvé, et qu'on se sera convaincu que grès est bien le grès cherché, il faudra tâcher de découvrir affleuremens de quelque couche d'argile schisteuse ou houille. Cette recherche est assez difficile, parce que ces de substances étant très sujettes à la décomposition, dès qu'hasard vient à en mettre une partie à découvert, elle presque aussitôt décomposée et enlevée par les eaux, ou d'trempée et rendue méconnaissable par elles. Lorsqu'on a trouvelle grès, il convient d'employer quelque tems, et de faise

usines recherches pour trouver l'argile schisteuse : on sera ralors de travailler d'après des données suffisantes, et on mura concevoir l'espérance d'arriver bientôt sur une couche houille; comme les couches de cette formation sont assez Intement inclinées, à l'aide d'une tranchée on peut en reconsitre un assez grand nombre. La recherche de la sonde m'e percement d'un puits sont quelquesois les seuls moyens. Lorsqu'on aura trouvé une couche, on peut aller jusqu'au turain primitif avec l'espoir d'en trouver de nouvelles. Dans melques endroits les affleuremens de toutes les couches soit terès, soit d'argile schisteuse, soit de houille, se montrent mour, alors on n'a nul besoin de travaux de recherche.

Les pierres roulées des lits des rivières et des ruisseaux persent quelquefois servir d'indices dans la recherche de la houille; car, parmi les substances minérales qui se trouvent dans leur formation, il v en a quelques-unes assez dures pour pouvoir être roulées à une assez grande distance : ce sont le grès bouiller, les schistes siliceux, les bois pétrifiés d'un gris noirâtre foncé.

De tout ce qui vient d'être dit concluons donc, que, si les différens élémens fournis par les reconnaissances géologiques, amenent à conclure qu'on est à peu de distance de la houille. et que ce combustible se trouve dans le lieu de recherche. m derra procéder, soit par le sondage, soit par le percement d'un puits. Si, au lieu de ces simples indications, il y avait dans le pays des affleuremens, c'est-à-dire des couches sortant au jour, il n'v aurait alors plus de doute, et il convientrait de procéder par tranchées, afin de mettre à nu une plus grande étendue des points d'affleurement, de pouvoir examiner la nature de la houille, l'allure de la couche, et de reconnaître le meilleur mode d'exploitation à suivre, en opéant ensuite par puits et galeries.

Si le terrain, sans présenter de points d'affleurement, se rouvait au milieu d'exploitations bien connues, et qu'il se ist intimement avec le terrain avoisinant, il n'y aurait pas atière certitude; mais la probabilité serait assez grande pour u'on pût procéder de suite à la recherche par puits et galeies, à moins toutefois qu'on ne voulût que s'assurer de l'exisence de la houille, sans avoir l'intention d'exploiter immeistement : dans ce cas on ferait un sondage.

Ces deux moyens de procéder présentent leurs avantage et leurs inconvéniens; nous reviendrons en détail sur ce sui quand nous aurons exposé les moyens de recherche.

SONDAGE.

Les Anglais et les Allemands réclament l'invention de sonde. Les premiers paraissent plus fondés dans leurs préte tions, parce que la sonde est employée de préférence pour mines de houille, et que les Allemands se livrent plus par culièrement à l'exploitation des mines métalliques; la son a du reste été long-tems connue sous le nom de tarière a glaise. Cependant l'invention de la sonde remonte au seiziè siècle, et on doit l'attribuer à Bernard de Palissy; car celui, dans son Dialague sur la marne entre théorique et pratique décrit un instrument qu'il avait conçu, et qui est absolument l'analogue de notre sonde.

Une sonde ordinaire se compose:

1º d'une téte qui sert à suspendre la sonde, et à laquel on applique la force motrice pour faire manœuvrer la sont

2º de tiges qui s'ajustent à la tête et entre'lles, et qui ment la partie intermédiaire de la sonde.

3° d'outils qui s'adaptent au bas des tiges, et qui sont contact immédiat avec le terrain à traverser.

Il y a en outre les agrès destinés à la manœuvre de la sont Tête. — La tête peut se faire de différentes manières?

forme préférable paraît être celle indiquée fig. 10.

Cette tête se compose d'un anneau mobile destiné à la pendre, adapté à un autre anneau plus grand, nommé étrie et terminé par un emboîtage. L'anneau mobile est fixé à partie supérieure de la tête, par un écrou qui lui laisse la culté de tourner librement. Quelquefois, entre l'emboîtage l'étrier, on place un autre étrier pour y mettre un levier étois. La partie qui met en contact l'anneau et l'étrier doit ét en acier.

Le poids total de cette tête y compris l'emboîtage, varie 16 à 18 kilogrammes; la hauteur totale, non compris l'a neau mobile, n'excède pas o 80. Le prix est d'envira 40 francs, mais si on la fait fabriquer soi-même, elle ne reviendra guère qu'à 25 francs. Tiges. — Les tiges ou tringles sont des barres de fer cyliniques à huit pans ou carrées et à arêtes abattues, afin qu'elles endommagent pas le trou de la sonde. La forme carrée t préférable, parce que s'il survient quelque embarras dans manœuvre de la sonde, on peut appliquer, à quelque hausur que ce soit, une clé en fer pour tourner et détourner les fess.

La grosseur des tiges dépend de la profondeur que l'on vent standre et du diamètre des outils. Ce diamètre dépend aussi de la même circonstance; il doit être plus grand que celui de la tige, pour éviter les frottemens contre les parois du trou et la dégradations dans la remonte et la descente de la sonde. Itemient à cause de cela et du brisement des tiges qui peut moirieu, de les fabriquer avec du fer extrêmement nerveux : le fer martinet doit être employé de préférence pour cela.

Pour de petits sondages, les tiges ne doivent avoir que

Pour une profondeur de 20 à 50 mètres, on leur donnera 0°030, avec des outils de 0°055, 0°081 et 0°108 de diamètre.

Pour des sondages ordinaires de 50 à 150 mètres, on donlera aux tiges o mo30 à o mo35 de diamètre, et le diamètre des outils varie de o mo54 à o m108; on ne dépasse jamais lour les tiges o m040 à o m045.

L'équarrissage est d'ailleurs sensiblement augmenté à l'embinge, et il convient d'arrêter cet équarrissage de manière le pas présenter d'arêtes vives.

la longueur des tiges est ordinairement de 4 à 5 mètres.

1/1 inconvénient à ce que les tiges soient trop courtes, me qu'il faut trop d'emboîtages; mais elles ne doivent pas plus être trop longues, autrement elles risqueraient de mauchir et de se tordre. La plus grande longueur ne doit metcher 6 mètres pour les sondages dans lesquels on donne utiges o mo40 à o mo45 de diamètre. Outre ces longues time, on doit en avoir une série de plus courtes qu'on remplace unes par les autres à mesure qu'on perce le trou, ainsi on ma des tiges de o m50, 1 mètre, 1 m50 et 2 mètres.

Avant de se servir des tige, , on devra les passer au feu tes dresser parfaitement. Il faut de plus, qu'assemblées envolles, elles soient bien en ligne droite : il convient en consé

quence de numéroter les tiges et de les assembler toujour le même ordre. Toutes ces précautions sont nécessaire assurer la verticalité du trou de sonde.

Il faut éviter que les tiges se courbent lorsqu'on ne l ploie pas ; pour cela , il suffit de les placer aussi vertical que possible.

Emboitages. — On emploie diverses espèces d'embo pour assembler les tiges entr'elles ainsi qu'à la tête et a tils; ces emboitages sont de différentes formes; mais le préférables sont l'emboitage à vis et l'emboitage à enfo ment.

L'emboitage à enfourchement doit se composer de bouts, le bout mâle et le bout femelle; le bout fem place toujours en haut. Ces bouts sont assemblés entr'eu deux ou trois boulons à écrou (fig. 11 et 12).

Pour des tiges de o=o25 d'équarrissage, on donn fourche o=o34 à o=o35 de largeur sur o=12 de longue il y a deux boulons.

Pour des tiges de o=030 à o=035, en donne à la so=040 à o=045 de largeur sur o=12 à o=14 de long on met deux boulons.

Pour des tiges plus fortes de o = 035 à o = 040 d'équarr on donne à la fourche o = 045 à o = 050 de largeur sur de longueur, et l'on met trois boulous.

Il convient de numéroter les boulons et les écrous; vient même de leur donner une forme particulière, qu'il arrive souvent que dans le mouvement de va et vi la sonde, les écrous se dévissent. Pour diminuer les c du dévissage, on donne à la tête du boulon la forme calotte sphérique, et on place sous la tête un contrefe entre dans une petite mortaise; l'écrou doit avoir les émoussées.

Les chocs continuels de la sonde pouvant occasic rupture des boulons, il convient à cause de cela que ce lons soient en bon fer de première qualité: ils seront d taraudés à leur extrémité pour recevoir l'écrou. Ordiment on alterne le côté de la tête des vis, parce que, c manœuvre, deux ouvriers peuvent être occupés à la serrer ou desserrer les écrous.

Un emboitage de cette sorte coûte de 20 à 25 franc

ge à vis se compose d'une vis et d'une douille au-dessus; ces vis sont à filets aigus ou carrés; sont préférables, leur construction est plus facoûtent moins cher (fig. 13). Ces vis doivent proyé de première qualité.

e dans cet emboîtage tend à se faire à la naisvis, il convient alors que la profondeur de la de la hauteur de la vis, afin de laisser un peu de

nent la force des vis dépend de celle des tiges, on nner le même diamètre. Pour des tiges ordinaires omo 35 et des outils de omo80 d'équarrissage, on 50 de longueur à la vis, avec huit pas de vis. Si la 1, on donnera à la vis omo50 de longueur, omo34 avec une embase de omo10 de chaque côté. Un e ce genre coûte environ 20 francs.

tre des emboîtages, soit à enfourchement, soit à écarter autant que possible de celui des outils, les frottemens dans la remonte et la descente de les chances de dégradations sur toute la longueur

ige à enfourchement a plusieurs inconvéniens, ment à l'emboîtage à vis : il est plus cher, plus ; il s'altère et se gauchit plus promptement par locs, et aussi par suite de petits graviers qui s'intre les vides des enfourchemens : les écrous sont évisser dans le mouvement de la sonde.

onomie du tems, l'assemblage à vis l'emporte; il quinze secondes pour le dévisser, tandis qu'il faut pour un emboltage à enfourchement à deux bouminute et demie lorsqu'il y a trois boulons. Cette n devient d'autant plus importante, que le trou approfondit davantage.

age à enfourchement a du reste l'avantage de se seulement au mouvement de percussion, mais envement de rotation; il n'en est pas de même de à vis. En effet, bien qu'on puisse tourner la sonde s de la vis, il peut arriver qu'on ne puisse plus que pour désengager la sonde, il faille la tourner ontraire; on conçoit que, dans ce cas, l'assemblage.

à vis ne puisse s'employer avantageusement. Mais on peut avoir affaire à des terrains durs dans lesquels il n'y ait pas list à se servir du mouvement de rotation, et c'est ce qui arriv dans les recherches de mines, alors l'assemblage à vis est prérable. Quelquefois, dans les recherches de mines, on recontre des terrains argileux: on peut encore, dans ce casé employer l'emboltage à vis; car, comme la vis a huit pas, la sonde s'engageait, on pourrait, pour la désengager, imprimer un mouvement de rotation en sens contraire pendarquatre ou cinq tours, sans risque de la dévisser, et l'on répéterait cette manœuvre jusqu'à ce qu'on pût soulever sonde. D'ailleurs, on pourrait encore se servir d'une contraive vis qui pénétrerait horizontalement la douille et la visigni pénétre pas des des la visigni pénétre peut de la visigni pénétre peut la visigni pénétre peut la visigni pénétre peut la visigni peut la visigni

Outils. — Dans les divers sondages exécutés jusqu'à présent, on a employé un grand nombre d'outils qui peuvent se

réduire à quelques-uns.

Ainsi, pour la plupart des terrains, il suffit d'employer le ciseau pour attaquer la roche, et le cylindre à soupape pour et enlever les débris; si l'on rencontrait une couche d'argie; on se servirait d'une tarière.

Habituellement on a à percer des terrains durs, et dont les débris ne forment point pâte : si les boues étaient trop par teuses pour entrer dans le cylindre à soupape, la tarière pour rait servir à les enlever, le cylindre à soupape acheverait le reste. Souvent ces deux instrumens sont réunis en un seuf dans la tarière à soupape.

Si l'une des tiges venait à se casser, on aurait recours pour: l'extraire au tire-bourre on à la cloche à écrou.

Enfin, l'ou se sert de l'alésoir pour élargir ou arrondir le trou de soude.

Le ciseau est l'outil essentiellement destiné à traverser les roches dures; il est terminé en pointe ou par une surface plus ou moins arrondie; la forme arrondie est la plus convenable.

Le ciseau doit être fortement aciéré sur la moitié de sa log gueur : il faut prendre, pour cela, de l'acier bien corroyé d trempé au rouge naissant (fig. 15).

 La largeur du ciseau est d'ailleurs un peu plus pas qu'en haut ; cette largeur doit dépasser d'au o5 la largeur de l'outil destiné à curer le trou. Un ent à environ 20 francs.

n avoir un certain nombre de rechange, pour les mesure qu'ils sont émoussés. Un ciseau peut marheures dans le grès houiller moyennement dur, et es dans les schistes du même terrain.

ndre à soupape est un cylindre creux formé d'une ôle d'environ omooi d'épaisseur, et brâsé sur sa Le diamètre est un peu inférieur à celui du trou, et : est de 1^m50 à 2^m. La partie inférieure du cylindre ée par une soupape à clapet; la partie supérieure iée à une fourchette rivée au cylindre et terminée neau (fig. 16).

nanœuvrer cet instrument, on l'attache à un grelin, cend au fond du trou, et on le fait danser deux ou de manière à ce qu'il se remplisse de boue liquide, le remonte. L'emploi de cet instrument est simple et , à cause de la facilité qu'on a à le manœuvrer au une corde.

ndre à soupape de om50 de longueur et de om060 de revient à environ 40 francs.

ère (fig. 17) est un instrument indispensable qui lous les terrains. Elle se compose de trois parties, le nèche et le mentonnet.

he doit avoir une saillie de o^mo15 à o^mo30 au-desnentonnet; elle est en contact immédiat avec le

ps est plus ou moins ouvert suivant que les débris enlever présentent plus ou moins de consistance. nêtre de la tarière doit être un peu moindre que celui abituellement l'ouverture du corps est de omo3 à aut, et de omo5 à omo6 en bas; un des côtés du corps eculé de l'autre de omo9 à omo8. La longueur orde om50, elle va même jusqu'à 1 mètre dans les gileux où elle peut pénétrer aisément, et dont les t assez visqueux pour que la tarière puisse en retirer quantité à la fois. Il y a avantage à faire les tarières agues possible, toutes les fois que l'on traverse des

terrains dont la poussière forme une pâte assez compac l'eau. L'effet utile de la tarière est presque nul dans les dont les débris se délitent facilement.

Pour fabriquer cet instrument, on prend un morc fer plat, en forme de trapèze, d'environ omor3 d'és (fig. 18); un des côtés et l'extrémité inférieure sont a on amincit les bords, puis on découpe l'extrémité inf de manière à ce que relevée, elle forme la mèche et l tonnet : la feuille ainsi préparée, il s'agit de la cintrer. se fait à chaud, et au moyen de tas en fonte de différe mètres. La mèche et le mentonnet se courbent aisémen il faut faire attention de les placer de manière que l'inst morde dans le sens du mouvement de rotation. La ta après avoir été passée au feu, doit encore conserver à omora d'épaisseur au dos, elle doit être bien cintre la tige, et c'est pour cela qu'on lui donne une forme bombée au dos. L'outil étant forgé, on en lime les bor le trempe au rouge naissant, et on le recuit à la chaleu de pigeon.

Une tarière de ce genre de o 68 à o 68 de dis coûte, à Paris, environ 35 francs; mais en l'exécuta même, on peut l'avoir à meilleur marché. Il fau une tarière, o kilogrammes de fer, et s kilogramme

Il est possible qu'on ait à forer des terrains tels détritus soient de deux espèces, des boues pâteuses schlames, alors on emploie la tarière et le cylindre pape. Au lieu de séparer ces deux instrumens, on les en un seul, la tarière à soupape.

La tarière à soupape est un cylindre à soupape par une tarière. Sur 1^m50, le cylindre occupera 1^m25 tarière 0^m25. Cet instrument ne peut plus se manier le cylindre à soupape, il faut un emboîtage pour le ligne de tiges.

La tarière s'emploie dans les terrains où l'on rencon argiles. Lorsqu'on a à traverser des sables, il arrive que ces sables sont agglutinés entr'eux, de telle sor faut les désagréger avant de faire agir sur eux le cy soupape. On se sert alors du trépan rubané.

Le trépan rubané (fig. 19), agit seulement par un ment de rotation lent et progressif. Il se forme comm

des tiges. Elle est formee d'une douille qui préirement des filets en acier bien tranchant.

servir on a soin de l'enduire de graisse à l'intédapte à la ligne des tiges, et on tâche de la faire extrémité des tiges restées dans le trou de soude, n même tems à faire pénétrer cette tige dans l'inloche, et à l'y enfoncer le plus possible; puis on instrument un mouvement de rotation, de maeles filets de la douille puissent mordre la tige, et ainsi à retirer cette tige du trou de sonde. outils de o^m067 de diamètre, une cloche à écron francs.

urre (fig. 21) est formé par une et même deux s ensemble, mais dont les spires tourneut en sens s coudes de ces hélices doivent être aciérés.

est employé pour retirer les petits cailloux qui le trou de sonde, et qui présentent une grande duaussi quelquefois remplacer la cloche à écrou, et er les tiges brisées.

ert à élargir le trou de sonde. Comme les ciseaux apidement sur les côtés qu'au centre, il en résulte ils ne sont plus de calibre avec le trou, et que

connaître sa qualité : cet instrument est tout-à-fait analog la cloche à écrou, mais seulement les bords doivent en parfaitement tranchans.

Tels sont les outils importans du sondage; on en a ima encore beaucoup d'autres, mais ils sont inutiles dans pres tous les cas.

AGRÈS ET MANOSTURE DE LA SONDE.

Pour manœuvrer la sonde on emploie ordinairement :

10 Une chèvre ou un mât pour l'introduire dans le tres pour l'en retirer.

2º Un levier à secteur pour la faire danser.

3° Des manivelles qui ont deux objets, l'un de faire tour la sonde sur elle-même pendant qu'elle danse, l'autre di faire agir par percussion.

Avant d'établir ces agrès et de commencer le sondage. faut déblayer le terrain; on arrive par un puits jusqu'au l'rain solide. Lors même qu'on trouve le terrain solide, il convi de creuser un petit puits solidement boisé de 3 ou 4 mil de profondeur sur 1º50 de diamètre.

Le creusement de ce puits permettra:

1º D'enlever ou de placer ensemble un plus grand nome de tiges sans toucher à leurs emboîtages.

2º De dresser contre les parois du puits et contre la chi les tiges de sonde assemblées entr'elles, suivant qu'on en passembler une ou plusieurs.

3° De percer le trou de sonde dans une direction bien licale dès le commencement.

Pour forer ainsi l'orifice du trou bien verticalement, on au fond et dans l'axe du puits un madrier horizontal qu'i soin d'établir solidement; il a pour objet de garantir l'on du trou contre les chocs qu'il pourrait recevoir. L'intérieux ce madrier est percé d'une ouverture égale à celle qu'on t donner au troa de sonde; cette ouverture est élargie partie supérieure du madrier; on y eucastre un tuyau de d'un diamètre égal à celui du trou de sonde: il est placé verticalement et il a à pen près 2 ou 3 mètres de longu Ce tuyau est maintenu dans sa position verticale au moyen deux grillages; chacum de ces grillages est composé de que

havenes. Le cylindre se trouve compris entre ces quatre pièces pi s'appuient sur des cadres: on établit ensuite un plancher la hanteur du sommet du tuyau, et c'est sur ce plancher se se placent les hommes destinés à commencer le trou; plus etd, quand on aura fait plusieurs mètres, le trou de sonde ourra guider suffisamment.

La chèvre se place au-dessus du puits : elle se 'compose orisairement de deux ou quatre piliers réunis par leur sommet à se trouve une poulie. Elle est munie d'un treuil, et c'est ir ce treuil que s'enroule la corde à laquelle est adaptée la rade par une ligature fixe. Pour éviter le frottement de la sade contre l'instrument, on la fait passer autour d'une peite poulie. Il y a en outre une échelle placée contre l'un des liers de la chèvre, et qui permet de s'élever jusqu'à la poulie.

Ces chèvres ont ordinairement de 15 à 16 mètres de haueur; on tâche de rendre cette hauteur la plus grande possible vour économiser le tems et la main d'œuvre employés à assembles et désassembler les tiges.

La chève la plus simple se compose de trois piliers réunis i leur extrémité supérieure au moyen d'un fort boulon. Les eux piliers traversés par le troisième sont nommés piliers jucaux, et l'autre contre-pilier ou rancher; c'est sur ce dernier l'est placée l'échelle.

On dispose la poulie de plusieurs manières; la plus simple naiste à adapter au boulon transversal un étrier, et à y faire ser l'anneau qui porte la chape de la poulie. La poulie a linairement de o 30 à o 50 de diamètre. Les piliers doit être solidement fixés à leur base: pour cela, on les état sur le rocher si le sol est suffisamment consistant, sinon fixe les deux jumeaux par une semelle; c'est une pièce rizontale en bois sur laquelle les pieds des montans sont puyès au moyen de tenons avec renforts. Quant au rancher peut aussi lui donner une semelle.

Àu lieu du système précédent on peut avoir quatre montans et les pieds sont placés aux quatre angles d'un rectangle; à leun des petits côtés du rectangle correspondent deux piliers leaux assemblés par des traverses chevillées, et qui pénètrent montans. Ces deux systèmes de deux jumeaux s'appet l'un contre l'autre : ils sont réunis au moyen de deux les pièces de bois transversales fixées par des boulous:

BOURLE. 3

c'est sur cette pièce de bois qu'on établit le tourillon poulle.

L'échelle se place sur l'un quelconque des quatre qu'on fixe sur le sol ou sur deux semelles parallèles. L liers, ainsi que leurs traverses sont ordinairement en sils ont moyennement om 18 d'équarrissage à leur pied; melles sont en chêne et peuvent avoir om 12 d'épaisseu poulie est en bois d'orme ou de chêne et alors elle est p ou bien elle est en fonte et à rayons.

Une chèvre de ce genre de 5 à 8 mètres de hauteur se construire au prix d'environ 150 francs.

Le système de chèvre à quatre montans convient aux vres basses, l'autre convient aux chèvres hautes. Dar différens cas, le treuil peut être établi ou sur deux jumo ou quelquefois sur le rancher, au moyen de deux plaqu fonte comme dans les grues; mais il est plus simple de l'é sur les jumesux. On peut encore isoler le treuil de la ch ainsi avec trois montans on peut avoir des chèvres de x tres de hauteur: si l'on veut en avoir de 16 mètres, le meaux, dans ce cas, sont réunis par une tête assembl moyen de tenons chevillés; cette tête se lie aussi au ran Le treuil est établi sur deux montans droits s'appuyant s jumeaux et la semelle. Le prix d'une chèvre de ce gen de 200 à 800 francs.

Le levier à secteur est destiné à produire la danse sonde; c'est le moyen le plus simple pour employer la des hommes. Un levier à secteur se compose d'un levier te par un secteur circulaire; il est fixé par des boulons si rondin de bois qui est mobile autour de deux tourillor placé entre deux poteaux solidement établis au moyen semelle.

Ce système porte une corde qu'on lie à la corde de le lie par un nœud de marine; mais on peut avoir deux l'une adaptée à la corde du secteur, l'autre à la cordchèvre.

Le bras le plus court du levier se trouve lié au par un tenon boulonné. Le secteur a o^m55 de long petit bras a ordinairement o°80 et le grand bras 3 mètres. Il convient de placer à l'extrémité un annea on attache une courroie fixée à une poutre : cette

prenne une position supérieure à celle e le monvement des ouvriers qui agislirectement soit au moyen de tirans. on élève la sonde, varie de o^m30 à cement de l'opération on élève la qu'à la fin, parce que le poids étant vantage pour produire le même effet. a sonde de o^m38; on bat environ 25 es sondes ayant à leurs tiges o^m035. i à mesure que le trou s'approfondit sai à 140 mètres il faudra sept homui fait tourner la sonde.

l des ouvriers et ne pas trop les mulnd le trou a atteint 100 mètres, de a levier; cette diminution dans la vo-1 compensée par l'augmentation de

gueur.

sert habituellement à faire tourner e tour pendant qu'on la fait danser; agir la sonde par rotation dans les le premier cas, elle n'a pas besoin ongue. On lui donne om 50 de lonen acier la partie destinée à saisir la n peu. C'est l'homme chargé de la is soutient la manivelle.

es tarière, il faut une manivelle plus ngueur; elle peut être faite comme la plement composée d'un morceau de it dans un anneau appartenant à la efois on emploie deux leviers en bois autre.

nte une autre manivelle : c'est un fer; la tige se place en a, sur elle se ui est maintenue par une chevillette à au manche; une vis de pression d e à suivre le mouvement de rotation

x d'un appareil de sondage, on peut int les tiges de o^mo 35 d'équarrissage, incer à 150 mètres.

Tiges et outils.	1100 f.	*	
Chèvre, levier à secteur, manivelles, clès.	600	550	
Total	1700		Ī

La manœuvre de la sonde est simple et facile, tant qu'on n'a pas atteint une certaine profondenr. On arrivera, ainsi que nous l'avons dit, au terrain solide, par un petit puits solidement boisé: c'est alors seulement qu'on commencera à faire agir la sonde. On se servira d'abord du ciseau qu'on fera agir par percussion de manière à écraser le roc et à le réduire en poudre. Lorsqu'on croira avoir produit un effet convenable, on retirera la sonde, on enlevera le ciseau qu'on remplacera par le cylindre à soupape, et on curera le trou.

Cette manœuvre qui se fait assez rapidement dans le pracipe, devient de plus en plus lente et disticile à mesure que le trou s'approfondit. Dans le terrain houiller, en travaillant vingt-quatre heures par jour, et jusqu'à 80 mètres l'avancement varie de 0 m 50 à 1 m 75; on peut compter sur un mêtre quand

le terrain va bien.

L'opération du sondage exige la surveillance la plus continue et la plus minutieuse. Il faut avoir le soin de recueillir avec précaution tous les déblais que l'on retire du trou; on les séchera ou on les lavera suivant leur nature; ces déblais erront ensuite numérotés, étiquetés et classés séparément de manière à offrir plus tard l'ensemble des terrains traversés.

On doit avoir pour cela un journal sur lequel on notera le numéro du curage, sa profondeur, l'outil employé, le degra

de dureté de la roche, l'épaisseur de la couche.

Ces pries sont de la relus grande importance, carture politica de la relus grande importance, carture couche à une autre,
e, s'il est possible, pour
les déblais des deux con-

front la sonde assez souvent, de rése

um indice de la houilles quelques parcelles de avecsoin la profondent,

DECERACES DE LA HOUSELE.

commencer le travail en curant souvent, afin de ne i oser à dépasser la couche de houille et à n'obtenir qu aissance incertaine de sa puissance. Il faut aussi opianière à ramener des morceaux aussi gros que possil. mieux juger de la nature et de la qualité de la houi. l'on réfléchit que dans le sondage, il faut à chaque c oulever la ligne totale des tiges jusqu'à la sortie de l'o n désassemblant successivement tous les emboîtages aut rassembler les mêmes pièces et les redescendre pou agir soit la tarière soit le cylindre à soupape; si de plus ioute le tems perdu à vérifier les emboîtages, on se fera ent une idée de la longueur et des difficultés que ces dionérations doivent apporter au sondage. On peut estine les deux tiers au moins de l'argent dépensé dans un ze sont employés de cette manière. Les sept dixièmes du employé, sont uniquement consacrés aux emboîtages, et nœuvre qui s'exécutait en quelques minutes au commennt, exige deux et même trois heures à une profondeur o mètres.

st pour remédier à tous ces inconvéniens que M. Hammon iné un appareil ingénieux dont il s'est servi avec succès.

ystème consiste à se procurer un point d'appui très it c'est ce qu'on peut obtenir au moyen d'un mât. Ce plus léger qu'un mât de navire, mais installé de la anière, et il présente à peu de frais une hauteur de nètres. Avec un mât de 60 mètres, dit M. Hammon, a mettre debout 80 mètres de tiges; la stabilité ètres qui dépassent le point d'appui, étant assurée par 'res inférieurs, pourvu que ces tiges aient une force 2. Il n'y aurait pas d'emboîtage jusqu'à 80 mètres; ait un seul jusqu'à 160 mètres et ainsi de suite.

nt cette excessive hauteur paraît désavantageuse; guère possible de former une tige de 80 mètres age et sans qu'elle se gauchisse; aussi, conseillouppas employer de mât ayant plus de 25 à 30 mèrra ainsi mettre debout 35 mètres de tiges.

et cenx-ci sont remplacés par des sordures sex

Tous les niouvemens sont produits par un cheval attelé levier d'un tambour; il est loin d'employer toute sa force

Cet appareil ne présente aucune difficulté pour la man

vre qu'il accélère et simplifie considérablement.

L'enlèvement se fait d'une manière rapide, soit au mo de la corde de suspension, soit au moyen d'une corde chaîne sans sin passant dans une poulie; un des côtés de ce chaîne sans sin va toujours de bas en haut, et saisit les ti par un nœud de marine.

Comme le tambour a un peu plus de 2 mètres de diamèt cinq tours de manège correspondent à une trentaine de mèt d'élévation des tiges. Les trente mètres se trouvent ai sortis de terre en une minute ou une minute un quart; o ration qui demande souvent deux et même trois heures a' les moyens ordinaires d'assemblage et de désassemblage

tiges par petites pièces.

La rotation de la sonde s'opère facilement au moyen l'appareil fig. 24 et 25; b est un tuvau de fonte de om 1 à om 135 de diamètre, ayant à ses extremités deux colli portant une roue à gorge cc et posé verticalement das direction du trou de sonde. Le diamètre de cette roue dépe de la vitesse qu'on veut donner à la tarière; on peut y pri quer deux ou trois gorges à diamètres différens. Cette re recoit la corde passant sur une pareille roue à gorge dd même diamètre que le tambour, dont cependant elle ne f pas partie. La roue dd est fixée sur l'arbre du manège, sert à communiquer son mouvement au tambour m par t cheville qui l'accroche à volonté sur sa circonférence, le ti bour étant libre sur son arbre de manière à ne pas parta son mouvement lorsque la cheville est soulevée. Les tiges reçoivent une petite clé partagent le mouvement de rotat du tuyau lorsqu'on les laisse accrocher cette clé à une pe saillie réservée sur la roue, et elles ne le partagent pas lors cette clé n'y est pas, ou qu'elle est soulevée de quelques c tinxètres pour lui faire échapper la roue. La rotation du tu peut être constante puisqu'elle n'influe nullement sur les t qui sout libres dedans, et ne les empêche de recevoir ni le m vement de percussion, ni celui de soulèvement.

Le meme appareil sert à communiquer le mouvement pércussion: il suffit de mettre à volonté une ou plusie

verticales his vers la circonférence de la poulie dd. illes agiasent successivement sur un levier f, le font sur son centre et entraîner avec lui la corde e qui haque mouvement voulu les tiges par une cle que corde à son extrémité. L'axe de rotation du levier placé à volonté dans l'un des trous qu'il porte à ses extrémités, en sorte que l'autre extrémité peut : plus ou moins vers le centre de l'arbre, sans qu'il ssaire de changer la position de la corde g attachée r par un anneau : le levier pent ainsiséchapper plutôt ard à la cheville, et l'on concoit qu'il est ainsi facile la hauteur voulue pour élever les tires à chaque coup Le nombre de chevilles mis sur la poulie règle le de coups par révélution du cheval autour du manège. mareil est fort simple puisqu'il ne se compose que t, d'un arbre portant une poulie et un tambour et de scardes; il produit d'une manière prompte et facile mateumens qu'on n'obtient que si lentement, et avec districtes par le procédé ordinaire.

stait aussi à toutes les conditions d'économie: éconos les frais d'établissement, économie de tems et dans la mauœuvre. Il peut être construit en une de jours, et il est en outre facile et peu long de le et de le remonter villeurs s'il y a besoin, opération beaucoup de tems lorsqu'on se sert de chèvre.

ppriment presque tous les emboîtages, on évite les etems et les dépenses occasionées par l'entretien de sîtages, et la réparation des accidens auxquels ils lieu. La manœuvre, comme on le voit, se fait d'une plus expéditive et plus régulière, et par conséquent omique. Il suffit d'un homme et d'un cheval pour su du sondage.

s ces considérations doivent à juste titre faire préféhèvres l'appareil de M. Hammon, aussi en conseils'emploi même dans les petits sondages: cependant sons qu'il convient de ne pas se servir de mâture se 25 à 30 mètres d'élévation; une hauteur plus tant désavantageuse à cause des accidens auxquels donner lieu.

SONDAGE CHINOIS.

Ce sondage, connu depuis long-tems en Chine où l'o aisément, dit-on, jusqu'à une profondeur de mille 1 est encore nouveau en Europe; il n'a été employé qu rebruck (Prusse) et à Roche-la-Molière près St.-(France).

Dans ce genre de sondage, la ligne de tiges est rei par une corde de o o o 34 de diamètre et pesant der grammes par mètre courant. L'outil est suspendu corde par une tête; cette tête, qui est liée immédiate l'outil, est destinée à lui donner plus de poids, et à le dans une direction bien verticale. Elle est en fonte ou forgé, ce qui présente plus de solidité.

La tête se compose d'une tige (fig. 27) portant à trémités deux renflemens ou bourrelets cylindriques de diamètre que le trou de sonde, et munies de cannelures passage des boues. La tige a omo75 d'équarrissage; terminée à la partie supérieure par un anneau qui s suspendre à la corde, à la partie inférieure, par un écr tiné à recevoir l'outil. Pour empêcher que l'outil ne se on peut se servir de tiges à mortaise (fig. 28 et 2 adapte aux ciseanx des tenons percés d'un trou pour 1 une clavette qui elle-même est retenue par une cor vette placée dans l'une des cannelures du bourrelet. donner à la tête 1m75 de longueur, et un poids d' 100 kilogrammes pour des trous de om 135 à om diamètre; ce diamètre peut même aller jusqu'à om hauteur du bourrelet supérieur est de om 11, et celle d relet inférieur de om 16.

Comme il arrive que des graviers se placent dans les lures des bourrelets, on évite cet inconvénient en en le bourrelet d'un cercle en fer forgé de om or d'épais de même diamètre que le trou de sonde. La fig. 29 rej une section de ce bourrelet.

La corde doit être goudronnée, et il faut avoir la pri de l'entourer de bandes de cuir ou de filasse sur tous le qui pourraient être exposés à un frottement un peu for

Les outils employés dans le sondage chinois sont le le cylindre à soupape et l'alésoir.

ciseau pèse vingt à vingt-un kilogrammes avec le tend om 42 de longueur (fig. 30 et 31).

e cylindre à soupape a 1m 65 de longueur et pèse env

42 kilogrammes.

'alésoir est une masse de fer aciérée cylindrique à la parti érieure, et octogone à la partie inférieure. Le rayon de le circonscrit à cet octogone est égal au rayon du trou de le; huit cannelures sont pratiquées sur les faces de cet gone pour laisser passage à l'eau et aux boues. Cet instrut est terminé par une face plane; il a om 35 de longueur ese 26 kilogrammes. On voit par sa construction qu'il sert rondir le trou sans en attaquer le fond (fig. 33).

n peut employer une petite chèvre à quatre montans. comme cette petite chèvre sera placée près des bords puits, il convient alors de fixer des semelles pour ne pas mer les bords du puits. Si le sondage doit être profond, emplacera le tour de la chèvre par un petit treuil vertical é à quelque distance.

La sonde se manœuvre comme dans le sondage ordinaire. noven du levier à secteur et de la manivelle, fig. 26. e levier à secteur sert à faire danser la sonde ; seulecomme il importe que la corde soit toujours parfaitetendue, on emploie pour parvenir à ce résultat une dison particulière : on fixe au levier un anneau auquel est ne courroie, cette courroie va joindre l'extrémité d'une élastique de quatre mètres de longueur, qui tient la constamment tendue. La corde du levier est liée à la

le la sonde par un nœud de marine.

faire tourner la sonde on agit sur elle au moven d'une le qui présente un trou rond, mais on doit couvrir la ns l'endroit où elle est pincée, d'un manchon de cuir sse. Le mouvement de torsion imprimé à la corde se que à l'outil lui-même. L'onvrier chargé de la mapurpe la corde d'un demi-tour au moment où l'ontil ond du trou ; lorsque l'outil est soulevé, la corde en nant lui communique un léger mouvement de rotavement que le sondeur favorise en tournant la corde atraire lorsque l'outil est librement suspendu.

nence le sondage, comme dans le système ordinaire, ement d'un petit puits, mais il faut conserver le tuyau pendant tout le sondage: l'homme chargé de la r nœuvre se place sur un plancher au sommet du puits.

Il peut se faire que l'on rencontre dans un sondage couches très fendillées, et il en résulte qu'il tombe à chat instant de petits morceaux de roches qui arrêtent le traus. Pour éviter cet inconvénient ou cherche à tuber le trou; es sert pour cela de tuyaux en tôle qui s'assemblent les aux autres : on prend des feuilles de tôle très longues et les place sur leur longueur de manière à former des cylindr puis on les assemble bout à bout sur place par des clous ri à mesure que le trou avance et que le sondage présente difficultés. Si l'on avait un trou d'un petit diamètre, on por rait employer des tuyaux de fer blanc. Cette méthode, com on le voit, est applicable aux deux genres de sondage.

Le trou foré à Sarrebruck avait on 12x de diamètre et mètres de profondeur; l'avancement moyen a été de or par jour, et le mètre courant est revenu à onze francs vir huit centimes.

Comparons ce résultat à ceux obtenus par le sondage se des tiges.

1° 3° 20 d'un poudding contenant beaucoup de ques de fragmens de roches primitives, ont été forés en soisse dix heures de travail à une profondeur de 15 mètres; (train houiller des environs d'Autun); en supposant la jours de dix heures, l'avancement a été par jour de 0° 457.

2° 3^m20 de grès houiller très dur des environs d'Ant ont été forés en trente-sept heures à une profondeur de : mètres, et l'avancement a été de o^m 865 par jour.

3° 3° 20 de schiste noir du terrain houiller des envire d'Autun ont été forés en dix-huit heures à une profondeur 15 mètres, et l'avancement a été de 0° 778 par jour.

Deux trous forés par M. Fantet dans le même terri houiller, ont coûté l'un seize francs trente-six centimes le même courant, l'autre dix-neuf francs trente-quatre centimes. premier avait 100 mètres de profondeur, le second 1 mètres.

On voit donc que le sondage chinois présente une gras économie.

Le trou foré à Roche-la Molière avait o 145 de diamè et 45 mètres de profondeur. Le puits dont ou s'est servi av

mètre et 2m 50 de profondeur. Le mètre coua coûté seize francs quatre-vingt-sept centimes. trois ouvriers, un maître sondeur et deux mavier. Le maître sondeur recevait 2 fr. 75 c. par eux manœuvres 1 fr. 75 c. chaque; les frais de étaient donc de 12 fr. 50 c. par vingt-quatre

de l'appareil construit pour le sondage à la de aux mines de Roche-la-Molière.

is employés aux 4 piliers des engins.	7 fı	. 20 C.
ons pour barres ou traverses	4	50
nur le tour	ĭ	80
de chêne	_	00
	2	
our soles et poteaux du chevalet	5	10
ns pour liens du chevalet	£	
rande sole qui traverse le puits		
er le chevalet	5	
our leviers	r	50
vier en bois de chène	2	
la perche élastique	I	8υ
our le plancher	0	
cuir pour courroies	2	I O
bois	6	_
our moises	3	50
	6	
	0	
s charpender		
1	39	f. 50 c.
corde	200	20
Roche pesant 26 kil	39)
pape pesant 42 kil	5	
nt ensemble 42 kil	6	- 00
	-	-
ges en fonte	3	
cles en fer pour agrandir le trou.	1 2	_
aux et chape	9	55
	41	3 85

nt les prix détaillés ci-dessus avec ceux du son-, et résumant tout ce qui a été dit sur les deux méthodes, on yerra que le sondage avec des tiges employé pour des trous de sonde de 20m à 30m de pri et que le sondage chinois est préférable pour des t profonds que trente mètres.

Le sondage chinois ne convient qu'aux terrains o doit pas employer la tarière. Dans ce sondage on ne donner moins de o^m 108 de diamètre au trou; de plu de la sonde est moins grand dès qu'on a dépassé u profondeur, par suite la force de percussion est moin elle est encore diminuée par le frottement des bourrele les parois du trou, et par la résistance des bourbes qui i dans les cannelures. On peut éviter en partie cette 1 en augmentant l'étendue des cannelures.

Supposons qu'on ait à forer un trou de om 108 de d le diamètre des bourrelets sera par conséquent on ... donuera aux anneaux une épaisseur de omoo6. Si cen sol était très consistant, on pourrait supprimer cet an donnerait à la tête, non compris l'anneau, 2m50; la pa prise entre les bourrelets aurait 1m 72, l'équarrissage om 50; la longueur du bourrelet inférieur omo80, du supérieur omo60. Les surfaces de chaque cannelure mées par des arcs de cercle de o o 48 de rayon. sonde pèserait 110 kilogrammes.

Dans le sondage chinois, la plus grande partie du employée à la percussion, mais il est compensé pa employé à assembler et désassembler les tiges dans le ordinaire. Cet avantage va toujours en croissant à m le travail avance. L'économie des frais du sondage comparés à ceux de l'autre procédé, augmente aussi en la profondeur du trou. Le sondage chinois a en outre l' de n'exiger que quelques ouvriers, ce qui diminue séquent les frais de main-d'œuvre. Comme on n'a pa cription des outils employés en Chine, on a été oblig giner ceux que nous avons indiqués.

Dans les terrains non parfaitement connus ou de co difficile, le sondage à la corde ne peut pas s'employe qu'il offre moins de ressources que l'autre procédé; monter les obstacles qui penvent se présenter. Mais sont sujettes à de nombreux inconvéniens; le plus g celui qui est occasioné par leur poids lorsque le tron

me cartaine profondeur. Ce poids joint à l'effet des chocs, produit de violentes oscillations qui font battre la tige contre les parois du trou, qui sont attaquées par ces secousses; de là il résulte la chute de fragmens de roches, souvent la rupture des tiges, et quelquefois aussi l'abandon du trou de made. Cet inconvénient n'existerait plus si l'on pouvait suppimer la réaction du choc de l'outil dans le système des tiges, ta connexion des tiges avec lui après le choc. Tel est le problème que s'était proposé M. Oeynhausen, et qu'il a résolumes succès au moyen d'une disposition aussi simple qu'ingésieuse (fig. 43 à 48).

Elle se compose d'une pièce a b qui divise la ligne totale les tiges en deux portions; la portion supérieure A s'alonge mesure que le trou s'approfondit, la portion inférieure B n'a que la longueur nécessaire pour que l'outil produise un choc affisant sur le fond du trou. Les assemblages se font à la manière ordinaire, la portion de tiges qui doit rester suspendue est liée par la vis a, tandis que l'outil est fixé invariablement par un écrou à la partie B. L'appareil est percé d'un trou carré c, dans lequel peut jouer librement, dans le sens vertical eulement, la tige carrée de. La hauteur de la cavité fg, qui loit être moindre que celle à laquelle on élève la sonde pour a percussion, règle l'étendue du mouvement de la tige. Voyons naintenant ce qui se passe dans la manœuvre.

La ligne de tiges étant soulevée, la portion B se trouve uspendue en g par la pièce d; mais lorsque la sonde retombe, ette pièce se soulève dès que l'outil a touché le fond du trou; a portion A descend d'une quantité moindre que d f, elle se rouve ainsi suspendue, et la réaction produite par le choc de 'outil n'a aucune influence sur elle. Cette réaction agit seument sur la partie inférieure, mais comme la portion B n'a amais qu'une faible longueur, il s'en suit que la réaction n'a pas usez de force pour briser ou même courber sensiblement la portion B. Cette disposition se prête aussi à la rotation, et il est évident que la pièce de obéira à tout mouvement de rotation imprimé à la pièce ag.

En alongeant la portion B on pourra augmenter à volonté puissance du choc de l'outil. On conçoit que la ligne supériure des tiges n'étant plus soumise à l'action destructive des chocs, on peut en diminuer l'épaisseur, et par conséquent le

poids d'une manière considérable. C'est un des plus avantages de cette disposition.

M. Oeynhausen a employé avec succès son système sondage exécuté à Neusalzwerk (Prusse). La tige su avait 03 mètres de longueur et omo26 d'équarrissage inférieure, 170 mètres de longueur et 0m052 d'équar Or un mètre courant de tiges de o=052 d'équarrissage compris le poids des écrous, 23 kil. 39, tandis qu'ui courant de tige de 0mo 26 d'équarrissage, ne pèse que 5 la différence par mètre est donc de 17 kil. 59. Dans ce s la diminution fut dès le principe de 1760 kilogrammes riva plus tard à ce résultat qu'on pouvait encore dim tige inférieure, sans rien enlever à l'outil de la force action. A 310 mètres la tige inférieure était réduite à tres; à 403 mètres, la longueur de cette tige était de mèt., tandis que celle de la tige supérieure était de 3 Le poids total des tiges n'était que de 3405 kilogram dans le système ordinaire, il eut été de 10144 kilogr. de cette manière on obtint donc ainsi une différence kilogrammes.

Deux autres trous de sonde ont été forés par la mé thode, et avec un égal succès.

Indépendamment du sondage au jour, il arrive souv l'on fait des sondages dans l'intérieur des mines; aim avoir exploité une couche, on peut chercher une autre dont l'existence n'est pas connue: dans ce cas, on se puits, ce qui présente un grand avantage.

Le sondage sert aussi dans les mines, soit pour rect par mesure de sûreté, les amas d'eau et de gaz qui p exister dans d'anciens travaux, derrière les chantiers tage, et cela arrive fréquemment dans les mines de houi pour donner issue aux eaux, soit pour faire arriver de térieur de la mine des eaux qui gêneraient dans certai leries, soit enfin comme trou d'airage.

Le creusement des trous d'airage partant de la sur sol s'exécute comme les trous de recherche; dans ca sondage à la corde présente de grands avantages. C' tout dans les mines de houille que l'on emploie la sor tinée aux reconnaissances, et toutes les fois qu'on peu gonner l'existence d'anciens travaux, il convient de p sondage; ces précautions sont peu nécessaires quand la atteint une certaine profondeur, mais on doit toujours erver dans le voisinage des affleuremens, surtout lorsa des suintemens d'eau.

sondage s'exécute dans la couche elle-même et devant faut encore sonder parallèlement à la galerie et obliquelorsque la galerie embrasse toute la couche, ces trois

uffisent.

s si la galerie n'embrasse pas toute la couche, et dans ce fait des galeries à la partie inférieure, alors on sonde plan de la galerie, on sonde aussi dans le plan de la parérieure. Quelquefois on peut boucher le trou de sonde. a sonde de reconnaissance est plus petite que la sonde de che: elle a de o^m040 à o^m055 de diamètre; elle s'assemec des vis qui ont o^m025 à o^m030 de longueur, et dix vis. Le diamètre des emboltages est de o^m030.

outils que l'on emploie sont le ciseau et une espèce de e qui sert de curette. La sonde se manœuvre directement eux hommes. En général on fait de cette manière, om 3 o 5 par beure. Chaque matin on sonde ainsi sur une lon-

au moins égale au travail de la journée.

nvient, lorsqu'on fait ces sondages, d'être prêt à boucher iatement le trou, dans le cas où l'on tomberait sur une d'eau ou de gaz. Quand la pression de l'eau n'est pas trable, on peut fermer le trou avec des bouchons en c, de om 15 de longueur, qu'on enfonce avec la tête de le. Si le bouchon était repoussé par la violence de l'eau, oduirait un bouchon creux, présentant une ouverture e, et on y chasserait un bouchon plein, qu'on enfonce-qu'à refus. On peut d'ailleurs archouter les bouchons yen de fortes traverses.

ive quelquesois qu'au lieu de rencontrer une masse d'eau mbe sur des dépôts de gaz méphytique ou d'hydrogène ie, il est très important, dans ce cas, de fermer complètle trou: en opérant promptement le tamponnage, on nt assez facilement à ce résultat, tandis qu'au bout de le tems, la chose devient presque impossible.

in, le sondage destiné à l'écoulement des eaux se fait à nière ordinaire; on peut opérer à la main si le sondage.

n considérable.

Nous avons énuméré tous les obstacles, toutes les dif qui se présentaient dans un sondage, toutes les précatoute la surveillance qu'il exigeait : cette surveillan tinuelle dont on ne doit pas s'écarter un seul instant. des grands inconvéniens du sondage, et une des nom causes de retard auxquelles il est sujet. Un sondage, ains l'a vu. ne donne sur les couches traversées que des notie certaines; il n'indique qu'imparfaitement la nature du n puisque celui-ci arrive au jour en poussière l'et souv bouillie; il ne détermine pas non plus la puissance de che la consistance plus ou moins grande de ses pa n'indique que le maximum d'épaisseur de la couche. En il arrive quelquefois que des morceaux de houille son dans le trou, soit par malveillance, soit par les ouvri espèrent ainsi engager à continuer les recherches. Le s ne détermine pas non plus la direction et l'inclinaison couche. à moins de se servir de l'instrument de M. E ou de répéter trois fois le même sondage, et dans ce cas, le foncement d'un puits ne serait pas plus dispend

D'après cela il est facile de voir qu'un puits est généra préférable à un sondage, qui ne fournit que des indice teux sur la nature de la substance cherchée; il n'y aur des raisons d'économie qui pourraient décider à fai plutôt que l'autre; encore ces raisons n'existeraient-el ai l'on était obligé de faire trois sondages.

Un sondage coûte, il est vrai, moins cher qu'un puits il devient inutile si l'on trouve la houille, tandis que le sert à l'exploitation. Ainsi il se présente deux cas : si l rencontre rien, le sondage et le puits deviennent it mais le puits est plus dispendieux; si au contraire l'on la houille, les frais de sondage sont perdus, et le puits cutile. Le choix doit donc être guidé par la probabilité de ver la houille, mais il ne suffirait pas d'examiner la que sous le rapport de la probabilité, il faut encore avoir aux considérations précédentes.

Il peut se faire que dans l'endroit où l'on sonde, l'on sur un étranglement ou un rejet, et qu'ainsi l'on ne ren rien, tandis qu'on pourrait observer sur les parois du pu trace de la couche. Un puits permettra de suivre d'une n certaine les progrès des travaux de recherche, de s'ass couche ou un amas que l'on aura traversé, de resi le terrain est régulier, la nature du mur et du couche, et de vérifier à chaque instant avec facilité sints du terrain traversé, chose qui ne pourra se faire ndage, sans le vérificateur de M. Baillet. Enfin pour considération, le percement d'un puits se fait d'une lus régulière, et est sujet à moins de retards qu'un unde.

RECHERCHE PAR TRANCHÉES.

es recherches géologiques auront fait découvrir errain quelques affleuremens, il conviendra, avant ucun ouvrage d'exploitation, de procéder par trantranchées sont des fossés pratiqués à la surface du anière à mettre à nu un affleurement caché par les leubles: on a ainsi l'avantage de constater l'existence he, de reconnaître son allure, et d'ouvrir une galerie gite mème, ou au moins de déduire des indications par l'affleurement, la position qu'il convient de donner l'extraction, et de prévoir quelle devra être à peu près feur.

nchées s'exécutent surtout quand la stratification du ésente une assez grande inclinaison, et dans les ena pente du sol est la plus forte, parce que pour une donnée d'une tranchée, on peut rencontrer un plus abre d'assises du terrain, et que rien n'indique la la tranchée.

sisit les endroits où le terrain meuble a le moins de r : ces tranchées se font aussi souvent même dans s à stratification peu inclinée.

on connaît quelques affleuremens dans la contrée, eut en trouver de nouveaux sur un autre point, r atteint le rocher et examiné les strates, on dirige, la perpendiculairement à la direction des couches du

efois les mines voisines peuvent indiquer la nature t du toit, alors si dès le commencement on renmur, on se dirigera dans le sens où se trouve le, dans la plupart des terrains, le mur et le toit sout iles à distinguer l'un de l'autre et surtout à la sur-

face du sol, parce qu'ils sont altérés : de sorte qu'en général, on est obligé de prolonger la tranchée des deux côtés du point où l'on s'est placé.

Quand la tranchée se fait sur la pente d'une montagne, pour ne pas être gêné par les eaux et travailler plus commundément, on se place de manière à faire la tranchée en most tant. Ces tranchées ont une largeur de om 50 à la base, le parois vont en s'élargissant; la profondeur est de 2 mètres 2 m 50. On a soin de mettre d'un côté les déblais, de l'autse la terre végétale. Ces fossés se boisent au moyen de quelques planches placées de distance en distance.

Quand une tranchée n'a pas découvert les affleurement cherchés, on la recoupe par une autre faisant un angle avec la première. En pays de plaine les tranchées consisteront es deux fossés se croisant sous un certain angle.

RECHERCHE PAR TRAVAUX SOUTERRAINS.

Lorsque le voisinage d'exploitations bien connues ou la présence de quelques affleuremens aura donné une agrande probabilité au succès des travaux de recherche, conviendra de faire des travaux souterrains. Ces travaux fournissent des indications plus sûres que le sondage, et provent être utilisés pour l'exploitation.

Les travaux qui ont pour objet ces recherches sont prime palement des puits et des galeries. On pourra ainsi reconnaître plusieurs couches avec un puits si elles sont à peu près horizontales, avec une galerie si elles sont très inclinées.

Le choix à faire entre un puits et une galerie, qu'il fant quelquefois combiner ensemble, dépend des circonstances et de localités. On devra avoir égard aux considérations suivantes

Un puits procure des renseignemens moins étendus qu'und galerie; il est aussi plus coûteux qu'une galerie, mais on per le creuser partout, en pays de plaine comme en pays de mos tagne: il n'en est pas de même d'une galerie.

Les puits creusés de distance en distance font reconnaîts un plus grand nombre de points qu'une galerie.

Une galerie est préférable à un puits pour des travaux d recherche, lorsqu'on peut la percer sur le flanc d'une monts gne qui présente l'affleurement d'une couche, lorsque l' ant dans le gite à exploiter, et lorsque surtout on l'orifice de la galerie à un niveau tel qu'elle fasse ig-tems l'office de galerie d'écoulement et de traction.

it, dans un pays de plaine, de combiner les recherts partant du jour avec les recherches par portions artant du fond du puits, mais non poussées jus-On pourra pour cela creuser des puits de 100 mèmètres; à partir du fond du puits on chassera à auche deux galeries de trente mètres de longueurseront percées transversalement à la direction , afin d'en reconnaître le plus grand nombre pos-

aire, dans un pays de montagne, on devra commenerches par une galerie partant du jour, et l'on ettre en communication avec des puits également jour; cette galerie devra en général traverser les train.

etles galeries percés au dehors d'un gîte et à la rengîte, doivent être dirigés d'après la position qu'on, de manière à ce que ces travaux et ceux entregîte lui-même puissent servir à l'exploitation. La des travaux de recherche se trouve donc ainsi le d'exploitation qu'on doit adopter par suite du

nsions des galeries seront :

bauteur.

: largeur au sol.

: largeur au toit.

ure forme à donner aux puits est la forme ovale. mètres de longueur sur 2 mètres de longueur.

et ces galeries de recherche sont d'ailleurs boisés s comme les travaux d'exploitation proprement ndiquerons plus tard les moyens à employer pour svaux, et en épuiser les eaux qui tendent à y af-

n perce une galerie dans une couche peu épaisse le par une roche dure, il ne faut pas enlever le t le mur au contraire, qui est dur, on ne devra er, et entin s'ils sont également durs on enlevera le toft de préférence au mur ; on aura ainsi l'avantage de pr voir obtenir la houille sans aucun mélange de matières étre gères.

Il arrive souvent qu'en attaquant une couche par une lerie percée sur son mur, on voit la couche se contourner: le mur se relève ou s'abaisse, ou change de direction come la couche elle-même. Dans ces différens cas on ne doit i faire la galerie en ligne droite, mais il faut la percer suivant mur qui servira de guide : on aura de cette manière une ga rie sinueuse. Cette circonstance est peu importante aux cha gemens de direction, et en général on ne cherche pas à or rer un raccordement, mais aux changemens de pente bri que et lorsque la galerie doit servir de galerie de roulage de galerie d'écoulement, on tâche, après avoir suivi quele tems la nouvelle allure de la couche, de redresser la gales plus ou moins exactement, suivant le mode de transpo adopté : pour cela, on remblaie en général une partie de galerie, et au besoin on entaille le toit de la couche. On'ne aussi déblayer le mur, mais le déblai est plus dispendieux qu le remblai. Ce raccordement s'opère quelquefois en dehers de la galerie où l'on a percé.

On procédera de la même manière lorsqu'on rencontrer un resserrement ou un étranglement. Le resserrement per avoir lieu sans que le mur change d'allure; on continue alor à suivre le mur en entaillant au besoin le toit de la couche Si au contraire c'est le mur qui se relève, et qu'il faille pou le suivre entailler le toit de la couche, il vaut mieux alor entailler le mur et le toit; on doit agir ainsi lorsque le resserrement devient considérable, parce qu'il est à craindre ce resserrement ne soit un étranglement. On peut alors de dernier cas, suivre la surface de séparation du mur et de toit jusqu'à ce qu'on ait retrouvé la couche.

Quelquefois, au lieu de disparaître graduellement, la couche est coupée et interrompue brusquement par un plan plus e moins vertical. On sera alors tombé sur une faille. Nous su vons que, dans ce cas, il faut traverser la faille, prolonger galerie de quelques décimètres au-delà, puis, au moyen d'ul galerie parallèle à la faille, aller retrouver la couche perdut dessus soit au-dessous de la couche qu'on vient e

m; c'est la position de la faille qui indique dans quelle sion en doit se porter.

sevent en percant les puits on tombe sur un des accidens nous venons de parler : souvent aussi on ne s'en apercoit mais on peut les voir en suivant les parois du puits quand prolongé à une certaine profondeur de la couche, et en mrant cette profondeur avec celle qu'on aurait du suppol'après l'inspection des mines voisines. Il convient dans ce e poursuivre l'étranglement ou le resserrement, le rejet faille, en se portant sur la surface deguide à partir du , de manière à ce que la nouvelle percée n'aboutisse pas sits sous un angle aigu. Ouand la couche sera retrouvée perofondira au besoin le puits, et on fera une nouvelle be, en rapport avec la position de la couche. Si cepen-, la faille étant très épaisse, le puits n'était pas assez solide qu'on pût faire une recherche de ce genre, il faudrait mer un puits ailleurs, sauf à se mettre en communication s tred avec l'autre puits, afin de l'utiliser.

CHAPITRE IV.

MOYENS D'EXCAVATIONS.

les moyens d'excavations que l'on emploie dépendent de leté et de la consistance des masses à traverser. Werner les roches sous ce rapport en cinq classes.

r Roches ébouleuses; elles n'exigent qu'un simple travail

* Roches tendres, ce sont les sables fortement agglutinés, part des houilles; elles s'exploitent avec le pic ou quelsis avec de simples leviers de fer.

* Roches traitables ou peu solides, ce sont certaines rocalcaires, les grès, les porphyres et les schistes micacés ant déjà subi une décomposition assez avancée; on les que avec la pointrolle. 4. Roches tenaces ou solides, ce sont les schistes mices les porphyres, les schistes argileux, les grauwackes, les saltes, les roches calcaires, les bancs compactes de phouiller ou de houille; il faut employer pour ces roche travail à la poudre.

5° Roches récalcitrantes, ce sont les roches très quartzes de gneiss, de schiste micacé, les schistes porphyriques, grès très quartzeux, quelques pouddingues; ces roches exig qu'on les attaque avec le feu quand les circonstances le puettent : on les rend sinsi moins tenaces et susceptibles céder à l'effort du pic et des coins.

Les outils employés pour l'entaillement et l'abatfage roches sont le pic, la pointrolle, les leviers, les coins et masses. Le travail à la poudre s'opère au moyen d'outils j ticuliers que nous décrirons tout-à-l'heure.

Le pic à différentes formes: celui dont on se sert dam mines de houille est formé d'une lame légèrement courbét aiguë à son extrémité; cette lame est plate et percée d ceil pour recevoir le manche, à son autre extrémité elle p sente une saillie ou tête au moyen de laquelle on frappe tems en tems sur le massif à abattre, afin de juger par le 1 s'il s'y trouve quelque miroir ou fissure naturelle qui pour offrir du danger (fig. 34).

Les dimensions de ce pic, quant à la longueur de la lame à celle du manche, dépendent de la profondeur des entail qu'on veut faire. Habituellement, pour des entailles de out le pic à les dimensions suivantes.

Longueur de la lame om 23

Epaisseur moyenne de la lame om 013.

Longueur de la pointe om o3.

Diamètre et longueur de l'anneau om 04.

Saillie de la tête om or.

Largeur de la tête om 015.

La lame est aciérée sur un tiers de sa longueur environ Le manche est en chêne, et sa longueur est om 75; lui donne un mètre pour des entailles d'un mètre.

On se sert à Anzin d'un pic à deux pointes, le manel om 32 de longueur.

Le pic obtus est employé pour les matières dures.

L'abattage même des substances peu dures use très

o de longueur.

e ou pointrolle est un cylindre en fer terminé d'un e pointe aciérée ayant la forme d'une pyramide qua-. de l'autre par une face plane; entre les deux ex-: trouve un œil pour le manche. Le mineur tient la d'une main, et frappe de l'autre avec une masse. La a manche court propre à bien tenir dans la main. cylindrique : elle pèse deux ou trois kilogrammes. i'an doit travailler en dessus ou en dessous. La parrique de la pointrolle a au moins om 25 de longueur de diamètre. la pointe a om 15: plus la masse est oins la pointe doit être longue. Chaque mineur emlui une trousse de lames enfilées dans une courroie, apte successivement au même manche.

ert de la pointrolle dans un puits boisé, pour enroche qui doit supporter l'extrémité d'une pièce de charpente: on évite ainsi le tirage à la poudre rement d'une communication souterraine, lorsait endommager le boisage déjà existant, ou ébran-

ses environnantes.

sont des morceaux de fer à section carrée, diminuant ient et terminés en pointe. Les arêtes sont abattues la longueur du manche est de o^m 80. Ces masses se mance vrent à deux mains, et pèsent habituellement six kilogramme ce poids va quelquefois jusqu'à dix kilogrammes (fig. 36 la

Les leviers ou palfers, sont des barres de fer terminés pied de biche et portant une légère saillie, ils servent à s ver l'abattage des blocs de houille. Ils ont rm au à rm 4 longueur et om 025 de diamètre (fig. 37.)

On se sert encore dans les mines de pelles et de racles.

Les pelles ressemblent à celles des terrassiers, mais le pelles des terrassiers de la determinant per de la destaction de la destaction

che doit être légèrement coudé vers le bas, près de la dei afin d'éviter aux ouvriers la fatigue de se baisser trop ba

Les racles ou rateaux sont des pelles que l'on courbe de la douille.

CHAPITRE V.

TIRAGE A LA POUDRE.

Le tirage à la poudre, plus expéditif et d'un effet plus p sant que le travail à la pointrolle, est généralement emp toutes les fois que les circonstances le permettent.

La poudre de mine n'est point grenée et lissée compoudre de chasse; elle est en fragmens irréguliers, pa moins gros; elle est composée de

Nitre	65	
Charbon	15	100
Soufre	20	j .

Elle coûte 2 fr. 75 c. le kilogramme.

La poudre est habituellement employée dans les min petites charges qui varient de 60 à 250 grammes; elles moyennement de 125 grammes.

Le tirage à la poudre consiste à percer un trou dams masse que l'on veut ébranler, à y introduire la charge de po dre, à bourrer, à placer une mèche et à mettre le feu. profondeur, le diamètre et la direction des trous de dépendent de plusieurs circonstances; l'on devra avoir aux considérations suivantes.

bjet d'un coup de mine est non pas de faire sauter la , mais seulement de l'ébranler et de la fendiller, de maà pouvoir la détacher facilement après l'explosion. Le ur coup sera donc celui qui ébranlera et fendillera de la la masse la plus considérable. Le trou doit éclater pour effet soit complet.

nme la bourre ne peut jamais opposer une aussi grande nœ que les parois du trou, le plus grand effet de l'exnse dirige contre la bourre; cet effet sera donc d'aunoins grand que le diamètre du trou sera plus considé; par suite, il convient de faire l'orifice du trou le plus
possible, afin de ne pas diminuer l'effet de l'explosion
e la masse.

la masse était fortement engagée, si, par exemple, elle ait découverte que sur une ou deux faces, une trop grande indeur du trou nuirait à l'effet de l'explosion, qui agirait inplement contre la bourre moins résistante que la roche, attaquer le fond du trou.

la masse est dégagée sur trois faces, la résistance est moindre dans ce cas, et il y aura avantage à percer des plus profonds qui, avec une même quantité de poudre, it plus puissamment que des trous d'une faible profon-

unt à la direction, on devra avoir égard à la nature et à arité de la masse, au nombre des facès libres qu'elle ste; il faudra éviter les fissures qui nuiraient à l'effet de sion; en un mot, la direction devra être telle, qu'il y partie de la masse plus faible que l'autre, et que la re résistance soit du côté qu'on se propose de faire

irage à la poudre s'opère, tantôt dans un terrain sec, dans un terrain laissant passage aux infiltrations; de là nodes de procéder que nous allons expliquer successi-

ravail, dans le premier cas, se fait assez facilement.

age du trou s'exécute au moyen de ciscaux nommes,

terminés par une partie tranchante en ave de cerele.

Le diamètre de ces fleurets, qui est à peu près égal i trou, varie de omo150m15 à omo40.

Ce diamètre, comme on l'a vu, ne doit pas être a car, plus il est petit, plus la poudre a d'effet.

Les fleurets s'usent rapidement, aussi en a-tchange. On emploie, pour forer le même trou, plusieu de longueur différente; il y en a de trois longueurs que longueur en plus ou moins grand nombre, suivterrain est plus ou moins dur.

Les trous sont forés par un seul homme, ou pa même trois hommes. L'ouvrier tient le fleuret d'u et frappe de l'autre avec une masse, ou bien un ou vriers frappent pendant qu'un autre tourne le ciseau vent ainsi se remplacer lorsqu'ils sont fatigués. L'ou tient le ciseau doit, à chaque coup, le faire tourner c ou d'un sixième de circonférence. La masse pèse i trois kilogrammes.

Les fleurets qui sont aciérés aux deux extrémité dimensions différentes dans les deux cas.

Pour le travail à un seul homme.

	diamètre du tailla		
Premier fleuret	om276	$\cdots o^m o_2 3$	
Deuxième fleuret	o 46o	0 017	
Troisième fleuret	1 736	Å10 0	

Pour le travail à deux hommes.

			diamètre		
Premier fleuret	Or	n414		On	1040
Deuxième fleuret	0	823		0	034
Troisième fleuret	1	104		o	030

Il faut introduire un peu d'eau dans le trou, pour seau ne se détrempe pas. Lorsqu'on s'aperçoit que la produite gêne, on l'enlève du trou au moyen d'une c'est une tige de fer terminée par une petite cuillère extrémité présente un œil dans lequel on peut passe toupe pour sécher le trou.

Lorsque le trou est terminé et bien sec, on in poudre sous forme d'une cartouche. Ces cartouches tent au moyen d'un mandrin de bois rond de om 16

l on enroule une feuille de papier gris. La cartouche r facilement dans le trou, et sans qu'il soit besoin de Quelquefois, lorsque le trou est bien sec, on peut poudre en nature; mais il faut avoir soin, dans le, au lieu de mettre directement l'argile, de recouune bourre de papier. Ce procédé a un grand inconc'est qu'il peut rester de la poudre sur les parois, oudre peut s'enflammer pendant le bourrage et occapplosion.

l'on introduit la cartouche, on place l'épinglette : tige en fer, en laiton ou en cuivre, terminée d'un une pointe, de l'autre par un anneau. Le diamètre pinglette est de omoo5, elle peut avoir un mètre de . On introduit donc l'épinglette dans la poudre, puis ide au bourrage. On remplit la partie supérieure du c des matières que l'on tâche de rendre aussi dures ible, et plus consistantes que la masse à attaquer. La dent on se sert est formée d'argile, ou au moins de arrileux.

nurroir est un cylindre en fer terminé par un renslet sur ce renslement est une rainure pour laisser passer tte qui est le plus souvent en fer, parce qu'elle se noins que celles en cuivre, mais qui offre des danplosion; car les matières dont on se sert pour boursouvent des matières quarzeuses, qui peuvent donner s'étincelles.

ce ensuite la mèche; elle est faite avec des tuyaux couverts de poudre, qu'on ajuste les uns aux autres, re à avoir une longueur égale à celle du trou: on emlquefois des tuyaux de paille remplis de poudre. La lacée, on suspend à son extrémité une amorce en coé de om 15 à om 20 de longueur, on met le feu et on Lorsque le coup a éclaté, on revient et on abat au grand pic et du levier; les petites portions restant parois, sont enlevées avec la pointrolle.

avons dit que, lorsqu'on avait creusé le trou, on int la charge, et l'on bourrait avec des matières solis il suffit de couvrir la charge de sable, après avoir centre du trou le cylindre de papier imprégné de ui sert d'amorce; ce procédé épargne le bourrage et l'extraction de l'épinglette, et par conséquent supprime le chances d'explosion; il est dû à M. Jessop.

On sait, dit M. Pictet, qu'en pratiquant dans les mines militaires un espace quadruple du volume de la poudre, et produit une explosion concentrée, mais plus destructive ai le loin que si le bourrage eût touché la poudre, et l'on voit jouis nellement crever les canons et les susis lorsqu'on laisse un espace entre le projectile et la poudre; or, dans le travail de mines, c'est précisément cette explosion latente qu'on cherche à produire la plus forte possible; on ne sera donc pas étomp qu'on l'obtienne avec moins de poudre en laissant un vide est le poudre et le tampon. L'adoption de cette méthode a procuré une économie considérable aux mines de Hartz.

On ne peut que se joindre à M. Pictet pour engager à en; ployer ces deux procédés dont l'un, le bourrage au sable, épargne la vie des mineurs, et l'autre, le vide partiel, écone;

mise la poudre.

Il est facile, observe-t-il, de réunir les deux moyens: Il suffit d'introduire dans le trou de mine, après la poudre, en cylindre ou gargousse ouverte de papier, dont la base servit en haut, et percée d'un trou dans lequel le petit tube d'ancre entrerait juste. On couvrirait d'un ou deux centimètres desable cette base de papier sous laquelle, jusques à la poudre, servit en vide de deux ou trois centimètres, et l'on mettrait le fen comme à l'ordinaire.

M. Gillet Laumont a fait remarquer que, si la direction de trou était verticale ou peu inclinée à l'horizon, on pourrait se servir avantageusement adu sable mis sur la poudre, pour produire un ébranlement plus considérable sur le rochers même dans l'intérieur des mines, en chargeant le sable d'amasse pesante.

A cet effet, on introduirait dans le trou un cylindre en se garni d'une cannelure latérale pour le passage de la mèche, se surmonté d'une masse pesante en fer, adhérente au cylindre. Lorsque l'explosion aurait lieu, cette masse serait poussée at dehors à peu de distance, se retrouverait aisément, et servirais successivement au même usage. Elle augmenterait beaucoup à ce qu'il paraît, la résistance du côté de l'orifice du trou, e déterminerait un plus grand ébranlement du rocher.

L'opinion de M. Gillet Laumont a été consirmée par le

upriences de M. Blavier faites à Rio (Elbe). Ce savant enmelut qu'aucun procédé ne paraît plus profitable que celui à firage avec le sable, principalement si l'on établit à l'orite du trou de mine une force de résistance et de compresse sur le sable. Cette innovation réunit à la plus grande écomuie la célérité de l'exécution et la sécurité des mineurs.

Pour diminuer les chances d'explosion occasionées par le bournes, M. Fournet a proposé, en 1838, quelques modifications i apporter aux outils du travail à la poudre; elles lui ont valula remercimens de la commission chargée de les examiner.

Os modifications consistent en ce qu'il termine par une ponte en cuivre jaune, l'épinglette en fer que l'on place dans le trou de mine pendant le bourrage, pour ménager l'ouver-une par laquelle on doit mettre le feu à la charge.

En ce qu'il place l'épinglette dans l'axe du trou, au milieu de matières formant la bourre, au lieu de l'appliquer contre l'une des parois du trou.

Le bourroir dont se sert M. Fournet, est une tige de fer terminée par un bourrelet aunnlaire en cuivre, percé à son centre d'un tron dans lequel passe l'épinglette. Cette dernière est maintenne contre la tige et par conséquent dans l'axe du true, au moyen d'une bride placée à peu de distance du bour-net.

M. Fournet propose aussi comme bourroir un tube creux ser, terminé par un bourrelet annulaire en cuivre, dans le centre duquel passerait l'épinglette.

L'épinglette est terminée à sa partie inférieure par un bout cuivre jaune, et à sa partie supérieure par un trou rectanpline dans lequel on introduit, après le bourrage, l'extrédie aplatie de la curette, pour tourner l'épinglette et la retitre du trou.

Cette méthode offre l'avantage de préserver des suintemens leu le canal destiné à porter le feu à la charge, et qui est l'anagé au milieu des matières sèches formant la bourre.

Voyez pour les figures 38, 39, 40, 41.

38. Bourroir portant un trou à son centre , et terminé se rondelle de cuivre soudée circulairement à sa partie

30, Épinglesse en fer, perpée en a d'une ouverture rec-

tille Puting.

Tar en toure . scude

... zar un anneau de

· zi Le ses extremités.

· . incien procede, ne s'eleve

. extremite de l'é e, are an intercir . . .

er, grass dans des tera s execute dans ce cas de sed, sed an ent on doit (--vena e: ii n'y a que l

ministre que de quelques de las sustricibles de toble gou : : de les tres mince . C . g ...te mi devra exceder cui carlle a la partie s surante de grudrou ou de s regadit nila gen en beisa ... ".u" " sser passage

s a ver a al la cu deux mèti wite of clares, lent la hauteur year nome fee to toyou dans le in improductal epinglette, or Color ce ou trou con disposera

> and sactor one masse sons une g or the employer la methode d or don't discost servi avec succe & a seron on Suede Cette method out destant des Mines. ne dermere remarque tous les

ce havail exige, comme on le possible abssible toon chereke

mer en y mélant de la sciure de bois, ou mieux du son. Par se procédé, on a économisé aux mines de Dieuze, un tiers de la quantité de poudre employée avant l'usage de cette matière.

CHAPITRE VI.

FORME DES TRAVAUX SOUTERRAINS.

Il ne suffit pas d'avoir constaté par des recherches, l'existence d'un gite de houille, pour y établir aussitôt une exploitation permanente; il faut encore avoir égard à de nombreuses considerations.

On doit, avant de rien entreprendre, mûrement examiner si le gite peut être exploité avec avantage, quels sont les étévuchés et les moyens de transport? quel mode d'exploitation il faudra employer? quelles seront à peu près la régularité, l'éteadue et la profondeur des travaux? quelles facilités ils offirent pour le roulage et l'extraction? quelles machines il faudra établir. Il faut aussi connaître la solidité des masses exironnantes, et par conséquent le plus ou moins de boisage en de muraillement qu'on sera obligé de faire, constructions loujours très coûteuses; il faut savoir quel est le prix de la main-d'œuvre et des divers objets de consommation.

Ce n'est qu'après avoir calculé ces nombreux élémens qu'on

devra se décider à entreprendre les travaux.

Les travaux souterrains se divisent en deux classes, les uns pour objet spécial, presque pour objet unique, de constitula base du service de l'exploitation; les autres sont simment des chantiers ou galeries d'abattage disposées de mae à aboutir aux ouvrages principaux ou travaux prépara

sous ne considérerons maintenant que ces derniers, quan etantiers d'abattage, nous en parlerons en décrivant de

diverses méthodes d'exploitations employées dans les mir houille.

Les travaux préparatoires sont de deux sortes, les pules galeries.

Les puits sont verticaux ou inclinés.

Les puits inclinés se percent dans le gîte même, et su son inclinaison; ils servent de moyens de reconnaissan d'extraction, et permettent d'ouvrir à droite et à gauch champs d'exploitation. Ils sont moins coûteux il est vri les puits verticaux, mais ils ont de graves inconvénies sont plus difficiles à soutenir, et par conséquent les fraboisage et de muraillement sont plus considérables. Ils en pour l'extraction, une plus grande longueur de cables, cables s'usent plus vite; pour l'épuisement des eaux, un grande longueur de tuyaux de pompes, et l'usage de ces pes est plus incommode.

Les puits verticaux sont généralement présérables aux inclinés; ils servent à l'extraction, à l'épuisement et i rage.

Il faut avoir soin de ne pas placer leur orifice dans u droit exposé aux inondations; s'il n'est pas possible de autrement, on doit élever le puits au-dessus de la surfa terrain, jusqu'au-delà du niveau des plus hautes eaux : c' qu'on fait aux mines de Valenciennes.

La forme des puits dépend de la matière dont on de vêtir leurs parois. La forme ronde ou elliptique est présipour les puits verticaux qui doivent être muraillés; ces s sont les plus favorables à la solidité, et elles ont l'avants mettre à prosit tout l'espace excavé: si le puits doit être on adoptera la forme rectangulaire ou carrée, et pour cett mière, les petits côtés seront opposés à la plus forte pre-

Les puits inclinés seront oblongs s'ils doivent être b ils auront à peu près la même forme s'ils doivent être m lés, mais la partie qui correspond au toit sera voûtée.

Les puits circulaires ont généralement 2^m50 à 3 mèt diamètre; ces dimensions conviennent encore aux puititinés à recevoir des échelles. En plaçant un élargissem 1^m30, sur une longueur de quatre ou 5 mètres à l'endr les bennes se rencontrent, on peut élever à la fois au be même cable, deux bennes de trainage, cubeux ensemb

es, ou une grande benne de huit à dix hectolitres, et en même tems avoir une colonne de pompe aspirante te de om22 de diamètre intérieur, ou bien encore une irage. Cénéralement on ne donne pas aux puits plus ou 3^m50, cependant à Newcastle, le diamètre des ne de 2 mêtres à 6^m50.

uits elliptiques sont employés lorsqu'ils sont destinés à services différens, on leur donne rarement plus de 4 sur deux.

uits carrés et rectangulaires ont des dimensions ana-

quefois on établit une cloison dans le milieu du puits, are à séparer les deux bennes.

qu'on perce un puits, on doit prendre les plus grandes ions pour la sécurité des ouvriers; il faut qu'on puisse outer promptement et au premier signal, à un niveau levé pour qu'ils ne puissent être atteints par le coup de

finence des eaux est une des grandes difficultés dans le neut des puits; lorsque ces eaux arrivent par grandes , il convient d'employer la méthode en usage aux mines rd.

e méthode consiste à commencer le puits avec des dis plus grandes que celles qu'il doit avoir. Lorsque le t parvenu à quelques mètres de profondeur, on diminue ensions, on procède au boisage à mesure qu'on perce On creuse ensuite une deuxième portion de puits, de à présenter une saillie avec la première, et l'on opère suite : ne considérons donc que les deux premières L'On établit sur la saillie qui règne tout autour du horizontalement, des tuyaux en bois qui recoivent les périeures affluentes; de là elles se rendent, au moyen ux de toile, dans une large caisse suspendue dans le ette caisse se descend à mesure que le puits s'appro-Jne pompe aspirante prend les eaux dans cette caisse ève au jour. Toutes les eaux ne sont pas ainsi épuisées manière; il s'en rend une partie au fond du puits. les retire par les moyens ordinaires.

st quelquefois obligé d'approfondir le puits d'une exz dont les travaux sont en activité. Cette opération so fait au moyen d'une méthode particulière dite appr ment sous stock.

A partir du fond du puits, on pousse une galeri tale à son extrémité, on pratique un puits intérier profondeur dépend de l'épaisseur à donner au stock de ce puits, on pousse une seconde galerie qui doit a dessous de la base inférieure du grand puits, qu'on vi en attaquant de bas en haut. Pour être bien sûr dans l'axe du puits, on peut donner un coup de sons

Cette méthode a l'inconvénient d'être très coûte elle est compensée par d'autres avantages. On peut co travaux pendant que le puits s'approfondit; les ouv vent à chaque coup de mine une retraite prompt les eaux du puits supérieur ne gênent pas et ne retar percement.

Les galeries sont des voies souterraines plus ou moin et plus ou moins inclinées; quelques-unes sont horizon on doit cependant leur donner une pente d'un ou der tres par mètre, pour l'écoulement des eaux.

Le prix du percement d'un puits varie suivant deur, la nature du terrain, l'affluence des eaux et le

Dans les terrains houillers, le mètre courant d'u 3^m75 de base, se creuse en quatre-vingt-seize heur vail dans le roc dur, et en quarante-huit heures, de tendre.

A Rive-de-Gier, le foncement d'un puits rond se son de 37 à 40 francs le mètre cube, tant qu'on n'est a son mètres de profondeur, mais à 150 ou 200 mèt paie 50, 53 et 70 francs, et toujours en augment des exemples de puits dont les derniers mètres co coûté 500 francs; en travaillant jour et nuit, on s guère que de 7 à 8 mètres courans par mois (Beaum

A St.-Etienne, le prix du mètre cube, dans le ca d'un puits, varie de 20 à 35 francs.

FORME DES TRAVAUX SOUTERRAINS.

Dans le schiste..... Dans l'argile rouge marbrée......

Lournage de mine et la sortie des déblais non compris ement est revenu à 140 francs le mêtre cour.

a puits de St.-Georges-Chatelaison (Maine-et-Loire), cube dans le roc tendre a été payé 25 fr. 50, le méti at 102 francs; le mêtre cube dans le roc dur a coûté 5 et le mètre courant 216 francs (Cordier).

s le Northumberland , l'établissement de certains puits jusqu'à 70,000 livres, (1,750,000 fr.). Cette somme

nts en foncement aux mines de Monkwearmouth près erland, a atteint une profondeur supérieure à celle mine de la Grande-Bretagne, et même d'aucune mine e si l'on estime cette profondeur à partir du niveau de a partie supérieure du puits a été creusée dans les e calcaire magnésien qui entourent le district Sudnd bassin houiller de Newcastle. Ces couches s'étennkwearmouth à une profondeur de 330 pieds annêtres), et elles laissèrent passage à une énorme au, trois mille gallons (135 hectolitres) par misement de ces eaux nécessita l'établissement d'une peur à double effet, de la force de 200 chevaux commencé au mois de mai 1826, mais la prede houille n'a été rencontrée qu'au mois d'août rofondeur de 344 pieds (103m20); elle n'a que issauce. On put alors arrêter l'affluence des eaux porté tant d'obstacles et tant de retards dans le ela se fit au moyen de cylindres en fonte dont rois du puits jusqu'à vingt-six mêtres environ es travaux furent ensuite repris avec activité; rencontra aucune couche de houille quoique nt 600 pieds (180 mètres), profondeur plus celle qu'on avait pensé devoir atteindre pour ne des couches de houille connues. A trois e présenta une seconde source d'eau qu'il

on d'un grand nombre de personnes qui entreprise cemme téméraire et inutile

MM. Pemberton, les propriétaires de la mine, ne se gèrent point. Ils pensaient que ce n'était qu'à une gr fondeur qu'ils pouvaient trouver les plus puissante connues, et que la même cause qui, dans d'autres avait divisées en petites couches, devait au contraire a leur réunion à Monkwearmouth. Ils estimaient à quatre cents mètres la profondeur à laquelle ils pensa ver la bouille.

Ensin, après huit années d'efforts continus et de rance, au mois d'octobre 1834, ils atteignirent à ut deur de 263 fathoms (473m 40) une couche de l'marquable par sa puissance: pensant que cette couc autre que celle dite Bensham-Seam, ou celle dite Seam, ils continuèrent le creusement dans l'espoir de à une faible distance du point où ils étaient arrivés sante couche dite Hutton Seam. Ils estimaient à t sathoms (550 m.) au-dessous de la surface, la prolaquelle devait se trouver cette couche. Cependant ils cèrent aussitôt les travaux d'exploitation dans la couvenaient de rencontrer. Nous ne savons s'ils ont re l'objet de leurs recherches. Le percement de ce puit dit-on, environ 100,000 livres (2,500,000 francs On voit, d'après cet exemple, combien il faut de l

gent et de persévérance pour découvrir les mines.

Les galéries sont des voies souterraines plus ou m ducs, plus ou moins inclinées, quelques-unes même zontales; cependant il convient de leur donner une 1 à deux millimètres par mètre, pour faciliter l'écoule eaux.

Les galeries servent à différens usages, et prennen noms, suivant l'usage auquel elles sont destinées.

Les galeries d'alongement, nominées à St.-Etienn servent à faire reconnaître l'allure de la couche, et les chantiers d'abattage. Elles sont utiles pour l'a sortie des ouvriers, mais difficiles à percer, à caus qui ne peuvent trouver leur écoulement au jour dan ries descendantes. Elles se percent dans la couche me lèlement à sa direction ou quelquefois à son mur toit suivant les localités. Il arrive souvent qu'au lie mencer à l'affleurement même, la galerie comment

bas. Ces galeries peuvent servir à l'extraction et à l'épuimt, mais cela ne peut avoir lieu que lorsque l'affleuret se trouve placé au bas d'une montagne très abrupte.

es galeries de traverse servent, soit à couper la couche sous etain angle, soit à reconnaître un ensemble de couches; es perce dans ce cas perpendiculairement à la direction des bes.

es galeries de roulage sont pratiquées dans une direction konque; elles doivent être à peu près de niveau ou légèent inclinées vers le puits.

is galeries d'écoulement servent au transport des eaux.

se peuvent s'établir que lorsque la portion de la couche
idait embrasser le champ d'exploitation, se trouve au niud'une vallée voisine; on peut alors faire communiquer
partie basse de la galerie avec la partie basse de la vallée,
sorte que les eaux s'écoulent d'elles-mêmes au jour. Dans
less, la galerie d'écoulement pourra servir aussi de galerie
a roulege.

La galerie d'écoulement devra être placée de manière à ne se être atteinte par les hautes eaux, elle doit aussi se trourai portée des voies de communication. Elle se perce dans gite ou hors du gîte; dans le gîte lorsque la couche est oblimital ligne de faîte, hors du gîte lorsqu'elle lui est paralit.

Ces galeries offrent l'immense avantage de dispenser de chines d'extraction et d'épuisement pour toute la partie la couche placée dans l'amont-pendage.

Odinairement ou attaque une galerie sur plusieurs points, pu'elle doit avoir une certaine étendue. C'est ce qui a cu pour la grande galerie d'écoulement des mines du Hartz. Cette galerie qui a une longueur de 10438 mètres, fut commètée au mois de juillet 1777. Avant de l'entreprendre, on la avec soin toutes les opérations que devait nécessiter recement; on détermina sa direction et la profondeur à la elle devait passer sous chaque point du terrain. On lui mé une pente de deux millimètres par mètre. A partir lorifice, le soi de la galerie a été établi à 1 mètre 46 aupar la suite. Cette galerie a deux mètres de hauteur sur mètres de largeur.

EQUILLE.

Dix-sept puits furent creusés: à partir de ce quinze points différens, on pratiqua une taille et l taille qui, poussées à la rencontre l'une de l'autre lieu à un raccordement définitif. Ainsi la galerie f en trente points différens.

Une des principales difficultés du percement f les contre-tailles à sec. Dans les tailles qui allaient e les eaux s'écoulaient d'elles-mêmes vers le puits, e sement se faisait au moyen de pompes; mais dans tailles qui allaient en descendant, les eaux affluaien que le travail avançait et le retardaient. Pour ren inconvenient on établit horizontalement, sur le so rie et jusqu'aux parties qu'il fallait préserver des ligne de tuyaux de bois. L'extrémité de cette ligi mée devant la contre-taille, mais sur un orifice i partie supérieure du tuyau horizontal qui en était le s'ajustait un tuyau vertical s'élevant à une hauteur vec une pompe mue à bras d'homme, on pouvait eaux : le sol était creusé de manière à former un rés lequel puisait la pompe. On pouvait ainsi condui: vers le puits.

L'airage présenta aussi des difficultés. on l'établi du ventilateur aspirant.

Le travail fut exécuté à prix fait, et presque to poudre. Le prix le plus faible fut en commençant d (13 francs) par toise cube ou toise courante, non poudre et la lumière, le roc étant peu consistant o jour. Le prix le plus élevé dans le roc dur avec des dantes fut de 48 florins (125 francs) par toise sans compter le prix de vingt-trois kilogrammes. Généralement le prix du mètre courant varia de florins et demi (13 francs à 19 fr. 50).

Le nombre d'ouvriers employés sut de 40 à 5 c de 70 à 80 en 1778, de 90 à 100 en 1787. Ce no nua progressivement dans les dernières années, à 1 les travaux avançaient. Dans ce nombre ne sont p les ouvriers occupés à la surface.

Cette galerie à été maraillée sur une longueu 1130 mètres. La maçonnerie formée de pierres calca blées par un ciment de chaux et de sable a généra ur de on 45 à ou 55; cette épaisseur, dans quelques 3, u jusqu'à ou 65. Tous les raccordemens ont éte avec une grande précision.

s galerie ne fut terminée qu'en 1799; elle a coûté 568 francs: on put alors supprimer quinze machines liques d'épuisement, plusieurs puits et un grand nombre pes, se qui procura une économie annuelle d'environ pfrancs.

serposerons plus tard les opérations géométriques qui base du percement d'une telle galerie: on trouvera ms ce chapitre la solution de plusieurs problèmes ayant las percement des puits et des galeries.

pleries ont des dimensions différentes suivant le serque elles sont destinées. Il convient de donner à une d'alongement 1 m 70 de hauteur et un mètre de laricependant la galerie était un peu rapide, on pourrait demner que 1 m 40 de hauteur. Les galeries de roulage tentenent, percées dans la houille ou une roche peu , cet a moins un mètre de largeur.

mémer conditions qui font varier le prix d'entaillement foncement des puits, font aussi varier ce même prix percement des galeries.

Etienne le prix moyen du mètre cube d'entaille dans ie est de 10 francs.

le département de la Creuse, le mètre cube de galerie que 2 francs 50.

s maintenant quelles doivent être les dispositions res travaux préparatoires, et les circonstances qui peuser sur le choix à faire entr'eux et la position à leur

avaux préparatoires doivent satisfaire à toutes les 1 service de la mine, à l'extraction, à l'épuisement, , à l'entrée et à la sortie des ouvriers; ces conditions 1 sorte être remplies le plus économiquement possible. Vaux varient suivant la position du gite.

pays de plaine ou faiblement montueux, lorsque la : très inclinée, on peut l'aller rejoindre par un puits ercé à son toit; si l'on pouvait craindre que le toit vint à s'ébouler plus tard, on établirait le puits au n'irait rejoindre la couche par une galerie de tra-

verse : le puits est ainsi bien plus solide. Si la cour peu inclinée, on percerait deux puits verticaux; il cou les faire arriver aux deux points d'une même ligne de suivant laquelle on pousse une galerie qui les réunit. destiné à l'épuisement doit atteindre le point le plus quel l'exploitation doive arriver. Si la couche prés failles, on fait ensorte que le puits les traverse, afin de établir en même tems des travaux aux deux niveaux sente la couche près de ces points.

Dans un pays de montagnes, on pourra presque commencer les travaux par une galerie qui suivra l'in de la couche, ou qui n'ira la recouper qu'à une certaine Cette galerie devra être ouverte au niveau le plus bas pour faciliter l'extraction et l'épuisement; on devra, blir l'airage, percer un puits vertical qui rejoindra en un point donné; ce puits sert quelquefois à l'ex

Lorsqu'au moyen d'une seule galerie on peut travgrand nombre de couches, on préfère la percer perprement à la direction générale des couches. S'il ne se pas d'affleurement, ou si le point à atteindre pour é chantiers d'abattage était recouvert d'une forte épa terrain, il conviendrait d'établir le puits au toit de la de manière à atteindre le point déterminé; on pourratir de ce point, suivre l'inclinaison de la couche ou la en approfondissant le puits, et recouper ensuite l'ens couches par une galerie transversale.

CHAPITRE VII.

EXPLOITATION PROPREMENT DITE.

De l'inclinaison et de la puissance des couches dépend en général la méthode à adopter pour l'expleces couches; mais quelle que soit cette méthode, elle poser sur les principes suivans.

soser les ouvrages de telle sorte que le transport lans l'intérieur puisse se faire commodément, afin action à la surface ne soit pas assujétie à des int à de grandes dépenses.

e, car sans cette condition, il n'est pas d'exploi-

nir en un même lieu le plus grand nombre d'oule, sans qu'ils se gênent mutuellement; les trant ainsi plus vite, et on a l'avantage d'économires, et de rendre la surveillance plus facile. Les attage seront aussi, autant que possible, dans le ma des autres.

ssi exploiter un même point le plus vite possible, er qu'après l'avoir entièrement épuisé, de max, s'il est possible, le boisage pour le faire servir

oit adopter les dispositions qui rendent le transle plus court et le plus facile, et faire en sorte se réunissent en un point commun, d'où elles les séparent, aux difficultés enfin, que peuvent présenter travaux pour l'épuisement et l'airage.

Ce n'est qu'après avoir mûrement examiné toutes ces co dérations, variables d'ailleurs suivant les localités, qu'on de se décider à adopter telle ou telle méthode d'exploitation.

Ces méthodes d'exploitation sont assez nombreuses, et n les classerons d'après la puissance des couches, que nous d serons en couches d'une faible puissance, et couches d' grande puissance.

On distingue deux cas: l'inclinaison de la couche est is rieure à 45°, ou bien elle excède 45°. Nous supposerons d les deux cas, que la couche n'a pas plus de deux mètres puissance.

PREMIER CAS. - On peut employer plusieurs méthodes:

- 1º La méthode des grandes tailles.
- 2º La méthode des massifs longs.
- 3º La méthode des piliers et galeries.
- 4º Le travail à cou tordu.

170 Méthode. — Cette méthode qui exige un toit solidi une houille consistante, présente l'image d'un vaste corri pratiqué dans la houille.

On commence par pousser une grande galerie de directie aboutissant soit au jour, soit au bas du puits d'extraction partir de cette galerie on ouvre les tailles, soit suivant la rection ou l'inclinaison de la couche, soit suivant une la intermédiaire entre la direction et l'inclinaison. Les ouvri sont placés le louz de la galerie qui doit servir de front à taille ; leur nombre est moitié du nombre de mêtres forms la longueur de la taille : sur toute la longueur de la taille et mur de la couche, les mineurs pratiquent, avec le pic, entaille de quelques centimètres de hauteur, et d'un mètre profondeur, et ils placent en dessous quelques petits tasseaux bois pour soutenir la masse. Puis de six mètres en six mètres distance, on pratique une entaille verticale dans la houilk sur toute l'épaisseur de la couche, et sur un mêtre de profo deur. On obtient ainsi un massif de houille de six mètres longueur; ce massif est dégagé sur quatre de ses faces, et n' dhère plus à la couche que par le toit et par la face oppos au tront de la taille. On achève alors l'abattage au moyen c coins au'on chasse à couns de masse entre le toit et la couch

Lasqu'ou a opéré l'abattage ou la tombée du massif de loule, on le transporte au jour, et on peut alors contincer pération; le mineur pousse la taille plus loin parallètement im front; il faut en même tems assurer la solidité des parties et sexevées. Pour cela le mineur entasse les remblais derrière la mesure qu'il avance, en ayant le soin de ménager au milieu et mes remblais quelques voies de roulage, aboutissant à la grande des mes ces voies sont soutenues au moyen de piliers espacés deux en deux mètres, et qu'on pourra plus tard enlever.

On conçoit qu'on parviendra de cette manière à extraire la teuhe en entier. On a l'avautage d'obtenir des massifs de la main-d'œuvre pour l'abattage, qui est facilité par le poids de la bouille, de se procurer un airage très vif, et de diminuer la frais de loisage, frais toujours énormes.

La méthode des grandes tailles est employée dans quelques nines des environs de Mons.

Elle est aussi employée aux mines de Guersweiler, près Sarrebruck; les tailles ont 80 et quelquefois 100 mètres de lonpeur. La couche a été attaquée par trois galeries partant de a surface, et aboutissant au front de la taille. Comme la mine reformit pas assez de déblais, on a été obligé d'employer un me particulier pour soutenir les travaux. Les mineurs, à mequ'ils avancent, laissent derrière eux des piliers pour Menir le toit : ils ménagent du reste les petites voies de rouils disposent ensuite entre ces petites voies, dans l'espace des piles de déblais d'un mètre de hauteur : la couche 1 1 80 de puissance, il existe donc entre la partie supédes déblais, et le toit de la couche, un espace vide de Lorsque les piliers de bois ont, après un certain tems, sous les efforts de la pression du toit, il se produit un ≈la déblais; mais pour qu'il y ait partout la même hauteur redevant les tailles, on entaille le toit de la couche dans les Pties uffaissées.

la méthode des grandes tailles est employée dans une seule de Rive-de-Gier; les tailles ont neuf ou dix mètres de legueur.

Dens le Yorckshire, on exploite par une méthode dite long

les montées q à partir des points 2, 3, 4, en poussant d des tailles auxquelles ces montées correspondent.

On boise et l'on remblaie de manière à conserver le p dans les montées pour le roulage, et dans les voies adja pour l'airage.

Les eaux se réunissent dans la galerie x et se render le réservoir c, d'où elles sont épuisées au moyen d'un de pompes.

L'air arrive par le puits a, suit la route indiquée slèche, en passant devant toutes les tailles, et sort cheminée nd.

La houille extraite est transportée vers le puits par leries de roulage g et par la galerie horizontale nn'.

Les travaux d'aval pendage s'exécutent au-dessous d du puits, en pratiquant des tailles qui descendent couche.

Cette partie des travaux présente de grandes difficeux-ci sont principalement destinés à recevoir l'inonda à servir de réservoir en cas d'affluence des eaux de l'pendage. Ils deviennent parfois ainsi de vastes lacs sout qui ont trop souvent été la cause de funestes catasti

La méthode d'exploitation suivie à Liége présente a méthode par massifs longs proprement dite, cette difique les massifs doivent toujours être réservés; car le méboulement pourrait produire l'inondation complète de la en laissant passage à ces immenses réservoirs d'eaux accu dans les anciennes excavations, dont elle est environ toutes parts. Aussi doit-on ne s'avancer qu'avec les plu des précautions et toujours la sonde à la main.

3º méthode. — La méthode des piliers et galeries e des plus simples méthodes d'exploitation.

Il sussit de pratiquer dans la couche, et suivant sa dir une galerie de roulage; à parsir de cette galerie on pou galeries de traverse, que l'on coupe à angle droit par d' galeries. Entre ces galeries perpendiculaires restent des i de houille, qui servent à soutenir le toit. La largeur des varie de trois à cinq mètres. Quant aux piliers, on leur ordinairement vingt mètres de longueur sur dix de largeu dimensions peuvent varier suivant le plus ou le moins c sistance du terrain. e que la moitié des autres piliers.

lage est une des opérations les plus dangcreuses que sit à exécuter; aussi est-on resté long-tems sans oscr adre.

: la houille et le mur de la couche n'ont qu'une faiance, il se produit souvent des mouvemens tels, que hausse d'une quantité considérable, et peut même vide des galeries.

tres 51, 52, 53, font voir les diverses périodes de mans, depuis le moment où ils prennent naissance, ki où ils finissent par combler les galeries, et même r les piliers. Lorsque les piliers ont des dimensions spour résister aux mouvemens imprimés au sol par supérieures, ils s'enfoncent, et une légère convexité arque au sol de la galerie est le premier indice du topéré en A. C'est plutôt par le son que par la vue, eur s'aperçoit de ce premier mouvement. Bientôt le ce à s'ouvrir avec bruit dans le sens de sa longueur, le voit en B; quand cette ouverture C est complète, te une forme culminante et bientôt enfin elle atteint a couche comme en D. Cette partie culminante est

sans de grandes dépenses et de grands dangers. Quand et taque ces piliers, il faut soutenir le toit au moyen d'ains on voit la disposition en K; plus tard, si on peut le faiss sécurité, on enlevera ces étais sinon en totalité, du ma partie; il se produira alors un éboulement des masses su res qui remplira les vides, et qui peut même quelquent sioner des fissures à la surface. Lorsqu'on ne peut sans enlever les étais, il faut les abandonner; mais ils cèdes longue à l'effort de la pression, et le même effet, c'est l'éboulement, a encore lieu.

Les mines de la Loire et du nord de l'Angleterre sei

ploitées par piliers et galeries.

Avant d'exposer la quatrième méthode d'exploitation allons entrer dans quelques considérations important

trouvent naturellement ici leur place.

La structure des couches de houille présente en gius système de fissures naturelles. Parallèlement à la struit de la couche se rencontrent des plans de séparation qui la masse en lits plus ou moins épais; la masse est encorre par un autre système de fissures verticales; ces plans de ration ou miroirs sont nommés par les Anglais bright Cette dénomination vient de ce que les masses de houille divisées par ces plans, présentent des surfaces planes et p à moins toutefois que ces surfaces ne soient couvertes à sorte d'écaille terne ou d'une concrétion blanche himinue, composée en grande partie de carbonate de chas, venant des infiltrations d'eaux ferrugineuses ou calaime

On conçoit combien ces deux systèmes de fissures favoles circonstances de l'abattage, en divisant ainsi la masse rallélipipèdes d'un certain volume. La structure des est du reste très variable suivant les localités.

Nous avons vu que pour opérer l'abattage, on compar pratiquer à la partie inférieure du massif de houille entaille de quelques centimètres; ou lui donne la haute plus faible possible pour ne pas perdre une trop grande ptité de charhon; cette entaille peut quelquefois se faire le mur de la couche; on place alors en dessous de petits seanx de bois pour contenir la masse. Cela fait, on pratiq chaque extrémité du massif deux entailles verticales, de profondeur égale à celle de l'entaille inférieure; on a aim

alélipipède de houille qui se trouve dégagé sur quatre fa-On opère la chute au moyen de coins qu'on chasse entre masse et le toit. L'ouvrier doit aller avec précaution, et per de tems en tems avec la tête de son pic, pour reconre si le bloc ue renferme pas de miroirs. Ces miroirs qui mentre eux qu'une faible adhérence, sont facilement déspar l'effet des choes, et par conséquent accélerent l'abat-; mais il est à craindre que le massif se détachant subitetn'écrase ou du moins ne blesse très gravement le mineur, accidens ne sont que trop fréquens; aussi, on ne doit jamégliger les précautions qui peuvent les faire éviter.

Dans les mines du nord de l'Angleterre, après avoir pratil'entaille inférieure et les deux entailles latérales, on
ber l'abattage au moyen d'un coup de mine. On perce à la
rile supérieure un trou d'un mètre de profondeur, et la
arge se trouve ainsi placée près du toit. L'explosion a un
let d'autant plus considérable, qu'elle agit plus particuirement un un de ces plans verticaux de séparation qui se
rouvent derrière la masse; aussi cherche-t-on à percer le
rou dans cette direction. Les mineurs chargés de ce travail
quièrent une telle connaissance de la disposition et de la naaux de la substance, qu'ils peuvent généralement prononcer

que leur ciseau atteint une de ces surfaces polies, nommées

I mive assez fréquemment qu'en perçant un trou de mine donne issue à un courant de gaz qui prend feu à la flamme ampes, et qui pourrait occasioner de sérieuses explosions The l'arrêtait pas à tems. Généralement, à moins toutem'on ne soit tombé sur un réservoir considérable. Macile d'intercepter ce courant ; dans quelques circonstanon peut, pour le chasser, tirer un petit canon dont l'exon produira l'effet voulu. Outre le danger provenant de ammation irrégulière de la poudre et de l'émission des le mineur est en outre, comme nous l'avons vu, sujet chances d'éboulement subit du massif de houille à abattre. anture des travaux souterrains exclut en général l'emde machines pour remplacer la force de l'homme. On a cet égard, à différentes époques, un grand nombre Friences. Une des déconvertes les plus ingénieuses fut d'une machine appelée du nom de son inventeur Willy Brown's Ironman, l'hommede fer de Willy Brown, qui fu troduite dans les mines de Willington, il' y a une soixant d'années.

Cette machine devait faire le travail d'un géant; comme elle exigeait un homme d'une force considérable la manœuvrer et un autre pour diriger le coup, elle fut l tôt abandonnée.

Nous devons mentionner une machine inventée par M. I de Newcastle, pour faire entrer et chasser les coins de houille, de manière à produire la chute du massif sans l'ploi de la poudre.

Cette machine consistait en une sorte de chemin de fer long duquel deux hommes faisaient mouvoir un énorm lourd bélier en fer qui venait frapper un ciseau, de manié produire une ouverture de quelques centimètres; on intressit ensuite les coins, qu'on battait de la même manière, qu'à ce qu'on eût opéré la chute du massif.

On pensait que cette méthode empêcherait l'ébranlemet par conséquent la rupture de la houille, effets produits les coups de mine. Une cargaison de houille obtenue per procédé dans les mines de Gosforth, fut envoyée à Londomais l'augmentation des frais de main-d'œuvre et le priséchat de la machine en firent comme de Willy Brown's I man, un objet de curiosité plutôt que d'utilité; et l'on tarda pas à en abandonner l'emploi.

On a fait aussi quelques tentatives pour se servir d'imm ses vis dans l'abattage de la houille.

4º méthode. — Lorsque les couches de houille n'ont qu' très faible épaisseur, on est obligé de les exploiter par méthode dite travail à cou tordu; cette méthode pénible employée aux mines de Meisenheim, dans le pays de De Ponts, et à celles de St.-Hippolyte, dans le départemen' Bas-Rhin.

Le terrain houiller de Meisenheim renferme deux cou dont la puissance varie de o^m 15 à o^m 20.

On a percé des galeries éloignées les unes des autres 100 à 200 mètres, et d'une longueur de 200 à 500 mètres on a ensuite pratiqué des embranchemens de 30 à 50 mètres de longueur qui, de même que les galeries, aboutissent couche. Ces galeries servent au roulage, facilitent la vent

rmettent de faire arriver les ouvriers sur plusieurs i fois ; elles doivent avoir les dimensions convenaces divers services.

mence alors les tailles, et voici comment on opère.
, qui est quelquefois tout-à-fait nu, se couche de ir un côté; il a seulement quelques chiffons assujéen de planches minces, sur le bras et la cuisse qui

tte position, il entaille le mur et le toit à une proo=50 à o=65 et sur une longueur de 1=20 à 1=60.

ent dont il se sert pour cela est une espèce de pioche
unche a deux fois la longueur du fer; il est un peu
plat, quoique assez épais, et tranchant d'un seul
out près de la pointe; après avoir dégagé en dessus
sus, il enfonce une lame de fer terminée en coin,
de laquelle il fait tomber les morceaux de son côté.
r de l'excavation ainsi faite n'est que de o=40.

er soutient le toit au moyen de pièces de bois de lismètre et espacées de 1^m25; il les enlève à mesure 26, pour les remplacer par les déblais qu'il obtient en le quantité. On place la houille dans une caisse de ron de profondeur, o ^m70 de largeur et 1^m30 de ce sont des enfans qui font le service du roulage; ent au pied un anneau fixé à l'une des extrémités isse, qu'ils traînent ainsi jusqu'à la galerie de roue trouve une brouette dans laquelle on vide la itenue dans cette caisse nommée chien.

nil est, comme on le voit, très pénible; mais il est par la faible puissance des couches.

loie aux mines de Meisenheim cent ouvriers qui renellement trois millions de kilogrammes. Chaque poit ro centimes par mètre cube, et il ne peut en us de quatorze ou quinze par jour; un mètre cube c cent cinquante kilogrammes de houille, et il est centimes et demi.

ie cas. -- L'inclinaison de la couche excède 45 de-

e, dans ce ons, par gradius renverses.
oir percé dans la couche une galerie d'alongement,

plus employer le hoisage, puisqu'on ne saurait où établi étais d'une manière solide, et il faut avoir recours à d'au movens de soutènement.

Cette difficulté qui se présente dans l'exploitation des que masses de houille, avait fixé dans le siècle dernier l'agation du Gouvernement. En 1792, il nomma une a mission composée de quatre membres, qui fut chargé faire un rapport sur ce sujet. MM. Duhamel fils, Bail Laverrière et Blavier s'acquittèrent parfaitement de la tiqui leur était consiée, et c'est de leur Mémoire inséré dan tome vrr du Journal des Mines, que nous allons extraire règles à suivre dans l'exploitation des couches puissantes des masses de houille.

Avant d'exposer les méthodes indiquées par la Commisi, nous devons établir les principes suivans, qui sont la base toute bonne exploitation.

Il faut en général percer le puits en dehors de la mai afin d'en assurer la solidité, et de ne pas être obligé de la autour de ses parois une masse inexploitée.

Il faut commencer l'exploitation au point le plus has, avoir le soin de retirer le boisage et de remblayer sans la aucun pilier. Les dimensions des tailles varient suivant la se dité de la masse.

On remplacera le boisage par le muraillement, lorsque sécurité des travaux l'exigera.

Trois méthodes sont applicables à l'exploitation des mi en masse, et nous allons les décrire successivement.

- 1º Ouvrage en travers.
- 2º Ouvrage en travers avec piliers isolés montant de fo
- 3º Piliers de refend montant de fond.

1'e méthode. — Cette méthode très ancienne consist percer, à partir du fond du puits et sur le mur de la couc une galerie d'alongement; on entaille en partie le sol de œ galerie sur le mur, afin de pouvoir par la suite y établir d' manière solide les canaux de bois destinés à la conduite eaux (fig. 59).

Un premier mineur placé à l'extrémité de cette gale commence alors à entailler la couche sur une hauteur 2 mètres et une largeur de 2 ou 3. Un second mineur pl

.Le mineur boise avec soin à mesure qu'il avance : It transporté au puits par la galerie d'alongement. It arrivé au toit, on comble ces tailles en comleur extrémité et en enlevant le boisage à meser retire; cela fait, on attoque les massifs r et s on opère de la même manière, et quaud ils ont et remblayés, on commence les entailles inter-

nu'on exploite ce premier étage, on en prépare au-dessus, et l'on commence une seconde galerie t dont le sol doit reposer sur le plafond de la preavre ensuite les entailles de même qu'au premier ineurs marchent sur les remblais de l'étage infécadres doivent reposer sur des semelles en bois. oitant ce deuxième étage, on doit préparer la gament du troisième étage.

inférieure sert au roulage et à la sortie des ounelques étages supérieurs; elle doit alors êtresisée; on peut même faire un muraillement à serpposé au mur de la couche, afin d'établir dessusverses pour soutenir les décombres.

rerses pour soutenir les décombres

ode, employée en Hongrie depuis un grand nomet décrite par Délius dans son Art des Mines, ques avantages importans. Cette méthode s'applique avec avantage a houille fortement inclinées et présentant un sistance.

On ne doit pas mettre en balance la déperavec la valeur de la houille; car lors même qu d'amener les remblais de la surface, la déperbien inférieure à la valeur de la houille. Un remblais coûte x fr. 50 c.; or, un mètre cube la mine produit un mètre cube et demi et pèse mes qui valent, sur le carreau de la mine, l autant que la dépense du remblai.

Lorsque la houille est peu consistante, il fau sage. La Commission conseille, dans ce cas, d boisage le muraillement à sec; il faudrait por sur le sol ferme du premier étage, en travers de murailles de 0^m 70 à 0^m 80 d'épaisseur et dist mètres; on les construirait à mesure qu'on ava tailles, on les éleverait jusqu'au plafond et c leurs intervalles; de cette manière on serait er les affaissemens. Lorsqu'on travaillerait dans rieur, il suffirait d'exhausser les murailles succ de remblayer les vides intermédiaires.

2º méthode (fig. 60). — Lorsque la masse p solidité et qu'on craint les affaissemens, on p méthode de l'ouvrage en travers, en laissant q isolés montant de fond.

Après avoir creuse un puits d'extraction e masse à exploiter, et à peu de distance de cette nera à quelques mètres au-dessus du fond du pu a qu'on poussera jusqu'au toit de la masse. O à droite et à gauche de cette galerie une galerie

On suivra le mur s'il est bien réglé, sinon or galerie dans la masse et de manière à ce qu'elle culaire à la première galerie; parallèlement à intervalles proportionnés à la solidité de la mas les galeries ee, ff, on recoupera ensuite les mas rent ces galeries, par d'autres galeries gg parai manière à ne laisser que des piliers de houille.

l'ouvrier avance, il remblaie les excavations,

uner le boisage provisoire qu'il avait posé : si cependant

Walite ou en partie.

Copremier étage exploité, on passera à l'étage supéien, sans laisser de massif intermédiaire; on ouvrira des punes semblables à celles du premier étage, on les établira dumient au-dessus, en leur donnant exactement les mêmes dumions. Les remblais et les piliers du premier étage sertement de guides pour l'alignement des travaux de l'étage musicur; si le boisage de la première galerie a été enlevé, il inda poser sur des semelles les étais du second étage, sinon la resourcent sur les chapeaux des galeries inférieures. La ballet des étages de même que les dimensions des piliers des étages de même que les dimensions des piliers

On voit ainsi qu'en s'élevant successivement, et continuant le traun de la même manière, on obtiendra des piliers de boille qui se prolongeront depuis le fond du terrain; ces piliers qui s'éraseraient bientôt s'ils étaient isolés, étant enfums et soutenus par les remblais, auront assez de force pour teister à la pression. Lorsque les remblais auront acquis une sédité convenable, on pourra opérer avec sécurité l'enlèvement de ces piliers dont on connaît la position; on achevera

l'extraction complète de la masse.

lo caux trouvant un écoulement naturel au travers des

pourra aussi établir avec facilité un airage convenable, cer le courant d'air suivant le besoin de la ventilation. Leul obstacle que présente cette méthode d'exploitation, la grande masse de déblais qu'elle nécessite; mais nous afait voir que la dépense des remblais est bien inférieure maleur de la houille. Les déblais seront amenés de la surou bien on les prendra dans la mine. A quelques mètres it et dix étages au-dessus de l'étage inférieur, on poussera plerie de trente à quarante mètres de longueur; à son

té on pratiquera une autre petite galerie coupant la re en croix , et l'on fera descendre dans la galerie en

nation, les déblais fournis par les éboulemens.

le méthode offre quelque rapport avec celle suivie au

Creuzot. Le puits est creusé dans la masse, ce qui oc une perte de houille produite par le massif qu'on est de laisser pour assurer la solidité du puits. Les piliers o mètres d'épaisseur, et les galeries deux mètres de largeur ploitation se fait en descendant, par suite il est impossi les piliers des étages successifs se correspondent parfai et se trouvent d'aplomb; les éboulemens sont fréque eaux sont difficiles à épuiser; le feu présente aussi de dangers. De plus la perte de houille est considérable, de 11/15.

Les mines de Bradley près Bilston dans le Staffor sont exploitées par une méthode qui présente une c analogie avec celle que nous venons d'indiquer.

3º méthode. — On peut, au lieu de recouper les mas séparent les galeries transversales de manière à lais piliers, en conserver seulement quelques-uns et enk autres. Cette méthode est dite méthode des piliers de montant de fond.

On pourra donner aux piliers une épaisseur conste deux à trois mètres, mais leur distance devra varier sui plus ou moins de consistance de la masse.

Si la masse présente quelque solidité, l'intervalle con piliers pourra être trois ou quatre fois la largeur des pet l'extraction sera par conséquent les 3/4 ou les 4/5 masse. Ces intervalles seront exploités soit par plusier vriers placés de front, soit par plusieurs ouvriers plaretraite, soit entin par galeries successivement remblayé soutiendra ces chambres au moyen d'un boisage proviso l'on enlevera à mesure que l'on placera les remblais (fig. 61

Si la masse est ébouleuse, les chambres, au lieu d'aver largeur de 9 à 10 mètres, ne devront plus avoir que 1^m 50 on ne devra pas chasser à la fois deux galeries immédia voisines, et les piliers de refend devront être moins é et séparés seulement par trois épaisseurs de galerie. I vient dans ce cas de substituer au boisage un murail en pierre sèche ayant un mêtre d'épaisseur.

Lorsque l'exploitation est terminée à un premier éta attaque un deuxième étage d'exploitation semblable : mier, en laissant de nouveaux piliers au-dessus de ceux de inférieur. Il faut observer que, pour ne pas perdre l'av a refends, qui consiste principalement à faire porlantre le mur et le toit de la masse de houille, il la galerie longitudinale menée dans la masse, au que étage, alterne de côté et ne soit pas toujours nt au-dessus de la même galerie inférieure, et assifs ne soient pas coupés dans toute leur haurra faire alterner ces galeries de côté de deux

exploitation est ainsi achevée, on peut reprendre ssés pour la solidité. Il suffira de percer un puits massifs, et l'on arrivera aux autres au moyen de ses au travers des remblais.

ode, de même que la précédente, offre l'avantage otenir l'extraction complète de la masse exploi-

CHAPITRE VIII.

DANGERS ET ACCIDENS DES MINES.

s de dangers menacent le mineur dans son travail : s, les inoudations et les explosions.

rfois que des masses énormes se détachent toutou de la couche, et ensevelissent l'ouvrier sous es, mais ces accidens sont rares et peuvent en vités par des précautions convenables. Quand on anière dont se font les excavations, et à l'enorme rouve au-dessus et dont on ne connait souvent nent la tenacité, on est étonné du petit nombre evenant de cette cause. Les miroirs rendent des couches de houille dangereuse. Dans les send et surtout dans la couche dite Benshamontre un phénomène dangereux, nommé cul de latrons bottom. Ce phénomène est dù à une forautour de végétaux qui se sont ainsi trouves

étouffés : comme ces végétaux présentent une surfet polie, il arrive souvent qu'ils tombent et entr eux des masses plus ou moins considérables. Les n naissent généralement le danger qui les menac mines des environs de Bristol, les ouvriers sont autre genre de danger à peu près analogue. Le gr est supérieur aux couches de houille, contient un de globules nodulaires alongés à leur base, ce qu donner le nom de moules de cloche, bell moulds : a dans le roc dont ils ne sont séparés que par une c épaisse d'oxide de fer. Les coups de pic donnés l'abattage de la houille, ébranlent peu à peu ces cloche, qui finissent par se détacher de leurs par leur chute subite, écrasent ou blessent dangereuse neur.

Les inondations soudaines sont plus fréquentes qu mens, et présentent de plus grands dangers. Ces a vent surtout dans le voisinage des anciens travaux; a on, dans ce cas, s'avancer qu'avec les plus grandes 1

Aux mines de Heaton dans le comté de Durham dation d'eaux provenant d'anciens travaux cof

quatre-vingts personnes en 1815.

Pareil accident eut lieu aux mines du Bois-Mon Etienne, en 1830. Deux couches étaient en exploita y arrivait par un puits vertical et par une galerie i couche supérieure communiquait avec la couche in une seule galerie; et comme elle avait été jugée pour la communication, on avait entrepris le perce seconde galerie. Le voisinage d'anciens travaux pi se faisait le percement, rendait nécessaire les précat faisait-on précéder les travaux d'un sondage de s cette précaution avait été négligée depuis quelque t que jusque-là rien n'était venu confirmer les cra avait nu concevoir.

Le mercredi 2 février, les ouvriers étaient des la mine, lorsque le piqueur qui travaillait au perce galerie de communication, donna un coup de pi passage à un énorme volume d'eau. Le torrent jail violence telle qu'il entraîna tout ce qui se trou passage; huit ouvriers furent immédiatement noyés

į.

assez heureux pour s'échapper, mais douze ouvriers qui occupés dans la couche supérieurese trouvèrent enferas qu'il leur fût possible de s'échapper par la galerie munication dont les eaux leur défendaient l'approche. espace d'une heure les eaux avaient rempli le puisard aténait cent quatre-vingts mètres cubes, et s'étaient

à onze mètres au-dessus de la recette.

première pouvelle de l'accident , les ingénieurs des IM. Delseries et Gervoy se rendirent en toute hâte sur x, et après s'être fait rendre compte de la manière choses s'étaient passées, ils adoptèrent, pour sauver pers enfermés, le moven qui leur parut le plus sur et rapide, savoir, d'épuiser les eaux et d'arriver à la coucrieure par un percement. Ils furent aidés dans leur ar les mineurs des exploitations de Saint-Etienne, et par lation tout entière, jalouse de concourir à la délivrance ortunes prisonniers. Afin de se mettre le plus tôt posa communication avec eux, pendant qu'on exécutait le pent, on faisait en même tems un sondage. Ce ne fut que li au matin qu'on put leur faire arriver quelques alimens trou de sonde; le soir à dix heures le percement fut et les douze mineurs furent rendus à la liberté après dés cent vingt heures sans nourriture et cent trenteres enfermés.

833, un énorme torrent 'provenant d'anciens travaux subitement la mine de Workington: trente-deux ouy trouvaient alors occupés, mais quatre seulement futimes de l'inondation.

lus terribles et les plus fréquens accidens sont sans coneux qui proviennent des explosions de gaz inflammaseule énumération des accidens de cette nature occun trop long espace; nous ne rapporterons ici que deux funestes.

remier eut lieu en 1812, aux mines de Felling; l'exfut telle qu'on en entendit le bruit à trois ou quatre e distance, et la secousse qui en résulta fut ressentie à i-mille à la ronde. Cent vingt-et-une personnes se troullors dans la mine, mais vingt-neuf seulement purent menées au jour, vivantes. On fut obligé, pour éteindre le vivait été communiqué par l'explosion, de fermer toute issue à l'air atmosphérique. C'était le 25 mai qu'eut lieu o explosion, et ce ne fut que le 19 juin suivant qu'on pat nétrer dans la partie des travaux qui avait été le théâtre pri pal de l'événement, et où se trouvaient les cadavres du vriers victimes de l'explosion. Quelques uns étaient est sous les décombres du toit de la couche, d'autres étaient que carbonisés, d'autres au contraire, paraissaient être te comme accablés par le sommeil, çà et là gisaient des meit épars. Tous les corps furent retrouvés à l'exception d'un si mais ils étaient tellement défigurés, qu'on ne put les recoutre qu'à leurs vêtemens et aux objets qu'ils avaient sur est

Au mois de juin x835, une explosion eut lieu aux mines. Wallsend; cent et une personnes perdirent la vie par suito de accident. Le matin du jour même, les sous-inspecteurs avisité les travaux, et les avaient trouvés dans un-état satisfiait on ne sait à quelle cause attribuer cet événement, cav des que personnes qui furent seules sauvées du danger, aucune des rendre compte de le manière dont les choses s'étaient passi Il paraît cependant que la plus grande partie des mineurs as immédiatement quitté la place où ils travaillaient, au moné où ils entendirent l'explosion; mais comme elle avait occasion des éboulemens considérables, le courant d'air et le passa au puits se trouva ainsi intercepté, et les ouvriers point étouffés.

CHAPITRE IX

DE LA RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX EMPLOYÉS DANS LES MIN

C'est au moyen du boisage et du muraillement qu'on per dans les mines, empêcher les éboulemens, et arrêter ou plu détourner les eaux; mais avant d'exposer ces moyens de curité, nous devons dire quelques mots sur les matériaux « ployés dans les constructions souterraines.

Ces matériaux sont le bois, les briques, les cimens, les m tiers, les pierres et le fer. · Bax forces président à la constitution des corps, l'une atAttère, l'autre répulsive : ces forces tendent constamment à
Brair en équilibre, et si l'on fait varier l'une d'elles, elle
la manurellement à revenir à son état primitif, ce qui a liue
la que la force qui avait dérangé son équilibre a cessé son
[at; le corps reprend son état primitif, mais il n'y arrive
plus oscillant autour du point d'équilibre, oscillation que l'on
la cette vibration, et qui devient toujours de plus en plus
le. Cette propriété dont jouissent les corps, se nomme
lidité, et c'est en vertu de cette élasticité, que les matéla résistent aux pressions auxquelles ils sont soumis.

Les matériaux sont susceptibles de diverses sortes de résisnee, résistance à l'extension ou à la compression, résistance à fexion, résistance à la rupture, et résistance à l'écrasement

An moyen de formules connues, et qu'il n'entre pas dans are sujet de développer ici, il est facile de calculer, dans lague cas, le maximum de résistance des matériaux.

Les bois sont employés dans les mines, pour le soutènent des galeries et des puits. Parmi les diverses espèces de s, le chêne réunit au plus haut degré toutes les qualités nésaires à la durée et à la solidité. Le chêne noir a une peteur spécifique plus grande que celle du chêne blanc; il est is plus dur; il est ordinairement coupé par des nœuds qui endent difficile à travailler, mais il s'emploie utilement dans mines.

Le hêtre peut remplacer le chêne avec avantage. Les bois Mujets à un grand nombre de défauts qui les rendent impres aux constructions, aussi ne doit-on employer dans les mes que des bois très sains.

Rondelet, qui a fait un grand nombre d'expériences pour le miner la résistance des bois, a démontré :

Qu'une pièce de hois chargée verticalement, est suceptible dier lorsque sa longueur surpasse dix fois son équarrissage.

Que le poids qui peut écraser en la comprimant, une pièce la longueur est égale à une ou deux fois l'épaisseur, peut restimé, pour le chène et le sapin, à trois cents kilogram-par centimètre carré de la section transversale.

Que l'évaluation précédente doit être réduite aux sixièmes, lorsque la longueur de la pièce est égale à dous l'épaisseur, et à moitié, quand la longueur est égale à v quatre fois l'épaisseur.

Les pierres sont susceptibles d'une plus grande résis que les bois ; aussi les travaux de maçonnerie sont-ils pri au boisage dans les mines , lorsque les constructions es une grande solidité et une grande durée.

Les granites, les grès et les calcaires sont les principierres qui servent aux constructions.

Les granites sont peu employés pour les travaux des #

Les grès comprennent un grand nombre d'espèces; tous ne sont pas susceptibles de résister à l'action de l'e de l'air. Certains grès houillers se désagrègent promptems ne font que des constructions peu solides.

Les variétés de calcaires sont très nombreuses; cessil'on doit employer de préférence, sont ceux à grain ses mogène, à texture compacte uniforme, d'une égale des ceux enfin qui jouissent de la propriété de ne point als l'humidité : ce sont en général des calcaires durs.

Le tableau suivant, résultat des expériences faites par delet sur un grand nombre de pierres, pourra servir de pour connaître la résistance des matériaux que l'on devre ployer. Les expériences ont été faites sur des cubes de côté.

RE DES PIERRES.	PESANTEUR spécifique.	kilogrammes.	
le Suède.	2 .6		
l'Auvergne.	3 o6 2 88	47 809	
leuille morte des Vosges.		51 945 20 482	
de Normandie.			
vert des Vosges.	2 66	17 555 15 487	
gris de Bretagne.		16 553	
gris des Vosges.	2 74	10 581	
t.	2 80	50 021	
s dur roussâtre.	2 52	20 337	
inc.	2 48	23 086	
idre.	2 49	98	
wire de SFortunat.	2 65	15 668	
lde Meudon (calc. gross.)	2 44	11 977	
de Vaugirard (idem).	2 37	9 616	
Mans dite Roussard.	2 64	6 852	
Compiègne.	2 32	6 967	
œ de Senlis, nº 1.	2 30	6 219	
Senlis; nº 2.	2 11	3 915	
lanche de Tournus.	2 37	5 139	
re de Chatillon près Paris	2 29	4 347	
ouce de Chatillon.	2 08	3 339	
Saillancourt 1 re qualité.	2 41	3 536	
n 2º id.	2 29	2 994	
n 3• id.	2 10	2 304	
Bernay	2 02	3 109	
Tonnerre nº 1.	т 86	3 167	
n n° 2	1 78	2 764	
n n°3.	1 76	a 648	
rme de Conflans.	2 07	2 245	
ndre de Conflans n° 1.	1 82 1 80	1 407	
n n° 2. :SLeu n° 1.		1 390 1 382	
n° 2.	1 70 1 65		
e Saumur.		81111	
e Saumur.	1 40	667	
	1 29	. 007	

Des expériences de Rondelet il résulte que les pierres do le grain est homogène et la texture uniforme sont plus rés tantes que celles dont le grain est melangé, quoique ces de nières soient quelquesois plus dures et plus pesantes.

Les résistances des pierres de même nature sont en généra entr'elles comme les cubes de leurs pesanteurs spécifiques.

Les pierres commencent à éclater et à se fendre som me charge d'environ la moitié de celle nécessaire pour produi l'écrasement, mais on ne doit pas leur faire supporter se pression de plus du dixième de celle qui produit l'écrasement

Les briques se font avec une argile mélangée de aable e plus ou moins grande quantité; on pétrit ce mélange, on moule, on fait sécher les briques à l'air, puis on les expes à l'action d'un feu violent, afin de leur donner le degré d dureté convenable.

L'argile ne doit pas être trop grasse, ce qui empêcherak le mortier de se lier parfaitement; elle ne doit pas non plus être trop maigre pour ne pas rendre les briques fragiles.

Les briques sont d'autant plus résistantes qu'elles sont plu

denses.

Le tableau suivant indique la résistance de diverses sortes de briques, et peut servir à comparer cette résistance à celle des pierres.

INDICATION des BRIQUES ESSAYÉES.	PESANTEUR spécifique.	pour une base de omoi carré.	pour une hos de outs carrá.
Brique dure. Brique de Stourbridge. Brique de Hammersmith brûlée. <i>Idem</i> . Brique rouge. Brique rouge påle.	1 555 2 168 2 085	149 kil. 139 116 81 65 45	3725 kil. 3475 2900 2025 1625 1125

Les mortiers employés dans les travaux des mines doivent ètre de bonne qualité. Ces mortiers sont un mélange de chaux et de sable en proportion convenable; les proportions ne peuvent être assignées d'une manière absolue: elles dépendent de la nature de la chaux, et de celle des ingrédiens que l'on emploie.

Les mortiers destinés à lier les matériaux d'une maçonnerie estouie s'attachent faiblement à la pierre et à la brique, quand às ont composés de proportions exactes; on en augmente l'adhérence en y laissant un léger excès de chaux, mais c'est toulours aux dépens de leur cohésion propre.

Les limites des résistances absolues des mortiers à chaux et à sable, varient par centimètre carré de 18,53 kil. à 0,75.

Le fer joue un rôle très peu important dans les travaux souterrains.

La fonte est employée avec un grand avantage pour remplacer les bois. Elle est susceptible d'une bien plus grande résistance que le bois, et de plus sa durée est infiniment supérieure.

D'après Tredgold qui a fait de nombreuses expériences sur la résistance de la fonte, le poids qui peut écraser un prisme de fonte dont la longueur est égale à une ou deux fois l'épaisser, peut être estimé, par chaque millimètre carré de la section transversale, à cent kilogrammes.

Cette évaluation devra être réduite aux deux tiers à peu rès, quand la longueur est égale à quatre fois l'épaisseur ; à maité environ, quand la longueur est égale à huit fois l'épaisme, et au cinquième quand la longueur est égale à trente-six l'épaisseur.

On ne doit pas faire porter aux pièces de fonte plus du caquième de la charge qui produirait la rupture.

CHAPITRE X.

MOTENS DE SOUTÉMEMENT DES TERRES.

On ne doit employer dans les travaux des mines bois sains et forts. Les bois durs sont ceux qui ré mieux aux causes destructives qui tendent à les écra les altérer. Les bois se décomposent et s'altèrent ment dans les mines, surtout lorsqu'ils sont exposés humide et chaud: ils sont sujets alors à une ma carie sèche. La carie sèche paraît être une végéts gueuse qui se fait dans l'intérieur du bois, et qui se duite ou alimentée par la sève restée dans ces bo végétation ou gangrène, d'abord presque imperceptif de proche en proche de l'intérieur à la surface ou c face à l'intérieur. Les causes qui développent le gern progrès de la carie sont la chaleur, la sécheresse renouvellement de l'air ambiant : cependant la mal aussi dans les lieux où la chaleur est modérée. Il buisson a observé dans les mines de Freyberg, que de duraient que trois années dans les galeries où la chal de 10° à 12°, mais dont l'air était fort sec et stagnar que plus loin ces bois duraient douze ou quinze a remarqué que les bois se conservaient plus long-tems endroits humides et où l'air était frais et renouvelé

Quelques naturalistes ont avancé que les chênes ét printems et coupés dans l'hiver suivant, sont moins si carie; mais M. Brard qui a fait cette épreuve sur plus pins, n'y a pas remarqué la différence signalée. Cett tion, qui du reste n'est pas sans danger, a l'inconvénier menter le prix du bois.

Le bois d'acacia paraît être beaucoup moins sujet : sèche que le chêne, c'est du moins ce que prouvent l riences faites par M. François dans les mines de C

le l'acacia, un suc jaunâtre très visqueux formant un rfait sur l'aubier et le garantissant des atteintes de ant. Ce liquide, qui n'est sans doute autre chose que araît sortir de l'écorce de l'arbre, car partont où pière est enlevée, l'enduit ne se fait pas et l'arbre rapidement en souffrance; il faut toutefois en expoints qui offrent quelque nodosité et où la dureté onséquent plus grande. Cet enduit persiste pendant wit mois: lorsqu'il se perd, l'écorce se maintient ce qui n'a pas lieu dans le chêne, alors l'aubier len-Mané sons l'écorce, se convertit en une substance percie de petit pores et très spongieuse : cette prostribue probablement beaucoup à la conservation du acia. Ce bois, après quatre ans de séjour dans les présentait d'attaqué que l'aubier, sans que les pares eussent subi la moindre altération. Cet aubier. altération, remplace l'enduit glutineux et préside à ation du bois.

çois a présenté deux échantillons, l'un d'un étançon in place depuis cinq ans, l'autre d'un boisage de cé depuis trois mois. Le premier offrait une face raîche, très compacte, on y voyait à peine les veines Hartz on maintient les pièces de boisage mouillées par un a sement artificiel. Cela se fait, tantôt en conduisant de l dans une rigole formée avec deux planches jointes d'unenière imparfaite, et qui laisse ainsi tomber l'eau en gouttelet tantôt au moyen de petits jets d'eau sortant d'un tuyau a nant l'eau des parties supérieures du puits. Ce sont ordins ment de petits tuyaux en plomb descendant dans toute la gueur du puits, et percès en différens points de petits tr d'où l'eau est projetée sur le boisage.

On a remarqué que le bois de pin immergé quelque t dans l'eau sous une forte pression, se conservait ensuite b coup plus long-tems que l'autre. Cette observation a été i dans une mine du Clausthal, qui fut submergée et resta m plusieurs mois: les parties du boisage de la partie inférieur puits présentaient une durée incomparablement plus gra que celles des parties supérieures. Des expériences de M. dan il résulte: que le bois absorbe une certaine quantité d'quand il reste immergé sous une forte pression; qu'il cous cette eau dans les puits humides, et acquiert par là sa gra indestructibilité. Le bois absorbe une quantité d'eau hien par considérable lorsqu'il est soumis à une forte pression que k que la pression est faible, mais il n'augmente pas sensil ment de volume par cette absorption.

Les bois doivent être équarris autant que possible à la se on doit apporter à cette opération la plus scrupuleuse sur lance; car le boisage est un objet de si grande dépense, q exige autant d'économie que possible.

Le boisage, dans les mines, est employé à deux objets tincts: 1° à soutenir la poussée des terres; 2° à contenir eaux. Nous allons examiner successivement chacune de parties.

BOISAGE DES GALERIES.

Le boisage des galeries se fait au moyen de cadres: un dre se compose de deux pieds droits nommés montans, chapeau qui repose dessus, et d'une semelle qui empèche les pieds droits puissent s'enfoncer dans un terrain trop ten Toutes ces pièces sont assemblées par entailles, et maint par pression au moyen de coins. La figure 63 montre le rens moyens d'assemblage des montans et des chapes

nt ceux marqués, b, c, f; les semelles s'entailnt sous les pieds droits, qu'il faut avoir le soin peu obliquement, pour obtenir la plus grande de ; suivant les circonstances locales on emploie surs pièces d'un cadre. Lorsqu'une galerie est rocher solide et disposée en bancs horizontaux, soin d'être étayée.

s de la galerie sont dans le roc vif, et que la parne soit pas solide, on place transversalement bois dont les extrémités reposent dans des enlans le roc (fig. 64), et si les matières du toit is on mettrait en dessus du chapeau des limand'épaisseur; on peut employer pour cela des des perches ou bois ronds qu'on fait entrer de plissant les espaces vi-les avec de la pierre; ces sent sur deux des chapeaux. Ce boisage est le tous.

alement de la galerie était dans le roc solide, on demi-boisage, qui se compose d'un pilier et d'un 55); on mettra des limandes entre le chapeau et l'entre le pilier et la paroi de la galerie, si le tera fera porter le bout du chapeau entièrement iller, ainsi qu'on le voit dans la figure, si la re de la galerie paraît plus disposée à céder à côté; mais si au contraire les côtés sont moins 'te, on n'entaillera que le chapeau: cette disposire pour empêcher les pièces d'éclater à l'enle comme il arrive souvent.

yer le boisage complet lorsque la galerie est roche ébouleuse, et les dimensions des pièces nnées à la poussée du terrain: il suffit généra-à o, 20 de diamètre. Les cadres se composent ièces et sont plus ou moins rapprochés suivant té de la roche. Ces cadres (fig. 67) se composi l'avons vu, de quatre pièces: le chapeau, les nelle; pour les poser on fait d'abord au sol om 05 à om 06, pour recevoir les pieds des nux-ci sont établis bien d'aplomb, on place le arnit ensuite avec des palplanches les inter-èces et les parois de la galerie. Mous suppo-

sons ici, ce qui est le cas le plus général, qu'on ne me semelle (fig. 66); mais s'il fallait en mettre, on la p première, et elle serait entaillée pour empêcher le a des piliers. Les palplanches ont deux mètres envire gueur; on ne les chasse que du côté où la nature du leur emploi; les cadres sont disposés à un mètre du les uns des autres. Ce boisage est très dispendieux lorsqu'il est nécessaire de placer les cadres rapproch

Outre ces espèces de boisage, on emploie encore len kastes. Les kastes ou stempel sont les forts planc

ployés dans l'ouvrage en gradins.

Lorsque la galerie qu'il s'agit de boiser est une gal zontale, les cadres se placent verticalement; mais la galerie est inclinée, un les place perpendiculairement la galerie: si la pente approche de quarante à quardegrés, le boisage devient plus difficile: il faut alors avant du cadre deux pièces qui sont fixées entre le mur, dans deux mortaises entaillées et sur lesquelles s'appuyer les cadres, qui sont ensuite consolidés avec et les palplanches.

Dans le cas des galeries d'écoulement, lorsqu'elle servir au passage des ouvriers et qu'il y a une grande d'eau, on établit un plancher qui a pour but de teniu dans la partie inférieure de la galerie (fig. 68).

Il peut se faire qu'on ait à creuser une galerie dat rain mouvant ou ébouleux; dans ce cus on comm faire une petite tranchée; on place un cadre aussi v ment que possible; sur toutes les faces de ce cadre or des coins à grands coups de masse, on avance un place un nouveau cadre, et l'on chasse d'autres coins coins, en vertu de la pression, prennent une position tale, et l'on continue ainsi le creusement de la galeri

BOISAGE DES PUITS.

Les puits exigent encore plus de solidité que les gal leur boisage, bien plus dispendieux, est presque touj cessaire; on ne peut s'en dispenser que dans les cou le terrain est solide et bien réglé. On doit calculer le donner à la charpente d'un puits, pour résister à la ns environnans. Tous les bois que l'on emploie pour des puits doivent être sains et forts, afin qu'ils duis long-tems possible, leur changement étant toujours ile et plus coûteux que dans les galeries.

le plus convenable est le chéne; à son défaut on peut le frêne, l'orme, le sapin, le pin, le hètre: ce dernier nai se gâte le plus promptement. Dans les puits prinla pression est considérable, on ne doit pas donner moins de o^m 33 à o^m 35 de diamètre; mais dans noyens, celles de o^m 25 à o^m 27 peuvent rendre le vice.

sage d'un puits se compose d'une suite de cadres uns au-dessus des autres et formés de quatre pièces s à mi-bois : ce cadre est souvent plus long que large; ce cadre de niveau sur deux fortes pièces en bois, nes pour porter sur les côtés de l'excavation.

ces que nous nommerons semelles doivent être assez et espacées de manière que les deux petits côtés du resent dessus.

estébouleux, on ajoute plusieurs cadres les sus des autres, mais s'il a une certaine solidité, on e eux un intervalle d'environ in; mais alors on doit l'un à l'autre quatre piliers, de longueur convenable ser d'un bout sur le cadre inférieur et de l'autre au-dessons du cadre supérieur; ces poteaux placés e angles des cadres, y sont solidement assujettis par ons de fer et des coins de bois.

: les cadres sont espacés et que le terrain est ébounite des eaux, on passe des planches verticales deradres, en garnissant les vides avec des pierres; on yer, au lieu de planches, des pièces de bois refendroites.

le poids de beaucoup de cadres pourrait faire baisier qui porte tous les autres, on remédie à cet inen plaçant des semelles dans les petits côtés du on fait porter les extrémités sur le roc, daus des ens à la pointrolle. On place dessus un carré et quatre s les angles qui soutiennent les parties corresponcarré qui le précède, et par conséquent toute la rieure de la charpente. On répète la même opéra1.7

tion, de quatre cadres en quatre cadres, suivant qu'i plus ou moins nécessaire.

S'il se trouve quelque partie de la roche qui soi dans les parois du puits, il suffit de placer de dista distance des pièces de bois contre l'une des deux parois engageant dans des entailles comme les semelles doi parlé; ces pièces servent à attacher, avec des crampons les échelles pour l'entrée et la sortie des ouvriers.

Dans les puits verticaux, les cadres doivent être p ment de niveau en tout seus, pour offrir la plus grande s

Les cadres exigent une disposition différente dans linclinées. Le premier cadre de l'orifice doit aussi êtr de niveau sur ses semelles, mais tous les autres prenniposition différente. Il faut que les deux côtés longs de d'eux soient placés à des hauteurs inégales, c'est-à-d celui qui repose sur le mur soit plus bas que celui c d'appui au toit: cette différence sera d'autant plus que la couche approche plus de la ligne horizontale; e que, pour règle générale, il faut que les deux pièces de l'font les deux petits côtés du cadre, soient placés perpulairement aux plans inclinés qui forment le toit et le mobservant aussi que les angles des cadres se corresponde pas dans des lignes verticales comme pour les puits in mais suivant des lignes inclinées comme la couche.

On met de fortes planches entre les cadres et le te principalement du côté du toit, dont les éboulemens plus à craindre; on doit aussi y placer les côtés les plu des cadres.

Les puits inclinés exigent un boisage solide et fait ave la pression étant plus considérable que dans les puit caux.

Lorsque la charpente d'un puits est pourrie, on la velle par partie et successivement d'une semelle à une Quand on a enlevé avec précaution les cadres compri deux de ces semelles et les semelles qui les supportent' pose deux neuves aux mèmes places, puis on dispose le par dessus avec leurs piliers ou poteaux.

Les semelles, on le voit, sont non seulement nécessisoutien d'un puits, mais sans elles il serait impossible ver des cadres, sans que tous ceux qui leur sont supéri-

vissent à tomber, et par suite il serait impossible de renouveler la charpente d'un puits dont les parois ne seraient pas saides.

Les cadres servent à fixer la cloison au moyen de laquelle en divise le puits en deux et quelquesois trois parties. Cette deison doit être faite avec plus grand soin, et ne présenter auum intervalle, car c'est elle qui procure un tirage capable d'entretenir une bonne ventilation dans les travaux intérieurs.

Il faut se servir de planches sèches, parce que les vertes en se séchant finissent par se bomber, et l'on est obligé de les réserer.

MURAILLEMENT DES GALERIES.

De même que le boisage, le muraillement d'une galerie est partiel ou complet. Si les parois de la galerie sont solides et que la partie supérieure seule soit ébouleuse, on fait au rocher des parois latérales, des entailles qui servent à recevoir les premières assises d'un arceau qu'on élève à la hauteur convenable (fig. 69).

Si l'an des côtés seulement de la galerie est solide, on élève

un mur et un arceau (fig. 70).

Si le terrain est trop ébouleux, on donne à la galerie une forme ovale (fig. 72), et l'on établit un plancher lorsque la galerie est trop étroite pour le roulage: ceci est très coûteux, mais très utile pour une galerie d'écoulement qui doit durs long-tems; la dépense excédant celle du boisage est ga-

pie en moins de vingt ans.

Le muraillement s'exécute de deux manières, à mortier ou les; dans les endroits secs où l'air circule bien, le muraillement à mortier est préférable, mais il ne réussit pas bien les endroits humides. Lorsque les eaux sont fortes et tient d'un seul côté, on peut adapter un canal de bois qu'on ge dans le muret par lequel les eaux se dégorgent sans ennager la maçonnerie; mais ceci n'est possible que lorsque le ne sort que par un endroit. Quand on muraille à sec, il le comment de la mousse entre les pierres, pour empêcher le tement.

on ne doit pas employer de pierres contenant des pyrites de de melleures pierres sont celles qui se lèvent par feuilles. Le crient des prondes doivent être rejetées, parce que la solidité e

résistance de la muraille ne dépendent que de la par

de ses parties.

Il y a une manière simple de murailler sans ents voûte, pour rétablir des passages au travers d'ancie vations. On muraille d'abord les deux parois à u convenable, on les comble par derrière jusqu'au toit, on pose sur ces murs des solives qu'on garnit cuvelage et sur lesquels on met encore des décu mode de muraillement est peu dispendieux et fort connu depuis long-tems en Allemagne; il a été en succès aux mines de houille de Littry (Calvados) hamel qui en a donné la description.

On avait à pénétrer au travers d'anciens travant comblés, pour retrouver des couches dont on a l'exploitation. On employa d'abord le boisage . I pense occasionée par les fréquentes ruptures qu'il

détermina à adopter le muraillement.

L'épaisseur des murs, qui n'était dans le princ om 48 à om 65, fut portée par la suite à om 812 et dans certains endroits à 1 m 200; cependant l'épais ordinaire est celle de om o 74.

Le muraillement consiste en deux murs verticar lèles dont la hauteur est de 2m 192, et l'écartement

ils ont o^m 325 de fondation (fig. 73).

Des billes en chêne longues de 2m a16, larges épaisses de om 244, et écartés de om 974 de milie reposent vers chaque extrémité de om 297, sur murs ou plutôt des semelles ayant om o81 d'é om 207 de largeur. Au-dessus de ces billes ou cha place, les uns à côté des autres, des bois de chêt nommés esclèmes, de om 27 d'épaisseur et destinés les parties du toit qui pourraient se détacher. La vide compris depuis le sol jusqu'à la partie inférieu est de 1m 948; la hauteur totale des murs des c des esclèmes est de 2m 543; mais la hauteur de l' faire pour placer les billes et les esclèmes est 2m 705 : ainsi il reste entre la garniture des ch toit, un espace vide de om 162 que l'on combl blais à mesure de l'avancement.

artie des murs destinée à être cachée est

et parementée pour astreindre l'ouvrier à la régu restape ensuite les débris dont on veut se débarras re à ne pas laisser de vides entre ces parois et le t d elles servent de limite et d'appui Les paremens nde ces mêmes murs sont cependant plus soignés que ere; on y emploie les plus belles pierres. L'espace omtre les deux paremens d'un mur est rempli de blo ila main, et remplissant bien tous les vides.

précautions nécessaires pour la confection de ces m dans l'ouverture d'une voie provisoire solideme de quatre mètres de largeur. Elle est divisée en de par une ligne de bois de refend qui sert à la souten mbrasse jamais plus de dix mètres de construction à souvent moins si le défaut de solidité du toit s'y oppose Prise du mur étant construite et les mortiers ayant ac solidité convenable, on retire le hoisage pour le faire

comurs placés au pied des puits, à l'entrée des cabinets de ont depuis deux jusqu'à quatre mêtres de hauteur : emploie que des pierres plates et du plus fort échantilconstructions sont tonjours faites à chaux et à sable ; proviennent de la mine même; elles s'obtiennent par ment à l'aide d'un boyau montant pratiqué dans l'épaisne ouvrier maçon fait 4m en cinq jours de six heures.

d : on fouroit les matériaux et ils sont payés à prix ce sont des mineurs que l'on forme à ce genre de

il du prix de 1	a ce genre de
il du prix de deux mêtres coura, raillée par cette méthode de la pierre.	ns d'une galerie mu
de la pierre.	The second second

d'une galerie mu-
4 fr. 50 c.
u de
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0

Pour l'autre côté de la galerie autai	
Pour 2 billes, 32 esclèmes et 2 ser Entretien de ces bois, auxquels o	on suppose une
durée moyenne de onse ans	• •
Réparation annuelle	
	4: 42
Détail comparatif	du boisage.
4 bois ou montans de 3 ^m , contenan	ıt 18 büches 1 8 büü
2 billes de 2m de longueur	
96 esclèmes tant pour le dessus que	pour les côtés. 12
	34.bad
34 búches à 50. fr le 100	48 fr. 7
Façon, transport et posage	<u>2</u>
	21
M. Duhamel porte la durée de ce l	

Par conséquent la différence en faveur du hoisage est de 13 fr. 42, mais comme la durée du muraillement part être estimée à quarante ans, il s'ensuit qu'il y a avantage à l'employer de préférence au boisage.

MURAILLEMENT DES PUITS.

La forme ovale ou ronde est la forme la plus convensible donner aux puits muraillés. Le muraillement des puits soit en pierres soit en briques; ce dernier mode, employé puis long-tems en Angleterre et en Belgique, présente mide difficultés que le premier, et c'est celui que nous consilons d'adopter. Il a été exécuté pour la premiere fois en Frant aux mines de Fins, et M. Guillemin en a donné la descriptio dans les annales des mines.

Le muraillement se fait au fur et à mesure qu'on descend sans qu'il soit nécessaire d'employer de boisage provisoire, s qui procure une grande économie.

On s'enfonce autant que la solidité du terrain le permet, et quand on ne peut plus le faire sans danger, on muraille; per on creuse de nouveau et l'on muraille aussitôt qu'il y a néces iii, et ainsi de suite. La seule difficulté qu'on ait à vaincre et de soutenir la construction pendant qu'on descend.

Lorsqu'on a atteint une profondeur de six ou dix mètres. aplace horizontalement au fond de l'excavation un cadre en m (fig. 72) formé de quatre pièces jointes à mi-bois, et tuies par quatre liens qui sont placés à une distance égale stamètre du puits. Les dimensions de ce cadre sont, en mre, de om 11 plus petites que celles du puits indiqué par lime circulaire. Sur ce cadre dont l'extrémité vient s'an-Mer le plus loin possible dans le terrain, on pose une courbe rubire en bois (fig. 76). Le diamètre de cette courbe est ma acelui du puits : elle est formée de plusieurs pièces taillées voussoirs et réunies à mi-bois. On commence alors le mudement, qu'on élève sur ce cadre et cette courbe insqu'au 1. Là on place un cadre semblable au premier, mais dont s extremités plus prolongées vont s'appuver au loin sur la uriace du sol. Il est destiné à soutenir, au moyen de chaînes o tirans, le cadre inférieur et la maconnerie qu'il supporte.

On creuse alors de nouveau mais on laisse du terrain sous cadre insérieur, c'est-à-dire qu'en s'enfonçant avec le diatre intra-muros, on ne s'élargit que peu à peu pour obter le diamètre extrà-muros du puits. Cette espèce de corniche culaire qu'on laisse, soutient en partie la maçonnerie supérier; on l'enlève eusuite par portion et on la remplace iditiont par la bâtisse.

la profondeur que l'on peut atteindre sans danger varie les hauture des roches : la moindre est d'un mètre et ne meontre que dans les terres ébouleuses, les schistes bles. Alors on se hâte de murailler tout autour sur une me circulaire pareille à la première et posée comme elle. Intavoir la précaution de serrer le dernier rang de briques mels cadre, au moyen de coins; puis, pour soutenir cette moin de mur, on cloue autour du puits un certain nombre publanches d'une courbe à une autre.

 tre, qu'on lierait entr'elles par des planches de lo convenable.

Quand, en creusant, on trouve un rocher solide, on en pour décharger le puits au moyen d'un cadre en bois de extrémités s'appuient sur les parties consistantes de ce : On peut ainsi interrompre le revêtement jusqu'à ce que passé le terrain dur, dont l'arrachement à la poudre souvent des dommages au muraillement; on peut me dispenser de bâtir dans ces endroits solides.

On se servit pour exécuter ce muraillement, de briq avaient dans les roches tendres les dimensions suivante gueur o m 22, largeur moyenne om 11, épaisseur o m o 8 les terrains solides et les roches sèches, ces dimensions longueur o m 11, largeur o m 22, épaisseur o m o 8 (fig. 7)

Le mortier est fait avec soin : c'est un mélange de c

de sable dans les proportions convenables.

Presque toujours il existe un vide entre la bâtisse et le de l'excavation; il faut avoir le soin de le remplir exau avec des déblais et quelquefois de l'argile délayée, qu veut détourner les eaux. La courbe est toujours servi des coins de bois pour prévenir le moindre dérangement

Il arrive quelquesois, quand on creuse dans des terrain leux, qu'il se forme des vides derrière la partie du murai antérieurement faite, et comme on ne peut l'empêcher ment, on se hâte de murailler le peu qu'on a creusé, et par portions de circonsérence, puis de combler ce vide sus par un trou pratiqué dans le briquetage, avant qu'ement ne se soit propagé à une plus grande dista cette précaution le puits quitterait la verticale, les latérales n'étant plus contre-balancées.

Détail de la dépense d'un mètre courant de mura briques d'un puits de deux mètres de diamè (Allier).

· reporter ·

Report place d'une courbe 5 fr. Il faut pour la r décimet, cubes de bois à 2 fr. Total	8 fı	. 8o c.
d'une courbe 15 fr., le tiers	5	
ecroûtes, clous, pose, etc	2	5υ
ins de bois à 60 centimes le cent	•	20
vre du maçen, prix convenu	4	•
96 heures pour élever 10m de puits	•	•
açon	•	85
matériaux jusqu'à la profondeur de 30m		
as à o fr. 85, total 3 fr. 40; de 50m à		
hommes et deux chevaux, les pre-		
) fr. 85 centimes et les autres à 2 fr.,		
·. 40; plus profondément 3 hommes et		
xà 9 fr. 40. Prix moyen	6	75
	3	5o
•	30	60

nterrain ébouleux il faut moitié plus de briques, les sont moitié moins larges, et deux fois plus de dépense s'élève alors à 35 fr. 40.

mètre courant de boisage d'un puits rectangulaire alongé faisant le même service à Fins.

c étresillon cubant 754 décimèt. à 1 fr., décimèt. cubes	36 f	r.3o c.
equarrissant 14 à 16 centimètres	4	•
u courbes clouées	3	
3 à 7 fr. 50 le cent	3	75
	2	5o
mineurs travaillant huit heures, y		
l'éclairage)	2	70
érieur jusqu'à 200m	5	15
	56	40

terrains ébouleux et aux approches des galeries, il r le boisage; quelquefois le prix du mètre courant s à 102 fr. 80 c., mais en supposant le cas le plus lui où l'on travaille moitié dans le tendre et moitié

La dépense du boisage est de	
Différence à l'avantage du muraillement	23 3
A colo il faut signter l'avantage régultant de	

A cela il faut ajouter l'avantage résultant de la din de durée du muraillement.

On rencontre souvent des sources à différentes profi si on laissait les eaux couler sur toutes les parties du me ment, elles auraient bientôt entraîné le mortier et les d qui sont derrière, ce qui amènerait la ruine de l'ouv Voici quel a été le moyen employé pour prévenir cet acci Après avoir trouvé une source, on cherche un peu au-de une place solide, et l'on établit une large courbe avant à bord antérieur une rigole de o- 08 de largeur et de o-el profondeur. La courbe (fig. 76) est goudronnée dans tou jointures et placée à l'aplomb des parois du puits; serrée contre la roche au moyen de bois ou simplement é conroi de terre glaise; on la recouvre d'une autre cou peu épaisse. dont les surfaces brutes ne s'appliquent per d tement sur elle, et dont le diamètre est assez grand pour ser la rigole à découvert, puis le muraillement se constru l'aplomb ordinaire. L'eau qui arrive dans la bâtisse est arri par le conroi, et forcée de se rendre dans la risole l'entaille laissée entre les deux courbes; un petit tuyan bois reçoit l'eau de la rigole et la conduit au fond du m ce tuyau est formé de la réunion de deux planches étroit un peu épaisses, dans lesquelles on a fait une rainure des lindrique. Pour empêcher que le mineur soit incommodi la chute de l'eau, on attache à la partie inférieure du une corde assez grosse et peu tordue dont on dirige à vel l'autre extrémité vers le point où l'eau ne peut gêner 🛋 bant.

C'est surtout dans les couches voisines de la surface et la terre végétale, que les eaux pénètrent; quand on ne peu les détourner par des travaux faits au jour, on les reço moyen d'une courbe à rigole, dans une citerne placée si côté du puits, et on les élève au moyen d'une pompe. I ainsi l'avantage de ne pas être incommodé par les eaux foond du puits, et de les élèver d'une moindre profondeur e conséquent avec le moins de force motrice.

ls muraillement en briques tel qu'il est employé en Angleten présente avec celui exécuté à Fins, cette dissérence : présente avec celui exécuté à Fins, cette dissérence : présente de reposer sur des courbes en bois, la maçonnerie débie sur des cercles de ser gros carré, de o^m 05, et platà i m ou 1^m 25 de distance. Ils sont assemblés à mi-ser et lessés convenablement. Le muraillement offre ainsi une des illimitée qu'on ne peut pas espérer avec les cadres en les sijets à se pourrir avec le tems, et exigeant par suite des services en la company de la

CHAPITRE XI.

MOYENS DE CONTRNIR LES BAUX.

Les ceux sont un des grands obstacles des travaux des mimes; lorsque ces eaux sont en petite quantité, leur épuisement
int facile; mais il arrive parfois que l'on rencontre de vastes
l'arrive ou amas d'eaux qui, si elles n'étaient contenues, auraint bientôt inondé les travaux. Les moyens de contenir ces
les différent suivant qu'on les rencontre dans le percement
galerie ou le creusement d'un puits; dans le premier
les exécute un barrage ou serrement; dans le second, un

ment. — C'est surtout dans les mines du nord de l'Anme, de la Relgique et du nord de la France, que ces trasont indispensables. Nous prendrons pour exemple de ment, celui qui a été établi par M. Reuleaux aux mines Chartreuse, près de Liége, et qui a jusqu'à présent, rélactions de la pression des eaux.

savoir mis à nu la roche sur la place du serrement, le les parois latérales qui restent parallèles à la directa galerie, et l'on fait au plafond deux entailles oblités. 85 et 87); de bons mineurs exécutent ce travail à deux pointes (fig. 89), car la poudre ferait éclater la trop irrégulièrement; pour appliquer convenablement.

les pièces du serrement; l'inclinaison des faces el peu près 30°; mais elle pourrait être moindre. au pic les surfaces de la roche, on les laisse un p ses, afin que leurs aspérités, en pénétrant dans le bi nent le glissement et le dérangement des pièces

Malgré toutes les précautions, on ne peut touj riser parfaitement les entailles; aussi on ne cour de bois à leur dernière longueur qu'à mesure qu'c Ces pièces sont en bois de hêtre, conservées s équarries à la scie ou à la hache sur trois de leurs térieure et les deux latérales, celle de derrière resta pour plus grande solidité. Leur épaisseur moyenne arrière est de om 53, et leur largeur dans le sens laire au précédent est om 44. Comme on les plat ment, il en faut six pour occuper avec le picotag de la galerie qui est de 2m 71.

CONTRACTOR OF CASE OF

On les coupe à la longueur et suivant l'inclinaise vement et avant la pose : pour cela on nettoie et faitement à sec l'entaille inférieure : on étenc mousse qu'on recouvre de planches de bois blancl de om 025 d'épaisseur et d'une largeur arbitrain gueur excède un peu les pièces du serrement entiest la roche; ces planches servent d'intermédiaire ter le travail et le rendre plus efficace.

Pour placer les pièces du serrement, on commer de gauche: quatre hommes munis de leviers. mettent facilement dans la position qu'elle doit c la maintient par deux ou quatre arcs-boutans en l puyés sur le côté des entailles faisant face au seri 85 et 88). Ces arcs-boutans servent à empêcher, l tage, le recul des pièces de bois. On laisse un it om o2 à om o25 entre les pièces de bois et la roc où doit se faire le picotage, c'est-à-dire, entre ui latérales et les faces supérieure et inférieure; ceper rière le serrement, les pièces sont coupées justeme gueur nécessaire pour toucher la roche, et bouche ment l'ouverture de la galerie.

On place et l'on assujettit de même, à côté de la deuxième pièce du serrement; mais celle ci est ne hanteur de om 75, d'un trou dont le diamètre est p i quantité d'eau dont on veut se débarrasser, et à laquelle us obligé de laisser passage jusqu'à l'achèvement des trame. Le diamètre de l'ouverture est de o^m 85; à l'orifice antémon adapte un tuyau en cuir E (fig. 88) de o^m 45 de longueur, évé sur la pièce du serrement, et débouchant dans un chemien bois F, qui conduit les eaux dans une rigole de la game; un pareil chenal C met en communication l'autre orifice d'ouverture avec la partie supérieure de la digue. On peut du supprimer le canal, qu'on établit en commençant les trames sur le côté opposé de la galerie.

On procède ensuite à la pose de la troisième, de la qua-

BICTE

L'axième ou la clé est plus difficile à poser, parce que la meen'est plus accessible de tous côtés. On perce cette pièce foute en outre d'un trou de om 04 de diamètre, destiné à recevoir un boulon à vis (fig. 96); ce boulon porte à une extremite un anneau destiné à attacher la chaîne, et à l'autre un crou retenu derrière le serrement dans un étrier en fer I (fig. 88 et 96) qui l'empêche de tourner. A un mètre en-deçà uscrement, on fixe verticalement dans la galerie une solive (fig. 85 et 88) percée d'un trou correspondant à celui de amième pièce, et destiné à recevoir un deuxième boulon K (fig. 85 et 88) semblable au premier, mais dont la tête est amée du côté opposé; les deux boulons sont unis par une ame que l'on peut alonger ou raccourcir à volonté.

On fait entrer la pièce du serrement par l'ouverture réserutre la deuxième et la cinquième pièce, sur le même alint, et on la couche sur la solive transversale B, laissée
me le serrement. Dans cette position, un homme peut
me passer dans l'intervalle triangulaire existant entre les
pièces. Après avoir examiné si toutes les dispositions sont
prises derrière le serrement, et assuré le pied de la sixième
non la ramène à la position verticale, en tournant l'éM de gauche à droite. Pour empècher l'accumulation de
le autres gaz derrière le serrement, on ménage une petite
N (fig. 85 et 86) de om or de diamètre. Ce trou est
à dans la partie supérieure de l'une quelconque des piède manière que son orifice en dedans aboutisse au-dessus
lafond de la galerie dans [l'entaille, précaution nècessaire

pour empêcher que les gaz comprimés par l'eau ne s'ouvi un passage, et ne rendent par conséquent inutile la construct du serrement.

Les six pièces se trouvent alors assujetties, les cinquières par des billots en bois appuyés sur la roche, et la rième par un billot semblable au premier, par les deux via chaîne que l'on tient tendue. L'eau coule toujours par l'verture D, et l'air s'échappe par toutes les ouvertures qui tent encore au serrement; il ne s'agit plus que de call tous les joints avec de la mousse, et de serrer les pièces unes contre les autres au moyen du picotage.

Pour exécuter la première opération, on se sert d'un et très ressemblant au ciseau des menuisiers, mais plus along plus mince (fig. 91). Il y en a de quatre longueurs: le most et le plus épais a o^m 50; le plus long et le plus mince o^m 70³ la roche à gauche et la première pièce du serrement, sti la tasse jusqu'à ce qu'elle résonne sons le choc camme bois. On écarte avec des coins en fer la deuxième pièce de première, et l'on remplit l'intervalle avec de la mousse au d'une manière bien uniforme. On interpose un lit compacte mousse entre toutes les pièces du serrement jusqu'à la pau du côté droit de la galerie, ensuite à l'entaille du sol, en la planche de bois blanc et les pièces du serrement, puis plafond, entre ces mêmes pièces et la roche.

Pour exécuter le picotage, on se sert de trois espècescoins (fig. 93, 94, 95); le premier est en bois blanc es saule plat, de om 30 de longueur, om 11 de largeur, et om ou om 03 d'épaisseur à la tête; le deuxième est en saule et moins large; le troisième est en bois de jeune hêtre: il forme d'un prisme triangulaire terminé par une pyrandiquatre faces (fig. 95); ce dernier s'appelle picot; tous l' coins doivent avoir éte séchés avant d'être employés.

Le picotage s'exécute sur tout le pourtour du serrement entre les pièces de bois qui le composent et la roche. On commence en même tems au milieu des deux parois latérale et l'on enfonce les coins plats de bois blanc successivement uns au-dessus et au-dessous des autres, de manière que l'avance d'une même quantité vers les deux extrémités de d'une intervalle. Après avoir placé un ou plusieurs rangs de

n en fait entrer un de coins en saule, en préparant avec le ciseau de menuisier, s'il est nécessaire. Les ois blanc et en saule doivent former un tout bien dans lequel il faut alors introduire les picots en se sert pour cela d'un instrument en fer (fig. 92); vramide recourbée en crochet à sa base : cet instruimé picoteur, est destiné à préparer l'entrée des rès l'avoir sait pénétrer de om 045 à om 060, on le l'on enfonce à la place le picot en hêtre ; on comsi cette opération au milieu de la hauteur de la gaon avance à la fois vers le haut et le bas. On eneul rang de picots, mais à grands coups de masse. njouter dans les endroits où ils seraient nécessaires. côtés du serrement étant ainsi picotés, on procède opération, suivant la même méthode, à la tête enèces et la roche, et au pied entre ces pièces et la e bois blanc qui recouvrent l'entaille inférieure.

ame introduite avant le picotage est alors tellement ée, qu'elle est tout-à-fait imperméable à l'eau, qui i couler par l'ouverture D, tandis que l'air s'échappe a N; on peut maintenant enlever les deux boulons à alue et l'étançon qui maintenaient la sixième pièce, emplacer par une charpente destinée à renforcer le

tirer lo boulon I., on le tourne de droite à gauche : etenu par l'étrier se dévisse et tombe derrière le seron bouche le trou du boulon avec un tampon en sec, que l'on enfonce à coups de masse; on bouche couverture par où l'eau s'écoule, après l'avoir détuyau en cuir et du chenal qui dirigesit l'écoule-la rigole de la galerie; enfin, on laisse ouvert penou six jours le trou N, au niveau duquel l'eau s'é-ôt, l'écoulement inférieur étant interdit. Quand ou l'eau est bien purgée de tous les gaz qu'elle contenet un tampon au trou N, et la galerie se trouve ient fermée.

rpente établie en avant du serrement (fig. 84 et étre disposée d'une manière arbitraire; elle sert à serrement et à le faire résister à une pression conve-

Treize serremens ont été construits ainsi aux mines d' Chartreuse, et tous ont eu un complet résultat.

DÉTAIL DU SERREMENT DROIT ÉTABLI AUX MINTS DE CHARTREUSE.

Main d'auvre.

2 journées de charpentier de 8 h, pour préparer les six pièces du serrement	2 jo 4 3 8 8 8 8 8 14 6 6 3	
Matériaux.		
6 pièces de serrement de 3 ^m chaque de longueur, à cr fr. 83 c. le mètre courant 13 mètres de solive à 2 fr. le mètre courant 30 mètres ds baliveaux et étançons, à 0 f. 28 c. 15 ^m de planches communes pour construire la digue; à 0 fr. 40 c	212 26 8 6 3	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A reporter	263	į

Report	263 fi	c. 54 c.
10 sacs de mousse	5	92
pa voiture d'argile et préparation	3	55
étrier en fer, clous, lattes et autres menus	-	
frais	15	
	288	12
Total.	307	86

Cuvelage et picotage. - Lorsque, dans le creusement des puits, on rencontre des couches de terrains laissant passage à des infiltrations d'eau assez considérables, on est obligé de contenir les eaux au moyen d'un cuvelage et picotage ; ce prorédé, employé fréquemment dans les mines d'Anzin, a été décrit avec une grande précision, par M. d'Aubuisson, dans le Journal des Mines, et nous répétons ici la description qu'il en a donnée, et à laquelle il serait pour ainsi dire impossible de rien changer.

Lorsque l'emplacement d'un puits est déterminé, on commence à creuser dans le terrain d'alluvion et dans les premières conches du terrain crayeux; ce travail se fait sans difficulté et sans qu'on soit incommodé par les eaux, tant qu'on est au-dessus de la vallée de l'Escaut : le niveau commence à cette profondeur ; pour le passer, il faut, à mesure que l'on fonce, épuiser toute l'eau que les sources et les infiltrations, provenant des terrains adjacens, versent dans le creux que l'on fait : il faut, à et effet, que les machines soient toujours capables d'en éleve une quantité au moins égale à celle qui peut arriver.

Comme les eaux ne peuvent se rendre d'un endroit à l'autre m'en traversant, et en quelque sorte filtrant à travers la masse depierre qui plonge dans le niveau, il s'ensuit qu'elles éprouant d'autant plus d'obstacle dans leur mouvement, et qu'elles trendent par conséquent plus lentement, ou, ce qui revient smême, en plus petite quantité dans le puits, que le terrain environs est plus compacte et plus serré; ainsi plus un term est serré, et plus on passe le niveau avec facilité.

Lorsqu'en creusant on est parvenu à un banc de pierre cal-Grenommé le gris, on établit le premier picotage; voici com-

went se fait ce travail.

On unit le fond du puits ainsi que les parois dans leur part

inférieure; on creuse encore la partie centrale, de n ce que l'on ait au fond du puits un creux central 1m 25 qui sert de puisard, et dans lequel les ouvrier afin de travailler plus commodément au picotage. Cela pose un cl. assis ou grand cadre de bois sur la partie qui est restée plus élevée que la partie centrale : ce ch l'on nomme trousse à picoter, est fait de quatre pièces de chène bien équarries et bien unies, qui ont 3m de le sur om 33 de largeur et om 25 de hauteur : elles sont bie blées, et le côté inférieur du carré qu'elles forment entre les faces extérieures du chassis et les parois du règne tout autour un espace d'envion om 10 de lars place dans cet espace et derrière chacun des quatre châssis, une planche de bois blanc posée de champ; l'il qui reste encore entre ces planches et les parois, est r mousse que l'on bourre bien. On introduit ensuite coins de bois entre les planches et les côtés du châssi enfonce à grands coups de masse, de manière à ce qu sent fortement contre les parois, les planches et la qu'ils les impriment en quelque sorte dans la pierre, tout fasse ainsi un ensemble bien assujetti contre ces tel est le picotage proprement dit.

Le châssis à picoter étant bien établi, on élève le par dessus : celui ci consiste en une suite de nouveau également en bois de chêne bien équarri et bien dre ont la même longueur sur om 18 de largeur et om 20 de hauteur et plus. Sur chacune de leurs faces ex on cloue une bande de grosse toile faite avec de l' elle a environ om 20 de largeur, et est fixée de que lorsqu'un châssis est en place, elle pend devant le est entre ce châssis et celui sur lequel il repose, L'i qui reste entre le cuvelage et les parois du puits, est remoli de cendrées; c'est ainsi qu'on nomme le résie ramasse dans les fours où l'on cuit la chaux avec de la c'est un mélange de chaux vive et de cendres de houil. délaie dans l'eau, il durcit et acquiert, au bout de tems, la consistance du roc. La toile d'étorpe qui est d joints a pour but de retenir la ceudrée, et d'empêche ne soit entraînée par l'eau pendant qu'elle est encor On dière de cette manière le cuvelage jusqu'à l'orifice

re dante l'on étoupe avec soin tous les joints, jusqu'à ce qu'il = | mme plus aucun filet d'eau.

le premier picotage et cuvelage étant terminé, on continue :. Hister le puits, en tenant les caux toujours épuisées à mearrivent.

• Ca a soin de pe pas toucher à la partie du roc qui est imméiment au-dessous du châssis à picoter ; on en laisse subsisme épaisseur de om 66. Lorsqu'on est dans la bonne pierre e et un calcaire gris très tendre, on y établit un second intre de la même manière que le précédent : mais au lieu sample trousse à picoter, on en met deux l'une au-des-• de l'autre : l'inférieure est appelée trousse plate, parce que s l'him qui la forme n'a que om 18 de hauteur, tandis que la -- sunde en a om 28; quant à sa longueur et à sa largeur, elles ent comme celles du premier picotage. Les deux trousses tent bien assujetties, on élève par dessus un second cuvelage, : I wableble un premier : la seule différence c'est que le bois, au lies de n'aveir que om 18 de largeur, en a om 24. Lorsqu'en devant le cavelage, on est parvenu au massif de roc que l'on wait laissé subsister sous le châssis du premier picotage, on le fait tomber et l'on met à sa place un ou deux châssis de cuvelue; ce dernier est appelé la clé. Les châssis étant placés, un étoupe les joints et ensuite l'on enfonce de gros coins de listatre la clé et le châssis à picoter qui est au-dessus, afin **Les serrer les uns contre les autres les châssis de cuvelage** ron vient de poser. Cela fait, on abandonne le puits, on Line se remplir d'eau jusqu'à la hauteur du premier chassis Fier, afin que le cuvelage ait le tems de se bien asseoir, que l'eau de filtration qui arrive par derrière et qui passer entre les joints, n'ait pas la même force et n'enpas la cendrée avant qu'elle ait pris une certaine consis-Au bout de trois ou quatre jours on épuise les eaux. Au bout de trois ou quatre point ou les endroits in bouche soigneusement avec de l'étoupe tous les endroits aperçoit quelques filtrations, et l'on serre encore les interes suivirieurs, afin que qui sont entre la clé et le picotage supérieur, afin que le châssis joignent bien et que le cuvage soit imperméable i a

🕻 🕻 travail fini, on recontinue le creusement du puits, 🤫 von est assez avant dans le banc de craie rendermante des der (bane des cornus), on chaight encore ungeneraling out was

picotage pareils aux précédens; on en établit e ncore un trième sur le premier banc d'argile (bleu), mais commest ici au-dessous du fort niveau, et que le poids à sout est en outre plus considérable, il faut lui donner plus de fa A cet effet, au lieu de deux châssis de picotage on en trois l'un au-dessus de l'autre. L'inférieur est une trouse; pareille à celle dont nous avons parlé, et les deux autre om 42 d'épaisseur et om 28 de hauteur; on les picote : fortement que possible, et le cuvelage a om 28 d'épaisseur. Les deuxieme et troisième bancs d'argile, on fait des pico et cuvelages entièrement semblables.

Enfin, les derniers châssis de picotage, ceux que l'on regarder comme le fondement de tout l'édifice de charg de cette espèce de tour carrée qui revêt les parois du pois posent dans ce banc d'argile connu sous le nom de disfen met trois comme dans chacun des bleus, on leur domme mêmes dimensions, et on les assujettit avec le plus grand

Au-dessous de ces châssis, le puits se continue et se r comme dans les exploitations ordinaires.

On voit d'après ce qui vient d'être dit, que l'essable tous les châssis de picotage et de cuvelage présente counce longue cuve carrée et sans fond, arrêtée à frottement dur plusieurs de ses bandes (les trousses à picoter) contre les pt du puits. Comme l'eau du niveau ne saurait passer ni à tra le dief, ni entre ce dief et les châssis inférieurs de cause du picotage, il s'ensuit qu'elle entoure la cuve à l'irieur et qu'on a une libre communication entre le jour excavations qui sont au-dessous du niveau.

On sent d'après cela, combien il est important que tel cuvelages soient solides et faits avec soin; la plus petite! gence à cet égard, le moindre accident, si l'on n'y sp un prompt remède, peut occasioner la ruine entière des a tations, en y introduisant le lac souterrain qui est au-de et comme presque toutes les exploitations communique tre elles, la ruine de l'une entraînerait infailliblement des autres. Aussi le foncement et le cuvelage des puits peut-être le mieux soigné de tous les travaux que l'on fair les houillères d'Anzin: on y a une classe d'ouvriers un ment occupés de cet objet : les bois que l'on emploie son de chéne bien choisi; ils ont om 28 à om 40 d'apunt

et migrécela la pression latérale des caux est quelquefois si lore qu'elle courbe et fait plier ces grosses pièces, ce qui able à les soutenir et à les étayer avec de grosses barres de in.

La therté du bois dans le département du Nord, les frais d'épasement, le nombre des ouvriers qu'il faut employer au humanent des puits, etc., rendent ce travail excessivement collers.

On estime qu'un puits, avant d'avoir atteint la houille, retient à une centaine de mille francs; il y entre pour vingtung on trente mille francs de bois. Certains puits ont coûté plus de 100,000 francs.

Malgrétoutes ces entraves, dit M. Brard, les mines d'Anzin, dant l'exploitation remonte à peine à cent ans, et dont les couches sont d'une épaisseur assez médiocre, n'en sont pas moins celles de toute la France, qui donnent les plus beaux résultats et les plus grands bénéfices à leurs actionnaires, tant il est rai que l'arde hien exploiter et de bien administrer, surmonte les plus grands obstacles et supplée au peu d'abondance des minerais.

Lorsqu'on n'a qu'une faible quantité d'eau à contenir, il sufit

cineralement d'un cuvelage partiel.

Les puits étaient ainsi cuvelés en Angleterre, mais la grande theire des bois força d'employer une autre méthode. En 1795 M. James se servit, aux mines de Walker, d'un tubage en fonte même diamètre que le puits, et il en obtint un bon effet ut taverser les couches de sable, celles surtout qui se troumers de la surface.

esystème fut perfectionné par M. Buddle, qui imagina ployer, au lieu de cercles en fonte, des segmens de cercle même métal, assemblés au moyen d'orcilles saillantes boulonnant avec des écrous : on place ainsi plusieurs de zmens les uns au-dessus des autres jusqu'à ce qu'on ait mé la couche aquifère. M. Buddle appliqua ce système mines de Percy-Main, en 1796.

4 tubage en fonte remplace avantageusement le cuvelage

« autant d'économie qu'en Angleterre.

4 méthode du cuvelage est sans contredit une excellente

dans le percement des puits. Le scul inconvénient qu'elle pa sente est son extrême cherté, qui provient des fortes dime sions et de la grande quantité des bois employés pour ce te vail. C'est cette raison qui a fait chercher, en Angleterre, s moyen moins dispendieux que le cuvelage, pour arrêters caux. On y est parvenu par une méthode dite Quaffering clle a été décrite par M. Hammon, dans une notice insendans le tome VI des Annales des Mines, et d'où nous extraya ce que nous allons dire à cet égard.

Fig. 97. — Première reprise du puits partant du sol et fuit poutres destinées à fournir des points de suspension (cas de besoin, sont placées horizontalement à la surface sol, et se trouvent retenues par les terres provenant de première reprise du puits, qui élèvent ainsi le sol jusqu'en et

Fig. 98. — Pour établir cette reprise, on dispose sur me retraite une courbe en bois de chêne, de l'épaisseur d'une le que et de la largeur de quatre, et sur cette courbe on din la maçonnerie, qui n'a que trois briques d'épaisseur; loraque a élevé ainsi o 30 environ de muraillement, on remplit l'vide avec de la terre glaise qu'on refoule soigneusement ave des bois de bout. On continue ainsi jusqu'au sol. Les briques au lieu d'ètre placées de niveau, sont disposées en spirale: o évite de la sorte le raccordement à chaque tour du puits. Le assises présentent ainsi une hélice qui continue dans toute l'bauteur du cylindre. Les briques de la première assise doive être aumicies de manière à former le commencement de l'hélie 11 faut aussi placer le rang du milieu plus haut, de la moitié d son épaisseur, que ceux de chaque côté.

Lorsqu'on altaque la deuxième reprise (fig. 99), on de laisser au-dessous de la première courbe un massif d'une passeur conveuable, pour supporter provisoirement la maçonneme On place une seconde courbe, sur laquelle on bâtit comme la première : lorsqu'on est arrivé au massif qui supporte première courbe, on l'abat en raccordant la maçonnerie inferieure avec le dessous de la courbe. On ne fait tomber la ten qu'au fur et à mesure qu'on la remplace par des briques doi en pose deux ou trois assises à la fois. On opère ainsi le raccordement de la première avec la deuxième reprise; en doi nant au puits une forme cylindrique et un diamètre convenable on peut faire de grandes reprises sans dangers d'éboolement.

Et 100. — Dans la troisième reprise, on a trouvé en è une man qu'il s'agit d'arrêter. Pour cela on met derrière le muliment un tuvau en fer-blanc de 1^m de longueur o^m o5 de hitre, et percé dans toute sa hauteur de trous de om o 13; must encore employer des caisses en bois de o'n o8 sur o'n o4, frencées de trous comme les tuyaux. On place la caisse verment sur la courbe et contre la terre, de manière à ce marte au moins om 05 d'argile entre elle et le muraillet: on lui fera au besoin un peu de place dans la terre. La siedement, pour trouver l'orifice de la caisse. Cela fait, on tel faire de la caisse. les vides, on combence du côté opposé de la caisse; mais il faut conserver une prite convenable pour que l'eau trouve son écoulement par les brous de la caisse, et puisse se vider par le trou de la courbe. On enguente la longueur de la caisse à mesure qu'on élève la maçonnerie : on ajoute pour cela des morceaux de bois d'un mètre, qui s'emboîtent l'un dans l'autre, et l'on continue ainsi jusqu'à ce qu'on ne rencontre plus d'eau; on ferme alors l'oureture de la caisse au moyen d'une petite planche, et le mu-*illement se poursuit sans laisser de vides. L'eau arrive ainsi dans le puits d'où il est facile de l'épuiser. Comme elle a toujours son écoulement libre, elle ne tend ni à forcer son passage tre le mur et la courbe, ni à exercer une pression contre la memerie, trop fraîche pour pouvoir y résister.

dans la reprise suivante la source coule toujours, on la la le long des parois du puits par les moyens suivans. On la la la courbe une guirlande (fig. 101). C'est un liteau la de omo5 à omo8 carrés, qu'on dispose sur les bords la courbe de manière à former une saillie de omo8, sur la la intérieure du puits. Ce liteau est cannelé sur toute sa la supérieure, pour recevoir l'eau de quelque côté qu'elle la Le fond de ce canal est troué dans un endroit pour suir un tuyan de cuir qui conduit l'e m au fond du puits. La fond de s'en servir, établir le canal dans la courbe même. Indrait alors poser la première assise de briques omo5 cu l'ète, ct faire dépasser chaque assise de omo13, sán de l'ouver à la quatrième les dimensions du puits. Ce dernier

système est plus solide et ne présente pas de saillie peut l'appliquer en tout tems.

Plus tard, lorsque la maconnerie sera assez si consistante, on enlevera le tuvau de cuir, et l'on trou de la courbe au moyen d'un tampon. De cet la source se trouvera complètement arrêtée, et ne

couler dans le puits.

Si le terrain était trop peu consistant pour poids de la maçonnerie, il faudrait avoir recour suivant : Huit tringles en ser de om 027 carrés el gueur convenable, sont disposées contre les pare Leur extrémité supérieure est taraudée et passe d au bout des arbres placés sur le sol; leur extrémi est pliée en crochet et prend la courbe en bois. doivent être en fer plus fort que les tringles; ils à ces tringles.

Le muraillement se trouve ainsi suspendu aux place au fond du puits, une courbe deux fois pl celles qui ont précédé, mais de même diamètre is commence à bâtir sur toute sa largeur, sauf la pla gile, de manière que le mur, à la première assise, l'épaisseur précédente. A chaque assise cette épa diminuant, de manière à reprendre l'épaisseur o mur à une hauteur de 1m 50 environ. Le murailles tinue ensuite jusqu'à la courbe supérieure comn naire; on sort les crochets l'un après l'autre, à me maconnerie les remplace.

Si l'on n'avait à suspendre qu'une partie du mu une certaine profondeur, on pourrait, afin d'év gueur des tringles, faire quatre entailles pour 1 poutres, ou bien percer seulement la maconnerie voir des traverses, dans le cas où une base co viendrait entre ces traverses et le mur que l'on v

ter.

Contract the second of the second of

.

M. Hammon fait remarquer que généralement o besoin de se servir de tringles, et que, lorsqu'ell cessaires, on peut employer celles destinées aux po la forme et les assemblages conviennent parfaite usage.

Les briques que l'on emploie pour ce travail de

langueur sur o pro de largeur et o o o d'épaisseur. vent être parfaitement cuites et fabriquées avec de pui ne soit pas trop grasse, mais cependant pas assez sur rendre les briques fragiles. L'emploi du ciment ue n'est pas nécessaire. Un mélange de chaux et de bonne qualité, suffit pour établir une construction durable.

vail de ce genre a été exécuté aux mines du Vigan. carré-long et boisé servait à l'extraction d'une couche, et il fallait approfondir le puits pour arriver ixième couche; on fonca le puits en changeant grait la forme carrée en forme ronde. Lorsqu'on fut aru du puits, on éleva le muraillement jusqu'à la preche, puis on le continua en remblayant les angles re à obtenir une forme ronde. Le boisage était ensure qu'on disposait la maconnerie. On obtint ainsi traction parfaitement solide et impénétrable aux eaux. tà la dépense. 33 metres de muraillement ont été m vingt-un jours, par deux maçons anglais travaillant sur, par poste de six heures. On les payait à raison unes le mêtre courant. Les manœuvres étaient à leur e puits a 2 mètres de diamètre, et il a fallu 730 ur mètre de hauteur.

CHAPITRE XII.

ÉPUISEMENT DES BAUX.

ons dit que les eaux arrivaient continuellement dans par les fissures du terrain; leur épuisement est plus lispendieux suivant leur quantité; dans certaines retire trois fois plus d'eau que de charbon. en le plus simple d'épuiser les eaux est une galerie ent; mais il n'est pas toujours possible d'en établir à cause des localités, soit à cause des frais. Nous ue la peute convenable à donner à ces galeries était.

de o^m oo 1 à o^m oo 2 par mètre, et que si la quantité pas très considérable, la galerie d'écoulement peu même tems de galerie de roulage, en y pratiquant

Lorsqu'on ne peut pas avoir de galerie d'écouleme concentrer et simplifier l'épuisement; car, en aug nombre des appareils, on augmente la somme des 1 On cherche donc à concentrer les eaux dans un 1 nommé puisard, ou un réservoir situé à côté du 1 on les épuise. A la vérité, en concentrant les eiglève d'un niveau plus bas; mais cette différence de peu sensible sur la hauteur du puits; si, cependar assez considérable, on pourrait avoir une pompe p à un certain niveau.

La seconde condition est d'épuiser, autant qu verticalement; car à égalité de hauteur, l'épuisem facile et moins coûteux que l'épuisement incliné.

Enfin, le moteur doit être placé à l'intérieur (et l'on doit disposer les travaux d'exploitation en « du puisard, de manière à ce que les eaux s'y renc

L'épuisement, dans les mines, se fait au moyen ou de pompes mues par des machines situées au jo centre les eaux dans le puisard, qui a le même dian puits, et une profondeur variable suivant la qua qu'il doit contenir. Dans le cas ordinaire, où l'épi fait la nuit, on donne au puisard 26 ou 30 mètres deur, et l'on peut avoir un ou plusieurs réservoirs quant avec le puisard par un trou de sonde fermi d'un robinet. Ces réservoirs tiennent entièremeut sard quand on emploie des nompes.

Les réservoirs sont plus faciles à creuser que le ils offrent moins de variations dans le niveau de l'étre, ils épurent les eaux, qui déposent au fond tot tières nuisibles aux corps de pompe.

Lorsque l'épuisement a lieu par des pompes, o blir, pour couvrir le puisard, un plancher percé d ture par où passe la pompe.

Il faut de tems en tems curer le puisard et le récurage est pénible, surtout quand il y a beaucot Dans les puits où l'on ne place pas de planches sur il est nécessaire de le répéter plus souveut.

i, elles doivent être très solides; elles sont en pin, avec de fond cloué l'un sur l'autre à joints croisés. Les e 8 à 10 hectolitres out un mètre de diamètre au et o 89 aux deux extrémités, sur une hauteur plus grande; elles ont cinq cercles en fer, et des bandes ond aux douves; les douves ont o 4 d'épaisseur et o 10 fer; on donne à ces pièces une longueur et une larz grande pour que le ventre de la tonne soit presque at couvert de fer; les chaînons sout en fer de Bouratont fixés aux anneaux qui terminent les cables.

mes prennent l'eau d'elles mêmes dans le puisard; de en les faisant basculer sur le devant du puits où nu dégorgeoir; il faut quinze secondes environ, y le tems de ralentissement qu'on donne près de l'orinits, pour vider une tonne. La vitesse qu'on leur imarie entre 1^m 20 et 1^m 40; elle n'est jamais plus de ne plus grande vitesse serait désavantageuse. Le dée de 5 à 10 pour cent; on pourrait le diminuer, en it la partie supérieure de la tonne d'un couvercle diamètre un peu inférieur. Le dégorgeoir a la forme sse dont le fond est incliné.

sement par tonne a l'avantage de ne pas exiger de ; agrès; il n'exige pas non plus que les eaux soient 1 pures. Les tonnes suivent l'abaissement des eaux,

Les pompes employées à l'épuisement ont été le construites pour élever l'eau à 10 mètres; on avait ais un puits, un grand nombre de pompes moes par une z tige. Ce système était très coûteux, surtout a cause de tions. On employa ensuite les pompes hautes, qui « l'eau à 30 mètres; depuis quelques années, on empompes à haute colonne.

En Angleterre, on a des pompes de 60 à 80 mètr cées en répétition les unes des autres : elles sont fc A Saint-Étienne on a des pompes de 60 à 100 m hauteur; quelques-unes même ont 120 mètres.

A Poullaouen, M. Juncker a élevé les eaux, au m deux pompes d'un seul jet de 170 mètres de hauteur.

En Bavière, une pompe élève d'un seul jet de l'es: 356 mètres, ce qui correspond à 445 mètres pour l'es:

On peut donc, en adoptant les perfectionnemens s apportés à la construction des pompes, avoir une col pompe occupant toute la hauteur du puits.

Les pompes sont foulantes ou aspirantes : les premit

blent présenter un peu plus d'avantage.

Les pompes ont été décrites dans tant d'ouvrages de que nous ne nous étendrons pas davantage sur ce suje renvoyons aux excellens mémoires publiés dans les Am Mines.

CHAPITRE XIII.

TRANSPORT INTÉRIEUR.

On emploie pour le transport intérieur, l'homme, le et les machines.

L'homme est employé comme porteur, traineur et teur; la journée est de 8 à 9 heures; ce sont ordinal des jeunes gens de 16 à 25 ans, qui font ce service.

Les porteurs transportent la houille sur leur dos, d

į

!

soutiennent d'une main, et ils s'appuient de l'autre ton : ils portent en même tems leur lampe. La charge est de 50 kilogrammes : elle n'est que de 40 dans les es plus inclinées. La pente maximum est de 45° à ut absolument, dans ces grandes pentes, avoir des une pente descendante au-dessous de 13º favorise le : mais quand elle dépasse 13°, elle est moins avan-1'un chemin de niveau, et à 20° elle est très fatigaleries doivent avoir au moins 1m 30: le sol peut ais, pourvu qu'il soit bien éclairé. Il est avantageux s distances peu considérables. Lo à 50 mètres, à a fatigue : cependant, la difficulté du chargement ne s d'établir de relais. Dans ces diverses circonstaniffre du transport varie de 100 à 360 kilogrammes s à 1 kilomètre. Ce mode de transport est généralendonné aujourd'hui.

ineurs s'attèlent à une benne, à l'aide de bricolles; de la benne varie de 1 hectolitre un tiers à 1 heca de 1 ro à 120 kilogrammes. La benne pèse 33 kis, et coûte à Saint-Etienne 18 francs. La pente des traînage ne dépasse pas 16°. Lorsqu'il y a plus de 10 ut un pousseur; la hauteur convenable des galeries 50, et la largeur de 1^m 20. Cette largeur est népur le croisement des bennes. Le traîneur peut se rejaise pendant le trajet; la distance doit être de 25.

utile varie beaucoup; dans les mines basses, il est 250 kilogrammes transportés à un kilomètre; dans hautes, de 400 à 800; ce chiffre peut même aller

puettes donnent un effet utile qui excède d'un quart raînage; on dispose le service par relais de 50 mèfaisant marcher les brouettes sur des planches; la dinaire est de 100 kilogrammes; mais elles ont l'int de briser la houille dans les transbordemens. evaux que l'on emploie dans les mines, sont des gros ou des petits chevaux. Les gros chevaux ont 1^m 50 et leur dépense journalière s'élève à 4 francs. Les youx ont 1^m 35, et dépensent 3 francs par jour. its chevaux présentent de grands avantages; ils coit-

tent moins d'achat, leur dépense est moindre, ils fon même transport, ils sont moins délicats, ils vont plus vi ils résistent mieux à la chaleur et au mauvais air; ils : plus faciles à conduire, ils conviennent au transport dans galeries basses, ou celles dont la température est très cha et le sol humide, ce qui détruit le sabot des gros chevaux.

Les gros chevaux conviennent, dans le cas d'un tirage re pénible, soit par la pente, soit par le mauvais état des gales

Pour introduire les chevaux dans les mines par les puits place sur le cheval un filet de cordes qui l'enveloppe entiment; ce filet est établi de manière à ce que, lorsque le chsera suspendu, il se trouve assis sur sa croupe; on lui cou les yeux, on met à ses pieds quatre manchons munis de l cles, on y passe une corde; on fait tomber le cheval, qu chute étourdit, et on le descend par le cable.

L'écurie est placée dans le voisinage du puits, près du « min d'air. Les chevaux deviennent très gros et très gras à les mines; mais leur vue s'affaiblit et ils sont sujets à la mo et à l'ulcération des pieds. Ils deviennent plus intelligens plus dociles qu'à l'extérieur, et l'on emploie même beaucoup chevaux aveugles.

Les chevaux sont attelés à une benne de 240 à 250 k grammes, pesant 80 kilogrammes et coûtant 33 francs; quefois on les attèle à 2 bennes; ceci a lieu lorsque des t neurs amènent la houille jusqu'à l'endroit où les chevaux vaillent; le chiffre de transport varie de 700 à 1000 pour mines mal aérées; mais, dans des mines bien tennes, il de 1800 à 2700: on répare les chemins en brisant des se tes, qu'on humecte et qu'on dame fortement dans la port de la galerie où le traînage doit se faire.

L'effet utile du cheval varie en raison des distances; pour distance moindre de 100 mètres, il n'offre pas d'avantaq au delà de 100 mètres, son effet utile dépasse celui de de traineurs: au-delà de 300 mètres, il dépasse celui de trois tineurs, et la dépense du cheval est égale à celle de deux tineurs. C'est pourquoi, dans certaines mines, on fait aller chevaux au trot, quoique cela diminue un peu leur effet ut mais leur journée est plus vite finie, et on les remplace d'autres.

nce de parcours ne doit pas excéder 450 ou 500 vaut mieux percer un autre puits.

s gros chevaux, il suffit de donner 1^m 60 de laraleries, et pour les petits 1^m 40; le sol doit être mais plutôt pour les bennes que pour le cheval. On à 13° le maximum des peutes à la remonte avec des 250 kilogrammes; quand la couche est plus incliluit à 13° la peute des traverses.

lans la mine des galeries de niveau, des galeries de seguleries de traverse, il vaut mieux, au lieu de faire toute la galerie de niveau et la traverse, les faire aonter et descendre.

nte dépasse x3° sans excéder 40°, il faut opérer la l'une manière continue: on place au sommet de la e poulie; on y fait passer une corde qu'on attèle à la le cheval fait descendre les bennes vides et remonmes pleines; il remonte ensuite à vide. Les chevaux insi un effet utile de trois chevaux.

ente est trop forte et dépasse 40°, on fait agir les parune machine à mollettes. Si la galerie est assez ait remonter les bennes vides et descendre les bennes fois, sinon on les monte et on les descend l'une après lors, pendant la descente, il faut, avec les vargues, que le cheval tourne en sens contraire pour détourue l'on fasse agir un frein pour qu'il ne soit pas les bras du manège.

rsais a construit un vargue intérieur qui est à l'abri onvénient. L'arbre en fonte (fig. 102) qui porte Quant aux descentes, le cheval ne doit pas trainer dans pente au-délà de 15°; cette pente est à peu près celle oùbennes descendent seules, et pourraient blesser le cheval.

Les bœufs s'attèlent comme le cheval, et s'introduisent même; leur effet utile est à peu près le même que celuicheval, mais ils travaillent plus lentement, ils tournent discilement, et supportent difficilement le mauvais air et la chales Ils présentent cependant de l'économie sous le rapport de le achat, de leur nourriture et d'autres dépenses; ils exigent me de soins et ne perdent pas de leur prix en vieillissant. Il conviennent que dans les mines spacieuses, où les transparses font à de grandes distances.

Le mulet présente presque autant d'avantage que le bessil fait le même service journalier que les chevaux, mais il e très difficile à conduire.

L'âne, quand il est robuste, fait à peu près la moitié de besogne du cheval, et sa dépense est moitié. Il convient (remplacement du cheval, dans les galeries basses.

Les chemins de fer sont généralement adoptés aujourd's pour le transport intérieur dans les mines. On se servait autre fois des chemins à ornières creuses; on emploie maintenan les chemins à rails plats et à rails saillans.

Dans les chemins à rails plats, les barres sont fixées à pli au moyen de longrines établies sur des traverses de distance a distance, et les barres de fer plates sont assemblées par de vis à tête de fer noyées. Les traverses sont en pin de on d'équarrissage et distantes de 1^m; les longrines sont en change de on o8 sur on 10 de hauteur. Les barres ont on ong d'largeur sur on oog de hauteur. Un chemin de ce genre com à peu près 5 francs le mêtre courant, à St.-Etienne.

a peu pres 5 francs le metre courant, a stEtie	, 11 K I	c.
Détail du chemin établi aux mines de Mions (L	oire).
Fer, 3 kilogrammes 85 par mètre à of 36.	I	fr. 3gc
Posage des barres	0	25
Vis à bois		46
Longrines en chêne à ofgo le mètre courant.	1	80
Traverses en pin de 1 ^m 20 de longueur à 0 ^f 60		
le mètre		72
Entaille des traverses et pose	0	40
Déblai, remblai	0	25
	5	11. 27



min présente des inconvéniens : les longrines se dése fendent par l'effet de l'humidité, les barres s'uikement, et le bois est mangé à son tour assez rapiar suite les réparations sont plus fréquentes, plus ses et plus longues : aussi les a-t-on généralement 5.

nins à rails de champ sont généralement les seuls vjourd'hui; ils se composent de bandes de fer plat; sont placées de champ sur des traverses, et mainoyen d'entailles faites sur chaque traverse, et de traverses doivent être en chêne, leur distance dépaisseur des barres; comme il arrive que celles-ci porizontalement, on doit augmenter l'épaisseur des pprocher les supports. Cette distance est de 0^m65; ax barres om 015 d'épaisseur; l'entaille a 0^m035 ar et 0^m108 de longueur.

in ainsi construit peut porter des chars de 1200 s; il faut environ 15 kilogrammes 1/2 de fer par mt, qui coûte 2 fr. 35 de plus que le mètre courant à rails plats.

fans les grandes courbes, donner au rail o 3 à ation au rail extérieur sur le rail intérieur, lorsage se fait par hommes; mais si le moteur est un levera le rail intérieur de o 10 à 0 15 sur le rail

ns de fer n'ont qu'une voie, mais on établit des es de rencontre.

la plus convenable est celle sur laquelle les chars à descendre seuls; cette pente est de o^m 005 par es chemins extérieurs, mais on peut la porter 10^m 010 dans les chemins de fer de mines, et l'on ins de soin à l'entretien, les boites sont moins, et le rapportentre les diamètres des roues et des en général plus grand.

oy a déterminé cette pente, au moyen du dynamopendant les distauces étaient trop longues et les posés de plusieurs chars, comme ils seraient expocente, à sortir de la voie, on ne donnera au chepente de om 005.

vale difficulté des chemins de fer est celle de la

construction des courbes; on est parvenu à vaincre cetteculté, en modifiant la disposition des chars : le rayon à dans courbes est 20u 3 mètres; il faut que, dans les courh e chariot continue à tourner et que le frottement qui tient à La férence de longueur des deux axes soit détruit. Ces deux sont produits en donnant aux roues un jeu suffisant, et mettant à chacune d'elles de tourner librement. On emplos chars à quatre roues indépendantes, pour cela chacune des de oma 24 de diamètre, est garnie de deux rebords de comme une poulie, et fixée à un petit essieu qui porter chape mobile autour d'un axe vertical, comme des roul de lit. Ce système est celui de M. Fournet.

M. Wery place les deux essieux à roues fixes d'un

ordinaire, à o™ 40 l'un de l'autre.

Avec les chars à quatre essieux , on peut franchir des \bigcirc bes de $3^{\rm m}$ de rayon.

Les roues doivent avoir om 0.5 à om 0.20 de jeu; elles se moulées en coquilles comme celles des grands chemins fer (fig. 104).

Les essieux sont en fer tourné à l'endroit où porte le sinet; ils doivent avoir om 30 à om 40; on les introduit prue à frottement dans l'ouverture carrée un peu conique la roue.

Les chars se composent de deux sommiers longituding de o^m o8 de largeur sur o^m 16 de hauteur, réunis par trois quatre traverses, et recouverts par deux ou trois planches peuplier de o^m o35 (fig. 103).

On peut mettre six ou sept chars à la file; il convient réunir de préférence les deux chars voisins par une chai unique placée au centre, plutôt que par deux chaînes placé latéralement.

Dans de fortes pentes, on peut adapter aux chars un fri qui presse les roues de derrière horizontalement; il se co pose de deux tasseaux de chêne portés par une barre de transversale. Le conducteur placé à l'arrière du convoi, n nœuvre ce frein très aisément.

Un cheval attelé à 7 chars à bennes, contenant, 4200 k grammes, peut faire 20 voyages par jour, en parcourant i distance de plus de 500 mètres. L'effet utile d'un cheval e fer, est de 46000 kilogrammes transportés à un

truit dans les mines de la Loire, des chemins de i; mais ce système, qui n'a été établi que dans les sol est móbile, et qui a l'avantage de ne pas enrice, offre de grands inconvénieus. Le ballotteat du défaut de stabilité du véhicule, occasione erte de l'effet utile du cheval, et les réparations quentes. Les frais d'établissement sont aussi plus pour les chemins suspendus que pour les chees.

CHAPITRE XIV

EXTRACTION AU JOUR.

1 une galerie d'écoulement, on peut s'en servir re; mais l'extraction se fait généralement par 'on emploie pour cela le cheval et la vapeur. Il puisse employer d'autres machines que les mair : les machines à vent ne peuvent servir à cause ittence. Quant aux machines mues par l'eau, as non plus employées; car il est rare qu'un cours près du puits, cette position étant désavantageuse. intéret à éviter le transbordement de la houille. jour dans les mêmes bennes qui ont servi à l'aitier au bas du puits. On élève souvent deux t : chacune est attachée par deux chaînons aux ne balance dont le centre est fixé à la corde du pour cela que le puits ait un certain diamètre); la vitesse est d'un mètre par seconde. st trop étroit, on met les bennes à la suite l'une ors deux chaînons partant de la chaîne princit prendre successivement les deux bennes; on élever trois ainsi. On laisse entre elles un interrecevoir commodément. Ce système est peu s mollettes doivent être placées plus haut; on les met à 8 mètres au-dessus du sol, soit à cause de la p que prennent les bennes, soit à cause de la facilité quedonne aux receveurs.

On pourrrait même élever quatre bennes, en en pla deux de front.

Les bennes contiennent 16 à 19 hectolitres à Mons.

Il est plus commode pour l'accrochage d'avoir une gratonne. Aussi elle présente un avantage sous le rapport de la duction journalière dans des puits profonds de 300 à 4004 tres, où l'extraction est en retard sur l'abattage; mais ces tal occasionent des frais de transbordement et le brisement dhouille : on peut même, avec des petites bennes, éviter una veau transbordement, en les plaçant sur un char qui lest duit par un chemin de fer jusqu'au lieu de placement.

Quand il n'y a pas de transbordement, la galerie de rass aboutit au pied du puits; autrement on établit un qui met la bouche de la grande tonne au niveau du sol.

S'il y a un puisard en contre-bas de la recette, on le la che d'un plancher volant formé de planches posées sur le ou quatre traverses établies sur des entailles pratiquées se le mur du puits. Ce plancher sert à empêcher la chate de ouvriers dans le puisard.

Deux accrocheurs se tiennent dans la recette; ils guide les bennes avec un crochet, pour qu'elles ne frappent passi tre les parois du puits, soit en moutant soit en descendant

Les bennes d'extraction sont simplement accrochés crochet qui termine les chaînons; ce crochet peut être ar par des boulons. Les chaînons sont liés à la maîtresse cha qui se trouve à l'extrémité du cable; au lieu de boulons Les fers employés doivent être très doux et avoir des dies sions très fortes.

Les chevaux agissent au moyen de manèges et de tambol ils vont au trot, mais si le puits est en creusement et qu' les emploie à élever des déblais, ils vont au pas; on peut cot ter sur un effet utile de 60 à 70 kilogrammes élevés à 1 ma par seconde.

Les diamètres des manèges et des tambours varient se les vargues; ce diamètre doit être assez grand pour que cheval tourne aisément. En Allemagne, le diamètre des tr ps est de 2m 50, et celui du manège de 11 à 15 mètres ; No et 15m sont des nombres très convenables.

Le chemin doit être bien uni pour que le cheval ne s'abatte 5 quand il y aplusieurs chevaux, le toucheur doit être prêt à socher le cheval abattu ou à couper ses traits.

Les arbres des tambours sont en chêne très sain, de o^m 45 con 60 de diamètre; leur hauteur est en rapport avec celle spoulies: on leur donne 4 à 7 mètres de hauteur. L'arbre farrondi coniquement aux extrémités; il est équarri sur le tes, cependant il est tronqué pour recevoir les enrayeurs. Les tambours ont deux mètres de hauteur; ils sont prespet tojours cylindriques. La forme à double cône qu'on leur dense quelquefois pour compenser le poids des cordes, est neins avantageuse. Dans la pratique on fait les tambours légèment coniques; le diamètre inférieur surpasse de o^m 05 ic of le diamètre supérieur. Cette disposition a pour but ta untre la corde sur le tambour, en la faisant agir comme tetta, et de l'établir plus solidement; elle empêche le glissement de la eurde sur le tambour.

La mane du tambour est formée par deux, trois ou quatre coroix. Ces encroix se composent de quatre pièces longues mablées en croix à mi bois; ces quatre bras sont reliés par traverses; il y a en outre quatre contreforts d'où parquire faux bras (fig. 80). Les jantes sont formées de la mane taillés circulairement et assemblés à mi-bois. Les sont assujettis au moyen de deux boulons.

Intes ces pièces sont en chène: pour empêcher que la ne tombe à terre, il est bon de placer un rebord ou le prolonger les bras au-délà des jantes.

© spplique sur ces encroix des douves en chène ou en ; elles sont planes et ou les fixe sur les jautes au moyen et clous à tête noyée.

harres du manège sont en chêne ou en sapin; elles doivent deux mètres de longueur de plus que le rayon du manège. har soutenir l'arbre on le saisit par deux bras de fer.

tête de loup est fixée à l'extrémité du bras par une che-

Le tourillon supérieur de l'arbre est en fer; il a deux ailes.

Charillon inférieur demande plus de soin ; il porte plusieurs
le réunies entre elles par une plaque.

HOTTELLE.

Pour support du tambour, il faut un terrain élève un cylindre de maçonnerie terminé un peu o au centre est un vide occupé par une pierre de tai trou rectangulaire où l'on place une grenouille en

Lorsqu'on commence un creusement de puits, inclinée; mais on remblaie autour de l'arbre, et la une position horizontale.

Dans le haut, le tourillon est fixé contre le son tenu par une pièce en chênc. Ce sommier est et om 18 à om 22 au petit bout. Le gros bout reposliers du puits; le petit bout sur un poteau en pi une semelle.

La longueur du sommier est fixée par le diam nège.

Pour monter le vargue, on établit sur le puits ment, le sommier et son poteau; on tourillonne l' monte au moyen de la chèvre, on dispose les cura sant d'abord trois bras et ajustant ensuite le qu traverses et faux bras se placent à mesure; on co l'enravure inférieure, on cloue ensuite les douves

Les poulies sont en fonte (fig. 81); elles ont i diamètre et o^m 08 à o^m 11 de gorge; mais on dir deur en leur donnant 1^m50 ou 2^m de diamètre s'usent ainsi moins rapidement; il convient de 1 gorge o^m 20 de profondeur, pour empêcher que saute.

Le chevalement le plus simple se compose de d réunis par deux traverses horizontales, entre les deux pièces verticales où se meuvent les poulies (est bon de réunir ces deux pièces par deux petites entre lesquelles la corde peut passer. Le plus sou ploie les chevalemens à quatre poteaux, dont on l'extraction par machines.

L'extraction par machines se fait au moyen à couchés: ceux-ci sont plus faciles à établir que l verticaux, ils n'exigent ni un si grand espace, ni se poteaux; il suffit de chevalets.

Ils reçoivent le mouvement de la machine au engrenage droit, les roues étant parallèles; quelqu

imbour sert d'arbre à la machine. Les cordes s'enroulent in régulièrement, on peut mieux les examiner.

la poulies qui, dans les tambours droits, sont placées à des lateurs différentes, se placent à la même hauteur dans les labours couchés. Les premiers n'ont qu'un avantage, c'est

de la chevalement.

Les tambours sont cylindriques, quelquefois coniques. Le basour doit avoir un grand diamètre; les cordes se brisent taiset font moins de tours. En faisant abstraction des tambas à petit diamètre, ces diamètres varient de 4 à 6 mètres tais à profondeur du puits.

Le tambour est conduit par un engrenage qui ralentit la time de l'arbre du tambour; le rapport de la grande rouc impignon dépend de la vitesse des bennes; cette vitesse put être de deux à trois mètres et plus dans les puits étroits de la bennes glissent sans choc; mais dans les puits ordinaires

de est de q=75 à 1m, et rarement 1m50.

La larguer du tambour est habituellement de 1m à 1m 50; les cardes se suivent sur le tambour à un intervalle de 0m 14.

Un tembour de ce genre est formé par deux enrayures corposées de deux bras et de deux faux bras liés par deux tentes. L'arbre est en fonte ou en fer ; lorsqu'il est en fonte mai donne une forme octogonale; on peut leur donner frament une forme ronde.

Les axes en fer ontom: 5, ceux en fonte ou 20, et des sail-

Naciona o 3.

Castambours sont portés par deux ou trois enrayures forde bras attachés par des boulons, sur trois tourtes en tain fixées sur l'arbre de la machine.

Le tambour doit être assez éloigné du puits pour que les difle place à 15 ou 18 mètres. La machine doit regarder le le place à 15 ou 18 mètres. La machine doit regarder le le jui; on l'enferme dans une petite maisonnette, et le machile est placé de manière à voir le puits.

On emploie aussi des tambours à petit diamètre, mais sur puits peu profonds. Ces tambours évitent les engrenages; sont portés sur l'arbre de la machine; celle-ci est à haute

Mession et couchée.

Le diamètre de ces tambours est de 1m, leur longueur de 2m.
L'are est ou ser oursé ou en sonte; les douves composant le

tambour sont portées sur des couronnes placées en chaque couronne est liée à l'axe par des coins ou des les douves sont en chêne.

Ces tambours sont peu convenables, parce qu'on i assez modérer le mouvement.

Les cordes employées sont rondes et de o^m 16 de ci rence, elles pèsent 2 kilogrammes 50 le mètre courant vendent 1 fr. 50 centimes le kilogramme.

Le chevalement se compose de quatre piliers réunis traverses et des croix de S.-André. Les poulies sont à 15 où 16 mètres de hauteur, pour les puits en creus et à 9 ou 10 pour les puits d'exploitation.

Au lieu de cables ronds, on se sert dans les mines de plates. Elles sont composées de quatre petites cordes sont tordues à droite et deux à gauche; on les assen moyen d'une machine qui a pour objet de les tendr s'enroulent sur des tambours qui ont la largeur de la Ils sont terminés par six ou huit bras longs, suivant gueur de la corde; la corde passe ensuite sur des rouk poulies à gorges plates.

Ces cordes ont l'avantage de s'étendre très peu; d sent un peu plus et produisent des compensations en inégalités des charges, mais elles augmentent trop la vit qu'il faut éviter lorsque le puits est destiné à la rem à la descente des ouvriers.

On a aussi fabriqué des cables en fer plat, s'enroul eux-mêmes, mais on a dû y renoncer à cause des non accidens auxquels ils ont donné lieu; on se borne à pl cable de ce genre à l'extrémité des cordes en chanvre que la partie qui trempe soit moins sujette à être déte

La chaîne qui est liée au cable a jusqu'à dix ou doi tres; les anneaux ont o^m 013.

CHAPITRE XV.

MOYENS D'AIRAGE.

des points les plus importans de l'exploitation des n plui qui a le plus occupé l'attention des gouvernemes hommes de science, c'est l'airage; aussi existe-t-il su artie de l'exploitation, un grand nombre de mémoire par les fruits de recherches et d'expériences faites dans à d'intérêt et d'utilité publique. Celui de M. Combes a, à juste titre, le premier rang parmi tous ceux pujusqu'à ce jonr. Ce savant professeur a ouvert à la science ouveils voie de recherche dont il a aplani les plus granfessités.

eurs causes tendent à vicier l'intérieur des mines: ce espiration des homnes, la combustion des lampes, à la poudre, la décomposition des lois, la fermennte des matières combustibles, enfin, les gaz qui se des combustibles fossiles. Les gaz nuisibles résultant erses causes sont l'azote, l'acide carbonique, l'hyrotocarboné, l'acide sulfureux.

provient de la respiration et de la combustion; sa pesanteur spécifique est de 0,976; il est imrespiration et à la combustion.

cide carbonique est aussi le produit de la respiracombustion des lampes, du tirage à la poudre, ntation ou décomposition lente des matières comse dégage encore fréquemment des fissures du rencontre parsois, dans les travaux des mines, d'acide carbonique. Ce gaz, dont la pesanteur de 1,524, ne peut être respiré saus danger, pre à l'entretien de la combustion. Il occupe la des galeries, et l'on peut juger de l'état de le galerie, sous ce rapport, en approchant la lampe d ne doit pénétrer qu'avec les plus grandes précaution galeries que l'on pourrait supposer renfermer un am carbonique.

Le gaz hydrogène protocarboné, qui est un comi drogène et de carbone, est connu dans les mines, so de grisou. C'est surtout dans les couches de houi que ce gaz se développe principalement; cependa rencontre quelquefois dans les couches de houille r se dégage avec un léger bruit qu'on ne saurait mie rer avec M. Combes, qu'à celui que produit l'eau stant qui précède l'ébuilition. Il s'échappe tantôt d naturelles, tantôt des trous de sonde, et produit des dans et continus. On voit souvent dans les galerie sol est couvert d'eau, les bulles de gaz se succéd ment et venir crever à la surface : il se dégage mên pressions considérables, en traversant des masses d à 20 mètres de hauteur. On reconnaît la présence dans les mines par une impression semblable à c toile d'araignée qu'on sentirait sur les yeux ; il ar que les mineurs le voient voltiger sous forme de bu dies blanchatres et transparentes; mais on le reco plus sûrement à la flamme des lampes, qui s'along git lorsqu'elle se trouve dans un milieu d'hydrogène boné: la couleur de la flamme est en outre d'un tant plus foncé, que le gaz se trouve en plus gra tité. Ce gaz se trouve en quantité très variable. diverses parties d'une même couche : il est général abondant dans le voisinage des failles, des étrangle renslemens, et dans tous les joints où la houille e Les portions de galeries récemment excavées don coup plus de gaz que les galeries anciennes; aussi. ment est-il plus considérable au moment de l'a quand il survient des éboulemens. Le grisou se ren vent dans les anciennes galeries ou les vieux ch aérés, où il forme un mélange explosif : aussi, ne approcher qu'avec les plus grandes précautions. L protocarboné mêlé à l'air atmosphérique, forme explosif. Le tableau suivant indique les proport saires pour l'explosion.

itions u	faits observés.
2 3	Le mélange brûle sans détonation et avec une flamme bleue.
4 à 5	— inflammation plus subite. L'inflammation a lieu avec une légère déto- nation.
7 8	— détonation plus forte. Explosion violente.
9à14 15à30	Inflammation, détonation décroissante. L'inflammation ne se propage plus dans toute la masse; il n'y a plus explosion, mais la combustion a lieu dans la partie du mélange qui est en contact immédiat avec la flamme de la bougie; de sorte que celle-ci s'alonge, s'élargit et paraît environnée d'une espèce d'auréole d'un bleu pâle, qui devient d'autant moins sensible que la proportion d'hydrogène carbonné est moindre, et qui disparaît entièrement quand cette proportion est au-dessous de 1750.

ide sulfureux est produit par le tirage à la poudre; il age en même tems de l'acide carbonique, de l'azote et apeur d'eau; mais ces gaz se dégagent très vite. Il est e produit de la combustion de la houille et des boisages es mines en feu. Il a une odeur très àcre; sa pesanteur que est de 2,1204.

doit user des plus grandes précautions, avant de pénéms l'intérieur d'une mine, dans les parties surtout depuis ms abandonnées; il est important de s'assurer si l'air pirable ou non, ou s'il présente des dangers d'exploes gaz impropres à la respiration et à la combustion, rrent être complètement expulsés par l'effet des agens chimiques, parce que ces gaz se reproduisant conti on ne peut les chasser qu'au moven d'un courant sphérique; autrefois, il était d'usage, dans les 1 nant du grisou, de mettre chaque matin le fet s'était accumulé pendant le jour précédent : des h verts de vêtemens mouillés, pour éviter d'être br fet de l'explosion, et munis d'une longue perche laquelle était une mèche allumée, se couchaient à et mettaient le feu au gaz ; mais, outre les danger méthode présentait pour les ouvriers chargés de avait de plus l'inconvenient de remplacer le grisor cide carbonique et de la vapeur d'eau provenant sion, et par conséquent, viciait l'air de la mine elle maintenant abandonnée. Un courant d'air v tenu, est le seul moyen d'assainir l'intérieur des une bonne ventilation, il n'est pas d'exploitation ventilation peut être naturelle ou artificielle. El relle, lorsque le courant d'air s'établit par la set atmosphérique; elle est artificielle, lorsque ce c exige l'emploi d'une force pour être entretenu d'i continue. Pour que la ventilation soit bonne, i courant d'air continuel circule dans toutes les 1 mine, entraînant au-dehors les gaz nuisibles qui sans cesse. Les travaux d'exploitation doivent être telle sorte, que la ventilation se fasse, autant qu d'une manière naturelle. La ventilation repose cipe naturel suivant : si l'on a deux colonnes d' l'on parvienne à rarésier l'air d'une de ces co à diminuer sa pesanteur spécifique, on obtient d'air, c'est-à-dire, que le mouvement de l'air te duire dans le sens de la colonne. Cette raréfacti par différens movens.

AIRAGE SPONTANÉ OU NATUREL.

L'airage naturel est dû à la température constines, celle de l'extérieur variant avec les saiso différences de niveau des différens orifices d'une m différences de dimensions de ces orifices. La d'une mine est à peu près constante, c'est la

nu: elle est de 12° à 13° en tout tems : dans ies, cette température est de 30° à 40°. En uvement de l'air s'établit mieux en hiver qu'en qui occupe le puits recoit des parois du puits mi élève sa température : en outre, il se sature rs d'humidité à cette température plus élevée : pécifique est donc moindre que celle de l'air rertu de cela, il tend à monter dans l'atmost remplacé par l'air froid extérieur qui s'éve à son tour. Pendant l'été, les parois du ent l'air, le rendent plus dense, et le courant avec plus de difficulté, à moins que l'excavaandes dimensions. La ventilation s'opère diffis équinoxes du 20 mars et du 20 septembre. uerons dans l'airage naturel . deux cas : celui me seule excavation, et celui où l'on a plues.

. — Lorsqu'on n'a qu'une seule ouverture, il sourans, l'un qui est chaud et concentrique, froid et longe les parois du puits. La profonon peut aller ainsi est très variable; elle dépend la température locale; on peut aller jusqu'à es, quelquefois même jusqu'à 200 mètres. La de l'influence sur la ventilation. L'airage est é par des filtrations d'eau venant de la partie puits; car l'eau, en tombant, entraîne de l'air roduit un courant descendant le long des pau'il s'établit un courant ascendant concentrition est aussi favorisée par les grandes dimen-

d'un puits, on avait une galerie horizontale, n courant d'air en sens inverse; l'un à la par-, l'autre à la partie inférieure. En hiver, le ortant est à la partie supérieure, et le courant la partie inférieure. C'est le contraire en été. pour les puits, la ventilation s'établit d'autant t, que les dimensions de la galerie sont plus

eut aller au-dela de 200 mètres, ou que l'aiuffisant dans un puits ou une galerie, on active la ventilation en divisant l'ouverture en deux partis se sert, pour cela, d'une caisse ou d'une gaine d'airag caisses sont établies le long de la paroi du puits, et re par des happes en fer; on en met trois par caisse de : on fait une entaille dans le rocher, on y chasse une pi bois dans laquelle on introduit les happes; les caisses o général, o^m25 sur o^m40; l'épaisseur des planches o^m027, et la longueur convenable 2^m50. La partie de l de caisse qui se trouve au-dessus du puits, est assuje moyen de charpentes; elle doit être placée de manièr pas gêner la manœuvre des bennes: il faut que l'air p dans la mine par la partie la plus basse des travaux.

Une gaine se compose de moises, de tiges et de pla Les moises sont des traverses en pin de omao, équa leurs extrémités et aplanies à leurs faces antérieures ; le sont des longrines en pin, aussi longues que possible; assemble à tiers bois sur les moises, et elles sont réuni des boulons : quelquefois on en place une deuxième ligl'on recouvre par des plateaux les plus larges possible fermer les joints, on établit une ligne de planchelles ques, et l'on remplit soigneusement avec de la mousse les joints. La ligne des tiges commence au bas du pui faut, en outre, raccorder la gaîne, soit avec l'orifice trée de l'air , soit avec l'orifice de sortie ; on doit , pou avoir soin de fermer, avec de la mousse, tous les joint maconnerie, si elle est construite à sec. Souvent on la gaine, en couvrant ses parois avec des planches fix des happes. Une gaine de ce genre coûte de 25 à 30 fr metre.

Pour que l'établissement de ces cloisons continues effet utile, il faut que la section du compartiment été aussi grande que possible; aussi, doit-on prendre, pe emplacement, la totalité de l'espace dont on peut dis aussi gêner la circulation des ouvriers et la manorur tonnes d'extraction.

Au lieu de caisses en bois, on s'est servi de caisses ou de zinc; mais les premières ont l'inconvénient d'é teuses, et d'obliger à prendre un petit diamètre; et nières sont trop sujettes aux ruptures, pas units de voie de roulage sera établie au-dessous de la gaînc. ie a de grandes dimensions, on peut la diviser en partimens par une cloison verticale. Lorsque la gaine a au sol . il convient de mettre la partie supérieure rie en communication avec une cheminée, et de te galerie par une ou deux portes, qui ne s'ouvrent laisser passage aux ouvriers (fig. 107). me cas. - L'airage est plus facile à établir dans une at les travaux communiquent avec le jour par deux rs ouvertures. Lorsqu'on n'a que deux ouvertures, la a s'opère, en vertu des différences de niveau de ces w, et l'on peut activer la ventilation, en augmento différence de niveau. Il sussit, pour cela, de surle puits le plus haut d'une cheminée en maconnerie. ation de l'air s'établit d'autant plus facilement, que tures sont plus multipliées et plus rapprochées, et les lus spacieuses; dans ce cas, il est rarement nécesecourir aux movens artificiels. Si les ouvertures sont et les galeries très longues, on peut diviser les tradusieurs parties, dont chacune est aérée par un cout de l'une des ouvertures à une autre. Dans les migrande étendue, il est rare que l'airage naturel est le bas du puits. Lorsque la mine n'a pas de grisou, place ordinairement le foyer dans une galerie aboutissant puits de sortie, et il est alimenté par l'air qui a circulé de les travaux; on peut voir cette disposition (fig. 105), galerie doit ètre muraillée en briques, et élargie dans la tie où se trouve le foyer, de manière à présenter la largeur que devant le foyer. Ce n'est que lorsque le pn'est destiné qu'à la sortie de l'air, qu'on place ainsi le foune disposition plus fréquente est celle indiquée (fig. 101). L'emplacement du foyer communique avec la galerie par galerie très étroite, et avec le puits par une cheminée induqui va rejoindre le puits à une plus ou moins grande haute On peut ainsi faire servir le puits à l'extraction, et règler facilement la circulation de l'air.

Si la mine contenait du gaz inflammable, il y aurait duna à alimenter la combustion avec l'air qui aurait circulé dans travaux, et par conséquent serait vicié; il faut donc serait d'un courant d'air pur venant de l'intérieur, ou si l'an une employer l'air qui a circulé dans les travaux, il faut procedes précautions pour que, dans le cas où cet air viendrait s'enflammer, l'explosion ne puisse refluer dans la mine; mai il vaut toujours mieux n'employer que de l'air pur.

Dans les mines du Nord, qui sont infestées de grison, un sert d'une méthode particulière pour alimenter la combus des foyers d'airage. L'air arrive directement de l'exim par des petits puits nommés beurtias, communiquant and puits principal d'extraction. Ces beurtias contiennent les co les servant au passage des ouvriers. L'emplacement du le communique d'une part avec les beurtias, de l'autre ave puits principal. On peut, au moyen d'une double parles cée de petites ouvertures et communiquant avec les bouts régler le courant d'air servant à alimenter la combusti Une cheminée qui débouche dans le puits d'extraction quinze ou vingt mêtres au-dessus du fover, sert d'issue al échauffé; cet air se mêle avec le courant sortant de la mi élèvesa température et active le tirage. Il faut avoir le son donner à la cheminée un développement assez grand p qu'aucune étincelle ne puisse arriver dans le puits où les chauds se mèlent au courant d'air vicié. Une longueur vingt mètres est suffisante. La galerie conduisant des beurt sortie doit être soigneusement fermée par deux tes, afin que l'air vicié ne puisse jamais arriver au surrait, si l'on n'avait pas de descenderie ou beur-smuniquer par une petite galerie, le puits de desir avec le foyer situé près du puits de sortie. Une surant d'air entrant serait conduite au foyer par e, et l'air chaud passerait dans le puits de sortie minée d'une longueur convenable.

es de Seraing, en Belgique, on a établi un caloulier.

e en un poèle de tôle de 8^m de hauteur et de 1^m 20, revêtu intérieurement d'une chemise en briques ie supérieure, et communiquant avec elle par deux: l'une, située près du sol, sert à l'entrée de l'air près avoir circulé autour du poèle, entre dans la ar l'ouverture supérieure située au plafond. Un le traverse la voûte et rejette dans l'atmosphère a foyer. Ce tuyau est muni d'un régulateur pour arc.

de usitée dans le Northumberland et le comté de fère peu de celle des mines du nord de la France. ont divisées en quartiers isolés, qui sont aérés un courant particulier; ces quartiers sont séparés autres par des piliers de houille massive, des riques ou des portes doubles fermant hermétirmi ces quartiers quelques-uns sont moins infecue les autres, et l'on se sert pour alimenter le ourant qui a parcouru le quartier contenant la ntité de gaz. Les courans des autres quartiers lans le puits à un niveau différent. Le foyer, les cheminée sont d'ailleurs disposés comme dans Nord. C'est à M. Buddle que l'on doit cette médiviser la mine en quartiers isolés, et le courant branches.

ines employées jusqu'à ce jour pour la vertilation, hines à piston aspirantes ou foulantes, le ventilatz, les trompes. Quelle que soit la machine que, elle devra toujours satisfaire aux conditions suidoit déplacer un volume d'air considérable, doni



d'une vitesse modérée et sous une pression | la pression atmosphérique; en outre la puis chine doit être telle qu'on puisse à volonté aug d'air circulant dans les travaux.

Les machines à piston aspirantes ou foulai vénient d'être d'une construction difficile et exigent de plus un entretien continuel. et perte considérable de force motrice, perte so rieure au travail utile. M. Combes à constate du travail utile au travail moteur est de x i chine de l'Espérance près de Seraing, de 1 à Sacré Madame près de Charleroi, et de 1 à Monceau Fontaine près de Charleroi. Un décli dit-il, ne doit pas être attribué à une mauv. des machines dont on vient de parler; elles s bien établies. Il est inhérent au système des ma qui est radicalement vicieux pour le genre d'e produire les appareils destinés à l'airage. Il fa ces sortes de machines n'impriment pas à inutile, et ne le compriment point au-delà saire, pour le rejeter dans l'atmosphère si aspirante, ou pour l'introduire dans la mine traire.

Le ventilateur du Hartz est remarquable p et par suite il offre un grand avantage sur piston. Il peut être simple ou double; la figurle ventilateur double. Il se compose d'un b par deux secteurs circulaires, et de quatre c mobiles cc' et deux fixes CC'. Les caisses cc' voir dans les caisses CC'; elles sont ouvertes pet à deur partie supérieure une ouverture pet s'ouvrant de bas en hant; et elles sont suchaines fixées au secteur. Les fonds des caiss tiennent de l'eau, sont traversés par des tuyau avec le conduit par où l'air arrive à la mach sont munis à leur extrémité, qui doit dépas. l'eau, de clapets s'ouvrant du dedans en de disposition de la machine, on voit que lorsq

achine exige peu de réparation, et les frais d'ent presque nuls. L'eau qui remplit la caisse fixe eme fuite d'air entre les parois des deux caisses, et ont pas besoin d'être alésées: de là économie dans ttablissement; mais elle a l'inconvénient d'absorber rte une assez grande partie de la force motrice, re la résistance que l'air éprouve à traverser les

apes s'emploient lorsqu'on a à sa disposition une chute d'eau: elle doit avoir quatre mètres au muteur, et la trompe sera établie près de l'ouverrea de l'air. La trompe dont nous donnons ici la n est celle qui fut établie aux mines de fer de Rane) par M. D'Aubuisson (1). Cette machine, d'une n simple et facile, se compose d'un arbre de sanin recevant l'eau à la partie supérieure par le canal tissant à une barrique B ouverte par le bas et plonn creux plein d'eau. L'arbre a 8mo3 de longueur zuil du canal qui amène l'eau jusqu'à la barrique; intérieur de l'arbre est de om 216. E est une onte ou de bois sur laquelle l'eau vient se briser par l'arbre creux ; elle se nomme tablier et se 170 en contre-bas du fond supérieur. La distance ce supérieur de l'arbre et le tablier est de omo5; f uit par lequel l'air dégagé de l'eau se rend dans le

sa hauteur est de r=3.5; elle plonge de o=85 dans un plassin cylindrique, et repose sur deux pièces de bois mise croix. Le volume d'eau motrice était de quarante à cinqualitres par seconde.

L'effet utile des trompes est représenté par une très p fraction du travail dépensé: il est tout au plus de 0, 15 de c ci. La trompe établie à Rancié servait à aérer la galerie Becq et l'air fourni par cette trompe devait circuler dans des tu en fer blanc de 0 = 10 de diamètre et d'une longueur de qu cents mètres; aussi fut-il nécessaire d'obtenir une forte sion dans la caisse de la trompe, à cause du frottement de dans une conduite si étroite; c'est pourquoi on fit plong barrique de 0 = 85 dans le bassin cylindrique.

M. D'Aubuisson pense que, pour une forte trompe, on multiplier les arbres creux implantés sur le fond super d'une même caisse. On doit encore placer l'étranguillon à haut que possible au-dessus du tablier. Il suffit de donn l'orifice de l'étranguillon un diamètre suffisant pour que te l'eau que doit recevoir l'arbre puisse y passer avec une su de trois ou quatre mêtres par seconde.

Les trompes sont, comme on le voit, des machines fort s' ples qu'on peut employer toutes les fois qu'on a à sa disp tion une assez forte chute d'eau, et qu'on a des moyens l les d'épuisement. Les frais d'établissement sont peu con rables, et ceux d'entretien presque nuls; mais elles ne avantageuses que lorsqu'on peut disposer d'une chute de et d'une très grande quantité d'eau.

Si l'on voulait employer les trompes pour aérer une a d'une grande étendue, il faudrait donner à la caisse une grande dimension, donner au conduit d'air une section à celle des galeries de la mine, et adopter pour l'issa l'eau, au bas de la caisse, une disposition analogue à cellei quée par M. D'Aubuisson, et représentée (fig. 13 et 11 La caisse aurait la forme d'une baignoire, et les arbre raient placés à l'une des extrémités. Le tablier serait un incliné en avant. L'eau, après avoir jailli sur le tablier, s'é lerait vers l'extrémité opposée de la caisse, et sortirait par fente pratiquée au bas de la paroi contre laquelle est apple tablier; elle remplirait l'espace fermé par la paroi vertire.

rait par dessus le bord horizontal de la paroi. La cette paroi serait de o^m30 à o^m35. Le conduit lapté à l'extrémité de la caisse opposée à celle ou rbres.

M. Combes a pris un brevet d'invention pour à laquelle il donne le nom de ventilateur à ailes qui se trouve décrite au long dans son mémoire Cette machine mérite à tous égards de fixer l'at le paraît remplir toutes les conditions nécessaires onne machine d'airage, savoir : l'économie des sement et de construction, l'économie du travail a facilité de régler la ventilation. Ce ventilateur remplacer la machine à piston du puits de l'Esceut, au moyen d'une légère modification, servir soufflante. Pour tous les détails sur cette marenvoyons à la description qui en a été donnée bes et que nous ne pourrions que transcrire ici.

d'airage et les machines ont leurs inconvéniens Ainsi, avec les foyers, la dépense en combustible idérable pour un même effet obtenu. Il y a danger car il peut arriver que l'air chargé de grisou pénèles portes et arrive jusqu'au foyer, et si ces portes resées, il serait impossible de rétablir la direction l'air. Mais la ventilation se règle plus facilement pyers que par des machines.

nes sont sujettes à des dérangemens qui peuvent la ventilation, et par suite arrêter les travaux; en outre un puits uniquement consacré à l'airage.

s sont jusqu'à présent généralement employés, les machines présentent un avantage marqué sur s le rapport de la force, et comme quelques-unes iblir très simplement et à peu de frais, nous consemployer de préférence aux foyers d'airage, s que les circonstances locales le permettront; toutes les fois que l'on pourra disposer d'un ment pour l'airage.

DISTRIBUTION DE L'AIR DANS LES TRAVAUX.

Après avoir exposé les moyens de produire la ventila il nous reste à indiquer comment l'air doit être distribué les travaux souterrains. Nous prendrons pour exemp mines du nord de l'Angleterre, parce que les difficu sont plus grandes que partout ailleurs, et que l'airage admirablement bien conduit.

La figure 115 indique la disposition autrefois emp dans ces mines, pour la conduite de l'air. Le puits est en trois compartimens au moven de cloisons. L'air arr par les compartimens, se répand dans les travaux; obligé de passer successivement dans chaque galerie p portes et les barrages qu'il rencontre sur sa route; il au foyer d'appel f, et remonte par le compartiment. méthode avait le grave inconvénient de faire parcourir à une trop grande étendue, et de laisser accumuler dans rieur de la mine, où n'arrivait pas le courant d'air, de amas de gaz, qui souvent occasionaient de graves e sions. Les inconveniens de ce système furent vivement par les hommes de l'art, et la méthode proposée par M.! ding de Workington, et modifiée par M. Buddle, v remédier. Cette méthode généralement employée aujourd consiste à diviser le courant d'air en plusieurs bran Avant l'introduction de ce système, par M. Buddle parcourait souvent une étendue de trente milles depai point de départ jusqu'à son point de sortie. Il y a dans que mine des ouvriers nommés wastemen, parce qu'il continuellement occupés à visiter les excavations; ils or telle habitude, qu'ils peuvent dire au son que rend l'ai des portes, si l'airage se trouve dans de bonucs condition disent que les portes chantent ou appellent, lorsqu'il y a que dérangement dans la voie d'airage. Il existe un autre de dérangement c'est lorsque les portes deviennent si lou que les enfans auxquels elles sont consiées ne peuvent ouvrir ni les fermer; aussitôt qu'ils s'aperçoivent de c crient holloa, les portes appellent.

Dans le système de M. Spedding, tout le courant reenant se rendait par une seule voie, au foyer d'appe

ible ou non, ce qui n'était pa s sans danger, et a de nombreuses explosions de gaz.

7. M. Buddle qui, depuis long-tems, s'occupait de à cet égard, imagina de faire arriver seulement du courant au foyer d'appel, tandis que l'autre se lirectement dans le puits de sortie, mais à une cereur.

n'adoptèrent ce système qu'avec répugnance. le la ventilation perdrait de son activité par cette vision du courant d'air, mais ils ne tardèrent pas d'opinion à cet égard. M. Buddle, dans son système. ourant d'air au fond du puits, en deux branches ainsi que le montre la figure 116. Les flèches simuent la partie des travaux où l'air est libre de tout axplosible, c'est-à-dire ne contient pas plus d'un d'hydrogène carboné, ce qu'on peut reconnaître au : la flamme de la lampe. Les autres flèches indiquent des travaux où l'air contient un mélange explosible ; e dirige en D et se rend dans le puits de sortie; il maleur de l'air échauffé par le foyer d'airage, ce qui m ascension au jour. Au moven des cloisons indila figure, on voit qu'il est facile de faire parcourir t d'air toutes les parties des travaux, et par consélébarrasser ceux-ci des gaz nuisibles qu'ils pourraient La ventilation se règle à volonté. Les cloisons sont s munies de guichets, et en réglant l'ouverture de ets on distribuera le volume d'air, dans telle propor-1 voudra, entre les groupes. Les dimensions de ces épendent de l'étendue du groupe.

mpes ou quartiers sont séparés les uns des autres. liers massifs ménagés pendant l'exploitation, ou par en maconnerie; il faut cependant avoir le soin de re ces quartiers les communications nécessaires pour ; mais pour maintenir entre les groupes un isoleplet, on établit dans le passage des portes princies main-doors, qui doivent être très solides et feriétiquement. On établira au moins deux portes prinéparées par une distance assez longue dans chaque afin qu'il n'y ait jamais dans le roulage qu'une seule werte à la fois; souvent même on place trois portes. Quant aux itravaux dans lesquels on n'a plus à reve les isole des travaux en activité, soit par des piliers n soit par une maçonnerie; on y pratique une porte d geur suffisante pour le passage d'un homme, afin de pénétrer par la suite dans les anciens travaux, s'il es saire; mais cette porte doit être fermée hermétiquen

CHAPITRE XVI.

ÉCLATRAGE.

L'éclairage se fait dans les mines, au moyen de cl ou d'huile. Lorsqu'on emploie les chandelles, les ch ont une forme particulière. Ce sont de petits instrume portant une pointe qui sert à les fixer, soit au cha mineur, quand il descend, soit dans la roche ou le quand il travaille.

Dans les mines où l'on brûle de l'huile, on se sert pes en fer ou en cuivre : celles en fer sont les plus nes. Ces lampes (fig. 117) sont formées de deux presque hémisphériques, la partie supérieure porte couvercle à charnière, qui se ferme au moyen de chette, et que l'on ouvre pour nettoyer ou changer l Cette lampe est suspendue à une queue de fer tern un anneau recourbé; c'est par ce crochet que le mine sa lampe sur son doigt, ce qui lui laisse la liberté de vemens. Les deux pointes placées à l'extrémité infé la queue, servent à maintenir la lampe éloignée de l de manière à ce qu'elle soit toujours librement su L'huile dont on se sert de préférence, est de l'hu ou de noix. Les lampes doivent contenir la provision nécessaire pour un poste, 65 grammes environ. C rouleurs seront un peu plus grandes, parce que la tion se fait plus vite pour les lampes en mouvement stent en place. Outre la lampe, chaque mineur ec lui un briquet, une pierre à feu, de l'amadou petites mèches soufrées.

vait aussi, dans les mines contenant du grisou. nt nommé rouet à silex : cet instrument se com roue d'acier frottant sur une pierre à seu, et les illissant par suite de ce choc, suffisaient pour ineur. Ces rouets variaient de grandeur aussi bien e: les dimensions habituelles étaient om. 15 à om. 20 . Cet appareil, qui exigeait l'emploi d'un homme, spendieux : dans une seule mine des environs de les frais occasionés par ce mode d'éclairage étaient ics par mois. On se servait principalement du rouet les mines de Liége et du nord de l'Angleterre. modes d'éclairage que nous venons de citer fun 1816, les seuls employés; mais les nombreux quels ils donnaient lieu, avaient denuis long-tems ation publique. En Angleterre, où les explosions t fréquemment, il s'était formé une société, dans le d'engager les savans à tourner leurs recherches n d'obtenir un mode d'éclairage présentant plus de docteur Paris, dans son Histoire de sir Humphrey se tous les détails relatifs à l'heureuse découverte zucil de la science, le triomphe de l'humanité et siècle dans lequel nous vivons. Ce fut à une épolle tout espoir de réussite était regardé comme que M. Wilkinson, avocat de Londres, suggéra lir une société pour rechercher s'il n'y aurait pas vens de prévenir les nombreux accidens qui afflirines du Northumberland et du comté de Durham. ence. une société fut formée à Bishop-Wearmouth. re 1813. Peu de jours avant la première séance. ersonnes avaient été tuées dans une mine de Ralph Milbanke, un des propriétaires de la mine. cette première séance, pour rendre compte des s de l'accident. A cette époque, ainsi que l'établit ray, on avait un si faible espoir d'arriver à un ultat, que le but que se proposait la société, nain qu'il fut dans son principe, était regarde par s personnes, comme chimérique et insense. Cependant, la société accablée par les difficultés et les décou gemens, et par les nombreuses propositions de moyens imp ticables qu'on lui transmettait de toutes parts, n'en persi pas moins dans son but, et réussit à établir des communi tions avec les autres sociétés des différentes parties royaume.

Ce fut par suite d'une communication particulière faite le docteur Gray à son ami sir Humphrey Davy, que ce d'nier fut engagé à appliquer ses connaissances chimiques à recherche de la nature du gaz inflammable des houillères, e la découverte des moyens de prévenir les explosions de ce ga Au mois d'août 1815, Davy se rendit à Newcasle, où il une entrevue avec M. Buddle, que nous avons déjà eu p sieurs fois l'occasion de têter; il fournit au chimiste une e lection de gaz pris dans les mines et sur lesquels devai porter les expériences. A son retour à Londres, sir Humph se mit à l'œuvre avec arleur, déclarant dans une de ses li tres, qu'il n'éprouve jamais autant de plaisir d'aucun de travaux chimiques; car, disait-il, je crois que la cause l'humanité en retirera quelque profit.

Je trouve, par l'analyse chimique, dit ce savant, da une communication confidentielle datée du 30 octobre 181 que le grisou n'est autre chose que le gaz hydrogène carbo ainsi qu'on l'avait déjà supposé. C'est une combinaison chi que de gaz hydrogène et de carbone dans les proportions quatre parties en poids d'hydrogène, et de onze parties et mie de carbone. Je trouve qu'il ne fera pas explosion . s'il mélé avec moins de six fois ou plus de quatorze fois son vols d'air atmosphérique. L'air rendu impur par la combest d'une chandelle, mais dans lequel la chandelle brûlers core, n'occasionera pas l'explosion du gaz, et lorsqui lampe ou une chandelle brûle dans un vase clos n'at qu'une ouverture en dessus et une en dessous, le méla explosible ne fait qu'augmenter la flamme de la lampe, finit par l'éteindre tout-à fait sans produire d'explosion. J découvert que, lorsque le gaz est mélangé en certaines p portions avec l'air, il ne fait pas explosion dans un tube de le diamètre serait moindre de 2 millim., ou même dans un tu plus large, s'il y a une force mécanique qui pousse ce gaz travers du tube. Les mélanges explosibles de ce gu v razigant, pour faire explosion, une plus forte chaleur les mélanges de gaz inflammable ordinaire; le charbon bois bien brûlé à la chaleur rouge, et ne donnant plus famme, ne fait détoner aucun mélange; le fer, en pequantité, chauffé à la chaleur rouge, n'a égalemen. au action sur un mélange explosif; mais la détonation a lorsqu'il est au rouge blanc.

la découverte de ces curieuses propriétés du gaz contà plusieurs méthodes pratiques d'éclairer les mines sans

ger d'explosion.

fir Humphrey décrit ensuite quatre lampes différemment atruites, mais reposant toutes sur les principes suivans: 'ma mélange d'azote et d'acide carbonique prévient les exploma de grisou, et ce mélange est nécessairement formé dans hape de sûreté; 2º le grisou ne fait pas explosion dans tubes dont le diamètre est assez petit. L'entrée et la sortie l'air se font dans ma lampe, dit-il, au moyen de ces tubes, a sorte que, lorsqu'une explosion est produite artificiellement dans ma lampe, elle ne se communique pas à l'extéeur.

Le g novembre, les recherches et les découvertes de Davy rent soumises à la Société royale, dans un mémoire ayant or titre: Du gaz inflammable des houillères, et des moyens

clairer les mines sans produire d'explosion (1).

Le docteur Paris donne tous les détails relatifs aux progrès recherches sur l'emploi des tubes de petit diamètre, et tissus métalliques dans les lampes de sureté. Ces recherches remèrent d'une manière évidente, que pour éclairer avec mité, les mines infectées de grisou, il fallait employer une per bien close, recevant l'air au moyen de petits tubes qui permettaient pas l'explosion, et munie, à la partie supére, d'une cheminée construite d'après le même principe, raisser passage à l'air vicié par la combustion. Davy, plus h, fit varier la disposition des tubes de différentes manières, la remplaça enfin par des canaux qui se composaient de cydres creux en métal dediamètres différens, et réunis de maire i former des canaux circulaires d'un millimètre à un demi

⁽¹⁾ On the Fire-damp of east mines, and on methods of lighting the

millimètre de diamètre, et de 5 centimètres de longueur pénétrait par ces canaux en plus grande quantité qu les petits tubes. Davy trouva que des canaux en métal cés longitudinalement, pourraient être employés avec a de sécurité que les canaux circulaires.

Au mois de janvier 1816, sir Humphrey Davy écriva docteur Gray, lui disait: « J'ai inventé une lampe trè ple, très économique, et qui non seulement offre toute : possible, mais qui détruit la puissance de ce redoutable s le grisou, et en fait pour le mineur un objet d'utilité. première lampe, avec ses tubes ou canaux, présentait sécurité complète dans un milieu explosible; mais elle l'inconvénient de s'éteindre. Avec les tissus métalliques eut plus tard l'heureuse idée d'employer, le grisou con à brûler, et procure au mineur une lumière utile, tout mettant à l'abri des explosions. La première lampe. construite, est conservée dans la collection de l'Institu royale. Davy trouva que des tissus métalliques compos fils de omono, à omono de diamètre, et contenant al ou 784 ouvertures par 27 millim., présentait toute sécu dans un milieu explosible: ce fut donc ainsi qu'il établit lampes de sûreté, qui furent immédiatement adoptées au I de janvier 1816. Avant de donner la description de ces' pes, nous allons en continuer l'histoire. Peut-être trouv t-on que nous avons déjà donné trop de détails à cet ég mais ils offrent un tel intérêt à toutes les personnes qui! cupent de mines, que nous pensons qu'ils seront hien act lis par le plus grand nombre de nos lecteurs.

Au mois de mars 1816, dans une assemblée de propriét de mines qui eut lieu à Newcastle, on vota des remerch à sir Humphrey Davy, et l'utilité de la lampe de sureté établie d'une manière positive. M. Buddle rapporta que d'douzaines de ces lampes étaient employées dans les min Wallsend, et que depuis leur introduction, il n'y avair eu un seul de ces accidens qui se répétaient si fréqueme autrefois.

Au mois de septembre 1817, Davy, qui avait fai voyage en Ecosse, devait, à son retour, passer par castle; on fit de grands préparatifs pour le recevoir, un fut donné, afin de présenter à l'illustre savant un riche se

duisselle plate. La réunion se composait d'un grand nombre propriétaires de mines et de personnes qui avaient pris put au progrès de la découverte, et de la propagation de la

Impe de súreté.

Après le repas, lord Durham qui présidait l'assemblée, mlera, et s'adressant au célèbre convive : « Sir Humphrey, 'mat-il, il est de mon devoir de remplir le but de cette réuin, en vous présentant ce service, qui vous est offert par propriétaires de mines de la Tyne et de la Wear, comme témoignage de leur reconnaissance, pour le service que was avez rendu à l'humanité. Votre brillant génie qui tradepuis si long-tems à étendre les bornes de la chimie. imais obtenu un plus beau résultat et un plus noble Fimphe. Vous aviez à lutter avec un élément de destruction, dent la puissance ne semblait pas pouvoir être restreinte; et mettait à chaque instant en danger la vie des intrépides employés au service des propriétaires de mines. Vous trez menté la valeur d'une branche importante de l'industie; et es qui est bien plus eucore, vous avez contribué à la cerité d'un nombre infini de vos semblables. Il y a près de deux ans que votre lampe est employée par les mineurs dans les plus dangereuses profondeurs de la terre, et partout elle a rapli le but que vous vous êtes proposé; sa supériorité est contrée d'une manière incontestable. Nous avons, il est mi, à déplorer plusieurs accidens provenant de la témérité, et Imporance avec laquelle plusieurs personnes se sont servies de we lampe; mais ces accidens, quoique terribles, loin de dile mérite de votre découverte, ne servent qu'à le * davantage. Si votre nom avait besoin de quelque des pour le rendre immortel, cette découverte suffirait à seule pour le faire connaître et bénir dans les siècles fu-Recevez, sir Humphrey, ce présent, comme un témoipre de notre profond respect et de notre haute admiration, **€ puissiez-vous** vivre long-tems encore pour continuer la nocarrière de découvertes scientifiques dans laquelle vous Echez à si grands pas, et acquérir, s'il est possible, de **veaux droits à la reconnaissance et à l'estime du monde.

"Messieurs, répondit sir Humphrey, je sens qu'il m'est impossible de répondre d'une manière convenable, à l'éloquente et flatteuse allocution de voire honorable président

L'éloquence ou même l'élégance de langage, sont inco bles avec les sentimens fortement éprouvés, et vous que je dois ressentir une assez grande émotion dans un sion comme celle ci. J'ai appris que mes travaux avais utiles à une branche importante de l'industrie huma rapport avec nos arts, nos manufactures et notre com Apprendre cela de votre bouche, est la plus belle récon que puisse souhaiter un homme dont l'unique désir a to été d'appliquer la science à un but d'utilité. J'ai appri que la découverte à laquelle vous rendez un si grand ho a servi à mettre en sûreté la vie d'une classe d'homm et laborieuse : cet éloge, venant de votre bouche et b l'expérience, me fait le plus vif plaisir; car la plus ambition de ma vie a été de mériter le nom d'ami de l' nité. Vous venez de me donner, par ce riche prése preuve de vos sentimens et de votre bonne opinion égard. Je ne puis faire ici que de faibles et vains effor vous remercier. Dans toutes les circonstances de ma vie ! le souvenir de ce jour ranimera mon cœur, et cette expression de votre bienveillance excitera ma reconnai jusqu'aux derniers momens de ma vie. »

La lampe de sureté dont nous allons maintenant don description, rendit de suite, en Angleterre, de très services; elle permit d'exploiter des parties de couches était impossible de pénétrer auparavant saus danger, put extraire la presque totalité de la houille que l'or forcé d'abandonner dans les mines sujettes au grisou.
pilage se fit avec plus de sécurité et d'économie, dans de ties de mines où l'on n'avait pas osé jusqu'alors l'entrepr

La lampe de sureté se compose de trois parties princi r° le réservoir d'huile; 2° l'enveloppe métallique; 3° (fig. 118).

Le réservoir (fig. 119) est cylindrique et plus lar, haut, afin que l'huile soit moins éloignée de l'extrémit mée de la mèche, et puisse l'alimenter facilement, mêm qu'elle est près d'être entièrement consumée. Sur la par périeure de ce réservoir, se trouve une ouverture circ de 0,020 de diamètre, que recouvre la plaque horizont porte-mèche; il est surmonté d'un anneau cylindrique confidere verticale intérieure est taillée en ecrou. C'est pe

urture circulaire qu'on introduit l'huile dans le réservoir. Le tube a est soudé sur le fond du réservoir, et s'élève jus-lau-dessus de la plaque du porte-mèche qu'il traverse. Il pait une tige cylindrique qui le remplit exactement, et qui t de mouchettes pour la mèche. Cette tige peut être arrêtée moyen de la plaque, dont une extrémité est libre, et l'au-moudée sous le réservoir.

Le porte-mèche p a o o o o de diamètre et o o o o de lonpar; c'est un petit tube vertical qui est soudé au centre le plaque horizontale de o o o 45 de diamètre.

L'enveloppe métallique est formée d'un tissu en fil de fer ou le cuivre rouge de trois dix-millimètres de diamètre, et conlement ent-quarante ouvertures par centimètre carré; sa haulement de om 15 à om 17; son extrémité supérieure a om 035 d'anètre, et l'extrémité inférieure om 038 à om 040. Elle le, par conséquent, la forme un peu conique, ce qui permet la retirer avec facilité de la cage pour la nettoyer.

Pour bister que la partie supérieure du cylindre métallipar viune à s'altérer, et à se trouer promptement par l'affet de la chaleur, M. Chevremont a adapté à la partie sufrieure un cylindre en cuivre laminé, percé d'une multitude de petits trous, dont le diamètre égale celui des mailles du partie trous, dont le diamètre égale celui des mailles du partie de toile métallique: cette pièce en cuivre est réunie ha toile de métal par un lien en gros sil de fer. La forme copar donnée au cylindre, est aussi une modification introduite M. Chevremont.

la cage, qui sert à retenir l'enveloppe, se compose de mou cinq petites tiges de fer de omi8 de longueur. Elles sées, par leur extrémité inférieure, sur le bord d'un ande teuivre, et par leur extrémité supérieure, sur une plande tôie de omo7 à omo8 de diamètre. Cette plaque doit assez large pour couvrir le cylindre et le réservoir, et la lampe à l'abri des gouttes d'eau; elle est munie d'un motet servant à suspendre la lampe. L'anneau de cuivre cout quatre ou cinq pas de vis. On fait entrer le cylindre dans l'age jusqu'à son bord inférieur, qui est fortement serré sur virole en cuivre, reposant sur l'anneau; on visse alors cet meu dans l'écrou du réservoir, et il fixe en même tems la pe, le cylindre et le porte-mèche.

Ces lampes doivent, pour remplir leur but, être soigneuse-

ment fermées, de manière à ce que l'ouvrier qui s'en sert, n puisse pas l'ouvrir à volonté. Divers movens ont été successi vement employés pour opérer cette fermeture. On s'est d'a bord servi d'une petite serrure : mais l'entrée de cette serrur se trouvait souvent obstruée par la poussière ou la boue, e les ouvriers essavaient souvent de l'ouvrir ou de la forcer : c moven était, d'ailleurs, assez dispendieux, M. Chevremon proposa d'employer des cadenas à la Regnier; mais ils avaier l'inconvenient d'exiger beaucoup de soins et d'augmenter le prix des lampes. Plus tard, on adopta généralement l'usage d'une tige à vis t, qui traverse dans un tube le réservoir d'huile, et pénètre ensuite dans une ouverture pratiquée su le bord de l'anneau inférieur de la cage de fer : cette vis ne peut être tournée qu'avec une clé particulière. La tête de la tige est cachée dans le tube qui la renferme, à une certaint profondeur, ce qui augmente la sureté de la fermeture.

Ce mode avait aussi ses inconvéniens: la disposition du tube qui traverse le réservoir d'huile, complique un peu la construction de la lampe et rend sa fabrication plus coûteuse; les deux soudures exigent de fréquentes réparations, et puis il n'est pas saus exemple, que des ouvriers aient ouvert leur

lampe avec une fausse clé ou une petite pince.

M. Regnier, mécanicien à Paris, rue de Sorbonne, nº 4, a imaginé un mode de fermeture très économique, et qui paraît offrir toutes les garanties désirables. Il consiste à fermer la lampe avec une lame étroite de plomb laminé, dont on rapproche les deux bouts en la pliant, et qu'on marque d'une double conpreinte, à l'aide d'une presse portative de l'invention de M. Regnier.

Ce procédé a fait l'objet d'une circulaire de M. le Directeur-général des ponts et chaussées et des mines (1), et d'où ous tirons tous les détails donnés ici.

L'appareil se compose :

10 D'une tige mobile de fer de 4½ millimètres de diamètre, et d'une longueur suffisante pour traverser le chapeau en tôle ainsi que la virole en cuivre de la lampe, et pour pénétrer dans un trou cylindrique creusé dans le fond supérieur du réservoir d'huile.

⁽¹⁾ Cavadaire sur un nouveau mode de fermeture des lampes de súreis — Annales des Mines, 1832.

2º D'une petite lame de plomb, longue de 25 à 27 millimètres, large de 2½ millim., et épaisse de 1½ à 2 millim., qui traverse une onverture longitudinale (semblable à l'œil d'une aiguille ou d'un carrelet) percée dans la partie inférieure de la tige mobile, entre la virole et le réservoir; ce sont les deux bouts de cette lame qui, repliés et rapprochés l'un de l'autre, comme il est dit ci-dessus, sont en quelque sorte, sondés à froid et marqués de la double empreinte par la presse de M. Regnier.

La tige mobile de fil de fer doit avoir la même grosseur que les tiges qui forment ordinairement la cage de la lampe, et qui servent à protéger la cheminée en tissu métallique contre tout choc extérieur. Elle peut être mise à la place d'une de

ces tiges et en tenir lieu.

Quant au trou percé dans le fond supérieur du réservoir, il doit être assez profond pour qu'on ne puisse pas en retirer entièrement la tige mobile, lorsqu'elle est traversée par la lame de plomb timbrée, et quel que soit le jeu ou l'intervalle restant entre cette lame et la virole de la cage. Comme il convient que ce trou n'ait point de communication avec le réservoir d'huile, il faut, si le fond supérieur de ce réservoir n'a pas une épaisseur suffisante, ajouter au-dessus on au-dessous de cesond, soit une plaque de cuivre soudée à la soudure forte, soit une petite masse ou poupée de cuivre soudée ou vissée.

Cette espèce de fermeture est fort simple et d'une exéculim très facile; elle a l'avantage de conserver à la lampe et à a cage leur disposition ordinaire; elle dispense d'employer la fige à vis et le tube qui traversent le réservoir d'huile; elle dimine aussi les frais de fabrication et d'entretien, et il parait que la dépense du renouvellement et du timbrage, excède pas un buitième ou un dixième de centime par jour, untout si on défalque la valeur du vieux plomb. (Chaque la la figure de 27 millimètres, large de 2½ millim., et épaisse de 1½ millim., ne pèse que o décigrammes.

 que le plomb d'une double empreinte, à l'aide de la qui doit être solidement fixée sur une table.

On pourrait, pour plus de simplification, se disp l'emploi de la tige mobile en fil de fer, en rivant sur l ou collet cylindrique du réservoir d'huile, une peti de cuivre saillante et percée d'un trou corresponda trou semblable pratique dans la virole de la cage. C' daus ces trous qu'on introduirait la lame de plomb, rapprocherait ensuite les deux bouts pour les timbrer

Enfin, on peut aussi ajouter la lame de plomb timl lampes qui ont déjà la tige à vis, et réunir ainsi lespèces de fermeture. Dans ce cas, la lame de plomb la partie supérieure de la tige à vis entre le réservoir et la virole de la cage, et son emploi n'exige l'additi cune pièce nouvelle.

Pour timbrer les lampes de la première et de la trespèce dont il vient d'être parlé, la presse, qui est e d'étau, doit être couchée horizontalement; elle doit cée verticalement pour celles de la seconde espèce, c simplement rivé sur l'anneau du réservoir d'huile un pièce de cuivre.

Les deux premières lampes offrent le même genr rantie, garantie uniquement morale, il est vrai, pu ne repose que sur la crainte d'une réprimande ou d'u tion que le mineur encourrait, si on reconnaissait qu vert sa lampe au mépris du réglement qui le lui défe rantie, néanmoins, qui sera suffisante dans la plupart de la lampe de chaque mineur porte son nom ou son nu les surveillans font leur devoir, et si le réglement est ponctuellement exécuté. Mais en réunissant les deux de fermeture, c'est-à-dire, la tige à vis et la lame d timbrée, on obtiendra encore plus de sécurité; car, il peu probable qu'un ouvrier ose se hasarder à faire usa fausse clé, quand il sera certain d'avance que sa co tion sera reconnue et punie.

Un des reproches saits à la lampe de Davy, est cel donner qu'une faible clarté, bien insérieure à celle de ordinaires; cette perte de lumière interceptée par l'enveloppe, est d'un cinquième ou d'un quart; ou recet inconvénient. au moven d'un pésseux destine

à l'aide de la Pres able.

ation, se dispense , en rivant sur l'ambuile, une petite p ou correspondant i de la cage. C'esti me de plomb, dor our les timbrer.

de plomb timbrie réunir ainsi les lame de plomb tre tre le réservoir de l'exige l'addition

ière et de la tro esse, qui est en ent; elle doit e nde espèce, a sir d'huile um

le même gennil est vrai, pus orimande ou d'un reconnaissait qu'il t qui le lui défeni lans la plupart des nom ou son num e réglement est to ussant les deux e is et la lame de écurité; car, il es rder à faire usaged ince que sa contain

e Davy, est celui de leure à celle des lam erceptée par les fils a quart; on remell feur destiné à copomer la lumière ; il est en cuivre étamé ou arg

Lorsque le volume de gaz hydrogene carbe dai de l'air atmosphérique, la lampe s'éte brier à cet accident, Davy imagina de place à la lampe un fil de platine, qui deviendr pur guider les mineurs lorsqu'ils se retire es fil de platine, M. Chevremont conseit paseurs tournés en spirale. Ces fils ont trois limite environ : leur emploi est très ava yad nombre de cas, et il sera bon d'avoir d' dece spirales.

Nons avons dit, qu'immédiatement aprècette lampe fut adoptée dans les mines de la de diminuer par suite de son emploi, le dans parut s'accroître; mais les faits démonts fun d'enquête de la Chambre des commun attainée à ce qu'après l'invention de la lamperit l'exploitation de mines ou de parties s'ait abandonnées comme trop dangereus donna aux travaux un développement beauc lable qu'auparavant; ensin, à ce que la trop data l'appareil, sit négliger des mesures de

⁰⁰ n'amait pas dù s'écarter. * La lampe de Davy, dit M. Buddle, dan

m 183t, au docteur Paris, construite price avec précantion, prévient les explosime à souvent désolé l'intérieur des mine allamer qu'à la témérité et à l'ignorance la dens survenus depuis l'invention de ce précie à Construite avec soin, dit M. Baillet, a mineur toute la sûreté désirable, et elle direr sans danger dans toutes les excavatica il peut avoir à craindre la présence de la le se mêle pas continuellement dans l'a mine, dè le brûler peu à peu, et d'en réduitessous de celle qui est nécessaire pour l'ex Lorsqu'au contraire, le gaz afflue sans a

selle abondance, qu'il ne peut être cous

lampe fournit des indices certains de l'état de l'air de la 1 elle signale le danger qu'il pourrait y avoir à y rester, « avertit ainsi le mineur du moment où il doit se retirer.

Si le gaz inflammable commence à se mêler avec l'air naire, dans les plus petites proportions, son premier efi d'augmenter la longueur et la grosseur de la flamme.

Si ce gaz forme le douzième du volume de l'air , le cy se remplit d'une flamme bleue très faible , an milieu

quelle on distingue la flamme de la mèche.

Si le gaz forme le sixième ou le cinquième du volu l'air, la flamme de la mèche cesse d'être visible; elle a dans celle du gaz qui remplit le cylindre, et dont la lu est assez éclatante.

Enfin, si le gaz vient à former le tiers du volume de la lampe s'éteint tout-à-fait; mais les mineurs ne doives

attendre jusque là pour se retirer.

Nous venons de dire que, dès que l'air de la mine est nu explosif, c'est-à-dire, quand il contient un dourism un treizième de gaz hydrogène carboné, le cylindre lampe est à l'instant rempli de la flamme de ce gaz, et. lumère de cette flamme augmente ensuite en intensité is sure que la quantité du gaz augmente. Les ouvriers do donc consulter continuellement cette indication : elle être leur sauve-garde, et leur montrer s'ils doivent enfin ter la mine jusqu'à ce qu'on ait pu y faire arriver une grande masse d'air atmosphérique. »

Malgré l'utilité incontestable de cet appareil, qui fut c en France aussitôt après son invention, ce ne fut qu'en 1 qu'on put parvenir à l'introduire dans les mines de la I Son emploi procura d'heureux résultats; car le nombre vriers victimes d'accidens, qui était avant 1825, de x sur

ne fut plus, en 1831, que de 1 sur 446.

La plus grande prudence doit être employée dans l'i de ces lampes, sans cela il n'y aurait plus garantie de rité. L'ouvrier ne doit jamais ouvrir sa lampe ou mên écarter l'enveloppe: la moindre infraction à cette m pourrait compromettre la vie de toutes les personnes c trouveraient dans la mine.

Les lampes devront être visitées chaque fois avant c remises aux ou vriers, et allumées hors de la mine. Le era rendu à son poste, il placera sa lampe à quelque les tailles, à l'abri des chutes de fragmens de houille the, et des courans de gaz qui s'échappent dans

ineur se trouve dans un milieu explosible et que la n des gaz dans l'intérieur de la lampe, échauffe ougir la toile métallique, quoique l'explosion ne être communiquée, même à ce haut degré de temil devra, lorsque son travail peut être retardé sane ent, se retirer dans une autre partie de la mine jusu'on ait fait arriver une assez grande masse d'air nuer la proportion du gaz inflammable.

ntraire le travail ne peut être suspendu, et que l'oubbligé de rester long-tems dans ce milieu explosible, afraichir, de tems en tems, le cylindre de toile mérec une éponge imbibée d'eau.

uncune circonstance le mineur ne doit éteindre la la soufflant, car il serait à craindre que la flamme u-dehors par le souffle ne produisit l'explosion. C'est unt la lampe d'un étui en tôle, ou en l'étouffant dans unens, que les ouvriers doivent l'éteindre.

tettre la flamme de la lampe à l'abri des courans ry avait conseillé l'emploi d'un écran, mais il ne l'imparfaitement le but proposé, puisqu'il ne garantit que d'un seul côté. Le mouvement imprimé à l'air ul titude de circonstances, peut faire varier la flamme e, et produire des accidens qu'un simple écran ne révenir.

ses d'accident firent rechercher les moyens de s'y Diverses lampes furent imaginées à cet effet, mais méritent principalement de fixer l'attention sont J. Roberts et de M. Dumesnil.

de J. Roberts. — En 1835 J. Roberts, ancien oueur, présenta à la commission d'enquête de la chamcommunes une lampe de sûreté qui repose sur le ncipe que celle de Davy, mais qui cependant offre nombre de points de différence avec celle-ci.

ampe dont nous devons la description à M. Combes, celle de Davy, 1° en ce que le cylindre en gaze métalliutouré, depuis sa base jusqu'à la moitié ou aux deux. tiers de sa hauteur, par un cylindre épais en cristal, main tenu en place par un autre cylindre en cuivre, qui entoure l partie supérieure de la toile métallique, et se visse dans m écrou aussi en cuivre, porté par les trois ou quatre tiges en fi de fer qui forment la cage extérieure de la lampe. Le cylindre en cristal est pressé par le cylindre en cuivre, entre deu rondelles annulaires de drap, dont l'une est adaptée au ba de ce dernier cylindre, et l'autre repose sur le réservoir de la lampe; 2º l'accès latéral de l'air étant ainsi prévenu . l'air nécessaire pour alimenter la combustion de la mèche, arrive dans le corps de la lampe par une rangée circulaire de trous. percés tout autour de la partie supérieure du réservoir, à la hauteur de la base du porte-mèche. Il traverse deux rondelles annulaires de gaze métallique très serrée, contenues dans des montures légères en cuivre, et posées horizontalement au-dessus de la rangée de trous; 3º après avoir traversé cette double toile, l'air ne se répand pas encore librement dans le corps de la lampe, mais il est dirigé tout près de la mèche, dont il doit alimenter la combustion, par une pièce que l'inventeur appelle le cône; sa forme est à peu près celle d'un pavillon de cor dont la grande base reposerait sur le réservoir d'huile, et qui serait coupé à la hauteur du porte-mèche par une ouverture circulaire, au centre de laquelle se trouve la mèche et dont le diamètre est un peu plus grand que celui d'une pièce de cinquante centimes. Il résulte de cette disposition que la totalité de l'air entrant dans la lampe, rase la mèche de très près, et l'expérience prouve que l'air content dans les parties latérales de la lampe, pres de la toile métallique, et entre cette toile et le cylindre en cristal, est impropre à l'entretien de la combustion.

M. Combes a répété sur cette lampe les expériences de la commission d'enquête, et il en résulte qu'elle est complètement sure dans toutes les circonstances et au milieu des mélanges les plus explosifs qui se rencontrent dans les mines. La vitesse du courant, l'agitation de l'air explosif ne déterminent jamais le passage de la flamme. M. Combes a dirigé sur cette lampe un jet de gaz hydrogène pur, et il n'a réuss qu'une scule fois, après beaucoup de tentatives inutiles, à faire passer la flamme à travers les trous destinés à l'introduction de l'air. La commission s'est servie d'un jet de gaz composé de

trois ou quatre parties en volume d'hydrogène pur et d'une partie de gaz d'éclairage. La lampe a parfaitement résisté à cette éprenve.

Un reproche qu'on fait à cette lampe est son prix de construction qui est le double de celui de la lampe de Davy, et le danger de fracture que présente le cylindre en cristal, ce qu'la réduirait à une lampe ordinaire; mais le cristal est si lieu protégé, que ce danger de fracture paraît presque nul.

Un autre reproche est qu'elle donne moins de clarté que la lampe de Davy, et qu'il est à craindre que les trous destinés à l'introduction de l'air, et les ouvertures des deux rondelles superposées, en gaze métallique très serrée, que l'air doit traverser, soient obstruées, en peu de tems, par la pousière de la houille.

La lampe présentée en 1838 par M. Dumesnil à l'Academie des sciences, repose sur le même principe que celle de Roberts, mais sa construction est différente.

Le réservoir d'huile est établi latéralement, et l'huile arrive à la mèche par un conduit placé au-dessous de la plateforme circulaire. La mèche est plate, en coton tressé; l'air nécessaire à la combustion est amené sur les deux faces par deux conduits inclinés ca', coiffés d'une gaze métallique, que l'on seut changer très facilement quand elle est usée (fig. 120).

cost

2 1

ces

om

déte

ares.

a R

:. 1

doe

POF

L'explindre en toile métallique de la lampe de Davy est supprimé et remplacé par un cylindre en cristal recuit très tais. La plate-forme supérieure repose sur ce cylindre qu'elle débode de deux centimètres environ. Le cristal serré contre les dax plates-formes est protégé par des tiges en fil de fer, sur étantées pour ne pas intercepter une portion notable de la lamière.

Audessus de la plate-forme supérieure s'élève une chemine d'un diamètre moindre que celui du cylindre en cristal et d'un assez grande hauteur. Cette cheminée est à double paloi; la paroi interne descend un peu dans le corps de la lampe, où sile s'évase en forme d'entonnoir renversé. La cheminée

ae par un orifice rétréci, qui n'est garni d'aucune tallique; la hauteur totale de la lampe, y compris la e, est de 0=40 à 0=44.

hampe fut envoyée à St.-Etienne pour y être essayee ar fut obligé d'y apporter quelques modification

our faire les expériences. Il résulte de ces expériences et l'après les modifications qu'on fit subir à la lampe.

1º Qu'elle paraît être d'un emploi moins dangereux que la lampe de Davy, toutes les fois qu'elle sera destinée à ètre

2º Qu'elle est moins simple et plus volumineuse que la suspendue ou posée par terre. lampe de Davy, mais éclaire beaucoup mieux et doit mériter,

3. Que la fragilité du verre ne paraît pas être la cause d'un sous ce rapport aussi, la préférence. danger hien reel, si la lampe n'est pas mise entre les mans

4. Que cette lampe présentera toutefois encore des chant d'explosion, tant que l'on ne parviendra pas à fermer la par des traineurs.

supérieure de la cheminée par un treillage métallique. 5. Qu'enfin il reste encore des experiences à faire [arriver à de nouveaux perfectionnemens de cette lampe que d'autres expériences plus prolongées sont nécess

pour prononcer sur le mérite de cette invention.

La commission d'enquêre, nommée par le gouverne belge, pour s'occuper de la question des explosions da mines de houille, s'est exprimée favorablement au su la lampe de M. Dumesnil, Elle a proposé l'emplei da mines, de cette lampe ainsi que de celles imaginées Lemielle et M. Mueseler, afin que l'usage demontra était celle qu'on devait adopter de préférence.

CHAPITRE XVII.

MOTERS DE PÉRÉTRER DANS LES LIEUX OU MAN

On a imaginé, pour pénétrer dans les excavatio de gaz méphytique, plusieurs appareils dont la repose sur l'un des principes suivans : 1º fourni de l'air pur, soit au moyen d'un réservoir portstif phérique, soit en entreteuant une communicair ŗ

les organes respiratoires de cet homme et l'atmosphère extérisure; 2° entretenir la respiration avec l'air vicié de la mine, sayant soin de le dépouiller du principe méphytique qu'il entient.

L'appareil le plus simple, mais qui ne peut être employé que das les mines peu profondes, est le tube respiratoire ; il consite en un masque ou nez artificiel posé au-dessus de la bouche, attaché par des cordons derrière la tête, et auquel s'adete le bout d'un long tube flexible, qui a son autre bout owert dans l'air ordinaire : les inspirations se font par le mez, et l'air sortant des poumons est expiré par la bouche. Le tube flexible de cet appareil (fig. 121) peut être fait en peu en en taffetas, enduit d'un vernis de gomme élastique; il dait être cousu avec soin, et soutenu par des spires en fils de fer. Ces fils de fer seront huilés, pour empêcher que la rouile ne les détériore. L'air nécessaire à la combustion de la lampe qui sera renfermée dans une lanterne en verre épais bien close, sera fourni à l'aide d'un petit tube d'embranchement entre la lanterne et le tube principal qui amène l'air extérieur. On se servira d'une lampe de sûreté si l'on a à craindre les explosions.

Le second appareil consiste en un réservoir d'air portatif parois flexibles. L'homme est ainsi muni de l'air nécessaire à sa respiration et à la combustion de la lampe. Le réservoir et formé d'une matière souple, soit en peau soit en taffetas sommé, ou en toile vernie, afin qu'il puisse s'affaisser de luime à mesure que l'air en est aspiré; on le remplit d'air *tresphérique au moyen d'un soufflet muni d'une soupape; le tube respiratoire est dans ce cas très court, et communique avec le réservoir. Ces réservoirs peuvent être portés a dos ou sur un chariot; dans le premier cas, ils contiennent environ 140 litres, et dans le second 630. M. Boisse qui fut chargé. a 1838, d'essayer ces appareils, a trouvé que le premier réervoir ne peut entretenir la respiration que pendant 11 minutes 174, et 7 minutes 172 seulement si l'on emploie une partie de l'air pour alimenter la combustion de la lampe; que le grand réservoir suffit à la respiration pendant 52 minutes 1/2. et 34 seulement si l'on emploie une partie de l'air à la combustion de la lampe.

Ces appareils, dit-il, sont insuffisans; car l'enveloppe de

cuir dans laquelle est renfermée la provision d'air, n'est j mais imperméable; malgré l'enduit de caout-chouc dont el est revêtue, d'où résulte une perte assez notable d'air.

Cette enveloppe a d'ailleurs le défaut de se détériorer

promptement.

Les dernières portions d'air ne peuvent être aspirées qu't vec difficulté, à cause de la résistance que l'élasticité des purois du sac oppose à la pression atmosphérique.

Les grandes dimensions que l'on est obligé de donner au sacs à air, les rendent fort embarrassans et très peu portatifs de sorte que (et c'est là le plus grand inconvénient de cett sorte d'appareils) il est impossible à l'ouvrier qui en est arm de pénétrer dans les galeries ordinaires des mines; et, es supposant qu'il puisse y parvenir, il ne lui restera ni la foro ni la liberté de mouvemens nécessaires pour secourir ses came rades blessés ou asphyxiés, et les transporter en lies de sûreté.

Ces considérations engagèrent M. Boisse à remplacer ces sacs par des réservoirs métalliques à air comprimé. Il fit donc construire un appareil en cuivre, destiné à contenir de l'air sous une pression de seize atmosphères; ses dimensions étaient: o 40 de hauteur, o 50 de largeur, o 50 de largeur; 1 avait la forme d'un cylindre à base elliptique, terminé par deux calottes. Sa capacité était de 39 litres 29 centilitres il pouvait donc contenir, sous une pression de seize atmosphères, 628 litres d'air. Ce réservoir, fixé sur un coussine élastique au moyen de courroies en enir, était attaché aux épaules par des bretelles également en cuir, et se portait de la même manière qu'un sac de soldat, dont il n'excédait pas de beaucoup les dimensions.

Les avantages de cet appareil sur les réservoirs en cuir, consistent :

ro En ce que sous un petit volume on peut porter un forte provision d'air :

2° Les petites dimensions du réservoir métallique et la ma nière dont il est porté, laissent à l'ouvrier toute liberté d mouvemens et permettent de pénétrer dans les galeries le plus étroites;

3° Des dispositions particulières permettent de régularise l'écoulement de l'air et de le faire arriver, soit dans la lampse

۲

mi dans la bouche de l'ouvrier, sous une pression constante, mifférente de la pression atmosphérique.

4° Ces réservoirs peuvent enfin, ce qui est de la plus pade importance, rester chargés pendant un très long tems, an éprouver de perte d'air sensible; ce qui permet d'en mir toniours de prêts à fonctionner dans un cas pressant.

L'appareil que fit construire M. Boisse pesait avec sa garnite dix-sept kilogrammes, mais on peut réduire encore ce

M. le Directeur général des ponts et chaussées et des mines le enstruire en 1839, sur ce principe, des réservoirs devant entair, sous une pression de trente atmosphères, 1020 litres le quantité nécessaire pour la respiration d'un homme et l'auteien d'une lampe pendant une heure. Ces réservoirs emitent en un cylindre en tôle terminé par deux calottes phériques; ils ont o^m26 de diamètre et o^m73 de longueur, une apacité de trente-quatres litres. L'écoulement de l'air et têt par le même appareil régulateur, qui a été imaginé pour régulaiser l'écoulement du gaz portatif comprimé, destiné à l'échèrage.

Cet appareil fort simple, connu sous le nom de Roberts' pluod, ne peut servir que dans le cas où la mine contient lacoup d'air respirable mèlé à une quantité d'acide carbo-lacoup d'air peut produire l'asphyxie. Il n'a encore été peloyé dans aucune mine, et l'on ne sait si l'ouvrier peut la ligner long-tems sans fatigue à travers l'éponge imbibée. It essais seraient nécessaires à cet égard.

d'une bonne couverture de laine qui lui chveloppera :

Deux ou plusieurs personnes peuvent acces le perleurs bras ou sur leurs maion jeintes ; on évitera surtor dans le transport il épreuve de violentes accousses ; t mouvemens rudes ou brasques peuvent éteindre faciles peu de vie, qui lui reste.

Le noyé étant arrivé au lieu où les accours doivent le administrés, on lui enlevera le plus vite possible ses vête en les fendant avec des ciscaux.

Après avoir déshabillé le noyé, on l'enveloppera larg dans la couverture de laine, et on le couchera sur un et matelas à terre, et sur un lit peu élevé près d'un gruen observant de le maintenir aussi sur le côté, la tête avec un ou deux orcillers un peu durs, et converte d'un l de laine.

Sons cette large couverture on fera aussitôt à la surf corps, et principalement sur le bas-ventre, des friction des étoffes de laine, d'abord sèches et bien chaudes, suite imbibées de quelques liqueurs spiritueuses telle l'eau de mélisse, l'esprit-de-vin, l'eau-de-vie camp l'ammoniaque, le vinaigre des quatre voleurs.

Pour réchauffer le noyé, on remplira d'eau chav deux tiers, des vessies contenues dans la boîte-entrepôt les appliquera sur la poitrine, vers la région du cœur le ventre: on placera sous la plante des pieds une chaude recouverte d'un linge.

On lui poussera de l'air dans les poumons, au moye tuyau de soufflet qu'on introduira dans l'une des nar comprimant l'autre.

On fera respirer au noyé de l'alcali volatil; on lui ch lera fréquemment le dedans des narines avec la barbe plume ou avec des rouleaux de papier tortillé en foi mèches, légèrement trempés dans l'alcali volatil.

On versera en même tems dans sa bouche, si on le une cuillerée à café d'eau de melisse, ou d'eau-de-vi phrée, ou de vin chaud.

Dès que le noyé pourra avaler, on lui donnera quautres cuillerées des mêmes spiritueux.

Pour hâter le moment où le noyé doit reprendre »

Int lui donner des lavemens irritans. On se servira pour d'une décoction de tabac à fumer qu'on passera à trais un linge après l'avoir fait bouillir pendant un quart laure; on réitèrera deux ou trois fois le même lavement, et is autre plus irritant avec la décoction de feuilles de séné, à dose de 55 grammes, 30 grammes de sel d'epsom et 90 gramses de vin émétique trouble, surtout si le noyé tarde l'usage de ses sens.

Jous ces secours doivent être administrés avec ordre, mant plusieurs heures et sans interruption; leurs effets

tal lents et presque insensibles.

By a des noyés qu'on n'a rappelés à la vie que sept ou

la leures après qu'ils avaient été retirés de l'eau.

La setréfaction est en général le seul vrai signe de mort.

La premier remède à apporter aux brûlures est de faire, ma perdre un moment, des fomentations d'eau fraîche sur la partis brûlée, et même de plonger cette partie dans l'eau fraids en mieux l'eau de goulard, dont l'activité est plus prempts. És la brûlure a beaucoup d'étendue, on placera le masse dans un bain d'eau fraîche qu'on renouvellera tous les quant d'heure: il y restera jusqu'à ce que l'inflammation soit tembée, et les brûlures seront ensuite pansées avec du cérat imbe ou du cérat de saturne étendu sur du linge fin.

leonvient d'envoyer chercher le chirurgien de l'établisse-

iussi promptement que possible.

Cant aux fractures, comme leur traitement varie suivant traite, on ne devra s'en rapporter qu'à un homme de l'art.

est indispensable d'avoir dans une mine, une boîte de

contenant les objets suivans.

The paire de ciseaux à pointes mousses.

In double levier.

Deux vessies.

Deux frottoirs de laine.

Deux chemises de laine à cordons.

Un bonnet de laine.

Une couverture.

Une bouteille d'eau-de-vie camphrée.

Une bouteille d'eau-de-vie camphrée et ammoniacée.

Trois petits flacons dont un d'alcali volatil, un d'eau de

melisse ou d'eau de Cologue, ou de vinaigre antisepti des quatre velours.

Une cuiller de fer étame.

Une canule munic d'un petit souffiet, propre à être duite dans les narines.

Une canule de gomme électique.

Un soufflet.

Un petit mireir.

Des plumes pour chatouiller le desans du nez et la Une seringue ordinaire avec ses tuyaux.

Deux bandes à saigner.

Une petite boite renfermant plusieurs paquets d'am Charpie mollètte.

Une boke à briquet avec amadeu et allumettes.

Nouet de soufre et de camphre pour la conservetà ustensiles de laine.

Séné, un demi-kilogramme.

Sel d'encom un kilogramme.

Vin émétique trouble, une bouteille.

Vinaigre fort, une bouteille.

Acétate de plomb liquide.

Cérat jaune solide.

Alcool camphré.

Quinquina.

Diascordium.

Charpie, bandes et compresses.

CHAPITRE XIX.

EXEMPLES D'EXPLOITATIONS.

rès avoir exposé tous les travaux relatifs à l'exploitaes mines de houille, après avoir indiqué les machines vées dans ces travaux, nous allons maintenant, pour léter ce que nous avons à dire sur cette matière, donner cription générale d'une grande exploitation houillère, us prendrons pour exemple les mines d'Anzin, en France, lles de Newcastle, en Angleterre.

Mines de houille d'Anzin.

déconverte de ces mines fut faite en 1734, par le de des Androuins, après dix-sept années de recherches travaux continués avec une persévérance remarquable ne d'éloges. Cette découverte a donné naissance à l'extion houillère la plus considérable que nous ayons en

errain houiller d'Anzin occupe une immense étendue. uches se dirigent, en général, de l'ovest à l'est, en int un peu vers le nord; certaines portions de ces couont presque verticales, et sont séparées par d'autres is presque horizontales: il en résulte que les couches tent des plis ou crochets. Le toit et le mur sont les pour toutes les parties verticales; mais le mur d'une i verticale devient le toit de la portion horizontale qui contigue et réciproquement. Cette portion verticale se le droit, et la portion horizontale, le plat de la veine. nombre des couches connues excède quarante; mais it une puissance faible et très variable; quelques-unes ne sont pas exploitables.

ieu de présenter des affleuremens, les couches sont re-

couvertes par des terrains dits terrains morts, dont l'é seur varie de vingt-cinq à quarante mètres.

On rencontre souvent dans les crochets un brouillage mé par l'interposition des roches du toit et du mur, qui c

sionent ainsi l'interruption de la couche.

La houille d'Anzin est grasse et collante et propre au vail de la forge. Comme cette houille est très tendre et friable, il se produit une grande quantité de menus, seré toutes les précautions que l'on prend pour l'obteni gros morceaux. Dans les crochets, elle est mélangée de tières terreuses qui en altèrent la qualité; cette altération remarque aussi dans les reullemens.

Le toit et le mur des couches sont ordinairement for par l'argile schisteuse tirant sur le grès ; c'est elle qui don dans la formation bouillère d'Anzin ; le grès qu'on y rend

tre , y est généralement à fort gros grains.

L'exploitation des mines de houille d'Anzin se fait par dins. L'examen de la figure 54, montre la disposition de gradins. Ordinairement, on n'établit que deux atcliers fois pour un même puits d'extraction. Chaque atclier, con on le voit (fig. 54), comprend quatre ou six tailles, chantiers peuvent se trouver sur la même couche et sa mê niveau, ou sur deux couches différentes et à différens veaux. On ne donne pas aux voies de roulage plus de cent cent vingt mêtres de longueur; lorsqu'elles sont poussé cette distance, on pratique, à partir de la galerie d'also ment, une galerie montante d'où partent d'autres veiss roulage.

Les explications données, chapitre VII, et l'examen d figure 54, suffisant pour faire comprendre la méthode d ploitation suivie à Anzin, nous ne pousserons pas plus

les détails à cet égard.

L'extraction se fait au moyen de machines à vapeur.

La quantité de houille qu'on doit extraire de chaque par poste de travail, de neuf à douze heures et par cent vriers, se nomme coupe. La coupe est généralement 75 tonnes cubant chacune cinq hectolitres et demi, et pe 520 kilogrammes. Il suffit généralement de trois mineurs chaque taille. Quelquefois il n'y en a que deux; mais d'autres cas, il en faut six, et alors 150 et 200 ouvriers

essaires pour les travaux d'une coupe. Cette circonstance und de la puissance de la couche et du nombre des tailles, ai une des difficultés de l'exploitation.

Le roulage est disposé par relais, sur toute la longueur de pace à parcourir. Chaque ouvrier doit transporter, daus sa ruée, 75 tonnes ou 375 hectolitres de houille, en les trains, hectolitre par hectolitre, à une distance de 20 mètres ur revenir à son poste, après chaque voyage; ainsi, il devra revenir 7500 mètres avec sa charge, et autant à vide. C'est près cette base que le roulage est réglé; si donc, on n'a un seul système de galerie, chaque relais sera de 20 mès; mais si l'on était obligé d'établir des tailles, de chaque té du puits, comme alors on n'obtiendrait que la moitié de compe de chaque côté, il faudrait que les relais fussent de mètres. Il est facile, d'après ces indications, de calculer, me les divers cas, le nombre d'ouvriers rouleurs nécessaires une coupe.

La direction des flèches indique, sur la figure, le sens dans ruel l'air circule.

Dans la fig. 54, l'air entre par le puits p', et se rend' par galerie a vers les tailles; il suit le front des gradins en cirant dans les voies v; il est obligé de se rendre par la galerie vers les tailles situées de l'autre côté, puis il revient en a, lifientre dans la galerie d et dans le puits p''.

Mines de houille de Newcastle.

Les mines de Newcastle forment la plus grande exploitaa bouillère de la Grande-Bretagne et de l'Europe. Nous regens au chapitre XXIII pour tout ce qui concerne les déles sar le terrain houiller, la nature et les diverses espèces bouille de Newcastle. Nous dirons seulement qu'on y trouve rante couches de houille, dont dix-huit sont exploitées. Lecreusement d'un puits est toujours précédé d'un sondage, fution rendue nécessaire par les bouleversemens que les les produisent dans les couches du terrain. Les frais de sonte sont ainsi estimés:

Dе	0	à	10	mètres	3 fr.	75 c. par mè	tre.
De	10	à	20		7	5o -	
De	20	à	30		II	25	
De	30	à	60		15		

Ces prix sont ceux d'un sondage dans un terrain de moyen. dureté.

Les puits ont généralement une forme circulaire; leur dimètre varie de 3 mètres à 4°50; dans le premier cas, ils sor divisés en deux compartimens séparés par une cloison et servant l'une à l'extraction, l'autre à l'épuisement ou toute deux à l'extraction; dans le second cas, le puits est divisée trois compartimens, se réunissant suivant l'axe du puit est ayant différentes destinations.

L'énorme dépense occasionée par le percement des puis jointe à la grande profondeur de ces puits, qui descendent solutent à plus de 500 mètres au-dessous de la surface, nécesit el l'établissement de ces cloisons.

Le cuvelage des puits se fait, soit en bois, soit en font ainsi que nous l'avons décrit.

Lorsque les puits sont muraillés, le muraillement se sait en

briques liées par du ciment.

La méthode d'exploitation suivie à Newcastle, est la méthode des piliers et galeries; nous ne reviendrons pas surcelle méthode que nous avons décrite, page 70, et qu'on peut vois représentée fig. 116.

On emploie, pour le boisage des galeries, des mélèzes ou

des pins d'Ecosse.

Le roulage intérieur se fait au moyen de chemins de les les rails sont ordinairement formés de deux bandes de sonte à angle droit; ils sont fixés sur des traverses en bois, distantes d'environ un mètre. Dans les galeries principales, le railes sont en fer et posés dans des chairs en fonte. On emplose aussi de simples bandes de fer plat, placées les unes à la suite des autres, et fixées sur des traverses en bois. Il sont pour l'entretien de ces chemins de fer, un certain nombre d'ouvriers qui sont payés à raison de 1 fr. 50 c. à 3 fr. 75 c. par jour.

La houille est mise dans des paniers ronds nommés corveils sont formés en osier très fort, et entourés d'une forte barde fer recourbée à laquelle on attache le cable. Ils coutenent 300 kilogrammes de houille. On place les corves petits chariots bas à quatre roues, dits trams. Un c suffit pour trainer un tram chargé d'une corve. Les sont ainsi amenés à la galerie de roulage; là, au moyet

EXEMPLES D'EXPLOITATIONS.

pue, on charge les corves sur d'autres chariots plus gran en peuvent porter deux ou trois corves; le service est al fet par un cheval qui traîne deux ou trois de ces chario nivant leur grandeur. Comme il n'y a qu'une seule voie sulage, on est obligé d'établir, de distance en distance pudques portions de voies doubles pour le croisement de mavois. Ce service est, comme on le voit, conduit avec u suite admirable.

L'extraction se fait au moyen de machines à vapeur; or thre deux ou trois corves à la fois, et l'on a soin d'équilibrer la mids des cables.

On a remplacé les corves par d'autres vases en tôle, dits iva tabs. Ces tubs portent des roues; on les traîne jusqu'au bas de puits; là, on les place sur un plancher attaché à l'estrémaité du cable, et on les élève ainsi au jour.

Les mines de houille de Newcastle contiennent une grande quantité de gaz, ce qui en rend l'airage difficile; mais nous ne revisadres pas sur ce sujet dont nous nous sommes déjà occupis dras le chapitre XV.

Avant d'être livré au commerce, le charbon est ordinairement soumis à un criblage, afin de séparer les morceaux tropetits. Chaque puits est pourvu d'un appareil destiné à opérectte séparation.

Ces cribles consistent en grilles de quatre à cinq mètres de gueur, et de 1^m25 de largeur. Le plan de la grille fait un te de 45 degrés avec la plate-forme du puits. Ces grilles en fonte, l'intervalle entre les barreaux est plus ou moins idérable; il dépend de la grosseur des morceaux de le qu'on veut obtenir. Deux plaques en tôle placées aux extrémités, servent à retenir la houille; le menu et la ère tombent dans des wagons placés au-dessous du crimis au moyen de portes mobiles, on fait tomber le charms un autre wagon placé à cet effet. Depuis que la usion du droit sur la houille, en 1832, a permis la es charbous de toute grosseur, les cribles ne sont plus és que pour séparer la poussière du charbon.

ansport de la houille à la surface, se fait au moyen de de fer ; les frais de transport sont, suivant M. Ruddle, ny (10 centimes) par tonne et par mille anglais. It it ainsi amenée sur les bords de la Tyne, puis e est chargée directement sur le navire, ou transportée navire, au moyen de bateaux nommés keels.

Pendant long-tems ce dernier mode fut le seul employ mais on établit des staiths ou embarcadères, qui permirent a navires de venir recevoir directement leur chargement. (staiths ont été, pendant un grand nombre d'années, un se de discussion et même de désordre parmi les bateliers, qui plaignaient de ce qu'ils avançaient trop sur la rivière, par conséquent, génaient la navigation. A une époque t ancienne, on établissait sur les hords de la rivière des plut d'embarquement pour charger la houille dans les keels; se c'était simplement des plates-formes ou petits quais.

Lorsque les mines sont situées à une certaine distance de rivière, il est nécessaire d'avoir près du point d'embarquement, un magasin pour y loger la houille, jusqu'à ce qu'e puisse l'expédier. La voie en fer doit être placée au-dessais sol du magasin, à une hauteur convenable, pour pouvoird charger facilement les wagons dans les navires, au moyen d'embarcadère. La partie couverte du magasin, placé parallèl ment au quai de Whitehaven, a environ 110 mètres de lorgueur, 18 mètres de largeur, et le sol est placé à 7 mètre au-dessous du chemin de fer; il peut contenir plus de 500 wagons. La partie découverte a 36 mètres de longueur 25 mètres de largeur, et elle peut contenir plus de 2000 wagons; à Newcastle, sur les hords de la Tyne, il n'y a qu'ou deux de ces magasins.

Les produits des mines situées au-dessus du pont de Ne castle, sont transportés de l'embarcadère aux navires qui s tionnent à Shields, et qui ne viennent pas prendre leur che gement à l'un des embarcadères établis entre ces deux sille on se sert, pour ce transport, de bateaux ovales nommés ket Ces keels contiennent huit chaldrons de Newcastle. Lorsque charbon est en gros morceaux, on l'entasse dans le batel lorsqu'il est en menu, on met sur le côté des planches d'hauteur convenable. Cénéralement, quand le charbon friable, on emploie des tubs pour empécher qu'il ne se br Ces tubs consistent en une espèce de wagon sans roues, co nant un chaldron de Newcastle; on en met huit dans keel, et on les charge sur le navire au moyen d'une gr

vide leur contenu en ouvrant la porte placée à leur férieure.

cels, qui sont évidemment construites d'après un anlèle, sont un des traits caractéristiques de la navigaa rivière. Les keelmen sont une race d'hommes dont sion était déià très répandue en 1378. La manœuvre els s'opère, soit au moven d'une voile carrée, soit n de deux rames.

chargement des keels dans les navires stationnant à chure de la Tyne, occasione la perte d'une grande de charbons qui tombent dans la rivière. Ces charit entraînés par les eaux, et plus tard, la marée mona ramène sur le rivage : un nombre considérable de gens sont occupés à leur recherche; on a vu quelquede cing cents personnes s'empressant pour recueil-

sorceaux de charbon apportés par les flots.

irection d'une mine est confiée à un agent nommé cui a sous lui un under viewer, si l'importance de la

euge.

shi vient l'overman, chargé spécialement de la sure des travaux souterrains. Il doit visiter, chaque matin, es parties de la mine, et tenir note exacte des travaux. les ordres du viewer et les transmet aux ouvriers. ewers sont les ouvriers employés à l'abattage de la

intters et les barrowmen sont chargés de remplir les de les charger sur les trams, et de les amener à la gruc nits.

rivers sont des enfans qui conduisent les chevaux. rappers sont des enfans plus jeunes que ces derniers, s à ouvrir et fermer les portes d'airage. Ce service est rempli par d'anciens ouvriers que quelque accident a incapables de tout autre travail. Ce sont principaleanciens hewers.

nsetters sont chargés d'accrocher les corves pleines au puits, et de recevoir les corves vides.

anksman remplit les mêmes fonctions que l'onsetter au puits, à la surface.

nineurs résident généralement dans de petites maisons ites près de la mine ; on leur fournit le logement et le charbon pour trois pence (0,30 c.) par semaine. Ils reçoi généralement trois shillings (3 fr. 75 c.) par jour. Lorse étaient engagés à l'anuée, on leur donnait quatorze ou qu shillings par semaine, soit qu'ils travaillassent on non. les paie toutes les quinzaines.

Cette contume de prendre les ouvriers à l'année, à ra de quatorze ou quinze shillings par semaine, fut long-t en vigueur; mais, lorsque les propriétaires de mines vo rent diminuer l'ancien tarif , les mineurs se refusèrent à c diminution, et de la résultèrent des discussions entre les tres et les ouvriers. Cenx-ci formèrent une association était composée de plus de quatre mille personnes. La mé telligence ne fit que s'accroître davantage. Les choses étaient venues à un tel point, qu'en 1832, les mineurs av arrêté les travaux pendant long tems, et ne voulant les prendre qu'à de certaines conditions : les propriétaires re dirent, dans le Yorckshire et le Staffordshire, des procla tions par lesquelles ils engageaient les mineurs de ces con Venir travailler à Newcastle. Il en résulta une grande émis tion ; mais ces ouvriers étrangers trouvèrent, à leur arrive la position des affaires si peu flatteuse, que la plupart d'e tr'eux repartirent immédiatement : beaucoup de ceux qui r terent, périrent victimes du choléra, et la condition des tres fut pénible au dernier point. Cependant, peu à pes bonne harmonie se rétablit, des concessions furent faits part et d'autre, et les choses reprirent leur cours hall Voici quelle est aujourd'hui la manière de fixer les salaires ouvriers.

Chaque année, dans les premiers jours du mois d'avril, mineurs se réunissent près de la mine, et on leur lit les trat qui doit être passé entre eux et le propriétaire. Con trat est à peu de chose près, le même pour tout le disti l'est modifié que par les circonstauces particulières e difficultés de l'exploitation, d'après lesquelles est fixé le t Lorsque la lecture du contrat est achevée, ceux qui dési s'engager pour l'année, viennent apposer leur signature bas de l'acte, s'obligeant ainsi à en remplir toutes les condit sous les peines prévues par cet acte. Ces peines, la na des travaux à exécuter, et le salaire approprié, sont d'appés dans douxe articles conçus de telle sorte, que

4

l s'élève un cas incertain et douteux. Les hewers ou nes qui abattent la houille, gagnent généralement de illings six pence (4 fr. 35 c.) à quatre shillings six pence (4 fr. 35 c.) à quatre shillings six par journée de travail, et ils travaillent onze jours zaine. Lorsqu'on ne les occupe pas, on leur accorde aine portion de cette somme, en sorte que, malgré la on des travaux et l'injustice des agens, ils se trouvent en état de pourvoir à leurs besoins et à ceux de leur d'autant plus qu'on leur fournit le logement et le . Ce tarif étant établi convenablement dans tout le il ne peut donner lieu qu'à un petit nombre de causes atentement.

les accidens auxquels sont sujettes les mines de Neweux provenant des explosions sont les plus fréquens. porterons ici quelques-uns de ceux qui ont eu les rés plus terribles.

194, dans une mine des bords de la Wear, vingt-huit 1 périrent par suite d'une explosion de gaz inflam-

799, une explosion occasiona la mort de trente-neuf 3. 305, trente-trois hommes furent tués par une explot mines de Hepburn-main, et trente-huit à celles

mai 1812, quatre-vingt-douze hommes sont tués par osion à Felling, et le 24 décembre 1813, vingt-trois 1 de la même manière et dans la même mine. une exploitation des bords de la Wear, trente-deux périssent en 1813, par suite d'une terrible explo-

114, trente-huit hommes sont tués à Hepburn par le cident.

15, une inondation envahit subitement la mine de Les eaux qui avaient, en peu d'instans, atteint une de cinquante-un mètres, s'étaient èlevées, deux jours cinquante-sept mètres. Soixante-quinze ouvriers et pt chevaux se trouvaient dans la mine au moment de tion; mais comme il n'y avait qu'un seul puits, il fut le de leur porter secours. Quelques-uns pourtant agné une galerie qui se trouvait à un niveau plus

élevé que les eaux; ils vécurent quelque tems avec de l voine et de la chair de cheval; mais tous avajeut péri lo qu'on put pénétrer dans la mine.

Au mois de juin de la même année, une explosion tua d

quante-cinq hommes an Success-Pif.

L'année suivante, 1816, une nouvelle explosion fit po cinquante-sept personnes aux mines de Newhottle.

En 1821, cinquante-deux hommes perirent aux mines

Walsend, par l'effet d'une explosion de gaz.

Au mois d'août 1830, une explosion qui eut lieu à Jarre

enleva la vie à un grand nombre de personnes.

En 1835, aux mêmes mines de Walsend, que nous v nons de citer, cent-et-un ouvriers périrent à la suite d'un explosion épouvantable.

Suivant M. Ruddle, les frais d'exploitation sont de quinz à vingt-cinq shillings pour un chaldron prêt à être embar qué. Les bénéfices sont de dix pour cent, déduction faits de droits et dépenses de toute espèce.

Le même ingénieur estimait ainsi, en 1830, le personne des mines de Newcastle : 4937 hommes et 3554 enfans employés aux travaux sonterrains ; 2745 hommes et 718 enfant employés à la surface : total , 12000 ouvriers à peu près , don 9000 pour le district de la Wear. Il y avait , en outre , 2004 hommes employés au transport et à l'embarquement de la houille : 1400 navires servaient au transport , et ils étaen montés par 15000 marins. Ainsi, le commerce de la houille occupait à Newcastle 38000 hommes , dont 21000 étate employés au service immédiat des mines.

Ce commerce se fait par l'intermédiaire d'une classe de nommés hostemen on fitters; leur création paraît remoult la fin du seizième siècle. Déjà en 1602, il y avait à Newcai vingt-huit fitters qui vendaient 9080 tonnes de houille par a née, et employaient quatre-vingt-cinq keels. Vingt années aprile chiffre de veute s'élevait à 14420 tonnes. Pendant le règ de Charles I, le commerce de la houille souffrit considé blement; un grand nombre des pauvres habitans de Lond périrent par suite du manque de charbon. Sous le proter at, l'activité commença à renaître dans les mines, et la Ti se couvrit de keels qui transportaient la houille des suites

avires. Depuis cette époque, le commerce acquit channée une plus grande importance.

nus n'entrerons pas dans de plus grands détails à cet l, ils seraient étrangers à ce chapitre; mais on trouvera loin, et lorsque nous parlerons de l'Angleterre, tout ce oncerne le commerce de la houille, cette source de rise pour l'industrie anglaise.

CHAPITRE XX.

GÉOMETRIE SOUTERRAINE.

lagéométrie souterraine, ou l'art de lever les plans de mialadre que de légères modifications avec la levée des les edinaires.

Maintrumens dont on se sert pour lever les plans de mines

ro La boussole suspendue, pour mesurer la direction d'une

Le demi-cercle gradué, pour mesurer l'inclinaison d'une

• La chaîne ou le cordeau, pour mesurer la distance d'un tà un autre.

'Les plaques ou rondelles graduées, au lieu de la boussole, m'on a à craindre la présence du fer.

a boussole doit être divisée en 360° continus, 360° se re au N(rd, 90° à l'Est, 180° au Sud et 270° à l'Ouest. Allemands divisent leur boussole en heures, soit en douze es consécutives placées comme celles d'un cadran, midi adant au nord et six heures au sud; soit en deux fois heures, midi répondant au nord et minuit au sud.

e demi-cercle gradué se compose d'un demi-cercle de re très léger, divisé en deux fois 90°; le point O se trou-

à l'extrémité du rayon perpendiculaire du diamètre de trument, il porte un fil à plomb passant par le centre C., elle sorte que lorsque le diamètre du demi-cercle est horist, le fil correspond avec le rayon CD; mais lorsqu'on in

cline le diamètre, le fil à plomb restant toujours vertiavec CD un angle mesuré par l'arc DE, car l'angle

égal à l'angle DCE (fig. 122).

Pour se servir du demi-cercle on place bien vertic deux piquets d'égale hauteur; on tend une chaîne ou un on y suspend le demi-cercle, et l'on observe l'angle naison. Connaissant l'inclinaison de la ligne AB, il « de calculer la différence de niveau AF des deux poir B; en effet on a

Sin. B : r : : AF : AB

d'où Log. AF = Log. sin. B + Log. AB -

La projection horizontale BF de la ligne AB s'ol facilement au moyen de la proportion cos. B: r:: F

Pour lever un plan de mine, il faut opérer de manièr mer une suite de triangles rectangles tous situés v ment, pour chacun desquels on connaisse sa directio vement au méridien magnétique et son hypothénuse angle adjacent. Les côtés de l'angle droit sont l'un la tion verticale, l'autre la projection horizontale de l'h nuse connue.

Il faut ensuite résoudre par le calcul les triangles of puis rapporter sur le papier les résultats de l'observ du calcul, de manière que les projections horizontales pothémuse forment le plan, et les projections verticales!

Pour obtenir ces résultats on exécute les opérations su On note dans l'intérieur de la mine le point du dét tend la chaîne suivant une direction quelconque et or par ses deux extrémités. Cette chaîne, dont la long déterminée par la division qu'elle porte, sert d'hype à un triangès rectangle situé verticalement.

On place successivement sur la chaîne, le demi-ce dué et la boussole suspendue, en syant soin de tot point N du câté vers lequel on s'avance. On note cations données par ces deux instrumens, et l'on con la longueur de l'hypothénuse, l'angle adjacent et la c du triangle rectangle. On note si la chaîne monte ou cette chaîne est fixée d'une paroi à une autre de la

On mesure l'espace à droite et à gauche de la chaît le note; on mesure aussi la distance au toit et au rémités de la chaîne. L'ensemble de ces opérations triangle constitue une station.

u'une station est terminée, on reporte la chaîne plus on recommence une autre station.

epin d'observations se divise en sept colonnes vertincipales, portant les titres suivans.

moir résolu tous les triangles des stations, on peut subleau les deux colonnes suivantes.

ction horizontale de la chaîne.

sur ou projection verticale: cette dernière colonne se 1 deux pour les projections montantes et les projecscendantes.

rmera ainsi le tableau suivant.

3	4		5		- (5	7	8	,	9
Direc-	MA.	son.	GE	UR.		JR.	Honzon- Tales calculée.	calc	ulée	OBSEK-
	1	_	_	-	-	-		-	_	
	/	DIREC- NAI	MAISON.	Direct Incli-	DIREC- INCLI- NAISON. GEUR.	DIREC- INCLI- LAR- H. RAISON. GEUR. TEN	DIREC- INCLI- LAR- HAU-	DIREC- INCLI- LAR- HAU- HORIZON- NAISON. GEUR. TEUR. TALES	DIREC- INCLI- LAR- HAU- HORIZON- VE NAISON. GEUR. TEUR. TALES CAL	DIREC- INCLI- LAR- HAU- HORIZON- VERTI-

eut ainsi additionner les hauteurs ou projections mont les projections descendantes, et déterminer la diffénireau de deux points. Au moyen de ce tableau il est facile de rapporter les o

tions sur le papier.

On se sert pour cela de la même boussole avec laque a opéré dans l'intérieur de la mine, mais on la place de rapporteur. On choisit une table qui ne contienne ri susceptible d'attirer l'aiguille de la boussole : on orient papier et l'on construit l'échelle. On détermine un pei départ convenable : on pose la houssole sur ce point . d nière que la liene droite terminant le rapporteur passe ! point, et que le point N soit toujours dirigé vers l'es parcourir. On tourne la boussole autour de ce point i part pris pour centre, jusqu'à ce que l'aiguille donne Il tion observée dans la station dont il s'agit, puis par le de départ et suivant la règle du rapporteur, on tire sins droite sur laquelle on porte la longueur marquée coli L'extrémité ainsi déterminée sert de point de départ reste; on acheve ensuite le plan au moyen des inc fournies par la colonne 5.

Pour tracer la coupe ou projection verticale des tats on détermine une ligne de terre, puis du point de diside l'extrémité de chacune des stations projetées heimment, on élève des perpendiculaires à cette ligne. Ser la pendiculaire correspondant au point de départ, on pressordonnée arbitraire; du point ainsi déterminé, qui est le jection verticale du point de départ, on mène une para la ligne de terre jusqu'à la rencontre de la seconde per culaire; à partir du point d'intersection des deux ligne prend sur la perpendiculaire la quantité indiquée colon on continue ainsi jusqu'à ce qu'on ait déterminé tou projections verticales des extrémités des stations; l'on o ainsi la projection verticale de toutes les positions que la vavait dans la mine, et l'on achève le tracé au hoyen de de la colonne 6.

Il est quelquesois nécessaire de tracer plusieurs plans férens niveaux et plusieurs coupes en dissérens sens avoir l'image complète des travaux.

Pour offrir toute l'utilité désirable, les coupes ver doivent présenter le profil exact du terrain superficiel, plans de l'intérieur doivent correspondre exactement : an de la surface; on saura ainsi, à chaque instant elle propriété l'on travaille, si l'on n'empiète par et l'on pourra éviter les filtrations des sources et x, ainsi que l'approche des édifices à la solidité pourrait nuire.

s qu'une galerie dont le sol s'incline uniforméson orifice, soit représentée par un plan et par il s'agit de figurer le terrain au-dessus; il faut déterminer à la surface plusieurs points, corresles points conmus de la galerie; 2° déterminer la chacun des points ainsi marqués à la surface, auprifice pris pour point de départ; 3° pour chaque lé à la surface comme point correspondant à la aut porter dans la coupe déjà tracée, à compter du point de départ, la hauteur qui convient à ce rès l'opération deuxième; 4° il faut faire passer sité supérieure de ces lignes de hauteur, une ligne profil demandé.

e voulait que la pente générale du terrain, depuis jour jusqu'au dessus de l'extrémité obscure de la métrait de rapporter à la surface le point corresle de tout autre point, et si le sol de la galerie aent incliné, il sera facile d'y avoir égard, comut nivellement, en faisant la somme des hauteurs, celle des hauteurs descendantes, et retranchant de la plus grande.

le de la plus grande.

ole offre plusieurs inconvéniens plus ou moins catérer l'exactitude des opérations que nous avons l ne suffit pas, en effet, pour rapporter les starraines, soit sur le papier, soit sur le terrain, la même boussole que dans la mine, et de ne choims calme pour opérer à la surface; il faut encore, possible, rapporter les opérations aux mêmes ause de la variation qu'éprouve l'aiguille aimantée. I on ne s'est pas assuré les moyens de convertir ns magnétiques en directions vraies, ce qui exige enne tracée avec la plus grande exactitude sur le rapportée sur chacun des plans de mine, il est à e, par suite des variations qu'éprouve la déclii un même lieu, le tracé le plus exact ne se trouve faux après un certain laps de tems.

L'erreur la plus légère, dans le tracé d'une des stationainsi représentées, peut rendre faux tout le tracé.

La présence du fer est en outre contraire à la boussole,

n'est pas toujours reconnaissable au premier abord.

Tous ces inconvéniens ont nécessité l'emploi d'un instra ment qui pût remplacer la boussole, saus en avoir les un véniens. On se sent pour cela de rondelles graduées (fig. 12 et 124).

Ce sont des rondelles de cuivre dont le limbe est directed comme celui de la boussole, en 360° ou en heures, et put tant un indicateur en cuivre qui est fixé au centre, de muier à pouvoir faire le tour de la rondelle, comme l'aiguille d'un montre. Une autre règle AB, servant de support, est lai sous la plaque; chacune de ces trois pièces peut tournes sed autour de l'axe commun. Le support se fixe sur une planche au moyen de deux vis de pression EE; quant à l'industeur on peut le fixer au moyen d'une chaîne, que l'on fait passe dans le trou c.

Il convient d'avoir trois de ces rondelles.

Pour opérer, il faut commencer par s'éloigner assez de objets qui agissent sur l'aiguille aimantée, afin de pouvoir de terminer, par son moyen, la direction d'une première at tion soit à l'entrée des travaux, soit en dehors. On tend à chaîne, que l'on attache d'un bout au point de depart, et de l'autre à l'indicateur d'une première rondelle fixe contenablement; on fait tourner la rondelle, jusqu'à ce que l'indicateur marque sur le limbe le même nombre de degrés par marquait l'aiguille de la boussole, et ou l'arrête la par un vis de pression, afin que la plaque ne puisse plus tourner le support. Après avoir fait les observations ordinaire, un les porte sur les colonnes du calepiu, et l'on procède à la setond station, mais on supprime alors complètement la boussole.

Laissant la première rondelle à la place qu'elle occup quand on l'a mise en communication avec la boussole de place la seconde rondelle au point où doit aboutir la stat suivante. On détache l'extrémité de la chaine qui été au point de départ, et on va la fixer à l'indicates deuxième rondelle, et comme l'indicateur de la pu a suivi la chaîne dans son mouvement autour da c ine se trouve ainsi tendue, de l'extrémité d'un indir à l'extrémité de l'autre. Que l'on observe maintenant ré marqué par la première rondelle, et ce sera évidemle même que l'aiguille de la boussole eût indiqué pour la ion de la deuxième station, puisqu'on n'a pas dérangé reil; on fait tourner la deuxième rondelle, jusqu'à ce n indicateur marque ce même degré, et on l'arrête; t ensuite les observations, et l'on continue ainsi dans l'étendue des travaux. On peut ensuite rapporter les tions sur le papier, soit à l'aide de la boussole, soit à d'un rapporteur circulaire et gradué comme les ron-

lieu de rondelles graduées, on emploie très souvent des hettes garnies d'une feuille de papier, sur laquelle on par des lignes, au lieu de l'exprimer par des nombres, e que forment les projections horizontales de deux staconsécutives. Il est facile de transporter ce même angle e plan.

melquesois on emploie la chaîne et le cercle gradué, et comment on opère :

pposons deux chaînes consécutives se réunissant en un (A), on formera un angle qu'on évitera de faire très obtus, posons que l'une des chaînes soit déjà orientée; à partir mmet de l'angle, on mesure sur chacune des chaînes me longueur a; par les deux points ainsi déterminés, figure une ligne droite b. dont on mesure la longueur le xactement possible; il faut ensuite mesurer la longueur clinaison de chacune des chaînes. La ligne droite b est ée, à moins que les deux chaînes ne soient horizontales, I cas l'opération est très simple. Supposons les chaines ées à l'égard de chacune d'elles, le triangle rectangle qui rmé par la longueur de la chaîne, considérée comme hénuse, par sa projection verticale et par sa projection ntale, est semblable à celui qui est formé par a et par ux projections de a; il est donc facile, au moyen du gradué, de déterminer celles-ci à droite et à gauche de e formé par les deux chaînes. On porte les longueurs de ojections sur le calepin: il en résulte qu'on trouve facit, de combien l'extrémité de chacune des portions de z est au-dessus ou au-dessous d'un même plan horizontal passant par l'angle des deux chaînes, et par conséque combien l'une des extrémités de la ligné à est au-desten dessous de l'autre extrémité; soit e cette hauteur es c'est-à-dire la projection verticale de la ligne à, et se projection horizontale de cette ligne; il ne s'agit que soudre un triangle rectangle dont on connaît l'hypothés et un coté de l'angle droit e on a donc

$$b^{2} = c^{2} + d^{3} \quad \text{d'où } d = \sqrt{b^{2} - c^{2}}$$

et log.
$$d = \frac{\log (b + c) + \log (b - c)}{2}$$

Après avoir porté le résultat sur le tableau, on trac plan des opérations ainsi qu'il suit :

Soit la première chaîne, rapportée sur le papher moyen de la projection horizontale connue, et soit correspondant de la ligne droite b, marqué sur cettion en p; du point p, avec une ouverture de compas di près l'échelle adoptée, à la ligne déterminée d, oa arc de cercle indéfini; de l'extrémité de la chaîne déjà arc de cercle indéfini; de l'extrémité de la chaîne déjà de tavec une ouverture de compas égale à la projection de decrira un autre arc de cercle qui coupe le premièr : pi point d'intersection des deux arcs, et par le point à me une ligne dont la longueur soit celle qu'indique le capour la projection horizontale de la deuxième chaîse; dévident que, par cette ligne, la deuxième station est présuivant sa véritable direction.

Pour projeter une troisième station, il faudra opéral'extrémité de cette ligne comme nous l'avons fait à l'de la précédente; c'est ainsi que toutes les lignes du trouvent déterminées, mais cette méthode est sujettifiquandes erreurs.

On pourrait se servir aussi du graphomètre souterrain, on trouvera la description au Journal des Mines, n. 84.

Les travaux des mines offrent un grand nombre de pr mes de géométrie souterraine à résoudre; on peut cons à cet égard l'ouvrage de M. Duhamel.

On trouvera plus loin, des tables de sinus très con des, qui sont dues à M. de la Chabeaussière, et au mapen

CLASSIFICATION ET COMPOSITION DE LA MOUILLE. 195
piles on peut obtenir facilement la résolution des triangles,
masser par tous les calculs habituels.

CHAPITRE XXI.

CHASSIFICATION RT COMPOSITION DE LA HOUILLE.

Rous avons parlé, dans un des premiers chapitres de ce stane, de l'origine et de la disposition de la houille dans le ta de la terre; il nous reste, pour compléter ce que nous forme à dire sur ce précieux combustible, à donner la classification et l'analyse des différentes espèces dans lesquelles il se divise.

Les minimalogistes distinguent six espèces de houilles : 1° es houilles compactes ; 2° les houilles schisteuses ; 3° les muilles piciformes ; 4° les houilles lamelleuses ; 5° les houilles muilles ; 6° les houilles grossières.

La plupart des savans anglais divisent la houille en quatre respes, établis d'après les propriétés générales: 1° houilles maltes (cannel coal); 2° houilles molles (cherry coal); houilles collantes (caking coal); 4° houilles esquilleuses

(plut coal).

Le houillé compacte est d'un noir tirant sur le gris foncé; l'amure est conchoïde. Elle offre une grande dureté, et, ran'elle est pure, elle est susceptible de recevoir un si beau tine, qu'on peut la travailler comme le jais. Son nom anglais vient de ce qu'elle prend feu à la flamme d'une chandle, et brûle en répandant une flamme très vive. Sa pesanter spécifique est de 1,272.

La houille molle est d'un noir de velours, avec une légère nte de gris, tantôt éclatante et tantôt brillante; elle est s fragile. Sa cassure est conchoïde et très éclatante; sa peteur spécifique est de 1,265. Elle s'embrase facilement, le avec slamme et se consume promptement. Elle produit une chaleur très forte, mais elle ne se ramollit pas houille collante; on peut cependant l'employer p les minerais de fer.

La houille collante est d'un noir de velours ti gris foncé; elle a le brillant de la résine; elle pri vent des couleurs irisées; sa cassure principale d' droite et généralement schisteuse; sa cassure en conchoïde; ses fragmens ont une forme à peu pri Lorsqu'on chauffe cette houille, elle se brise en ceaux; puis ceux-ci se fondent, s'agglutinent, et bi une flamme jaunâtre très vive, et en produisan grande chaleur. La combustion dure long-tems, e cessaire de l'activer en brisant la houille.

La houille esquilleuse est d'un noir brun; elle a de la résine; sa cassure principale est feuilletée, en travers est grenue et esquilleuse. Cette houille a teur spécifique de 1,29. Elle exige une températ pour entrer en combustion, aussi ne peut-on l'empl grandes masses; elle brûle lentement, avec flamn duit une très forte chaleur.

Les Belges ont quatre espèces de houille : la hou la houille maigre, les charbons forts et les charbons houille grasse colle et donne plus de chaleur que la la gre. Les charbons forts sont excellens quand on v violent; ils attaquent avec égalité le fer dans toutes et le mettent en état de recevoir toutes les forforgeage.

Les houilles anglaises peuvent se diviser en troi d'après la quantité de bitume qu'elles contiennent.

La première variété comprend les houilles très ses; elles donnent beaucoup de lumière et une fla che et brillante. Elles ne se collent pas, et n'exige tre soulevées: elles ne produisent pas un vrai coke, un résidu de cendres plus ou moins blanches. Ell jettes à pétiller au feu, et à lancer des esquilles. A ce rapporte le cannel coal et le splint coal des Edernier est inférieur au cannel. Le fiénu de Mons che du cannel coal.

La seconde varieté comprend les houilles mois neuses, mais contenant plus de charbon vrai; elle

me flamme qui n'est pas si brillante, mais qui est plus jautre : elles s'agglutinent, et il se forme à la surface des inervalles d'où jaillissent des jets de flamme. Quand on fait miler cette houille sur une grille ouverte, il se forme une rolle, et si on ne la brisait pas, le feu s'éteindrait. Ces willes contiennent moins de cendres que les premières. mais elles sont plus colorées et varient du gris au rouge. Soutent les substances accompagnant ces houilles, laissent une spèce de coke qui s'éteint facilement, mais donne une forte haleur lorsqu'il est enflammé. Les houilles dites strong buring coals, se rattachent à cette varieté. Les maréchaux Misent les moindres fragmens de cette espèce de houille, et es escarbilles sont vendues sous le nom de cinders. Les bouilles de Swansea dépendent de cette classe. Malheureusement plusieurs variétés de ces houilles contiennent des pyrites in fragmens de coquillages. Le mélange de cette houille avec la houille de la première classe, donne un excellent combustible.

La troisième variété comprend les houilles qui ne contiennent qu'une très petite quantité de bitume. Elles sont comlosées de charbon intimement combiné avec différentes erres et oxides métalliques. Elles exigent, pour brûler, une appérature plus ou moins forte, mais toujours assez élevée. lles sont très riches en charbon, et lorsqu'on les amène à lucandescence, elles émettent une grande chaleur, et ne issent qu'un très faible résidu incombustible. Tels sont les dambons de Kilkenny, presque toutes les houilles du pays de falles et les houilles dites stone coals.

A Birmingham, on brûle un charbon nommé flew-coal, t qui est plus cher que la houille ordinaire. Il suffit d'un pier pour l'enslammer. Il donne une slamme blanche et aire, un feu ardent presque sans odeur, une cendre blande, légère comme celle du bois. La mine d'où on le tire est unée à Weddbroggy près Warsall, dans le Staffordshire.

Dans le Glamorganshire, on brûle un charbon fort léger, un tissu composé de filets capillaires disposés par paquets apillaires, qui paraissent arrangés de manière à représenter, lans beaucoup de parties, des feuillets assez étendus, très ses et très polis. Il brûle facilement et fait un feu vif, ardent et apre. Ce charbon, dit culm, est d'un très grand usage et Cornouailles, particulièrement pour la fonte des métaux.

Les houilles de Rive-de-Gier se divisent en trois qualités principales :

- 1º Les houilles maréchales, qui sont excellentes pour le forge et donnent un coke très boursouffié. La houille de le Grand-Croix est celle qui possède ces propriétés au plus haut degré.
- 2º Les houilles dures à la forge; telle est la houille 4: puits Henry.
- 3° Les bouilles à longue flamme. Elles sont moins propre à la forge, mais très recherchées pour la grille et le chauling domestique; elles ressemblent beaucoup, par leurs propriés, au flénu de Mons, à côté duquel elles se rangent parler composition. La houille de Couzon et des Combes apparent à cette classe.

Karsten classe les houilles d'après la nature du cole qu'elles donnent à la distillation; il en distingue trois sorte; 1° les houilles à coke boursoufflé; 2° les houilles à coke fritté; 3° les houilles à coke pulvérulent. Les houilles grasses constituent les deux premières sortes, et les houilles maigres la troisième.

- M. Regnault divise les houilles du département de la Loire, en quatre classes, d'après leur application aux arts.
- 1° Les houilles grasses et fortes ou dures. Elles donnent un coke métalloïde boursoufflé, moins gonflé et plus lourd que celui des houilles maréchales. Elles sont les plus estimos pour les opérations métallurgiques qui demandent un feu il soutenu, et elles donnent le meilleur coke pour les hauts fourneaux; elles différent des houilles maréchales, en ce qu'elles contiennent une plus grande quantité de carbone; leur poussière est d'un noir brun.
- 2° Les houilles grasses ou maréchales. Elles donnent de coke métalloide très boursoufilé, et sont les plus estimées pla forge; elles sont d'un beau noir et présentent un sam gras; leur poussière est brune. Elles sont souvent fragiles, se divisent en fragmens restangulaires. La boulle de la Comb

et le caking-coal de Newcastle dépendent de cette

Les houilles grasses à longue slamme. Elles donnent un métalloïde boursoussié, mais moins que celui des houilles chales; elles sont très recherchées pour la grille, quand t donner un coup de seu vif, comme dans le puddlage; conviennent pour le chaussage domestique, et sont préspour le gaz; elles donnent souvent un très bon coke le haut sourneau, mais toujours en très petite quantité. Lenn de Mons et le cannel coal du Lancashire appartientà cette classe.

Les houilles sèches à longue flamme: elles donnent un emétalloïde à peine fritté; elles sont divisées en petits frague, et n'ont qu'une faible adhérence; elles sont bonnes re la chaudière; elles brûlent avec une longue flamme pastrapidement; leur chaleur n'est pas si intense que celle shoulles de la classe précédente.

La honile est souvent altérée par la présence de certaines wances qui lui sont associées; il est très rare de la rencondans un état de pureté parfaite.

l'argile ou la matière schisteuse qui forme le mur et le toit couches, est la substance qui se trouve le plus communent unie à la houille, à laquelle elle communique une de dureté et tenacité, lorsqu'elle est en proportion conmble.

a pyrite se rencontre aussi très fréquemment dans la lle; elle nuit beaucoup à sa qualité. Cette pyrite (sulde fer), en se décomposant et se transformant en sulpar le contact de l'air humide, fait tomber la houille en us débris ou en poussière. La décomposition pouvant lieu avec une élévation de température fort considérail en résulte souvent que la houille s'enflamme, soit dans lagasins, soit dans les mines où elle est entassée; on voit ent des incendies se manifester par cette cause. Les houilles euses ne peuvent servir qu'à un petit nombre d'usages.

carbonate de chaux se trouve aussi môlé avec les houilles ne l'argile, mais cela est rare; il s'y rencontre assez frè quemment en parties séparées cristallines, ou en minces lets disposés entre les lames.

Le fer carbonaté accompagne aussi les houilles de les formations; mais il ne s'est jamais présenté en m intime avec la matière combustible, comme l'argile et bonate de chaux.

Eufin on trouve quelquefois, dans les houilles de le ne, de la blende, du cinabre, du sulfate de chaux, d fate de baryte, du phosphate de chaux, et de l'oxide tane en cristaux rouges, petits, transparens, mais pa ment formés.

La composition de la houille a été déterminée par un nombre de chimistes dont nous allons donner les résulta

Résultats de M. Karsten.

		DEN-	GAR- HONE.	GANE.	orn-
	200		-	_	
Houille compacte Houille intermédiaire	Kilkenny.	1.165	74.47	3.42	19.61
entre la houille la- melleuse et la houille		1.256	84.26	3.20	11.60
piciforme. Houille lamelleuse.	Eshweiler.	1.300	80 10	3.20	6.45

Résultats de M. Richardson.

		DEN- SIYE.	CAR- BONE.	SÈNE.	
Splint coal. Splint coal. Cannel coal. Cannel coal. Cherry coal. Cherry coal. Caking coal. Caking coal.	Wylam. Glasgow Lancashire) Edinburgh, Newcastle, Glasgow. Newcastle. Durham.	1.307 1.319 1.318 1.266 1.268 1.280	74.82 82.92 83.75 67.59 48.84 81.20 87.95	5.49 5.66 5.40 5.04 5.45 5.33	8 43 11 93

Résultats de M. Hushett.

		DEN- SITE.	CAR- BONE	warrears volatiles.	CENDRES.
	Pays de Galles.	1.368	0.807	0.080	0.063
istense.	Pays de Galles.	1.400	0.841	0.001	0.067
1.	Derbyshire.	1.278	0.843	0.470	0.046
	Kilkenny.		0.928	0.042	0.028
istense.	Kilkenny.	1.445	0.804	0.130	0.060
1.	Ecosse.	1	0.394	0.565	
	Boulavoonen.	1.436	0.820	0.138	0.032
lande.	Corgie	1.403	0.875	0.001	0.034
	Comte de la Reine.	1.403	0.65	0.103	0.030

Résultats de M. Regnault.

		DEN+ SITE.	CAR- BONE.	HYDRO- GENE.	OXIGÈNE.	GENDRES.
re.	Alais. Mons.		89.27 84.67	4.85	4-47	1.41
zariété.	Mons.		83.87	5.42	7.94	3.68
isteuse.	Epinac.		81.12	5.10		2,53
e qualité.	Blanzy.	1.362	76.48	5.23		2.28
	Wigan.		84.07	5.71	7.82	2.40
	Commentry.		82.72	5.29	11.75	0.24
rechale	Grand-Croix.		87.45	5.14		1.78
2.54	Grand-Croix.		87-79	4.86	5.91	1.44
bâtardes. a bourrne.	Puits-Heury.		87.85	4.90	4.29	3.57
	Combes.		84.83	5.67	9.12	3.37
hâtardes.	Couzon.		82.58	5.59	6.57	2.99
nde masse.			81.71	4.99	7.98	5.32

Résultats divers.

1		DENSITÉ.	CHANBON.	CENDRES.
H, grasse schisteuse. Houille grasse. Houille grasse. H, grasse friable.	Bourg-Lastic. Anzin. Fandary. SGeorges.	0.000 1.284	0.771 0.715 0.715 0.656	0.058 0.035 0.072 0.134
H. gr. peu schistense. H. grasse excellente.		1.179	0.654	0.034
H. grasse pyriteuse. H. grasse. H. grasse. H. grasse, H. grasse schisteuse. H. gr. presque compacte.	Decize. Commentry. Balayre. Lasalle. Durban. Carmeaux.	1.285	0.6ii 0.600 0.585 0.506 0.490 0.715	0.089 0.060 0.031 0.070 0.175 0.035
H. grasse. H. grasse compacte. H. grasse. H. grasse. H. grasse un peu pyriteuse.	Alais Rive de Gier. Besseges Ronchamps. Saint-Etienne.	1.280	0.680 0.665 0.665 0.570 0.540	0.104 0.020 0.103 0.070 0.148
H. gr. schisteuse. Jayet. Houille sèche très car- bonée. H. sèche peu carbonée H. sèche peu carbonée H. sec, très pyriteuse H. sèche pyriteuse.	Durbam. Tuchan. Lardin.	1.280	0.515 0.242 0.780 0.820 0.560 0.608 0.543 0.500	0.120 0.035 0.055 0.050 0.200 0.062 0.061 0.130

CHAPITRE XXII.

LÉGISLATION DES MINES.

(Loi du 21 avril 1810.)

TITRE PREMIER.

DES MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES.

- rt. x. Les masses de substances minérales ou fossiles, ermées dans le sein de la terre, ou existantes à la sura, sont classées relativement aux règles de l'exploitation chaeune d'elles, sous les trois qualifications de mines, mères et carrières.
- a. Seront considérées comme mines, celles connues pour tenir en filons, en couches ou en amas, de l'or, de l'art, du platine, du mercure, du plomb, du fer en filons couches, du cuivre, de l'étain, du zinc, de la calamine, biamuth, du cobalt, de l'arsénic, du manganèse, de l'ancine, du molybdène, de la plombagine ou autres matièmétalliques; du soufre, du charbon de terre ou de pierre, bois fossile, des bitumes, de l'alun et des sulfates à base bilique.
- Les minières comprennent les minerais de fer dits d'alon, les terres pyriteuses propres à être converties en sulde fer, les terres alumineuses et les tourbes.
- Les carrières renferment les ardoises, les grès, pierres âtir et autres, les marbres, granits, pierres à chaux, res à plâtre, les pouzzolanes, le trass, les basaltes, les s, les marnes, craies, sables, pierres à fusil, argiles, in, terres à foulon, terres à poterie; les substances teres et les caillous de toute nature, les terres pyriteuses rdées comme engrais; le tout exploité à ciel ouvert ou des galeries souterraines.

TITRE II.

DE LA PROPRIÉTÉ DES MINES.

- 5. Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu acte de concession délibéré en conseil d'état.
- 6. Cet acte règle les droits du propriétaire de la surfac le produit des mines concédées.
- 7. Il donne la propriété perpétuelle de la mine, lag est des lors disponible et transmissible, comme tous a biens, et dont on ne peut être exproprié que dans les d selon les formes prescrites pour les autres propriétés, em mément au code civil et au code de procédure civile. To fois, une mine ne peut être vendue par lots et partie sans une autorisation préalable du Gouvernement . doi dans les mêmes formes que la concession.

8. Les mines sont immeubles.

Sont ausi immeubles les bâtimens, machines, poit, leries et antres travaux établis à demeure , conformeme l'article 524 du code : sont aussi immeubles par destinati les chevaux, agrès, outils et ustensiles servant à l'esp tation.

Ne sont considérés comme chevaux attachés à l'exploi

(7) Le principe n'est associé qui ne vent, et cet autre principe nul tenu de rester dans l'indivision, ne sont pas applicables aux se pour concession : l'article 7 de la loi du pi avril 1810 portant q propriété d'une mine ne peut être vendue par lot et partagée sati risation, semble vouloir que la dissolution comme la formation de sociétés, n'ait lieu qu'avec autorisation du Gouvernement. Aissi, peu que le contrat de la société formée à cet égard exclue l'idée d solution volontaire, l'arrêt qui l'aura prohibé doit être à l'abri de la

sation. — Cassation, 7 juin 1830. Sirey xxx, 1, 205.
L'article 7 de la loi de 1810 ne fait pas obstacle à ce que lesse sionnaires reglent entr'eux le mode de jouissance individuelle de la concedée : par exemple à ce qu'ils divisent l'exploitation et conve que cette exploitation sera, pour chacun d'eux, réstreinte à la parmine qui se trouvera sous l'étendue de sa propriété, — Cassation, 4

1833. Sirey, xxxiii, 1. 757.

Le droit de concourir à l'exploitation d'une mine et à son admit tion appartient à tous les copropriétaires de la mine, même à ceux (sont que cessionnaires de l'un des titulaires primitifs de la conce quelle que soit d'ailleurs leur part d'intérèts. — Cassation, 15 avril Sirey, xxxiv, 1, 650. Bulletin civil, xxxvi, 77.

(8) La vente de ces actions ou intérêts entraîne, comme celle des su

un droit d'enregistrement de deux pour cent. - Cassation . 7 avril

Sirev, xxv, 1, -.

on, que ceux qui sont exclusivement attachés aux travaux utrieurs des mines.

Néanmoins, les actions ou intérêts dans une société ou enteprise pour l'exploitation des mines, seront réputés meules, conformément à l'article 529 du code.

9. Sont meubles, les matières extraites, les approvisionmens et autres objets mobiliers.

TITRE III.

THE ACTES QUI PRÉCÈDENT LA DEMANDE EN CONCESSION.

Section I. De la recherche et de la découverte des mines.

io. Nul ne peut faire des recherches pour découvrir des miss, enfoncer des sondes ou tarières sur un terrain qui ne la appartient pas, que du consentement du propriétaire de la la surface, ou avec l'autorisation du Gouvernement, données après avoir consulté l'administration des mines, à la charge d'une préslable indemnité envers le propriétaire, et après qu'il aura été entendu.

rr. Nulle permission de recherches, ni concession de mine pourra, sans le consentement formel du propriétaire de surface, donner le droit de faire des sondes, ou d'ouvir des puits ou galeries, ni celui d'établir des machines ou grains dans les enclos murés, cours ou jardins, ni dans les trains attenant aux habitations ou clôtures murées, dans la lance de cent mètres desdites clôtures ou habitations.

11. Le propriétaire pourra faire des recherches', sans forle préalable, dans les lieux réservés par le précédent arle, comme dans les autres parties de sa propriété; mais il la obligé d'obtenir une concession avant d'y établir une politation. Dans aucun cas, les recherches ne pourront être lorisées dans un terrain déjà concédé.

(a) La prohibition portée par cet article, est applicable non-sculement less de recherches de mines, mais encore au cas d'exploitation de mines médées; elle peut être invoquée non-sculement par le propriétaire du tes où le puits est ouvert, mais encore par tous les autres propriétaires maisons et enclos du voisinage. — Cassation, 21 avril 1823. Sirey, 1824. Sirey, 18

icle, lorsqu'il s'agit d'une ancienne exploitation. — Arrêt du Conseil, i' let 1827. Macarel, IX, 307.

Section II. De la préférence à accorder pour les eaux sions.

- 13. Tout Français ou tout étranger, naturalisé tra par France, agissant isolément ou en société, a le drait mander, et peut obtenir, s'il y a lieu, une constant mines.
- 14. L'individu ou la société doit justifier des facultés saires pour entreprendre et conduire les travaux, moyens de satisfaire aux redevances, indémnités qui ront imposées par l'acte de concession.
- 15. Il doit aussi, le cas arrivant de travaux à le des maisons ou lieux d'habitation, sous d'autres et tions, ou dans leur voisinage immédiat, donner, que payer toute indemnité, en cas d'accident: les des opposition des intéressés seront, en ce cas, posté nos tribunaux et cours.
- 16. Le Gouvernement juge des motifs ou conditation d'après lesquels la préférence doit être accordés demandeurs en concession, qu'ils soient propriétaire surface, inventeurs ou autres.

En cas que l'inventeur n'obtienne pas la concession d' mine, il aurait droit à une indemnité de la part de consionnaire; elle sera réglée par l'acte de concession.

- 17. L'acte de concession, fait après l'accomplissement formalités prescrites, punge, en faveur du concessionatus les droits des propriétaires de la surface et des inteurs, ou de leurs ayant-droit, chacun dans leur quaprès qu'ils auront été entendus ou appelés légalement qu'il sera réglé ci-après.
- 18. La valeur des droits résultant en faveur du propri de la surface, en vertu de l'article 6 de la présente loi meurera réunie à la valeur de ladite surface, et sera af

⁽¹⁵⁾ Les questions d'indemnités dues anx propriétaires de fonds concessionnaires de mines, à raison des travaux faits, sont de la « tence des tribunaux, du moins quand il s'agit de travaux postér la concession et relatifs à l'exploitation des mines. — Cassation, arretté du 21 avril 1823. Sirey, 23111, 1, 350. Bulletia civil, 227, 190. Soore les notes sur l'article 46 ei-après.)

: elle aux hypothèques prises par les créanciers du protaire.

9. Du moment où une mine sera concédée, même au priétaire de la surface, cette propriété sera distinguée de a de la surface, et désormais considérée comme propriété velle, sur laquelle de nouvelles hypothèques pourront sassises, sans préjudice de celles qui auraient été ou semt prises sur la surface, et la redevance comme il est dit à ticle précédent.

Si la concession est faite au propriétaire de la surface, laredevance sera évaluée pour l'exécution dudit article. 20. Une mine concédée pourra être affectée, par privilége, téreur de ceux qui, par acte public et sans fraude, justimint avoir fourni des fonds pour les recherches de la 20. ainsi que pour les travaux de construction ou confecand a machines nécessaires à son exploitation, à la charge la teosformer aux articles 2103 et autres du code, relatifs ax piviléges.

21. Les autres droits de privilége et d'hypothèque pourment être acquis sur la propriété de la mine; aux termes et en impriste du code, comme sur les autres propriétés immilières.

TITRE IV.

DES CONCESSIONS.

Section I.o. De l'obtention des concessions.

m. La demande en concession sera faite par voie de simphition, adressée au préfet, qui sera tenu de la faire enparrer à sa date, sur un registre particulier, et d'ordonner publications et affiches dans les dix jours.

25. Les affiches auront lieu pendant quatre mois, dans le reflieu du département, dans celui de l'arrondissement où bine est située, dans le lieu du domicile du demandeur, dans toutes les communes dans le territoire desquels la con-

³⁰⁾ Une décision ministérielle qui a dispensé le concessionnaire d'une se de faire l'avance des dettes auxquelles il s'était obligé par l'acte de cession, ne peut porter atteinte aux druits des créanciers résultant de te de concession même, — Airôt du Conseil, 3 décembre 1823. Blace-v, 816.

cession peut s'étendre. Elles seront insérées dans les journaix de département.

24. Les publications des demandes en concession de mine, auront lieu devant la porte de la maison commune et des églises paroissiales et consistoriales, à la diligence des maires, à l'issue de l'office un jour de dimanche, et au moins une fois par mois, pendant la durée des affiches. Les maires seront tenus de certifier ces publications.

25. Le secrétaire-général de la préfecture délivrera au equérant un extrait certifié de l'enregistrement de la demande

en concession.

36. Les demandes en concurrence et les oppositions qui seront formées, seront admises devant le préfet jusqu'au denier jour du quatrième mois, à compter de la date de l'affiche. Elles seront notifiées, par acte extra-judiciaire, à la préfeture du département, où elles seront enregistrées sur la tegistre indiqué à l'article 22. Les oppositions seront notifiée aux parties intéressées, et le registre sera ouvert à tous ceux qui en demanderont communication.

27. A l'expiration du délai des affiches et publications, et sur la preuve de l'accomplissement des formalités portées aux articles précédens, dans le mois qui suivra au plustard, le préfet du département, sur l'avis de l'ingénieur des mives, et après avoir pris des informations sur les droits et les facultés des demandeurs, donnera son avis, et le transmettra ministre de l'intérieur.

28. Il sera définitivement statué sur la concession , parm décret délibéré en conseil d'état.

(28) Les parties qui se croient lésées par une ordonnance portant common d'une mine, ne peuvent attaquer cette ordonnance par oppositus par la voie contentieuse. — Arrêt du Conseil, 21 mars 1891.

Encore que le réclamant soutienne que la concession embrasse. Ferreur, des mines qui sont sa propriété, le réclamant doit valoresse forectement au Roi, en la forme prescrite par l'article 40 du réglement de 22 juillet 1806, par la voie et sur le rapport du ministre qui a 60 rendre l'ordonnance dont il se plaint. — Arrêt du Conseil du 25 août 1812 Sirey, xx, 1, 77, et Sirey, Jurisprudence du Conseil, rv, 440, et 33 soil 1820. Sirey, xx1, 2, 25.

Les tribunaux sont incompétens pour examiner si l'ordonnance de ces sion d'une mine a été précédée ou non des formalités préalables press par la loi du 21 avril 1810; c'est là une question purement administration sur laquelle il n'appartient qu'à l'administration de prononces. Les veles.

lusqu'à l'émission du décret, toute opposition sera admis-

: ne peuvent donc, sous prétexte que les formalités voulues n'ont pas heservées, décider que la concession est sans effet à l'égard de queluns des propriétaires de la surface des terrains compris dans la conon. — Cassation, 28 janvier 1833. Sirey, xxxIII, 1, 223. Bulletin l, xxxv, 11.

si décisions ministérielles en matière de concession de mine, ne sont des actes d'instruction administrative, qui ne peuvent être déféréau sail d'état par la voie contentieuse. — Arrêt du Conseil, 24 mai 1833. este limitation de mine faite administrativement au préjudice des métaires d'une autre mine, ce cur-ci non-entendus, est susceptible se querellée devant l'autorité administrative, peu importe qu'elle ait été par lignes droites, d'après les instructions ministérielles; ces instructions me s'entendent que des terrains à concéder, sans dommage pour concessions déjà faites. — Arrêt du Conseil, 21 février 1814. Sirey, 2, 3344.

sontestations qui s'élèvent sur la propriété des mines acquises par sanion ou autrement, doivent être jugées par les tribunaux. — Même t.

em est de même des contestations relatives à la propriété de la surdes mines. — Arrêt du Conseil, 24 mai 1833. Macarel, 2e série, 111,

Les tribunaux sont exclusivement compétens pour prononcer sur l'abandon Paléastion d'une mine et sur les questions de propriété qui s'y rattacheut. - Arrêt de Conseil, 3 décembre 1823, Macarel, v., 816.

Les anciene associés d'un concessionnaire de mines ne peuvent prétendre 'ils sout compris sous le nom d'associés, dans une nouvelle concession sa celai-ci, lorsque l'ordonnance royale de concession u'en designo un nommément; et s'ils ont des droits à faire valoir en vertu de es privés, ils doivent les discuter devant les tribunaux. — Arriviele seil, 11 février 1839. Macarel, x1, 43.

Pest à Pautorité administrative seule qu'il appartient soit d'autoriser travaux nécessaires à l'exploitation des mines, soit de vianutour en supprimer les ouvrages faits sans autorisation; en conséquerce, les manux ne sont pas compétens pour or loni er la destruction de chamisses stiquées par les exploitans sur les terrains des propriétaires des fonds nommans. — Arrêt du Couseil, 11 août 1808. Sirey, xv., 2, 380.

Cest à l'autorité administrative à constater les dégâts occasiones par application des mines, et à l'autorité judiciaire, lorsque cette constation en lieu, à prononcer sur les domniages-intérêts. — Liège, 25 mai h3, Dalloz, collection alphabétique, x, 3, 4,

L'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur les demandes oppositions des parties intéressées relativement aux travaux à faire les enclos murés, maisons ou lieux d'habitation. — Arrêt du Conseil,

mil 1826. Macarel , viii , 199.

lorsque des concessionnaires de mines sont troublés dans leur exploimissem par des travaux de construction d'une route en fer, la demande en
insemnité contre la compagnie chargée des travaux de construction, est
de ressort des tribunaux; il en serait autrement si l'action des concessonaires de mines tendait à contestre à l'administration le droit de police
der les mines, qui lui appartient en vertu de l'article 5 de la loi du 21 avril
1900. ou à faire réformer et modifier les actes de l'autorité administrative
résitis soit à l'établissement même du chemin de fer, soit à l'exercice du
te série, 1, 451.

sible devant le Ministre de l'Intérieur ou le secrétaire-gé du conseil d'état: dans ce dernier cas, elle aura lieu par requête signée et présentée, par un avocat, au cor comme il est pratiqué pour les affaires contentieuses; et tous les cas, elle sera notifiée aux parties intéressées.

Si l'opposition est motivée sur la propriété de la min quise par concession ou autrement, les parties seront

voyées devant les tribunaux et cours.

29. L'étendue de la concession sera déterminée par l de concession : elle sera limitée par des points fixes pris surface du sol, et passant par des plans verticaux mencette surface dans l'intérieur de la terre, à une profou indéfinie ; à moins que les circonstances et les localités no cessitent un autre mode de limitation.

30. Un plan régulier de la surface, en triple expédite et sur une échelle de dix millimètres pour cent mêtres, annexé à la demande. Ce plan devra être dressé ou vérifié l'ingénieur des mines, et certifié par le préfet du dépa

ment.

3r. Plusieurs concessions pourront être réunies entre mains du même concessionnaire, soit comme individsoit comme représentant une compagnie; mais à la cha de tenir en activité l'exploitation de chaque concession.

Section II. Des obligations des propriétaires de mines

- 32. L'exploitation des mines n'est pas considérés un commerce, et n'est pas sujette à patente.
- (32) Une société ayant pour but l'exploitation d'une mine, est cis non commerciale. Cassation, 15 avril 134. Sirey, xxxxv, 1, 654 letin civil xxxvv, 1, 7,7. Rennes, 13 juin 1833. Sirey, xxxvv, 1, 654 Mais l'exploitation d'une mine sur un terrain dont on n'est pas pat taire, lorsqu'elle a lieu sans concession préalable du Gouvernement, ès tue un acte de commerce. Montpellier, 28 août 1833. Sirey, xxx 557. Décidé encore que l'exploitatiou d'une mine, lorsqu'elle a lieu en acte de commoren d'actiomaires, doit être réputée acte de coms et que, par suite, les difficultés qui y sont relatives sont de la ce tence des tribunaux de commerce. L'article 3 de la loi du s' 1810, portant que l'exploitation des mines n'est pas considérée coms commerce, doit s'entendre seulement des cas où l'exploitation e sous la direction et pour le compte des concessionnaires. Cassa sous la direction et pour le compte des concessionnaires. Cassa 30 avril 1828. Sirey, xxviit, 1, 418, et Bordeaux, 22 juin 1833. É xxxiit, 2, 547. Décidé encore que l'exploitation à una vana la responsable es contra commerce, doit s'entendre que l'exploitation d'une mine sura vana la responsable de contra commerce, doit s'entendre encore que l'exploitation à una vana la responsable de commerce, doit s'entendre que l'exploitation de commerce, doit s'entendre que l'exploitation d'une mine par l'exploitation d'une mine, lorsqu'elle a l'exploitation d'une mine, l'exploitation d'une mine, l'exploitation d'une mine, l'exploitation d'une mine, lorsqu'elle a l'exploitation d'une mine, lorsqu'elle a l'exploitation d'une mine, l'exploitation d'une mine, lorsqu'elle a l'exploitation d'une mine, l'explo

- 33. Les propriétaires de mines sont tenus de payer à l'État predevance fixe, et une redevance proportionnée au profit de l'extraction.
- 34. La redevance sera annuelle et réglée d'après l'étendue : celle-ci : elle sera de dix francs par kilomètre carré. La devance proportionnelle sera une contribution annuelle à melle les mines seront assujetties sur leurs produits.
- 35. La redevance proportionnelle sera réglée, chaque anle, par le budget de l'Etat, comme les autres contributions ibliques: toutefois elle ne pourra jamais s'élever au-dessus k cinq pour cent du produit net. Il pourra être fait un abonment pour ceux des propriétaires de mines qui le demantront.
- 36. Il sera imposé en sus un décime pour franc, lequel muera un fonds de non-valeur à la disposition du Ministre l'Intérieur, pour dégrèvement en faveur des propriétaires la mines qui éprouveront des pertes ou accidens.
- 37. La redevance proportionnelle sera imposée et perçue

Les réclamations à fin de dégrèvement ou de rappel à l'é-

iele 48 du Code de commerce, et par suite comme pouvant être l'objet l'un association ou participation; peu importe qu'une telle exploitation sièse avoir une durée sans terme la loi n'ayant pas étini ce qu'elle messi par opération, ses dispositions ne doivent pas être restreintes aux ples actes dont l'exécution ne prendrait qu'un court espace de tens. Illuse arrêt du 30 avril 1828. — Une société formée par actions (avant laid 21 avril 1810) pour exploiter des mines de houille, était une missi anonyme et par conséquent une société commerciale; en conséquent suns courte formée pour fournitures, contre une telle société, pour fournitures, contre une telle société, pour fournitures, contre de la mètrace des sribunaux de commerce. — Bruselles, 3 mars 1810. Sirey, nu. s. 1206. — Mais sous la loi de 1810, une société formée entre une marcans, pour l'extraction des produits d'une mine qui leur a été commerciale anonyme, quand même elle userait de quelques prodits ordinaires aux sociétés anonymes. — Cassation, 7 février 1826. Sirey, snu, 1, 137.

Em., 1. 137.

(3) Les mines exploitées à ciel ouvert, et non sujettes à concesion, sout pas passibles de la taxe établie par cet article. — Arrêt du Conseil,

5 eptembre 1821. Macarel , 11, 359.

(3) Lorsque des concessionnaires de mines demandent une réduction de leur redevance, en réduisant leurs limites, le conseil de préfecture qui et spelé à prononcer sur la demande, doit se borner, sous peine d'excès de pouvoir, à statuer sur la demande, sans déterminer les limites de lu concession. — Arrês du Conseil, 5 décembre 1833. Macarel, 2e sièrie, 11

galité proportionnelle, seront jugées par les confecture. Le dégrèvement sera de droit, quand l justifiera que sa redevance excède cinq pour cen-

net de son exploitation.

38. Le Gouvernement accordera, s'il y a lie exploitations qu'il en jugera susceptibles, et par l'acte de concession, ou par un décret spécial conseil d'état, pour les mines déjà concédées, tout ou partie, du paiement de la redevance propour le tems qui sera jugé convenable, et ce com gement en raison de la difficulté des travaux : s mise pourra être aussi accordée comme dédomms cas d'accident de force majeure, qui surviend l'exploitation.

39. Le produit de la redevance fixe et de la redev tionnelle formera un fonds spécial, dont il sera ten particulier au trésor public, et qui sera applique ses de l'admínistration des mines, et à celles des ouvertures et mises en activité des mines nouvel

blissement des mines anciennes.

40. Les anciennes redevances dues à l'État, des lois, ordonnances ou réglemens, soit d'api tions énoncées en l'acte de concession, soit d'api et adjudications au profit de la régie du domain d'avoir cours, à compter du jour où les redevan seront établies.

4τ. Ne sont point comprises dans l'abrogation nes redevances, celles dues à titre de rentes, di tations quelconques, pour cession de fonds et ε semblables, sans déroger toutefois à l'application ont supprimé les droits féodaux.

42. Le droit attribué par l'article 6 de la prés propriétaires de la surface, sera régle à une sc

minée par l'acte de concession.

43. Les propriétaires de mines sont tenus de

⁽⁴³⁾ Les concessionnaires, de même que les simples et peuvent s'emparer des terrains sur lesquels ils veulent dit vaux ou recherches, qu'après avoir, au préalable, payé: une juste indemnité. S'il arrive que les concessionnaires, sipe, commencent leurs travaux avant de payer l'indemnité

denités dues au propriétaire de la surface, sur le terrain de la stravaux entrepris par le suplorateurs ou par les propriétaires de mines, ne sont su passagers, et si le sol où ils ont été faits peut être mis a culture au bout d'un an, comme il l'était auparavant, l'intusité sera réglée au double de ce qu'aurait produit net le tenie endommagé.

44. Lorsque l'occupation des terrains, pour la recherche la la travaux des mines, prive les propriétaires du sol de la laisance du revenu au-delà du tems d'une année, ou lorsque, près les travaux, les terrains ne sont plus propries à la culture, la peut exiger des propriétaires des mines, l'acquisition des trains à l'usage de l'exploitation. Si le propriétaire de la mânce le requiert, les pièces de terre trop endommagées ou tradées sur une trop grande partie de leur surface, devront les achetées en totalité par le propriétaire de la mine.

L'evaluation du prix sera faite, quant au mode, suivant les règles établies par la loi du 16 septembre 1807, sur le dessichement des marais, etc., titre xx; mais le terrain à acquéir sera tosjours estimé au double de la valeur qu'il avait trutt l'exploitation de la mine.

45. Losque, par l'effet du voisinage ou pour toute autre me, les travaux d'exploitation d'une mine occasionent des mages à l'exploitation d'une autre mine, à raison des qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantis lorsque, d'un autre côté, ces mêmes travaux produisent des contraire, et tendent à évacuer tout ou partie des multiples de l'autre il y aura lieu à indemnité d'une mine fairer de l'autre: le réglement s'en fera par experts.

46. Toutes les questions d'indemnités à payer par les pro-

des dommages-intérêts dus au propriétaire illégalement dépossédé, it reglé non plus d'après la loi du 21 avril 1810, mais d'après la loi du 21 avril 1810, mais d'après la loi tère indemnisé de tout le dommage ett. La loi de 1810 sur les mines ne contient aucune dérogation au me que de la loi sur les mines ne contient aucune dérogation au me que que nul ne peut être contraint de céder sa propriété sans une et péalable indemnité. — Bourges, 20 avril 1831. Sirey, xxx1, 2, 321. (4) Les conseils de préfecture sont compétens pour régler l'indemnité par un nouveau à un ancien concessionnaire de mines, et ils peuvent, rarvenir à la fixation de cette indemnité, se rendre propre une expense déjà faite devant l'autorité judicaire. — Arrêt du Conseil, 27 avril 235. Macarel, v11, 215. — Décidé encore que les conseils de préécture sur toutes les questions d'indemnité à payer

priétaires de mines, à raison des recherches ou trav térieurs à l'acte de concession, seront décidées confor à l'article 4 de la loi du 28 pluviose an 8.

TITRE V.

DE R'EXERCICE DE LA SURVEILLANCE SUR LES MIN. L'ADMINISTRATION.

- 47. Les ingénieurs des mines exerceront, sous le du Ministre de l'Intérieur et des préfets, une surveil police pour la conservation des édifices et la sûreté du
- 48. Ils observeront la manière dont l'exploitation se soit pour éclairer les propriétaires sur ses inconvénien amélioration, soit pour avertir l'administration des abus ou dangers qui s'y trouveraient.
- 49. Si l'exploitation est restreinte ou suspendue, nière à inquiéter la sûreté publique ou les besoins des mateurs, les préfets, après avoir entendu les propri en rendront compte au Ministre de l'Intérieur, pou pourvu ainsi qu'il appartiendra.
 - 50. Si l'exploitation compromet la sureté publi

par les propriétaires de mines, à raison de recherches ou trav rieurs à l'acte de concession, que cette concession soit ou non : à la loi de 1810. — Arcêt du Conseil, 17 avril 1822. Macaré — Un ancien concessionnaire de mines n'est pas fondé à réclame de a concession, lorqu'il a été indémnisé par les concession Arrêt du Conseil, 20 juillet 1822. Macarel, 2e série, 11, 404.

Hors le cas prévu par l'article 46 de la loi de 1810, la co des contestations relatives aux demandes en réglement des i dues par les concessionnaires de mines, appartient exclusives tribunaux. — Arrêt du Conseil, 11 août 1808. Sirey xv1, 2, 2 connaissance des contraventions particulières relatives aux red paver aux propriétaires de la surface est essentiellement du ribunaux. — Arrêt du Conseil, 5 avril 1820, Macarel, v111.

(44) La déchéance d'un courcessionnaire de mines n'est pas éte l'interêt des particuliers. Des propriétaires et anciens extracteu donc pas recevables à réclamer cetto déchéance sur le mot concession leur serait préjudiciable. — Arrêt du Conseil, 4 m Sirey, xvit, 2, 155.

Décide encore que les propriétaires sont sans qualité pour demat substitués au privilège accordé aux concessionnaires, sous prétexte ci en seraient déchus pour non exécution du décret de concession

conseil , 11 août 1808. Sirey, xv1 , 2 , 392.

(50) Un arrêté du Préfet, relatif à la direction des travaux des 1 un acte administratif qui ne fait pas obstacle à ce que les questions privées soient portées dovant les tribuneux. — hand de Conssi 1826. Mecarel, vett, 1001. mervation des puits, la solidité des travaux, la sûreté des seriers mineurs ou des habitations de la surface, il y sera meru par le préfet, ainsi qu'il est pratique en matière de ande voirie, et selon les lois.

TITRE VI.

DES CONCESSIONS OU JOUISSANCES DES MINES ANTÉRIEURES
A LA PRÉSENTE LOI.

Section Ire. Des anciennes concessions en général.

51. Les concessionnaires antérieurs à la présente loi devientent, du jour de sa publication, propriétaires incommutales sans aucune formalité préalable d'affiches, vérifications s terrain, ou autres préliminaires, à la charge seulement exécuter, s'il y en a, les conventions faites avec les profitaires de la surface, et sans que ceux-ci puissent se prélabor des articles 6 et 42.

5a. Les anciens concessionnaires seront, en conséquence, oumis an paiement des contributions, comme il est dit à la ection x du titre xv, articles 33 et 34, à compter de l'an-

extion II. Des exploitations pour lesquelles on n'a pas exécuté la loi de 1791.

53. Quant aux exploitans de mines qui n'ont pas exépté la loi de 1791, et qui n'ont pas fait fixer, conforméma à cette loi, les limites de leurs concessions, ils obtien-

(3) La présent article ne peut s'appliquer aux héritiers du concessionnaire a casé de l'être à la fin de la concession. — Arrêt du Conseil, 10 août 15. Macarel, v11, 460. — Un ancien concessionnaire ne peut attaquer des maions nouvelles créées par des décrets postérieurs à l'expiration du terme concession, sous prétexte qu'on n'aurait pas promoncé sur sa demande en mation. Même arrêt.— Le propriétaire d'un terraiu dans lequel se trouve maion n'est pas recevable à denander la division de la concession antément faite; les auciens concessionnaires d'exploitations de mines, autient de la loi du 21 avril 1810, sont propriétaires incommutables en se mant à ce que cette loi prescrit. — Arrêt du Conseil, 4 août 1811. vy, Juridiction du Conseil, 1, 517.

(3) Les droits des anciens exploitans à continuer leurs exploitations, sont le principal par l'article 53 de la loi de 1810, et le Ministre de l'Intérieur est mapétent pour annuler un araêté de Préfet qui anraît suspendu cette un ploi la la Arct du Conseil, 18 juillet 182°. Macarel, un 319.

dront les concessions de leurs exploitations acts formément à la présente loi ; à l'effet de que les l leurs concessions seront fixees sur leurs demandes on 216 ligence des préfets, à la charge sendement d'extentes ventions faites avec les propriétaires de la surface que ceux-ci puissent se prévaloir des articles 6 et

54. Ils paieront, en conséquence, les redevens présente loi.

55. En cas d'usages locaux ou d'anciennes lois, neraient lieu à la décision de cas extraordinaires, il est dit à l'article 52. se présenteront seront décidés par les actes de car ou par les jugemens de nos cours et tribunanz, seine résultant, pour les parties, des usages établis, des tions egalement acquises, on des conventions reci 56. Les difficultés qui s'éleveraient entre l'adi et les exploitans, relativement à la limitation seront décidées par l'acte de concession. A l'égad tations qui auraient lieu entre des exploitans! seront jugées par les tribunaux et cours.

TITRE VII.

REGLEMENT SUR LA PROPRIÉTÉ ET L'EXPLOIT MIÈRES, ET SUR L'ÉTABLISSEMENT DES FORGE ET USINES.

Section Ire. Des minières.

5 -. L'exploitation des minières est assujet speciales. Elle ne peut avoir lieu sans permi 38. La permission détermine les limites (et les regles sous les rapports de sureté et d ques.

Section II. De la propriété et de l'exploit

50. Le propriétaire du fonds sur leque de fer d'alluvion, est tenu d'exploiter el

in the fact de concressions anciennes, et jusqu Southern contenting Letal beneficite for stre LE - Arriv du Comeil, y mars 181-, Sirey, Jurisdic r fournir, autant que faire se pourra, aux besoins des usiétablies dans le voisinage avec autorisation légale: en ce, il ne sera assujetti qu'à en faire la déclaration au préfet département; elle contiendra la désignation des lieux. Le fet donnera acte de cette déclaration, ce qui vaudra persion pour le propriétaire; et l'exploitation aura lieu par sans autre formalité.

60. Si le propriétaire n'exploite pas, les maîtres de forges ront la faculté d'exploiter à sa place, à la charge, 1º d'en tenir le propriétaire, qui, dans un mois, à compter de notification, pourra déclarer qu'il entend exploiter luime; 2º d'obtenir du préfet la permission, sur l'avis de ngénieur des mines, après avoir entendu le propriétaire.

61. Si, après l'expiration du délai d'un mois, le propriére ne déclare pas qu'il entend exploiter, il sera censé rencer à l'exploitation; le maître de forges pourra, après la amission obtenue, faire les fouilles immédiatement, dans s terres incultes et en jachère, et après la récolte, dans lates les terres.

62. Lorsque le propriétaire n'exploitera pas en quantité fisante, ou suspendra les travaux d'extraction pendant plus in mois, sans cause légitime, les maîtres de forges se pouriront auprès du préfet, pour obtenir la permission d'exploità sa place.

Si le maître de forges laisse écouler un mois sans faire usage cette permission, elle sera regardée comme non avenue, le propriétaire du terrain rentrera dans tous ses droits.

63. Quand un maître de forges cessera d'exploiter un ter-

64. En cas de concurrence entre plusieurs maîtres de form, pour l'exploitation dans un même fonds, le préfet détermera, sur l'avis de l'ingénieur des mines, les proportions lesquelles chacun d'eux pourra exploiter, sauf le recours conseil d'État.

Le préfet réglera de même les proportions dans lesquelles aque maître de forges aura droit à l'achat de minerai, s'il t exploité par le propriétaire.

65. Lorsque les propriétaires feront l'extraction du mine-

réglé entre eux de gré à gré, ou par des experts cho nommés d'office, qui auront égard à la situation des oux frais d'extraction, et aux dégâts qu'elle aura occa-

- 66. Lorsque les maîtres de forges auront fait extraire nerai, il sera dû au propriétaire du fonds, et avant l'ement du minerai, une indemnité qui sera aussi réglexperts, lesquels auront égard à la situation des lieux dommages causés, à la valeur du minerai, distraction des frais d'exploitation.
- 67. Si les minerais se trouvent dans les forêts royales celles des établissemens publics ou des communes, la p sion de les exploiter ne pourra être accordée qu'aprè entendu l'administration forestière.
- L'acte de permission déterminera l'étendue des to dans lesquels les fouilles pourront être faites; ils seront en outre de payer les dégâts occasionés par l'exploitation de repiquer en glands ou plants, les places qu'elle aux dommagées, ou une autre étendue proportionnelle déter par la permission.
- 68. Les propriétaires ou maîtres de forges ou d'usinese tant les minerais de fer d'alluvion, ne pourront, dans exploitation, pousser des travaux réguliers par des g souterraines, sans avoir obtenu une concession, au formalités et sous les conditions exigées par les articles section première du titre III, et les dispositions du tit
- 69. Il ne pourra être accordé aucune concession pour rai d'alluvion, ou pour des mines en filons ou conche dans les cas suivans:
- xº Si l'exploitation à ciel ouvert cesse d'être possible l'établissement de puits, galeries et travaux d'art, « cessaire;
- 2º Si l'exploitation, quoique possible encore, doit peu d'années, et rendre ensuite impossible l'exploitatie puits et galeries.
- 70. En cas de concession, le concessionnaire ser toujours 1° de fournir aux usines qui s'approvisionn de minerai sur les lieux compris en la concession, la quessaire à leur exploitation, au prix qui sera parte

r des charges, ou qui sera fixé par l'administration; 2° demniser les propriétaires au profit desquels l'exploitation it lieu, dans la proportion du revenu qu'ils en tiraient.

Section III. Des terres pyriteuses et alumineuses.

- 71. L'exploitation des terres pyriteuses et alumineuses sera siettie aux formalités prescrites par les articles 57 et 58, à qu'elle ait lieu par les propriétaires des fonds, soit par etres individus qui, à défaut par ceux-ci d'exploiter, en mient obtenu la permission.
- 7a. Si l'exploitation a lieu par des non-propriétaires, ils out assujettis, en faveur des propriétaires, à une indemle qui sera réglée de gré à gré ou par des experts.
- ction IV. Des permissions pour l'établissement des fourneaux, forges et usines.
- 73. Les fourneaux à fondre les minerais de fer et autres hetances métalliques, les forges et martinets pour ouvrer le ret le cuivre, les usines servant de patouillets et bocards, lles pour le traitement des substances salincs et pyriteuses, us lesquelles on consomme des combustibles, ne pourront établies que sur une permission accordée par un réglement d'administration publique.
- 74. La demande en permission sera adressée au préfet, enpatrée le jour de la remise, sur un registre spécial à ce desté, et affichée pendant quatre mois dans le chef-lieu du détement, dans celui de l'arrondissement, dans la commune de stra situé l'établissement projeté, et dans le lieu du domile de demandeur.
- Le Préfet, dans le délai d'un mois, donnera son avis tant la demande que sur les oppositions et les demandes en l'étrence qui seraient survenues; l'administration des mines le sien sur la quotité du minerai à traiter; l'administration des forêts sur l'établissement des bouches à feu, en ce l'oncerne les bois, et l'administration des ponts et chaustes sur ce qui concerne les cours d'eau navigables ou flotta-
- 75. Les impétrans des permissions pour les usines, supporront une taxe une fois payée, laquelle ne pourra être aussous de ciuquante francs, ni excéder trois cents francs.

Section V. Dispositions générales sur les permissio

76. Les permissions seront dounées à la charge d'e usage dans un délai déterminé; elles auront une duré finie, à moins qu'elles n'en contiennent la limitation.

77. En cas de contraventions, le procès-verbal dre les autorités compétentes sera remis au procureur duquel poursuivra la révocation de la permission, s'il y et l'application des lois pénales qui y sont relatives.

78. Les établissemens actuellement existans sont nus dans leur jouissance, à la charge; par ceux que jamais eu de permission, ou qui ne pourraient représe permission obtenue précédemment, d'en obtenir un le 18 janvier 1813, sous peine de payer un triple de permission, pour chaque année pendant laquelle ils négligé de s'en pourvoir, et continué de s'en servir.

79. L'acte de permission d'établir des usines à tr fer, autorise les impétrans à faite des fouilles, même leurs propriétés, et à exploiter les minerais par eux verts, ou ceux antérieurement connus, à la charge de former à la section II.

80. Les impétrans sont aussi autorisés à établir des plets, lavoirs et chemins de charroi, sur les terrains leur appartiennent pas; mais sous les restrictions pl'article :: : le tout à charge d'indemnité envers les ptaires du sol, et en les prévenant un mois d'avance.

TITRE VIII.

Section Ire. Des carrières.

81. L'exploitation des carrières à ciel ouvert a l permission, sous la simple surveillance de la police, l'observation des lois ou réglemens généraux ou locat

82. Quand l'exploitation a lieu par galeries souter elle est soumise à la surveillance de l'administration, il est dit au titre V.

Section II. Des tourbières.

83. Les tourbes ne peuvent être exploitées que par priétaire du terrain, ou de son consentement.

- 84. Tout propriétaire actuellement exploitant, ou qui udra commencer à exploiter des tourbes dans son terrain, pourra continuer ou commencer son exploitation, à peine cent francs d'amende, sans avoir préalablement fait la désaration à la sous-préfecture, et obtenu l'autorisation.
- 85. Un réglement d'administration publique déterminera direction générale des travaux d'extraction, dans le terrain à sont situées les tourbes, celle des rigoles de desséchement, fin, toutes les mesures propres à faciliter l'écoulement des ux dans les vallées, et l'atterrissement des entailles tourses.
- 86. Les propriétaires exploitans, soit particuliers, soit mmunauté d'habitans, soit établissemens publics, sont mus de s'y conformer, à peine d'être contraints à cesser leurs avaux.

TITRE IX.

DES EXPERTISES.

87. Dans tous les cas prévus par la présente loi, et autres aissant des circonstances, où il y aura lieu à expertisse, les spositions du titre XIV du Code de procédure civile, arties 303 à 323, seront éxécutées.

88. Les experts seront pris parmi les ingénieurs des mines, parmi les hommes notables et expérimentés dans le fait

mines et de leurs travaux.

89. Le Procureur du Roi sera toujours entendu, et don-

en ses conclusions sur le rapport des experts.

90. Nul plan ne sera admis , comme pièce probante dans le contestation , s'il n'a été levé ou vérifié par un ingénieur le mines. La vérification des plans sera toujours gratuite.

91. Les frais et vacations des experts seront réglés et arrêtés, don les cas, par les tribunaux : il en sera de même des honoures qui pourront appartenir aux ingénieurs des mines ; le

⁽⁵⁹⁾ La demande en dommages-intérêts formée par un particulier contre a eutre particulier chargé de l'exploitation d'une mine , n'est pas nécessaiment sujette à communication au ministère public; en consequence elle et être soumise par compromis à des arbitres. L'article 89 de la loi du 21 vil 1810 n'est pas applicable à ce cas. — Cassation, 14 mai 1829. Sirey , ur, 1, 23.

tout suivant le tarif qui sera fait par un réglement d'a

tration publique.

Toutefois, il n'y aura pas lieu à honoraires pour le nieurs des mines, lorsque leurs opérations auront été soit dans l'intérêt de l'administration, soit à raison de veillance et de la police publique.

92. La consignation des sommes jugées nécessair subvenir aux frais d'expertise, pourra être ordonné

tribunal contre celui qui poursuivra l'expertise.

TITRE X

DE LA POLICE ET DE LA JURIDICTION RELATIVES AU

- 93. Les contraventions des propriétaires de mines tans, non encore concessionnaires, ou autres personn lois et réglemens, seront dénoncées et constatées con contraventions en matière de voirie et de police.
- 94. Les procès-verbaux contre les contrevenans sero més dans les formes et délais prescrits par les lois.
- 95. Ils seront adressés en originaux à nos procures seront tenus de poursuivre d'office les contrevenans de tribunaux de police correctionnelle, ainsi qu'il est i usité pour les délits forestiers, et sans préjudice des s ges-intérêts des parties.
- 96. Les peines seront d'une amende de 500 francs set de 100 francs au moins, double en cas de récid d'une détention qui ne pourra excéder la durée fixés code de police correctionnelle.

(of) La peine d'emprisonnement, prononcée par cet article, plicable qu'en cas de récidive: la première contravention n'est p que d'une simple amende. — Cassation, 6 août 1829. Sirey xxii Bulletin civil, xxxiv, 355.

En cas d'accidens qui auraient occasioné la mort ou la matilation de plusieurs ouvriers, faute d'exécution des réglemens, les propriétaires et directeurs des mines, peuvent être traduits devan bunaux, pour l'application, s'il y a lieu, des dispositions des art et 320 du code pénal, indépendamment des dommages, intérêts. du 3 janvier 1913.

CHAPITRE XXIII.

ES DE HOUILLE DE LA GRANDE BRETAGNE, ANGLETERRE.

L'Angleterre est le pays du monde le plus riche en houille: terrain houiller, qui présente une étendue immense, peut diviser en trois groupes principaux, et chacun de ces grouse subdivise en un certain nombre de bassins plus ou importans. Si l'on tire une ligne de Weymouth, sur les rds du canal britannique. à Jedburgh aux frontières de l'E. en, puis que, perpendiculairement à cette ligne, on en re une à l'ouest de Saint-Bride's-Bay à Pontypool, une à Est de Wolverhampton à Atherstone, une de Newcastle. nder-Lyne à Cheadle, une de Chester à Mold, une d'Hudwriteld à Pontefract, une de Whitehaven à Appleby, toutes B lignes limiteront les différens bassins houillers de l'Anglerre et du pays de Galles. Si, de plus, on tire une ligne de sport à Guisebrough, ou du sud au nord de l'île, on verra e presque tous les dépôts de houille connus se trouvent à west de cette ligne.

Ir Groupe. — Le premier groupe est le groupe du nord; s'étend depuis les rivières de Trent et Mersey jusqu'aux unitées de l'Ecosse; il se divise en sept bassins: 1° le basn du Northumberland et du comté de Durham ou bassin de
moutaile; 2° le petit bassin du nord du Yorkshire; 3° le
mad bassin du sud du Yorkshire et des comtés de Nottingn et Derby; 4° le bassin du nord du Staffordshire; 5° le
moutaile du nord du Lancashire; 7° le bassin de Whitehaven.
Le bassin de Newcastle est non-seulement le plus riche de
mute l'Augleterre, mais encore du monde; il contient ces
menses dépôts de charbon qui alimentent de combustible,
m-seulement Londres et toutes les villes situées sur les côtes
epuis Berwick jusqu'à Plymouth, mais encore un grand nomv de pays étrangers. Ce bassin commence sur les bords de

la Tees à Staindrop, traverse le comté de Durham, castle. Morpeth, et s'étend jusqu'à Warkworth près rivière Coquet, sur une longueur d'environ soixante m sa plus grande largeur est de vingt-cinq milles. Les con sont au nombre de plus de quarante, mais beaucoup tr'elles ont une puissance si faible qu'elles sont inexp bles. Les deux couches principales sont celles dites High coal et Low main coal. Dans le foncement d'un puits , à forth près Newcastle, on traversa cent quarante-une coi de terrain. Le puits a 344 mètres de profondeur. Quar trois couches de houille furent reconnues ; un grand no n'avait qu'une faible épaisseur. Cette mine est non-seule intéressante sous le rapport géologique, par le grand poi de conches qu'elle traverse, mais encore elle présente ques particularités. Le puits d'extraction a été creusé a de la grande faille dite Main dyke , et l'on est arrivé à la che de houille par une galerie traversant la faille et se geant vers le nord. Ce mode de procéder a été adopté éviter les eaux que l'on supposait se trouver dans les cou du côté du nord, sachant que celles des couches situé sud du dyke avaient été épuisées au moven de machine à peur jusqu'à une profondeur égale à celle de la mine de forth.

Aux mines de Saint-Anthony au-dessous de Newcast une profondeur de cent-quarante mètres, on trouve la m dite High main coal; elle a rm83 d'épaisseur; à deux quarante-sept mètres on trouve celle dite Low main elle a deux mètres environ de puissance. Aux mines de send près Southshields, High main coal se rencontre à cent vingt-huit mètres de profondeur. Elle se compose,4 endroit de cinq conches, dont la première et la quatrit des couches de houille d'une qualité inférieure; l'ép totale est 1mo5. Cette couche ainsi altérée prend le m banc de Heworth , parce qu'elle commence dans les hou de ce nom, On a remarqué que High main coal, la ples couche des bord de la Tyne et du nord de l'Angle éprouve, dans le voisinage de Heworth et dans la dire sud-est, une altération due à l'interposition d'un ba houille de qualité inférieure, mélangée de matières du de pyrites de fer. Les couches du terrain houilles sont le partout la même épaisseur : tantôt cette épaisseur augnte, tantôt elle diminue, et ce n'est que par une comparaiattentive de toute la série, qu'on parvient à se convaincre l'uniformité générale de la stratification. Il est aussi très icile de reconnaître les diverses couches de houille qui se avent au nord et au sud du grand dyke. Nous avons parlé, apitre II, de ces grandes failles qui traversent les couches l'errain houiller de l'Angleterre, et les détails que nous as donnés à cet égard nous dispensent d'y revenir.

Les bassins du nord du Yorkshire se trouvent dans les tricts de Whitwood, de Methley, de Stanley, de Wrenare, de Lofthouse, de Bothwell, d'Ardsley, de Middleton de Beeston. Les couches principales sont au nombre de t; la dernière est à 507m84 de profondeur. Voici l'ordre de lequel elles se trouvent, ainsi que leur distance de l'une

autre : de la surface

a r Stanley s	shale coal 80 yards
de ta 2 Stanley r	nain coal 18
de a à 3 Warenho	ouse coal 88
de 3 à 4 Lofthouse	e ou high moor coal. 92
de 4 à 5 Fish coa	1 80
de 5 à 6 40 yard	s coal 20
	1 46
de 7 à 8 Middleto	n main coal 32
de 8 à g II yards	coal 12
	coal 84

Yards 552 (507 m. 84).

Legrand dépôt du sud du Yorkshire et des comtés de Notgham et de Derby, est ainsi appelé parce qu'il s'étend dans
trois comtés; il commence à Nottingham et se termine à
adford; sa longueur est de soixante milles, et sa plus
unde largeur est de dix-huit milles. Il peut rivaliser, pour
bondance et la richesse, avec le bassin de Newcastle. Il a
dilleurs, avec celui-ci, une telle ressemblance dans la direcn, l'inclinaison et la nature de ses couches, qu'on a pensé
e les couches de ce bassin étaient les mêmes que celles du
ssin du nord, qui reparaissaient en cet endroit après avoir
cachées, sur une longue étendue, par le calcaire magnèn. Donze couches sont exploitées dans ce bassin, et cinq

cents puits ont été percés pour l'exploitation de ce le plus grand nombre se trouve dans le Derbyshire shire. Ils sont ainsi répartis par rapport aux couches: cinquante-neuf pour la première couche dix-sept pour la seconde, vingt-cinq pour la trois pour la quatrième, trois pour la cinquième, sixième, six pour la septième, vingt-huit pour la viogt-trois pour la neuvième, vingt pour la dix pour la onzième et vingt-quatre pour la douzième.

Le bassin du nord du Staffordshire comprend de la partie est qui entoure Cheadle, et la partie ou près de Burslem; il s'étend sur un espace d'envirc milles. On estime que ce bassin contient quarante i mille acres de houille. Trente couches ont été reco ce bassin; elles ont en général de o^m90 à trois i paisseur. Une de ces couches qui est comprise dat du sud du Lancashire, et exploitée à Manchester,

puissance.

Le grand bassin du sud du Lancashire ou de I s'étend de Manchester à Colne, au nord, et de 1 à Liverpool à l'ouest : il a une forme très irrégul divise en plusieurs branches dont l'une va de Ash clesfield. D'après la figure irrégulière de ce bassin cile calculer sa surface totale : il s'étend de Ma Colne. du nord au sud sur un espace de quarante et de Tarbock à Todmorden de l'ouest-sud-ouest à est : sur une longueur de quarante milles. On peut en trois bassins : 1º le bassin de Manchester, qui le bassin isolé de Clayton et Bradford; il occupe la p de la contrée : 2° le bassin du milieu comprend l puissantes de Poynton, d'Ashton, de Middleton, ley, de Wigan; il occupe une position plus élevé du bassin précédent ; 3° Le troisième bassin se trou partie la plus élevée de la contrée, le long des f chaine Pennine et des marais du nord du Lancashir prend les bassins de Whaley-bridge, de Mellor, de de Rochdale, de Todmorden, de Colne, de Black Chorley. Les couches n'ont pas une grande épais elles sont importantes par leur disposition et la na houille qu'elles fournissent. Dans le bassin de M

anu soixante-quinze couches de houille, dont la excède o^m30, et qui forment une épaisseur totale 3 quarante-cinq mètres. Trente-six couches ont été dans le bassin du milieu; dix seulement ont une moindre de o^m30, et l'épaisseur totale est de trente viron.

in du nord du Lancashire est moins riche et moins que celui du sud ; le charbon qu'il fournit est d'une lérieure.

in de Whitehaven s'étend à l'est sur les côtes de rlande, depuis Egremont jusqu'à Maryport; là il ans l'intérieur jusqu'à Hesket, formant un arc de t la corde a environ trente milles; sa largeur est à d'un mille. A Howgill, à l'ouest de Whitehaven, nes ont été exploitées, et les travaux ont été pous-de mille mètres sous la mer, et à deux cents mèun au dessous de son lit, les couches ayant une inconsidérable du côté de l'ouest. Le puits Thwaite de Howgill, qui atteint la sixième couche, à une rede deux cent soixante-quatorze mètres, était re-refois comme le puits le plus profond de toute l'An-

x puits du Roi a été creusé sur le bord de la mer, ents mètres à l'ouest de Whitehaven; son orifice lante mètres au-dessus du niveau de la mer. Il trat-cinq couches de houille, mais dix-huit ont une trop faible pour être exploitées. Le tableau suivant ordre dans lequel se présentent ces couches.

	PROFONDEUR an-dessous de la surface.	entre	ÉPAISSEUR des couches.	OBSERVATIONS.
-		·		
:	28 ^m 36 50 ^m 32			houille médiocre. houille médiocre.

i première et la seconde couche se trouvent sept

	proformana au-dessous de la surface.	entre les couches.	épaisseus des couches.	OBSER
3° couche	148m 23	97 ^m 90	tm 25	houille n

Viennent ensuite trois couches très minces.

Entre cette couche et la suivante se trouve une c mince.

5° couche | 220° 83 | 36m oo | 3° 66 | houille e Suivent quatre couches très minces.

6º couche | 274m 50 | 47m 00 | 0m 6r | houille e

On trouve ensuite trois couches très minces.

A Whingill, au nord est de Whi haven, les c de 1 20 à trois mètres d'épaisseur; elles ont un o 10 par mètre. La profondeur des puits est de mètres environ; ils traversent sept couches puissan huit couches minces. A Preston How, on a renc torze petites couches avant d'en trouver une import la quinzième a une épaisseur qui excède 1 50; et tième, qui est separée de celle-ci par vingt-quat d'argile, de minerais de fer, de grès et par une pe de houille, a 2 40 de puissance.

2º Groupe - Le groupe central compress to

e bassin des confins du Leicestershire et du Staffordshire; e bassin du Warwickshire; 3° le bassin du sud du Staflahire ou de Dudley.

e bassin du Warwickshire donne lieu à quelques exploins importantes à Griff et à Bedworh. A Griff on exploite tre couches, la première est à 106-50 de profondeur, et osche principale a 2-70 de puissance. A Bedworth on loite les mêmes couches, mais là la première et la seconde che de Griff se réunissent pour n'en former qu'une seule a 4-55 de puissance. La houille y est généralement d'une ne qualité.

e bassin du sud du Staffordshire ou de Dudley s'étend de aworth à Coventry, sur une longueur de vingt-milles; sa prande largeur est de quatre milles. Il présente cela de ticulier avec le bassin de Newcastle, que la couche dite in coal ou Ten vards coal n'est, dans le voisinage de Dud-, qu'à cent dix metres au-dessous de la surface ; une couà de 4=50 de puissance n'est séparée de celle ci que par une misseur de trente mètres. Main coal a dix yards (9º10) paisseur : elle est formée de treize petits lits différens. Le sin de Dudley renferme onze couches de houille, cinq aums de Main coal et cing au-dessous. Les couches supérieuont une puissance si faible qu'elles ne peuvent être exploi-. Des treize petits lits qui composent Main coal, le prerest ordinairement laissé pour assurer la solidité du toit : scond, le troisième et le quatrième, connus sous le nom poille blanche, sont employés de préférence pour le chaufdomestique : le onzième et le douzième sont les meilleurs à ceux-ci : puis viennent le huitième, le neuvième et le ème. Le cinquième et le sixième sont réservés pour la fabrion du coke : ils ne flambent pas aussi bien que les précés, mais ils donnent une chaleur plus forte et plus durable; reptième, qui contient des pyrites, est employé pour la son des briques ou la fabrication de la chaux : le treizième enlevé pour opérer l'abattage des lits supérieurs, et il mit par conséquent une grande quantité de menu.

La coupe suivante, donnée par le docteur Thompson dans Annales de philosophie, montre quelle est la suite des cous du terrain houiller de Dudley; elle est prise à Tividale Dudley.

TOUILLE.

30	MINES DE MOUILLE	•	
	3	ards.	pieds.
1	Terre végétale		ī
2	argile rouge à brique	1	2
3	4, 5, argile schisteuse	3	3
6		E	8
7,	8,9, 10, 11 argile schisteuse avec.		
	quelques rognons de fer carbonaté	18	7
12	grès houiller	£	I
13	14, 15, argile schisteuse	10	5
	grès bouiller	•	I
17	argile mêlée de charbon	•	•
	grès	2	2
	, 20, 21, argile schisteuse avec		
	quelques rognons de fer carbonaté	6	4
	houille 1 re couche		1
	24, argile schisteuse très fine dite		
	fire clay, et fournissant l'argile		
1	refractaire pour la construction		
	des hauts fourneaux	5	£
	26, 27, 28, grès	2	5
29	argile schisteuse	•	I
30	houille 2° couche (Brooch coal).	t	•
3 t	argile schisteuse	2	ı
32	houille 3° couche	•	I
33	argile schisteuse avec minerais		
	de fer	2	I
34	argile schisteuse	8	2
35	argile schisteuse avec minerais		
d	e fer		2
36	grès	5	2
37	argile schisteuse avec minerais		
20	de fer	4	2
38	39, 40, 41, grès houiller	8	4
	argile schisteuse	•	•
	houille 4° couche (chance coal)	>	•
44	45, 46, 47, argile schisteuse	5	7
48	houille 5° couche (chance coal)	•	
49	50, argil e schisteuse et bitumineus		3
31	houille 3 couche (main coal).	to	I

	yards.	pieds.	pouc.
histeuse mélangée de	•	•	•
de fer	. ,	•	•
couche (heathing coal) a	•	
: schisteuse	11	•	•
• couche (bonne qua-			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	. 3	•	•
ier		•	•
· couche (bonne qua			
		I	-
isteuse	-	2	•
p* couche		•	•
isteuse	40	•	•
couche	•	2	•
teuse	76	•	•
	10	•	•
nisteuse	<u> 30</u>	•	•
	313	1	3

pond à 287 mètres environ.

s'enfoncent vers le sud et se relèvent vers le orte qu'à Bilston, Main coal disparaît tout-àuivante est prise dans le terrain houiller de lston.

yaı	rds.	pieds.	pouces.
tale		2	-
tre	10	•	
teuse	8	•	
	1	•	
leuse	6		
	I	2	
teuse	>	I	6
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	1	•
gile schisteuse	7	2	
Brooch [coal]	1	2	
schisteuse	2	3	
le fer carbonaté			8
iisteuse		3	$\boldsymbol{\mathcal{O}}$
nain coal)	8	1	3
iétés d'argile schist euse		Ŀ,	•

22 minerai de fer carbonaté mêlé		
d'argile	I	•
23 argile schisteuse	•	£
24 houille	•	•
25 26, argile schistense	3	3
27 houille (heating coal)	2	•
•	58	3

Ce qui correspond à 53 mètres 50.

En comparant les deux coupes données ci-dessus que les couches se sont rélevées du côté de Bradley les couches supérieures ont disparu, puisque la coucipale, main coal, n'est ici qu'à quarante-cinq yards fondeur, tandis qu'elle est à cent vingt-un aux en Dudley.

3° Groupe — Le groupe du pays de Galles compribassins : 1° le bassin du nord-ouest ; 2° le bassin de 3° le bassin du sud-ouest

Le bassin du nord du pays de Galles ou du Flintshire:
1° un bassin s'étendant de Wrexham à Hawarden,
le long de la rive sud-ouest de la Dee, jusqu'aux côt
mer d'Irlande.

- 2° Un petit bassin s'étendant d'Oswestry à Shrews 3° Un autre bassin placé entre les deux précédens
- 4° Le bassin de l'île d'Anglesey, qui s'étend sur u d'au moins cent-cinquante milles.

Le bassin de l'ouest ou du Shrospshire comprend Coal-brook-Dale, de la plaine du Shrewsbury, de et de Billingsley. Il occupe l'espace situé entre Stou Birmingham, Wolverhampton et Walsal; il forme un dont la base serait une ligne tirée entre ces deux d' villes; sa surface est d'environ soixante-dix à quati milles carrés.

Le bassin du sud-ouest comprend trois bassins imp 1º le bassin du sud du pays de Galles; 2º le bassin c cestershire; 3º le bassin du Somersetshire.

Le bassin du sud du pays de Galles s'étend de Pont l'est, à Saint-Bride's-Bay à l'ouest. M. Martin estin perficie à plus de cent milles carrés, et sa largeur, comtés de Monmouth, de Glamorgan, de Carmarth. recon, de dix-huit à vingt milles; dans le Pembrokeshire le n'est que de trois à cinq milles. Les parties les plus larges : les plus étroites sont séparées par la baie de Carmarthen). Les couches de ce bassin sont remarquables par leur étenm et par leur puissance. La profondeur à laquelle on les teint dépend de la position des puits. Le dépôt le plus abontat se trouve dans le Glamorganshire : la les couches sont à profondeur de 600 à 1200 mètres : la couche inférieure #1 1280 mètres : mais les vallées qui sillonnent ce pays du ord au sud. coupent les couches en travers, et permettent a les exploiter sans creuser profondement. M. Martin éta-Lit qu'on n'a pas été obligé de creuser à plus de cent cinmate mètres. Ce bassin renferme douze couches bien disincles, ayant une épaisseur de omos à 2m73, et faisant une paisseur totale de vingt-un mètres environ; onze couches le 0=45 à 0=00 de puissance faisant une épaisseur totale 1235 : de plus un certain nombre de couches plus petites de o-3e à o-45 et de o-15 à o-30 de puissance. La surface de chame couche de houille est estimée à 1000 milles carrés. Les vinet-trois couches que nous avons citées forment une paisseur totale d'environ vingt-huit mètres, ce qui, d'après chiffre de l'extraction, produirait soixante-quatre millions le tonnes par mille carré. La houille à l'extrémité est du essin de Pontypool à Hirwain-Furnace, est propre à la fabrittion du coke : depuis ce lieu jusqu'à St -Bride's-Bay, à l'exrémité opposée, la houille qu'on extrait est une houille the (stone coal), qui prend quelquefois le nom de culm mu'elle est en fragmens; au sud du bassin, la houille est immineuse on collante.

Le bassin du Gloucestershire ou de Bristol commence près l'Avon et s'étend au nord sur une longueur de douze illes; sa largeur est de trois milles.

Le bassin du Somersetshire commence aux environs de lath; sa longueur est de douze milles, et sa plus grande larjeur de trois milles: il va du nord au sud.

D'après l'aperçu des bassins houillers de l'Angleterre, on roit que les richesses combustibles de ce pays sont immenses. On s'est beaucoup occupé de l'époque plus ou moins rappro-

⁽¹⁾ Philesophical transactions.

chée à laquelle ces bassins seraient épuisés. Cette questions donné lieu à un grand nombre de calculs dont la plupart marquent d'exactitude. M. Buddle s'était fait fort, devant le chambre des communes, de calculer en un mois, aussi extement que possible, quelle serait la durée du bassin houile du Northumberland et du comté de Durham. M. Taylor, a des propriétaires de mines du nord, estime ainsi l'étendue de la production de ce bassin :

Surface du bassin houiller.

Comté de Durham..... 594 Northumberland...... 243

Surface excavée.

Comté de Durham Houillères de la Tyne. 39 79 Houillères de la Wear. 40 79 ro5 n.s.

La portion non excavée occupe donc une surface de 13s milles carrés.

En estimant à douze pieds l'épaisseur des couches exploitables, un mille carré produira

Il faut déduire de ce chiffre un tiers pour la perte provenant de la houille menue, et pour les vides occasionés par les dykes et autres accidens.

3.023.160.00

Reste..... 6.046.320.000

M. Taylor estime cette quantité suffisante pour entretent le commerce de Newcastle, Sunderland, Hartley, Elith et Stockton pendant 1727 années, en supposant la vente d 3,500,000 tonnes par année. Sedgwick regarde ce chiffe comme exagéré de moitié, à cause de certaines couches stèriles que le calcul de M. Taylor comprend dans la masse de houille.

• Les meilleurs informations que j'ai à cet égard, dit ce savant, m'apprennent qu'une riche portion du bassin houil s'étend des environs de Chester-le-Street à ceux de West-Aukland, et que la plus riche portion, autant qu'on a pu le d terminer par les travaux actuels, se trouve cours la West de

nement du calcaire magnésien. J'ai raison de croire, ause des observations que j'ai faites, soit à cause des nemens que j'ai recueillis des autres, qu'aucune des res couches du district de la Wear, si ce n'est la inférieure, Hutton Seam, ne se trouve à l'ouest de sr.

s couches exploitables situées à l'est de la Wear sont au e de cinq, formant une épaisseur totale de vingtieds six pouces: Five Quarter qui a quatre pieds de ce, High Main six pieds, Mandlin cinq pieds six pour Main quatre pieds, Hutton six pieds. High Main, sain et Hutton, sont les trois couches sur lesquelles on ablir les calculs avec le plus de certitude. Il convienen déterminant la quantité de houille qui reste à exlans le district, de supposer que trois des cinq couches it une épaisseur de treize pieds de honne houille, mésules d'être exploitées actuellement, et qu'une quapourrait être exploitée par la suite lorsque ces trois at épuisées.

l'ouest de la Wear, Hutton Seam paraît être la seule exploitable, et l'on ne doit pas compter sur une épaisseur ne houille de plus de quatre pieds neuf pouces. Quand sidère quelle est l'incertitude de l'existence de la houille re au calcaire magnésien; qu'une énorme portion des res couches du district de la Type sont épuisées : que avations faites dans les meilleures couches du district Vear sont maintenant très étendues; que la plus grande le la houille qui se trouve dans le voisinage de la parigable des deux rivières, a été extraite, et que de plus, rand nombre de couches viennent affleurer à peu de e de la rive ouest de la Wear, on doit penser que vlor est loin de la vérité lorsqu'il porte à 1700 ans la robable du bassin du Northumberland et du comté de n. Je suis convaincu qu'au taux de la consommation e. quatre cents ans suffiront pour l'épuisement des irs couches, et Londres sera, à cette époque, approvide charbons par les bassins de l'Écosse et du pays de

^{..} Bailey et Culley portent à huit cent vingt-cinq ans la robable du bassin-houiller du Kord. Le docteur Mac-

Nab la porte à trois cents ans, estimant que la surfa bassin est de trois cents milles, et que chaque mille for la consommation d'une année.

M. Buckland regarde aussi comme infiniment supér

la vérité le calcul de M. Taylor.

M. Bakewell , en discutant cette question dans son de géologie, s'exprime ainsi : « Nous ne pouvons regard puisement de nos couches de houille que comme la perte grande partie de notre bien-être particulier et de notre périté nationale, et nous pe sommes pas très éloignés d poque à laquelle les bassins houillers qui alimentent la tale se trouveront épuisés. On connaît le nombre et l'ét des principales couches du Northumberland et du com Durham et, d'après ces données, on a calculé que le l du nord pouvait fournir du combustible pendant trois soixante ans. M. Bailey établit dans son ouvrage sur le de Durham, qu'un tiers de la houille avant déjà été ex le bassin sera épuisé dans deux cents ans. Il est proqu'un grand nombre de petites couches qui sont aujoun négligées, seront exploitées plus tard, mais la consomm avant considérablement augmenté depuis la publication l'ouvrage de M. Bailey, on doit regarder son calcul con une grande approximation de la vérité, et admetre bassin de Newcastle sera épuisé dans une période qui n'el pas de beaucoup deux cents ans. Le docteur Thomson culé, dans les Annales de Philosophie, que le bassin des encore mille ans : mais son calcul est basé sur des det inexactes et doit être réduit au tiers, savoir trois cent quante ans, période peu supérieure à celle assignée M. Bailey.

» Une question intéressante, continue M. Bakewell, est de savoir où se trouvent les dépôts de houille qui pourres menter la capitale et les comtés du sud, lorsque les cot de la Tyne et de la Wear seront épuisées. Les seuls hi houillers de quelque étendue à l'est de l'Angleterre, Londres et Durham, sont ceux du Derbyshire et ceux Yorckshire. Le bassin du Derbyshire n'est pas assez ét pour fournir, pendant une longue période, une quantil périeure à celle de la consommation du comté et des es avoisinans. On connaît dans le Yorkshire planteure

ulle non encore exploitées, mais l'époque n'est i l'on sera obligé de les exploiter pour fournir à on des nombreuses manufactures de ce comté . ourd'hui presque tout le combustible provenant Dans les comtés du milieu, le Staffordshire l bassin houiller de quelque étendue, qui soit le de la capitale; mais la consommation de charpurneaux et des forges est si considérable, qu'on ment que ce bassin sera le premier de tous qui nisé. La couche de trente pieds du bassin de me étendue très limitée, et, d'après le mode suivi, plus des deux tiers de la couche sont indonnés dans la mine. Si nous considérons le ehaven, celui du Lancashire ou les autres petits uest de l'Angleterre, nous ne pouvons pas and espoir sur leur possibilité de fournir à on de Londres et des comtés du sud , lorsque ewcastle sera épuisé. Heureusement le sud du possède des dépôts de houille et de mineesque inépuisables et dont l'exploitation est à cée. Ou a calculé que ce bassin houiller a une ize cents milles carrés, et renferme trente-deux uille formant une épaisseur totale de quatreieds. Chaque mille carré produit 65,000,000 si nous en déduisons moitié pour tenir compte xcavée et du peu d'étendue des couches supéavera que chaque mille carré donnera 32,000,000 en admettant que la consommation totale de st de 15.000.000, on voit que chaque mille ournir pendant deux ans, et par conséquent, lu pays de Galles suffit pour approvisionner de eterre pendant deux mille ans au moins. lorsitres bassins seront épuisés. Il est vrai qu'une de la houille de ce bassin est de médiocre quait s'employer aujourd'hui pour le chauffage dois lorsque le charbon deviendra rare, on découment de nouveaux moyens pour brûler ce charmmodité, et pour économiser le combustible s et les manufactures.

Bretagne consomme une énorme quantité de

charbon, qu'elle retire de ses mines; les machines à va en emploient une grande partie; en 1832, on conpaissait xante-quatre machines à vapeur dont quatre étaient les puissantes qui aient été établies ; ces machines consomi plus de mille hectolitres de houille par jour ; en 1835 Grande-Bretagne possédait cinq cent vingt-sept payires peur de différentes grandeurs. Les manufactures de po et de verre sont un grand débouché pour la houille : la de Leith consomme à elle seule 40,000 tonnes dans ses w ries. L'éclairage au gaz consomme aussi une grande qui de houille; en 1834, on a employé 200,000 chaldrous l'éclairage de la capitale. La fabrication du fer est cel toutes les industries qui consomme le plus de houille. Le t de Galles produit 270,000 tonnes de fer par année : du tonne de fer exige cinq tonnes et demie de charbon : il donc environ 1,500,000 tonnes de houille pour la fabricate ces 270,000 tonnes de fer. On doit ajouter 350,000 to de charbon, employées au travail de l'étain importé du 0 nouailles, ce qui porte à 1,850,000 tonnes la consommal du pays de Galles pour ces deux industries. La Grandel tagne produit chaque année environ 600,000 tonnes de fer dont la fabrication exige par conséquent 3,795,000 toute houille.

COMMERCE DE LA HOUILLE.

Le commerce de la houille de la Grande-Bretagne et in mense, il comprend le commerce intérieur et le commerce extérieur ou l'exportation. Nous allons d'abord nous occidu commerce intérieur, et pour cela, nous passerons et vue les grandes villes manufacturières de l'Angleterre.

Manchester reçoit le combustible des bassins houilless l'avoisinent; le meilleur charbon vient des mines de WeLe prix est variable, suivant la qualité, de six shillings in pence à dix et douze shillings par tonne. Un acte du Pui ment, rendu dans un but d'utilité, ordonne l'emploi exdu coke pour les machines locomotives faisant le service chemin de fer de Manchester à Liverpool, ce qui au de quarante pour cent les frais de chauffage.

Birmingham est approvisionné par les mines de Tiel d'Oldbury, de Bilston, de Bromwich, de Welsenburg

paley. La plus grande quantité vient de Bromwich, et la irre qualité de Wednesbury. Le charbon est amené par la de Birmingham; cependant les petits propriétaires en lat une certaine quantité par terre. Les prix sont, pour sanufacturiers, de six à dix shillings par tonne; pour gerons, de dix-sept shillings, et pour le chauffage dolace, de neuf à douze shillings suivant la qualité.

ifield reçoit le combustible des mines situées aux envila ville; il est amené dans des chars qui contiennent me; un nombre immense de ces chars à un cheval est jé au transport. Il vient aussi une quantité considérable mile et de coke par le canal du Nord. Le prix du charha chausfage est de sept shillings six pence, et celui du me employé dans les manufactures, de quinze à seize as par tonne.

in mines de Middleton, qui fournissent le combustible à la de Leeds, produisent de la houille de trois qualités :) coal, little coal, et sleck. Le deep coal coûte, pris à barcadre, seize shillings par waggon contenant vingtre corves. Le little coal est mélangé de pyrites; il coûte shillings par waggon: il est plus lourd que le deep coal. et ne coûte que six shillings par waggon. Leeds reçoit du charbon de plusieurs autres mines.

rerpool tire son combustible des mines de Wigan, int-Helen et de Prescot. Le transport se fait par le canal ir le chemin de fer; l'établissement du chemin de fer de hester à Liverpool, a considérablement diminué le prix builles de Wigan. A une époque, la houille de chauffage tit dix shillings dix pence par tonne, et la houille choisie le à seize shillings. Ces prix sont aujourd'hui bien infé-

set à Londres que se fait le plus grand commerce de son; nous ne savons rien de positif sur les premiers de ce commerce antérieurement à 1306. Cette année se de la houille fut prohibé à Londres par un édit royal; ans après, le préjugé paraît s'être un peu affaibli, car servait de houille dans le palais du roi; cependant, il sta encore long-tems après que le commerce eut pris une le extension. Les impôts levés sur le commerce de la le ont nou seulement contribué à enrichir les cossires du

souverain, depuis Edouard III ou à une époque a mais encore, dans plusieurs circonstances, ils or grand avantage pour la Cité. Un acte du Parlement droit de deux shillings par tonne, depuis le pi 1670 jusqu'au 24 juin 1677, et un droit de tro depuis le 24 juin 1677 jusqu'au 29 septembre 16 les charbons importés dans le port de Londres. Ti de la somme produite par le premier impôt, et moi produite par le second, étaient destinés à la recons cinquante-deux églises détruites par le grand incend dres: un quart de la dernière somme fut employé aux St-. Paul. Un nouvel acte du Parlement imposa au c droit de dix-huit pence par tonne, depuis le 20 1687 jusqu'au 20 septembre 1700. Deux tiers de produite furent employés à la construction de St.-F Le prix de la houille, à Londres, dépend du pr

elle se vend à Newcastle. Ce prix est fixé, dans cett ville, d'une manière uniforme par les propriétaires

Les droits à payer par un navire, prenant à New cargaison de houille, et en sus du prix d'achat del sont de 21 liv. 9 s. 9 d. Le navire est supposé conté keels et deux chaldrons : il est chargé à l'embarcat Tyne. Une grande partie des droits imposés à Neu l'est pas à Sunderland : ces droits ne sont que de x4 l

Une loi de 1807 astreignit le commerce de houi dres, à Westminster et dans quelques parties des Middlesex, de Surrey, de Kent et d'Essex, à dive gations depuis le moment de l'arrivée du navire d mise jusqu'à celui de la livraison de son chargement ; payés en 1830 dans le port de Londres et par étaient de neuf shillings quatre pence et demi. I réglemens qui furent en vigueur jusqu'en 1831, tou bons amenés dans le port de Londres devaient être le marché. Lorsqu'un bâtiment arrivait, il remettai teurs du marché les papiers certifiant le nom du navir auquel il appartenait, la quantité, la qualité et le chat des houilles dont il était chargé, ainsi que le port de chargement. La déclaration étant faite à la d certificat était endossé et enregistré au bureau du la et on en donnait une copie à l'agent du marché, es 1. Le facteur pouvait alors procéder à la vente, it avoir lieu que de midi à deux heures, les lundi, t vendredi. Les contrats devaient être inscrits sur lacteur; on en donnait une copie à l'agent du marquoi le certificat du facteur et le certificat d'acoits du Gouvernement et de la cité étaient remis les mesureurs, ainsi qu'un papier indiquant l'ordre le chacun des acheteurs devait recevoir sa part. formalités étant remplies, on nommait un mesureiller au déchargement de la cargaison.

. le Parlement rendit un acte pour régler la vente s dans les villes de Londres et de Westminster, et ues parties des comtés de Middlesex, de Surrey. d'Essex. d'Herfordshire, de Buckinghamshire et re. La base de cet acte, ainsi qu'il est expliqué ambule, est que les actes antérieurs qui réglaient s charbons ayant été trouvés insuffisaus pour préaudes, le but proposé par lesdits actes serait plus it obtenu , lorsque les charges qui tendaient à augmix du charbon auraient été diminuées, ce qui ne pir lieu que par l'abolition de ces actes et la substitres ordonnances. Le nouvel acte, après avoir déclaré rtir de l'année 1831, tous les statuts relatifs aux précités, y substitue une clause portant que chaque autre personne chargeant des houilles pour le port 3. adressera une lettre à l'agent du marché, et la poste le jour où le navire portant les houilles metle, ou bien donnera au maître du navire, avant , un certificat signé par l'un des facteurs, et indite du chargement; le nom du navire et du maître la quantité de houille qu'il a à son bord, les noms l'où elles proviennent, ainsi que leur prix d'achat. eines étaient attachées au manque de certificat. entation de certificats irréguliers. Un droit de trois conne était imposé, lorsque la quantité de houille lle indiquée par le facteur.

n promulgation de cet acte, le commerce de la it astreint à une opération compliquée et dispense du mesurage. Il avait été établi, pour la sécute en même tems que pour le paiement des droits

piace sur le pont; on le rempissant au moyen u un lequel la houille était élevée du fond de cale; et c plein lorsque le charbon formait à son extrémité douze pouces de hauteur. On vidait le vat par de du navire, dans une barque qui était divisée en con chacun de la contenance de cinq ou dix chaldrons. quantité ainsi constatée par le mesureur, non se droits étaient acquittés, mais encore le fret et le p par les personnes qui avaient acheté la cargaison, ét minés. Le mesureur devait aussi rendre compte de de houille que contenait le navire, au bureau des à l'agent du marché et au bureau du maître r terre.

Les barques dont on se servait appartenaient chands, et n'étaient soumises à aucun réglement cependant aucune personne, si elle n'appartenai pagnie des bateliers, ne pouvait les conduire. houille touchait le quai, elle tombait sous la d'une autre classe de gens, reconnus par la loi. deur, ni l'acheteur n'avaient aucun contrôle sur

ses et demi de diamètre intérieur et de sept pouces et un tième de profondeur; le charbon devait dépasser de six ses dans le milieu le niveau du bushel. Lorsqu'on envoyait charbon au consommateur, on devait avoir un bushel, et heteur pouvait faire mesurer chaque sac; si l'un d'eux it trouvé défectueux en poids, il avait le droit d'envoyer secher un mesureur et de faire mesurer le reste en sa prése. Un grand nombre pourtant des habitans de la capitale, tirait aucun avantage d'un système entrainant avec lui tant de si minutieux détails, et qui d'ailleurs n'accordait aucune stection aux achats moindres de neuf bushels. Les pauvres trout étaient souvent victimes de frauduleux trafics, contre trouble ils n'avaient aucun recours; ils étaient trompés non-biement sur la quantité, mais encore sur la qualité.

The étaient les réglemens qui régissaient, avant 1830, ille importante branche du commerce anglais. A cette épome commission choisie parmi les membres de la Chammade communes, fut chargée de s'occuper de l'état du du de communes et réglemens relatifs à ce commerce dans les villes le Londres et de Westminster, et dans quelques ports des la houille et des droits qui lui étaient imposés dans port de Londres et de Middlesex, de Surrey, de Kent et d'Essex; du mis de la houille et des droits qui lui étaient imposés dans port de Londres et dans le port de chargement, enfin de la tet qui regardait ce commerce. Pour remplir la tâche qui de de de de personnes compétentes en cette matière; im résulta pour elle un corps de renseignemens sur lesquels le basa son rapport.

La commission sut d'avis que la somme de treize shillings pence, habituellement ajoutée par le marchand au prix la houille dans la rivière, asin de couvrir ses dépenses, mit réduite si le marchand avait la facilité de conduire ses lèmes sans toutes les entraves habituelles, l'intervention des esureurs de terre ne produisant que des retards auxquels avantages obtenus par ce système, étaient loin d'être équillens. Outre l'inconvénient des retards qui avaient lieu dans déchargement de la houille, et les irrégularités du mesugetel qu'il était pratiqué dans dissérens endroits ou par diferente personnes dans le même endroit, il sut prouve par

l'instruction que, dans un seul district : trois qui houille au moins étaient écoulés sans être mesurés sureur. La commission pensant, en conséquence, q et les inconvéniens produits par le système actuel rage, n'étaient pas compensés par les avantages qu raient au public, fut d'avis que si le charbon était poids, et que si l'on facilitait aux acheteurs le me voir peser, il en résulterait pour le public une gran Elle déclara aussi que le système prescrit par la loi charger la houille des navires dans les barques, é tueux, et tous les témoins établirent que, dans les assujettis à ce système, le déchargement se faisait nière plus économique. La Commission recomman suppression de ces réglemens, et l'adoption de not sures, laissant aux marchands la liberté de faire le ment de leur navire de telle manière qui leur cor Ouelques personnes soutinrent que le mode adopté la houille de toute espèce, pendant et après la tra contribuait pas à en augmenter le volume; mais l'or traire se trouva être celle du plus grand nombre. Li Cochrane, un des témoins interrogés par la Commistionna une circonstance où ce mode produisit une de trente chaldrons sur deux cent cinquante-trois. du docteur Hutton fut confirmée devant la Commi M. Buddle: si, dit le docteur Hutton, un morceau d'une vard cube et mesurant à peu près cinq bolls. morceaux d'une certaine grosseur, cette houlle mes bolls et demi; si elle est brisée en très petits fragmens. rera neuf bolls, Il n'y avait aucune branche de comi laquelle la houille ne fût pas brisée pour en augme lume; et l'on avait poussé si loin le criblage, qui ave eu lieu près des puits dans un but d'utilité publi M. Brandling déclara dans son témoignage, que la he livrée au consommateur dans un état de grosseur rieur à ce qu'elle serait, si on l'embarquait sans êti

En recommandant un changement si important de la substitution du poids à la mesure dans le con Londres, il devenait nécessaire de prendre en con les intérêts particuliers en tant qu'ils seraient plus affectés par les droits qu'on imposerait. Quelqu smient que l'augmentation du poids qu'on pourrait donrà la houille en la mouillant, serait une source de fraude sa inférieure pourtant à celle provenant de l'ancien mode mesurage. Il fut démontré cependant, soit par la nature de le sa morceaux n'absorbait que faiblement l'humidité, et que tis absorption ne pouvait avoir lieu sur des morceaux de mesur quelconque, sans que son effet ne fût apparent; il férait donc, pour protéger les acheteurs, d'apporter dans mesurage une stricte surveillance. Quant à la pesanteur écifique des diverses sortes de houille, la Commission ne suva pas, dans les variétés des comtés de Durham et de authemberland, une différence assez sensible pour en faire biet d'une distinction particulière.

D'après l'avis de la Commission, la vente des houilles à la seure fut prohibée dans les ports de Londres et de Westinster, par l'acte de 1831. Cet acte supprimait aussi le luma des mesureurs de terre, et autorisait le corps municipal de cadres à leur donner, sur les fonds placés à sa disposition, the indemnité qu'il jugerait convenable comme compensation la perte de leur emploi ; il ordonnait en outre, que l'on minuât de payer les pensions des mesureurs qui pourraient avoir obtenues avant la promulgation de l'acte.

Pour faire face à ces dépenses, il fut accordé au corps muipal les sommes suivantes: savoir un droit de douze pence rtonne de houille importée dans le port de Londres; la suidiction du mesurage accordée aux autorités de la ville fut spendue pendant sept aus; leurs droits au débarquement et la navigation furent aussi suspendus pour sept années, et charbons arrivant par le canal de Paddington ne payèrent as qu'un droit additionnel de treize pence au lieu de quinze. Comme la nouvelle loi exigeait que tous les contrats exisma à l'époque où elle fut rendue, fussent exécutés en substiant le poids à la mesure, il fut décidé que le poids de deux ille cinq cent cinquante livres serait pris comme équivalent à a chaldron.

La ville fut autorisée à lever un droit d'un penny par toune e houille arrivant dans le port de Londres ou à l'est de Graesend, pour subvenir aux frais du marché (coal market), mi continua d'être sa propriété comme auparanant.

La loi de 1831 accorda une plus grande libert transport de la houille. Lorsque la quantité excède soixante livres, le vendeur doit donner une note in qualité du charbon, le nombre de sacs, le poids e sac, etc. Ces sacs doivent contenir chacun cent do on deux cent vingt-quatre livres. Elle permit aussi le du charbon dans des chars , pourvu toutefois que le char ait été déterminé avec précision, au moyen c chine établie pour cela sur le quai ; et des amendes fi noncées dans le cas où le poids spécifié serait dé Toute personne transportant du charbon pour le ver tenue d'avoir avec sa voiture une machine à peser én poinconnée à Guildhall, et de peser les sacs qu'il Le pesage a lieu en présence d'un constable, si l l'exige. Des machines à peser sont établies à poste plusieurs endroits, et aucune quantité de charbon m cinq cent soixante livres, ne doit être vendue ou déli avoir été pesée préalablement.

Les prix du charbon, à Londres, sont très différe pendent des localités d'où ils proviennent. Nous de les prix courans des houilles vendues sur le marché de pendant l'année 1842. Ces prix sont ceux de la toni

Addair's main	15 sh.	6 p.
Buddle's west Hartley	15	•
New Tanfield	13	3
Old Tanfield	13	6
Tanfield Moor	19	
Wall's end Gosforth	19	3
Holywell main	17	6
Riddel's	ı Ś	6
Braddyl's Helton	19	0
East Helton	1 Š	9
Stewart's	20	3
South Durham	18	9
Wylam's	15	6
Killingworth	18	6
Pemberton	r 8	9
Quarrington	19	
Ramsey	Ĕı	ð

Tees	20	3
Cannel	3о	
Todd's Bensham		6
Sunderland	17	•
Chester Main	16	3
Newcastle		6

harbon de première qualité de Newcastle coûte 27 sh., i de Wall's end 20 sh. Londres consomme une quannsidérable de houille; on peut s'en faire une idée chiffres des importations. En 1826, il fut importé 220 chaldrons ou 2.040.201 tonnes : à cette époque. its imposés étaient de six shillings par chaldron de , et de six pence pour la qualité dite culm; l'importation produisit 467,852 livres (11,606,200 fr.); en 1830, il qu'une différence de 100 liv. (2,500 fr.) dans le mons droits percus. Au mois de mars 1831, ces droits fumorimés, et l'année suivante, 1832, il fut importé à 8, 1,677,708 chaldrons, ou 2,130,078 tonnes; il adu, cette même année, sur le marché de Londres, 653 tonnes, et la quantité de houille de Wall's end et art's fut de 504,605 tonnes. D'après une autre statis-I fut importé à Londres, en 1834, 2,080,547 tonnes. en 1833, de Newcastle, 1,060,839 tonnes, de nd 666,787 tonnes, de Stokton 170,690 tonnes; en e Newcastle 1,142,003 tonnes, de Sunderland tonnes; en 1835, de Goole, Hull, Gainsbrough et utres mines du Yorckshire 17,551 tonnes.

ons déjà parlé des riches bassins du pays de Galles; presque inépuisables expédient, dans toutes les a Grande-Bretagne, des quantités considérables de 1 construction des canaux et des chemins de fer, 1 ns ces dernières années, un rapide essor à l'exsimines. Il fut établi, en 1826, que vingt années Newport n'expédiait peut-être pas mille tonnes ar année, tandis qu'à cette époque, il se charport seul près de quinze cents tonnes par jourves de Galles fait un grand commerce de houille Les ports de chargement sont principalement diff, Swansea et Neath. Les navires employées

et l'année suivante, au mois de janvier, dat des hostmen de Newcastle, il fut décidé qu société s'entendraient avec le maire, afin de quantités de houille qu'on pourrait prêter obtenir en échange du blé, de la poudre et toutes choses nécessaires à son service.

En 1663, une loi rendue par Charles II, i droit, aux houilles exportées par navires ang soins des colonies, un droit d'un shilling hui dron de Newcastle, et d'un shilling par chal pourvu, toutefois, qu'il y eût certitude que barqués seraient exportés aux lieux indiq Georges II imposa à la houille un droit a ans plus tard, it paraît que trois cent soixar un par chaque jour'de l'année, furent expé avec des chargemens de houille.

Charles II accorda à son fils naturel Char de Richemond et à ses héritiers, un droit a tonne de houille; ce droit continua d'app mille jusqu'à ce qu'il fut racheté par le Goi mpôt, si onéreux pour les marchands a connu sous le nom de shilling de Richmond, livres par année, lorsqu'il fut rentré dans le vernement. Il fut racheté du duc de Richmour la somme de 400,000 livres (10,000,000 mme portant un intérêt de cinq pour cen plus que récupérée par le revenu, et elle a judant de 341,900 livres. Ce droit a été supp mars 1831.

Diverses causes ont influé, à différentes commerce de la houille; mais cependant, à fions près, il eut un développement progres de l'Angleterre. En 1800, la vente des houi fut de 685,280 chaldrons, et en 1826, de 84 En 1830, le capital employé par les propri de la Tyne, était estimé à 1,500,000 livres

Vers le milieu du seizième siccle, le po commença à acquérir une certaine importan époque, sa prospérité commerciale s'accrut il a long-tems partagé avec Newcastle les a le la houille. En 1800, il fut expédié de Sunderland; sur l'intérieur, soit pour l'exportation 303,459 challe houille; ce chiffre s'éleva, en 1828, à 532,508, tation totale, pendant ces vingt-huit années, ayant 12,000,000 chaldrons. En 1807, il partit du port de land, avec des chargemens de charbons, 7,518 navigeant 103,454 tonneaux. Stockton exerce aussi depuis une certaine rivalité avec les ports de Newcastle et de riand. Les grands propriétaires de mines de la Tyne et de 21, paraissent faire cause commune pour la vente de charbons, et exclure de leur association ceux de la Tees. estation de Stockton est beaucoup moins importante alle des autres ports de Newcastle et de Sunderland.

près tout ce qui vient d'être dit, on voit que déjà, à foque reculée, il se faisait un commerce d'exportation, a Newcastle et différentes contrées étrangères; que de l. ce commerce s'étendit à d'autres ports de la Grandemen, particulièrement Londres, Swansea, Liverpool, inchaven, Sunderland, Hull, Borowstoness et Greenock, 1834, Newcastle a exporté 140,000 tonnes, Sunderland 314, et Hull 12,096.

aloi de 1831 régla les droits d'exportation de la houille, langeant ceux précèdemment établis. Ces droits sont par lede gros charbons exportes:

Par navire anglais........... 3 sh. 4 d.
Par navire étranger....... 6 8

pour la houille menue et celle dite culm et cinders ex-

Par navire anglais...... 2 sh. o d.
Par navire étranger..... 4 o

est regardée comme houille menue, que celle qui a été is, ainsi que l'exige la loi, c'est-à-dire, celle qui a passé un crible de trois huitièmes de pouce d'écartement.

après les comptes rendus présentés au Parlement, il paque, pendant l'année 1833, il a été exporté, de la de-Bretagne aux différens ports de la Méditerranée, les lités suivantes.

Gibraltar				×
Espagne et Iles Baléares				
Malte				×
Italie et îles d'Italie.		NI.		×
Iles Ioniennes				٠
Ports russes sur la Mer N				4
Turquie et Grèce contin	ent	ale		ě
Moree et Iles Grecques.			2	÷
Egypte				
Tatal				10

En 1834, les droits furent encore réduits 4 d. et 2 s. par tonne, on mit un droit de dis lieu de 6 s. 8 d. et de 4 s., on imposa un de 4 s.

Pendant l'année 1834, la Grande-Bretagne e tonnes de houille de toute qualite. Cette qu répartie entre les différens pays d'exportation portions suivantes indiquées par le tableau.

Russie.								10	50
Suède									
Norwège									
Danemai	ck								
Prusse.									
Allemagi	ne								
Hollande									
Belgique									
France.									
Portugal	, 1	les	A	co	res	et	M	lad	ère
Espagne									
Gibralta									
Italie									
Malte.									
Iles Ionie	nn	les.							
Turquie :	et	Gi	èc	e c	on	tin	en	tal	e.
Morée et									
Cap de I									
Autres p									
Indes Or									
Nouvelle									

-	**	n:								
de	van	Diei	nen	• •	•	•	•	٠	•	21
olon	ies ar	iglais	es (le	ľA	me	erio	qu	e.	55,201
udes	Occi	denta	ales	an	gla	ise	8.			43.617
udes	Occ	iden	ماء	٤.	_	_	_			845
cats.	Unis	de l'	Am	éri	aue					30.855
DY GXI	one.	-		_	_	_	_	_		5
CO.OL	able.							_	_	54
Pie GRI					_			_		1,637
Dearts	de K	10 0	e ta	P	lata	١.				066
Cull										170
Leto	1									118
Iles d	e Gue	rnese	у,	Jei	sey	,	Al	de	r-	
ne	y et A	Ian.	•							63, 182
		Tota	al.				_	_	_	615,255 t

ce chiffre comprenait 3654 tonnes de cinders, dont parties presque en totalité, dans les îles Norman. Le mont des droits perçus sur ces 615255 tonnes, a été

4.902 L 105. 2d. (872,562 fr. 60 c.)

Les propriétaires de mines du Nord continuant à se pla e, et le Gouvernement désirant leur procurer un soulaent, le chancelier de l'échiquier proposa, en 1835, de si imer les droits qui frappaient la houille exportée. La p suivor fut acceptée, et aujourd'hui les charbons exporla Grande-Bretagne, par navires anglais, ne paient p ocun droit. Les navires russes et hollandais, et ceux c als qui ne reconnaissent pas les traités reciproques, pair patre shillings par tonne.

Les houilles exportées de la Grande-Bretagne sont sout ides droits variant suivant les pays de destination; les droitee, en Suède, sont de douze shillings deux pence padron de Newcastle, ou cinquante pour cent environ contant. Ces droits sont évidenment imposés par nvernement suédois, pour favoriser les mines de houille

ganas en Scanie.

Les droits d'importation en Danemarck, sont de deux es dix-huit shillings dix pence par keel de huit chaldr Newcastle, ou par vingt tonnes de houille d'Ecosse.

C'est en Hollande qu'a lieu la plus grande exportativ

HOUMLE.

8-15 50

6gs

714

583

(Port

Utite

· da

5.2

29

9 8

anglais du port de 9,740 tonneaux et montés par mes d'équipage, furent employés pour le comm houille de Copenhague, et les quantités importées 2381 tonnes et 4261 chaldrons, formant un total tonnes. M. Mac Gregor ajoutait que, pendant les an 1832, 1833, il n'y eut pas moins de trois cent le anglais, et de cent quatre-vingt-neuf navires de pa férens, naviguant sur la mer Baltique pour le comhouille; et l'importation, à Copenhague, fut de quatre tonnes de charbons pour cent tonneaux de vire; la quantité totale de charbons exportés sur la peut, d'après cela, être estimée à cent dix mille année.

The second second

Les houilles anglaises ne paient aucun droit en combustible est d'une telle nécessité pour ce pays, le débarquer sur tous les points de l'empire, sans ét l'inspection de la douane, formalité indispensable; tres objets de commerce. De 1825 à 1831, les trée du charbon dans les états prussiens étaient, puvinces de l'Est, de trois dollars et demi par quint celles de l'Ouest, d'un dollar et un sixième; depu houille paie un droit commun d'un dollar et demi

droits imposés à la houille anglaise, dans les ports de , sont de c f. 65 par cent kilogrammes.

#coss#

osse renferme quelques riches bassins houillets, mais endue est bien inférieure à celle des bassins de l'Angle-Dix-sept comtés de l'Ecosse sont privés de ce combusti-1 le possèdent en si petite quantité, qu'il ne mérite tre exploité. Généralement on peut dire qu'on ne renpas de couches de houille au nord de Saltcoates, ni de Girvan, dans l'Ayrshire sur les côtes de l'Quest; rencontre pas non plus au nord de Saint-Andrews, si it quelques couches de mauvaise qualité, dans le comté herland, ni au sud de Berwick sur les côtes de l'Est. e que ces quatre points peuvent servir de limites au houiller de l'Ecosse, qui s'étend du sud-ouest au st, sur un espace de trente à quarante milles. comté de Fife possède d'abondantes couches de houille, rencontrent principalement dans la partie méridionale mnté

28 l'Ayrshire, quelques mines assez productives sont en tation, à Ardrossen et à Saltcoates. Il s'en trouve aussi nvirons de Paisley, dans le Renfrewshire.

comté de Lanark renferme un beau bassin houiller, ençant près de Portobello, passant près du mont Craig-, de Liberton, et se prolongeant jusqu'au-delà de Roslin. ines de Campsic, de Baldernock, de Kilsyth et de Larsont situées dans ce comté: elles fouruissent à la cortation des forges établies sur les bords de la rivière Carces usines consommaient, il y a quelques années, plus ux cents tonnes de houille par jour.

grand bassin houiller du Mid-Lothian et de l'East-Loest non-seulement important par sa richesse, mais e par sa proximité de la capitale et de la mer, ce qui lui re quelques-uns des avantages dont jouit le bassin du umberland et du comté de Durham. Ce bassin renferme ante à soixante couches de houille, dont la puissance de t pied à 13 pieds; la puissance meyenne de la houille e 3 pieds et demi. La houille est de trois qualités bien retes.

A Culross, se trouvent des mines exploitées depuis va tems immémorial : c'étaient autrefois les plus importantes de l'Ecosse : un acte du Parlement , en 1663 , avait ordonné, que le chalder de Culross serait la mesure légale pour toutes

les mines de houille du royaume.

Onelques-uns des bassins houillers de l'Ecosse renferment des couches d'une puissance remarquable. Dans le Cladmannanshire, les couches alternent avec une grande variété d'autres couches. La stratification du bassin principal que l'on a examiné jusqu'à une profondeur de 704 pieds, a elé trouvée assez régulière à quelques exceptions près. On a reacontré cent quarante-deux couches différentes, dont vingtsmaire couches de houille. Elles ont une puissance qui vane o o o o à 1 = 63; six ont une épaisseur de plus d'un mêtre L'épaisseur totale s'élève à vingt mêtres environ; la princinale couche est à cent-mêtres de profondeur ; la houille se ref proche de la houille grasse pour la qualité.

Aux environs de Paisley, les couches supérieures aux conches de houille ont une épaisseur de trente mêtres environ. Les couches de houille sont au nombre de dix : elles sont disposées l'une au-dessus de l'autre, et ne se trouvent sépares

que par quelques couches très minces.

Elles n'ont pas moins de trente mètres d'épaisseur, etforment la plus considérable masse de combustible qui soit connue.

Les mines de houille du Mid-Lothian produisent annuelle ment environ 300,000 tonnes de charbon, et cette production pourrait atteindre un chiffre beaucoup plus élevé, si l'es-

ploitation était conduite d'une manière convenable.

La houille est connue et extraite en Ecosse depuis cinque six cents ans. La première mention de ce combustible se trouve dans une charte accordée en 1291, à l'abbave et au couvent de Dumferline, pour l'exploitation de la houille sur le territoire de Pittencrieff dans le comté de Fife.

D'après M. Bald, les couches de houille connues dans le Lothian forment une épaisseur totale de 183 pieds anglais (55m8o) il estime à 5,000,0000,000 de tonnes la quantil de houille qu'elles contiennent, et en faisant une déduction de cinq huitièmes pour les couches où le charbon est de mai vaise qualité, et pour les parties excavées, il conclut que le nouiller du Lothian pourrait seul fournir à la consomde toute la Grande-Bretagne pendant soixante-quinze

insommation de la houille n'est assujettie en Ecosse à charge: l'importation et l'exportation y sont aussi s de tout droit. Les houilles revenant en Ecosse d'un elles ont payé des droits, obtiennent une indemnité. reconstance produit une circulation qui donne au pays avantages d'un commerce libre, et établit une concuratre les mines de Newcastle et celles de l'Ecosse. Edimecoit des mines situées dans son voisinage une qualité bon semblable aux charbons anglais. La houille se autrefois dans cette ville à la mesure, mais les abus audes résultant de ce système avant donné lieu à de uses plaintes, les magistrats ordonnèrent que la vente en au poids, et pour en faciliter les moyens, on étaoste fixe des machines à peser aux endroits convenarues, et toute personne pouvait y faire peser le charelle achetait. Le voiturier qui transporte la houille le l'agent, une note indiquant le poids du charge-'acheteur peut le faire peser, et si le poids se trouve r à celui indiqué, le voiturier est obligé d'en tenir La houille se vend aussi au poids à Glasgow, qui ombustible des houillères du voisinage. En 1828, il rté d'Ecosse en Angleterre 233,338 tonnes de houille, de 40,205 tonnes, aux colonies anglaises 18,635 tondans divers autres pays 13,305 tonnes, formant un 305,573 tonnes. Durant la même année, la quantité bons importés à Leith , Dundee , Montrose , Arbroath, Grenock, Aberdeen, Kirkaldy, Inverness, Grange-Thurso Dumfries, Irvine, Lerwick, Borrowstoness utres villes de l'Ecosse, fut de 28,3050 tonnes, auxil faut ajouter 194,109 chaldrons vendus à la mesure.

IRLANDE.

rès Conybeare et Phillips, on trouve des dépôts de dans dix-sept comtés de l'Irlande: à Autrim près stle; à Donegal au nord du mont Charles; à Tyrone umquindans le district d'Ulster; à Fermanagh, district aught et à Petigoe; à Monaghan près Carrickmacross à Cavan près Delturbet; à Leitrim et Roscommon dans le district de Connaught; à Westmeath près Athlone, dans le comté de la Reine; à Kilkenny et Carlow, dans le district de Leinster; à Tipperary, à Clarc, à Limmerick, Kerry et Cork, dans le district de Munster. Les districts de Leinster, de Munter, de Connaught et d'Ulster contiennent les quatres principaux bassius houillers de l'Irlande.

Le bassin de Leinster est situé dans les comtés de Kilkenny de la Reine et de Carlow; il s'étend jusqu'à Killenaule, à um petite distance dans le comté de Tipperary. C'est le principal dépôt houiller; il est divisé en trois parties par du calcant de formation secondaire, qui se continue sous tout le dépôt.

Le bassin de Munster occupe une portion considérable de comtés de Limerick et de Kerry, et une grande partie de comté de Cork. C'est le plus étendu de toute l'Irlande, et dest exploité depuis plusieurssiècles, aux environs de Kanturk, dans le comté de Cork. Ce dépôt se rapporte à une des promières périodes, auxquelles se sont formés les combustibles fossiles; il repose sur le calcaire. A Dromagh, les travaur ont été poussés à une étendue considérable, et la quantité de houille et de culm qu'on retire, contribue aux perfectionnennens de l'agriculture des grands comtés maritimes et commerciaux de Cork et de Limerick, On espère trouver de riches couches de houille dans le bassin situé sur la rive gauche de l'eau noire.

Le bassin de Connaught est moins riche que ceux de Leinster et de Munster, et selon toute apparence, est destiné à remplacer le bassin de Lienster lorsqu'il sera épuisé. Il est peu connu jusqu'à présent; on a seulement observé les affleuremens de plusieurs couches; mais, comme elles n'ont pas été explorées à une grande distance, leur étendue n'a pu être déterminée d'une manière certaine. La houille est bitumineuse et particulièrement convenable au travail du fer.

Le bassin d'Ulster est d'une très faible importance comparativement à celle des bassins précèdens. Il commence pres de Dungannon, dans le comté de Tyrone, et s'étend jusqu'aux environs de Cookstown; aucune couche méritant d'être exploitée n'a été découverte jusqu'à présent entre Coal-Island et Cookstown, mais il est probable qu'on en trouvers dans cette direction. Les principales exploitations sont à Dunganq et Coal-Island. La houille de ce bassin est bitumineuse. Dutre ces principaux bassins houillers, l'Irlande en renme encore quelques autres de moindre importance, tels sont
at de Belturbet et de Ballycastle. Aux mines de Dromagh,
a le bassin de Munster, toutes les couches découvertes
qu'à présent ont été successivement exploitées avec fruit.
cune exploitation dans ce bassin n'a été poussée à une prodeur supérieure à quatre-vinets mètres.

Juoique l'Irlande contienne de nombreuses couches de iile, elle recoit cependant une grande quantité de charbons l'Angleterre et de l'Ecosse. Les mines de l'Avrshire en see celles de Whitehaven dans le Cumberland et celles and du navs de Galles fournissent à la consommation de ande. Dublin recoit les charbons de Whitehaven. En 18 il a été importé en Irlande de Whitehaven, 186000 chalns. de Newcastle 16328 chaldrons, de Livernool 44856 nes, et du comté de Lancaster 13250 tonnes. L'importan de l'Ecosse s'est élevée à 105033 chaldrons. Les houilles pays de Galles sont expédices en Irlande de Newport, de rdiff et de Chester : les quantités importées en 1828 out de 148738 tonnes de houille et 20000 tonnes de culm. villes de Cork, Belfast, Waterford, Newry, Wexford, wheda . Dundalk , Limerick , Londonderry , Sligo , Gal-7. Westport. Colcraine et Baltimore consomment aussi t grande quantité de combustible, et nous les avons enuméadans leur ordre d'importance par rapport au commerce houille en Irlande. Le total des importations pendant mée 1828 a été de 777575 tonnes.

Les charbons expédiés des ports du pays de Galles ont getems été chargés au poids sur les navires. Pour déterber ce poids d'une manière exacte, les waggons étaient alablement pesés à vide et marqués, puis lorsqu'ils étaient ins, on les plaçait sur une machine établie à cet effet sur ligne du chemin de fer, de sorte qu'on pouvait immédiateat connaître le poids de leur contenu. De graves inconvéns étant résultés de cette méthode suivie dans le commerce la houille de l'Irlande et particulièrement de Dublin, une ie de statuts, dont le premier date du règne de la reine ne, fut successivement rendue pour prévenir los fraudes commerce de la bouille, et les abus résultant des combiradions employées pour élever le prix de ce combustible. Ce statuts furent supprimés par un acte donné en 1832, saul celui portant imposition d'un droit d'un shilling par tonne sur toutes les houilles débarquées dans le port de Cork.

Comme une des principales sources de fraude avait été la substitution d'une dénomination supérieure à celle d'une qualité inférieure de houille, ce qui avait lieu surtout pour les houilles de Whitehaven, le dernier acte porte: que tout ratire venant dans un port d'Irlande avec une cargaisou de houille pour la vente, serait tenu d'exposer dans une partie apparente du bâtiment, un tableau indiquant le nom de la houille dont il est chargé, celui du port d'où provient le chargement, et le prix auquel le charbon doit être vendu. Toute contravention à cet article est punie d'une amende de dis

livres (250 francs).

La houille se vendait autrefois à la mesure, à Dublin, et sous la surveillance de mesureurs jurés. La validité de la mesure dépendait de la présence de l'agent. Un acte rendu par Guillaume IV fit de l'emploi des mesureurs ou des pesent un article de choix entre l'acheteur et le vendeur, qui devinrent libres de prendre qui bon leur semblait pour mesurer, peser, décharger et transporter la houille. Six mois après, un autre acte accorda aux mesureurs jurés une indemnité, pour le paiement de laquelle on établit un droit de quatre pence par tonne de houille étrangère importée dans la ville de Deblin, et aucun navire ne peut décharger sa cargaison and d'avoir acquitté ce droit. Ce droit, d'ailleurs temporaire, réduit à mesure que les anciens mesureurs meurent ou acceptent des places salariées, et il sera tout-à-fait supprimé lorsqu'll n'y aura plus aucun mesureur avant droit au bénéfice de l'acte. Cependant sont franches du droit, toutes les houilles importees à Dublin pour les fabriques de verre, de sucre, les usind à sel, les distillateurs, les brasseurs, les imprimeurs d'étoffes, les fonderies de tout genre, les manufactures de papier, le fabriques d'étoffes de laine et de fil, les teinturiers, les fabri cans de produits chimiques, et toutes les manufactures exigent l'emploi de la houille. La houille est peu employé pour le chart fage domestique, surtout dans les lieux éloignés de la capitale à cause de son prix élevé. Elle est du reste remplacée pour cela par la tourbe, qui est très abondante en trisade.

CHAPITRE XXIV.

MINES DE HOUILLE DE LA FRANCE.

La France est un des pays les plus riches en houilles; on ave ce combustible dans presque toutes ses parties, au d. au midi, à l'est, à l'ouest et au centre.

e nord de la France abonde en exploitations houillères. tous les départemens, le département du Nord est celui en contient le plus grand nombre. La direction générale terrain houiller est de l'est à l'ouest. Les conches sont plus moins inclinées à l'horizon, et sont généralement dirigées s le midi : mais cette direction se trouve souvent en sens traire, par suite des nombreux crochets que font sur ellesnes les couches de tout le système. Les couches de houille. général peu épaisses, sont assez rares et laissent souvent e elles de grands intervalles qui sont remplis par des coude grès ou de schiste argileux. Le terrain houiller est né sous des terrains morts, dont l'épaisseur qui n'est que de nte à quarante mètres aux environs de Condé, va toujours augmentant à mesure que l'on s'avance dans l'intérieurdu artement. A Anzin, cette épaisseur est de soixante-dix natre-vingts metres, et à Aniche elle va jusqu'à cent vingt res. Les couches de houille contiennent du fer sulfuré dont résence nuit beaucoup à la qualité du combustible ; de la ux carbonatée et de la barvte sulfatée; on v trouve aussi petites couches de minerai de fer carbonaté.

es exploitations les plus importantes sont à Anzin, à Fres-, à Raismes, à Condé et à Aniche. Le nombre en augnte chaque année, par suite des recherches qui se poursuit avec activité dans tout le département.

Les mines du Nord fournissent le charbon à un grand nom-

MINES DE HOUILLE

épartemens, entr'autres aux départemens de la e l'Aisne, de l'Oise, de la Seine-et-Oise, de la Elles font concurrence aux mines de la Loire et de

rtement du Pas-de-Calais ne produit qu'une pelle e houille, provenant de mines exploitées aux enviulogne. On y a entrepris à différentes époques des recherches qui n'ont pas donné de résultats satis-

es du département de la Moselle fournissent à la

tion d'une partie du département.

es des départemens du Haut-Rhin et du Bas-Rhin s d'une grande importance; leurs produits sont ems le pays. Près des limites des deux départemens, une de Saint-Hippolyte, on exploite une couche de at l'épaisseur n'est que de quelques centimètres du quelquefois à l'état terreux; elle est dérangée par nombre de failles et de plis, et elle n'a qu'une naison.

es de Sainte-Croix et de Rodern, fournissent à la

rtement du Calvados renferme plusieurs exploitaprantes; la première est celle de Littry, qui a été e en 1741. C'est là que fut établie sur un des puitsde première machine à vapeur qui ait été employéem extraction de la houille. Les couches de houille es à de nombreux étranglemens qui, interrompants plusieurs points, divisent le terrain qui renferme la a bassins fort irréguliers, tant par leur forme que randeur. La majeure partie des produits des mins mée dans le pays; cependant on en exporte una le quantité à Cherbourg, au Havre, à Honfleur de eurs villes des environs.

, moins riche que le Nord en houille , contient pour

ues vastes dépôts de ce combustible.

rtement des Hautes-Alpes et celui des Basses-Alpes ent qu'une faible quantité de houille, qui se con ns le pays. lostee

e quelques exploitations dans le département de

leurs produits sont presque nuls.

Le département des Bouches-du-Rhône fournit une plus ande quantité de houille ; elle est d'une qualité médiocre, elle se consomme à Aix, à Marseille et dans les villes voiles.

On trouve de la houille dans le département de la Vaucluse, ais en petite quantité.

Les environs d'Alais, département du Gard, présentent nombreuses et riches couches de houille. Les mines du Vin, de la Grand-Combe, fournissent elles seules des produits nsidérables; la houille d'Alais est d'une excellente qualité, les débouchés en sont facilités par l'établissement des routes fer, qui contribuent à l'accroissement de la prospérité des ines du pays.

Plusienrs cantons offrent de la houille, dans le départeent de l'Ardèche, et les produits de l'extraction sont assez mortans.

Le département de l'Hérault est plus riche que ce dernier. lans le canton de Bédarieux on trouve d'abondantes couches e houille. Quoiqu'elle ne soit que de moyenne qualité, cepenant elle est très utile pour la consommation du pays.

Les produits des mines de l'Aude sont peu considérables, et

La houille se rencontre en plusieurs endroits du départeent du Tarn. Les mines de Carmeaux sont les plus considébles et celles dont les produits sont le plus estimés. La houille t du reste de diverses qualités dans le département.

Le département de la Dordogne ne fournit à la consommana qu'une très faible quantité de houille.

Le département de l'Aveyron est un des plus riches en puille; mais le désordre avec lequel ont été autrefois conduites a exploitations, a occasioné de violens incendies sonterrains, ii ont ravagé et détruit en partie ce heau bassin houiller. Es principales mines se trouvent à Milau , à Cransac , à lontignac , aux environs de Saint-Afrique et de Rhodez. La puche de Firmy a treize mètres au moins de puissance; et êlle exploitée à La Salle est encore plus puissante. M. Cordier dique cette puissance comme étant de cent trois mètres.

C'est au centre que se présentent les plus riches et plus bondans dépôts de houille; ce combustible y est d'une es ellente qualité, et les débouchés en sont faciles et nombres

Le département de la Loire est le plus riche en houil tous les départemens de la France. La formation houille la Loire se divise en deux parties : la première compre bassin de Saint-Etienne et de Saint-Chamond, et la ser celui de Rive-de Gier.

Les mines de Saint-Etienne et de Saint-Chamond son ploitées depuisune époque très reculée. Leur exploitation, litée d'ailleurs par les nombreux affleuremens des cou s'est long-tems faite sans ordre et sans régularité, et ce guères que du siècle dernier que date le commenceme prospérité de ces mines.

Les couches de houille sont à St.-Etienne au nombre dix-huit. Ces dix-huit couches ont été reconnues dans le b de Firminy; leur épaisseur est assez considérable : elle

de 1 m 40 à 8 m 80.

A Roche la Molière, neuf couches seulement ont été re nues : leur puissance est aussi très variable ; elle est de t à 9 mètres. La couche dite du Seignat, qui a 1º060 de le sance, produit une houille très recherchée pour la forge; est embarquée sur la Loire pour Paris. La couche Siméon de la puissance est de 4º80 et quelquefois 6º060, fournit, aprè couche du Seignat, la houille la plus estimée.

On compte vingt-une couches bien distinctes à la R. Marie et à la Béraudière. Plusieurs ont une grande puissai et l'on peut dire que ce sont les couches de ce bassin fournissent la houille la plus estimée de la contrée, por chauffage et pour la forge. Une de ces couches a été consu par un incendie souterrain, 'à une profondeur de quatre vi à cent mètres; une autre qui a huit ou dix mètres de sance a été cousumée à une profondeur de plus de cinqui mètres. Suivant Alleon-du-Lac, ces couches brûlent de plus de trois cents ans.

Onze couches ont été reconnues dans le district de Chi de Villards et Montaud, mais elles n'offrent rien de par lier.

Les mines du Treuil, du Cros, de Mion, comprennent ! couches dont l'épaisseur est très variable.

Douze couches peuvent se reconnaître à Côte-T' dans le district duquel se trouvent quelques unes d' plus importantes de Saint-Etienne. Le bassin de St.-Chamond comprend trois couches seuleint, qui sont d'une faible épaisseur et sujettes à un grand ambre de dérangemens.

On ne connaît que trois couches dans le bassin de Rive-deier, et la plus voisine du jour n'est que rarement exploitable.

a deux autres sont séparées l'une de l'autre par une masse

a rocher de trente-cinq à quarante mètres d'épaisseur. La

sche supérieure, dont la puissance varie de deux mètres à

sure et quinze mètres, est divisée en deux parties par un banc

grès blanc de 1^{m6}0 à 2 mètres; la première partie fouruit

houille maréchale, et la partie inférieure donne le raffaud.

1 seconde couche, dite la bâtarde, est aussi divisée par un

aff plus ou moins épais: sa puissance varie de 1^{m6}0 à 2^{m5}0.

1 houille qu'elle fournit n'est pas d'aussi bonne qualité que

le de la première couche.

Nous donnons ici une coupe du terrain houiller de Rive-de-

Torre végétale	om	27
Banc de roche	1	63
Autre banc de roche	U	97
Grès jaunâtre	ı	g5
Grès micacé gris	0	65
Pierre argileuse	0	32
Houille	0	16
Grès micacé gris	3	25
Grès plus noir	3	25
Grès gris, très dur	0	97
Pierre argileuse	0	16
Pierre savonneuse	0	о8
Pierre argileuse	τ	63
Argile savonneuse	0	08
Pierre argileuse	0	32
Houille (la maréchale)	5	85
Roche pyriteuse	o	16
Houille (le Raffaud)	0	32
Gres bitumineux	ſ	63
Houille (la bâtarde)	2	60

Les houilles de la Loire sont transportées at par le chemin de fer de Lyon, de là elles se re et descendent jusqu'à la Méditerranée. Le d'Andrezieux les amène à la Loire, qu'elles de Nantes; elles arrivent encore à Paris par le et la Seine. En un mot, elles sont exportée toutes les parties de la France.

Ces houilles, qui rivalisent pour la qualité leur: s houilles de Newcastle, sont propres à

Le département de la Haute-Loire renferm mines de houille d'une excellente qualité; or beaucoup à Paris.

On trouve dans le département du Rhône e tations houillères dont les plus importantes so aux environs de l'Argentière.

Le Puy-de-Dôme est plus riche en combus nier département; les principales mines sont gie, Brassac, Salles, la Combelle, Barre et La houille y est généralement d'une bonne qu

Il n'y a dans le département du Cantal q nombre d'exploitations dont les produits son

Le département de Saône et-Loire possed pôts de houille qu'on trouve dans plusieurs p tement. Les principales mines sont celles a Blanzy, de Saint-Bérain et Saint-Léger et Epinac. Au Creuzot, la houille se trouve et presque verticalement entre des couches de s de gres granitiforme; mais l'exploitation en dans le principe avec un tel désordre, qu'elle jourd'hui que peu de ressources.

Les principales mines du département de l'.
de Noyant, des Gabliers, de Commentry, de
qui se présente à Fins en couches abondante
cellente qualité et propre au travail de la for
des mines de ce département sont assez cou
mines de Commentry sont d'une très grande

L'exploitation de la houille est beaucoup

re que dans l'Allier. Les principales mines sont se. La houille n'y est pas d'une aussi bonne quaet à Commentry; elle doit être employée prompson extraction, autrement elle perd par une lonn à l'air; elle est peu propre au travail de la 1 fabrication du coke. La majeure partie des écise est employée dans le département au chaufes usines; le reste est transporté par terre jus-;, d'où il arrive à Paris, à Orléans et à Nantes.

du Lardin, d'Argentat, de la Pléau sont les tploitations du département de la Corrèze, où les lers n'ont qu'une faible étendue. La houille est de bonne qualité; elle est employée à la manules de Tulle et dans les forges du pays et des dévironnans.

ment de la Creuse renserme deux bassins houille Bourganeus et celui d'Ahun; ils sont assez imbustible est de qualité moyenne. Une partie dans le pays, et l'autre est exportée dans les déla Haute-Vienne, du Puy-de-Dôme, du Cher et

Saone est celui des départemens de l'Est qui est en houille. Il renferme trois bassins; le plus imcelui de Corcelles et Gémonval; celui de Ronhampagney, autrefois le plus abondant, est auesque épuisé. La houille provenant des exploitadépartement est de qualité inférieure. Les diffiommunications empêchent l'écoulement des promines, auxquelles les mines de la Loire font une concurrence.

couches sont exploitées dans le département de Motte, Pierre-Châtel, la Mure, Saint-Barthélemy; ple est d'une qualité inférieure; il est employé ritement: on le transporte à Grenoble par l'Isère.

3 se rencontre en plus grande abondance dans les de l'Ouest.

du Plessis, dans le département de la Manche, pa ue le prolongement de celui de Littry; on n'a d couvert jusqu'à présent que deux couches présentant une puissance totale de 2.º60. La houille est généralement sèche, et s'emploie dans le pays à la fabrication de la chaux.

Dans le département de la Mayenne, le bassin houiller de St.-Pierre la-Cour est le seul bassin connu; il est d'une faible étendue, et la bouille qu'on en extrait est collante mais terreuse; elle sert à la fabrication de la chaux.

Le bassin houiller du département de Maine-et-Loire s'étend jusques dans le département de la Loire-Inférieure. Les principales mines sont celles de Saint-Georges-Chatelaison (Maine-et-Loire) et celles de Montrelais (Loire-Inférieure).

A Saint-Georges-Chatelaison on connaît dix couches, séparées les unes des autres par des masses de schistes et de gréde 60 à 80 mètres d'épaisseur. Leur inclinaison varie entre 45 et 80 degrés. Leur puissance totale moyenne est de quint mètres; à Montrelais, cette puissance moyenne n'est que de sept mètres.

Ce hassin présente cette particularité, que la houille au lieu d'être disposée en longues couches continues, est disséminée dans des espaces lenticulaires plus ou moins étendus et entourés de toutes parts par une roche stérile.

La houille de ce bassin est généralement sèche ; une parlie s'emploie dans les forges des deux départemens ; le reste sen dans les verreries et les fours à chaux des bords de la Loire.

Les bassins de Vouvant et de Chantonnay sont situés dans les départemens de la Vendée et des Deux-Sèvres.

Sept couches de houille ont été reconnues dans le bassin de Vouvant; elles sont disposées en bateau et présentent chacune deux affleuremens au jour. Leur puissance totale el de 7^m40.

Quatre couches seulement ont été reconnues dans le bassin de Chantonnay; elles sont d'une faible puissance.

La houille est de deux sortes, houille collante et houille sèche. Elle est employée aux environs par les maréchaux el les fours à chaux.

Ces mines, par suite du manque de débouchés, n'ont pu prendre tout le développement dont elles sont susceptibles. département du Lot ne renferme qu'un bassin, celui de . Ce bassin n'a qu'une faible étendue; les couches y eu puissantes, et le charbon est d'une mauvaise qualité. avaux de recherches qu'on avait entrepris dans ce désent ont été abandonnés, et n'ont pu donner matière à sion.

résumant tout ce qui vient d'être dit sur les bassins ers de la France, on verra que quarante-six bassins sont ploitation : seize de ces bassins sont principalement ims, soit par leur richesse, soit par les débouchés qui se tent à leur produit. Ce sont ceux de Valenciennes (Nord), zize, du Creuzot et de Blanzy (Saône-et-Loire), d'Epi-Saône-et-Loire); de Fins, de Commentry (Allier); de c (Puy-de-Dôme et Haute-Loire); de la Loire; d'Alais l); de Saint-Gervais (Hérault); de Carmeaux (Tarn); in et de Rhodez (Aveyron); de Vouvant (Vendée); Loire-Inférieure; de Littry (Calvados). Les autres bas-surnissent à la consommation du pays.

sénéralité des mines de houille exploitées en France ont sciennement reconnues, puis abandonnées et reprises à intes époques; mais ce n'est guères que vers le milieu cle dernier, qu'elles ont commencé à donner des résultats isans.

- 1789, cent soixante-et-douze mines étaient en exploitaon ne connaît pas exactement le chiffre de leurs produits, on estime que la quotité de ces produits ne s'élevait pas de 2,500,000 quintaux métriques.
- 1789 à 1795, l'exploitation des mines resta station; mais à partir de 1795, elle commença à marcher d'un pide et sa prospérité s'accrut.

tableau suivant indique quelle était, en 1810, la situation nines de France.

DÉPARTEMENS

DEPARTEMENS.	PRODU
The state of the s	Tanton Control
Allier.	22,0000
Aveyron.	£50,000
Bouches-du-Rhône.	70,000
Calvados.	1,000,000
Gard.	200,000
Herault.	360,000
Isère.	200,000
Loire.	6,000,000
Haute-Loire.	350,000
Loire-inférieure.	200,000
Maine-et-Loire.	60,000
Moselle.	400,000
Nièvre.	300,000
Nord,	6,000,000
Pas-de-Calais.	180,000
Puy-de-Dôme.	250,000
Haut-Rhin.	50,000
Bas-Rhin.	30,000
Haute-Saone.	160,000
Saone-et-Loire.	600,000
Tarn.	120,000

Dans ce tableau ne sont pas compris les produits des départemens des Hautes-Alpes, des Basses-Alpes dèche, de l'Aude, du Cantal, de la Corrèze, de la du Lot, du Rhône, du Var, de la Vaucluse, et de dogne.

L'exploitation de la houille paraît remonter en Fi quinzième siècle. Ce combustible avait déjà acqui zième siècle une certaine importance industrielle. C les bassins de la Loire, de Brassac, de Décize, du Vig lais, de Saint Gervais, de Roujan, d'Ahun, que fu blies les premières exploitations. Le développement e grès de cette industrie ne datent que du sécle dem n 1919 commenoèrent les recherches qui amenères puverte des riches conches de houille du bassin de Va

in 1730 on entreprit les travaux d'extraction dans le l. d'Hardinghen (Pas-de-Calais).

in 1734 on commence l'exploitation des mines du Creuze in 1737 on établit les premiers travaux d'exploitation d les de St.-Georges-Chatelaison (Maine-et-Loire).

In 1741 on découvre les mines de Littry (Calvados). In 1750 commencent les exploitations de Ronchamp et de ampagney (Haute-Saône).

En 1752 on entreprend les travaux d'extraction aux mines Carmeaux (Tarn).

En 1763 on commence les premières exploitations dans le sein d'Epinac à Résilles.

Depuis cette époque jusqu'en 1789, on concéda beaucoup mines dont l'exploitation remontait à une époque reculée.

linsi, on concède en 1769, les mines du Creuzot et de zy, et celles de St.-Gervais.

En 1780, celles d'Ahun. En 1782, celles de Saint-Bérain. Et en 1788, celles de Roujan.

18 avons vu quelle était, en 1789, la production apnative des mines de houille de la France. La loi du il 1810 leur ouvrit une voie nouvelle de progrès et de ité; en 1812, la production des mines était déjà trie qu'elle était en 1789, et cette production se réparinsi:

exploitées en 1739.... 7,500,000 quint. mét. ouvertes depuis 1789... 700,000 8,200,000

2 à 1818, cette production resta la même; à partir et surtout de 1832, elle augmenta rapidement. Le vant indique la production des mines de chaque dédepuis 1814 jusqu'à 1837. Les chiffres sout extraits des statistiques publiées par le ministère des publics.

En comparant les productions indiquées par ce table celles des années précédentes, et représentant par 1 duction des mines de houille en 1789, on trouve que duction des années postérieures est exprimée par les 1 suivans:

1789	1,00
1811	3,22
1817	4,18
1821	4,72
1827	7,04
1831	7,33
00	OR OTHER DESIGNATION.

EMENS.	18	14.	1815.		
	POIDS.	VALEUR.	POIDS.	VAL	
	quint. metr.	francs.	quint. mêtr.	fr	
	56,180	52,901	123,903	108	
e.	24,600	34,890	25,303	35	
	738	1,000	5,704	_7	
3.	37,415	18,209	45,005	235	
S.	229.226	265,903	140,967	389	
	2,220	4,440	2,220	4	
	112,639	25,278	8,750	17	
.5.	2,296	1,148	804		
ne.		•	D .		
e.			:		
	190,740	160,307	205,763	172	
	50,561	80,165	57,882	88	
(Lauta)	2,541,878		3,370,712	2,468	
Haute). férieu.	44,501	53.998	96,420	128	
ierieu.	86,692	243,389	69,940	236	
et-Loire	001	900	7/ 7 0		
	126,884	197,856	134,306	193	
ie.				1	
•	94 5an			12	
	84,500 2,345,656	114,000	158,149	245	
Calais.	44,738	3,002,440	2,368,506	3,037	
Dôme.	126,890	98,423	44,738	98	
Bas).	1,366	102,960 5,130	75,600	81	
Haut).	11,497	57,485	2,194	45	
Laury.	40,295		9,700	45	
Haute).	85,050	140,332	31,757 80,200	136	
t-Loire	157,239	189,619	132,908	163	
A Boile	77,674	100,225	75,000	105	
ox	c /cr ?"		7,261,688		

a da caración de	18	16.	181	
DÉPARTEMENS.	POIDS.	VALEUR.	POIDS.	v
	quint. mêtr.	francs.	quint. métr.	
Allier.	219,740	201.730	167,900	83
Ardèche.	25,000	32,190	27,935	ш
Aude.	7,120	9,750	7,300	ж
Aveyron.	13,046	91797	26,730	ш
Calvados,	228,781	91797 445,351	240,360	103
Cantal.	100		1000	ш
Corrèze.	8,627	17,502	8,687	ш
Creuze.	2017			м
Dordogne.			12000	м
Finistère.	But at		110.000	
Gard.	237.641	205,719	249,201	п
Hérault.	62,866	96,392	73,024	и
Loire.	3,702,961	2,580,563	4,060,152	2,
Loire (Haute).	155,120	168,763	159,115	п
Loire-Infér.	56,944	179,813	45,638	1
Lot.				П
Maine-et-Loire.	50,776	82,037	84,753	19
Manche.				
Mayenne.	2,856	5,997	4,160	
Moselle.		1. 1. ·		
Nièvre.	85,000	190,000		
Nord.	2,333,806	3,058,338		3,
Pas de-Calais.	45,000	99,000	43,690	0
Puy de-Dôme.	87,270	73,560		
Rhin (Bas).	2,325	8,697	2,374	н
Rhin (Haut).	. 10,000	50,000		11
Rhône.	31,561		34,792	92
Saone (Hante).	80,548	136,932	124,646	113
Saone-et-Loire.	344,901	216,348	94,139	1
Tarn.	90,400	172,317	90,399	
Totaux	7.764.318	8,066,216	8,276,430	8.

8.	18	19.	1820.		
VALEUR.	POIDS.	VALEUR.	POIDS.	VALEUR.	
francs.	quint, métr.	francs.	quiut, métr.	francs.	
104,870	45,844	42,894	50,042	45,397	
43,173	34,289	46,153	49,125	66,165	
13,713	2,000	3,000	4,160	7,762	
39,272	78,182	43,373	84,642	48,526	
513,317	352,509	536,960	323,678	506,866	
	100000		2,000	2,000	
18,850	7,558	19,219		28,000	
6,198	11,792	11,792	11,478	11,478	
D .	100	100000	1.771.50	1.00	
151,527	267-723	238,820	278.952	264,659	
78,635	74.926	104,322	97,160	60,616	
1,788,117	3,557,938	2,167,749	3,800,066	2,893,116	
151,190	158,262	178,882	325,350	512,164	
105,788	67,549	158,885	138,877	276,845	
		15 C	100	0.00	
422,731	187,937	403,101	109,838	222,799	
7,600	•	120		2.0	
100				1000	
142,000	202,314	374,500	158,405	328,303	
3,458,453	3,390,452	3,205,173	2,768,670	3,201,715	
75,460	44,555	74,105	50,568	93,528	
47,100	45,125	34,025		125,213	
7,501	901	3,269		3,624	
55,595	10,263	41,052	8,511	36,304	
45,805	41,112	47,259		50,886	
216,920	112,094	201,769	137,808	248,050	
205,718	161,275	196,682		212,696	
144,608	101,433	205,586	101,395	206,149	
7,842,594	7.734.015	8,337,968	8,852,582	0, 252, 861	

DÉPASTEMENS.	18:	21.	1822.		
DEPARTEMENS.	POIDS.	VALEUR.	Poins.	VALE	
	quint, métr.	francs.	quint. metr.	france	
Allier.	18,041	18,041	47,704	553	
Ardèche.	48,719	56,554	50,255	511	
Aude.	2,869	4,097	2,758	.13/8	
Aveyron.	85,460	52,686	85,360	50.5	
Calvados.	346,515	550,595	309,793	4784	
Cantal,	3,400	3,100	1,500	43	
Corrèze.	7,617	18,831	5,616	153	
Creuse.	10,669	10,669	10,875	1 and	
Dordogne.	432	1,058	4,867	2.5	
Finistère.				- 38	
Gard.	260,620	266,390	278,195	285,68	
Hérault.	97,560	161,073	102,306	160,0	
Loire.	4,034,910	3,151,680	4,213,586	3,850,4	
Loire (Haute).	372,000	378,100		3170	
Loire inférieure	183,780	306,827	184.782	502,91	
Lot.				- 1	
Mainc-et-Loire.	81,061	132,697	123,310	10(2)	
Manche.		0.0		- 49	
Mayenne.				- 30	
Moselle.				- 10	
Nièvre.	181.572	375,580	233,929	4568	
Nord.	2,752,451	5,207,212	2,859,475	3,5524	
Pas-de-Calais.	51,951	100,241	50,744	101,	
Puy-de-Dôme.	148,000	141,400	148,950	118	
Rhin (Bas).	1,932	5,063	1,661	6.8	
Rhin (Haut).	5,780	28,900		28.	
Rhône.	24,010	25,118	55,640	444	
Saone (Haute).	214,686	413,661	215,470	417.0	
Saône et-Loire.	232,330	290,892	237,142	295,	
Tarn.	105,156	213,817	104,550	230,0	
Totaux	0.271.200	0.804.282	9,653,786	100310	

	1824.		1825.		
	POIDS.	VALEUR.	POIDS.	VALEUR.	
	quint. métr.	francs.	quint. metr	francs	
82	52,657	50,806	142,779	155,677	
27	54,820	58,333	56,913	60,99	
42	1,329	1,761	1,361	2,880	
66	93,081	63,722	95,047	55,350	
59	276,332	425,107	309,976	477,647	
00	1,500	2,000	2,000	2,600	
67	9,121	22,347	10,800	26,676	
04	11,107	11,107	10,655	10,745	
78	2,103	2,103	3,310	3,310	
3.1	1.00	1.83 * 134	1 - 1 · 1	100	
70 52	338,711	330,788	338,754	352,05	
52	98,781	146,240	132,866	178,280	
07	5,167,959	3,679,499	5,505,886	3,856,08	
32	361,866	274,840	284,266	280,600	
55	134,495	249,371	135,070	303,53	
58	93,407	146,786	114,294	201,163	
		ъ			
na					
88	235,900	413,000	298,079	516,67	
92	2,890,599	3,493,475	3,397,487	3,796,736	
30	50,344	90,403	57,247	95,03	
00	103,500	99,400		83,35	
119	1,254	3,588		4,538	
00	8,,81	56,302	11,025	48,530	
87	66,820	90,370	67,954	89,17	
77	280,266	576,681	365,787	757,42	
05	351,657	413,460	372,231	487,54	
50	125,950	210,890	144,525	240,87	
40	100.07/-	10892379		1206746	

DEPARTEMENS.	18	26.	1827.		
DEPARTEMENTS.	POIDS.	VALEUR.	POIDS.	VALEUR.	
100-	quint. metr.	france.	quint metr.	francs.	
Allier.	125,504	104,358	270,620		
Ardeche.	55,326	65,996	55,237	59,84	
Aude.		- 33	3,008	5,18	
Aveyron.	167,077	115,169	173,535	120,13	
Calvados.	353,842	535,422	351,701	536,52	
Cantal.	2,500	3,200			
Corrèze.	9,900	24,483		24,99	
Creuse.	12,316			14,19	
Dordogne.	13,392	13,392	8,834	8,85	
Finistère.	4.	1 3 PM			
Gard.	341,829	368,740	346,603	397,977	
Hérault.	122,636	172,985	124,452	158,586	
Loire.	5,605,000	5,929,071	6,252,863	4,567.854	
Loire (Haute).	322,000	312,000		215,500	
Loire inférieure	148,870	413,175	156,996	372,799	
Lot.				h.	
Maine-et-Loire.	115,727	244,641	153,983	304,343	
Manche.				1000	
Mayenne.					
Moselle.					
Vièvre.	277,919	480,800	304,054	489,525	
Nord.	3,482,878	4,211,312	3,569,366	4,024,264	
Pas-de-Calais.	49,177	102,041	55,158	104,958	
Puy-de Dome.	86,525	83,350	113,700	119,45	
Rhin (Bas).	1,585	4,179	2,260	6,760	
Rhin (Haut).	10,400	41,864	10,225	41,630	
Rhône.	69,089	87,975	60,041	107,71	
Saone (Haute).	339,620	751,664		727,05	
Saone-et-Loire.	525,170	728,650	857,256	1,070,44	
Carn.	128,817	214,695	124,454	224,48	
Vendée. Vosges.					
Totaux	12365101	12020293	15642052	1392825	

3.	1829.		1830.	
VALBUR.	POIDS.	VALBUB.	POIDS.	VALUU
francs.	quint, met.	francs.	quint, mét.	france
305,048	91,375	58,741	39,408	28,7
60,820	55,226	64,599	60,245	75,1
1,912	4,002	10,177	30	
126,063	380,750	187,499	326,490	168,5
482,281	2,290,930	338,617	342,251	516,0
		•		
31,773	33,921	43,839	20,655	39,9
15,400	15,832	16,701	16,250	16,7
922	1,093	1,366	1,547	1,8
441,951	430,210	430,896	439,775	402,8
147,667	142,552	154,746	121,544	134,4
,772,103	6,232,900	4,579,087	6,834,995	
85,600		308,750	291,800	244,2
272,997	160,728	227,394	216,262	368,5
318,367	114,150	206,777	130,684	216,9
	D		2,046	
			3,500	2,8
462,868		423,724	172,805	216,0
388,768		4,308.342	4,238,380	
92,334		104,135	60,813	
102,910				
7,376	3,981	8,892		8,0
38,556				:47,6
11,596		112,630		120,4
10,200		516,965	181,976	475,4
5,163		1,215,693	1,107,797	1,299,2
2,708	144,209	230,734		288,0
•	F 622	0 66-	8,380	
	5,633	8,660	25,536	28,2
770	15 991226	71.6.	1 1500013	1 . 45

Lucille!	1831.		1832.	
DÉPARTEMENS.	POIDS.	VALBUR.	POIDS.	V
	quint, met.	francs.	quint. met.	
Allier.	57,276	39,510	92,986	
Ardeche.	38,512	47,630	46,252	
Aude.	2			В
Aveyron.	697,717		1,057,285	ĸ
Calvados.	400,457	595,763	438,049	Œ.
Cantal.			1,600	
Corrèze.	24,892	47,723	19,144	
Creuze.	16,924	18,348	16,783	×
Dordogne.	3,575	4,226	7,365	
Finistère. Gard.	2 0-8	3-6-00	506,353	
Hérault.	379,078	376,702	135,692	8
Loire.	6 340 430	4,897,960		4.
Loire (Haute).	252,500	218,500	214,718	N.
Loire-Infér.	224,394	349,352	183,939	
Lot.	3	3	1,500	П
Maine-et-Loire.	92,154	162,043	92,784	Ù.
Manche.	400	600	2	п
Mayenne.	35,213	7,425	11,938	
Moselle.	A. 1			N.
Nièvre.	157,250	196,762	102,005	1
Nord.	3,816,929	4,245,345		4,
Pas-de-Calais.	64,873	113,769	57,506	
Puy-de-Dôme.	87,200	70,540		
Rhin (Bas).	1,999	5,586	2,064	
Rhin (Haut). Rhône.	9,925	43,251	7,847	
	78,000	101,400	87,214	
Saône (Haute). Saône-et-Loire.	132,982	268,763 1,039,502	1,611,105	1,
Tarn.	162,250	270,416	188,000	.,
Vendée.	9,669		7,317	1
Vosges.	30,159	36,218	21,454	
Totaux	11244900	1,22,3625	15752559	1

33.	18	34.	18	35.
VALEUR.	POIDS.	VALEUR.	POIDS.	VALEUR.
francs.	quint, mét.	fraues.	quint. met.	francs.
90,052	149,497	137,245	140,361	150,175
55,871	50,201	59,382	53,080	
182	100		225	
488,993	1,044,382	547,597	1,209,661	639,374
645,913	479,045	704,791	421,437	614,641
4,200	1,800	2,700		2,700
42,064	18,262	38,624	17,899	38,961
18,085	17,260	19,314	15,999	18,779
5,746	7,125	9,159	10,149	9,977
559,263	753,991	709,192	4 62,635	504,769
153,046	131,343	140,429	164,476	172,080
5,248,677	8,822,468	5,798,667	8,963,591	6,634,307
245,246	214,581	219,329	222,160	202,850
211,370	189,781	320,848	220,730	418,247
640	250	200	600	480
189,064	102,482	199,646	117,320	281,896
86,088	51,440	89,460	63,006	109,576
8,490	8,906	8,906	30,555	27,156
256,586	270,550	524,660	306,210	361,328
	5,270,331	6,715,317		6,4,5,410
109,219	44,610	83,411	37,933	72,315
88,075	98,300	86,425	115,600	108,500
4,998	1,949	4,552	1,800	
53,311	4,906	21,592	5,412	24,030
07,555	75,770	97,038	75,776	101,339
6,248	363,032	656,754	165,710	343,390
10,613	1,504,567	1,372,648	1, 443, 148	1,128,124
6,985	199,335	328,800	187,000	310,420
3,979	1,808	4.029		11,655
,790	21,686	25,241	13,775	14,936
77.		18723656	000-1	1 208320

les premières houilles dont on fit usage en France, parai sent avoir été des houilles importées d'Augleterre. Vers la du 17º siècle, une lei frappa d'un droit de 0,07 à 1,21 100 kilogrammes de houille importée de l'étranger; cette imprima un mouvement d'activité aux houillères du Midi, suspendit les importations de houille anglaise, En 1703, droit fut réduit à o fr. 33 e. par 100 kilogrammes, en veur des houilles importées de la Belgique : mais en 1761 dans le but de favoriser les mines du Nord dont l'exploitati était à son début: on rétablit l'ancien tarif pour les houil importées par terre, et on réduisit à 1 fr. 10 c. les droits la houille importée par mer; enfin, en 1764, ce droit encore réduit à o fr. 83 c. pour les arrondissemens ma times de Bordeaux et de la Rochelle : les houilles anglai purent donc pénétrer librement en France, en acquittantfaible droit, tandis que les houilles belges qui ne pouvait entrer que par terre, étaient frappées d'un droit plus fort; au n'avaient-elles de débouchés que sur l'extrême frontière. 1 1780 à 1816, la Grande-Bretagne cessa d'envoyer des houill en France; il en résulta pour les mines de la France et cell de la Belgique alors réunie au territoire, un développeme d'activité considérable, et la production indigène se trou triplée. Après 1815, les importations de houilles anglais recommencèrent, mais elles étaient frappées d'un droit 1 fr. 10 c., si elles étaient importées par navire français, de 1 fr. 65 c., si elles l'étaient par navire étranger. Les hole les belges, au contraire, entraient en France par le canal Mons à Condé, après avoir payé un droit de o fr. 33 c.pl 100 kilogrammes, et se répandaient soit dans le bassin de Seine, soit jusqu'au port deDunkerque par l'Escaut et les o naux. Aussi l'importation des houilles anglaises qui s'élevai en 1789, à 1,200,000 quintaux métriques, ne dépassa P moyennement 200,000 quintaux métriques pendant les a uées 1816, 1817, et fut inférieure à 300,000 quintaux ju qu'en 1825. L'importation des houilles belges, qui n'était qu'en de 500,000 quintaux en 1780 . s'éleva au-delà de 2,000,000 quintaux après 1815, et ne fit que s'accroître depuis cell époque.

Les lois de 1834 et 1836, qui permirent la libre importation des houilles pour la navigation à vapeur au-delà des lignes à

louane, et réduisirent le droit d'importation par mer sur le ittoral de la Méditerranée, et sur une partie du littoral de 'Océan, produisirent une révolution dans l'importation des houilles par mer, et cette importation, qui n'était en 1834, que de 500,000 quintaux, s'éleva en 1837, à 1,800,000 quintaux métriques. L'importation des houilles belges devint mors stationnaire. Quant aux houilles du bassin de Saarbruck, elles n'ont pas été exposées à ces variations, et le chiffre de lour importation a toujours été en s'élevant depuis 1789.

Be tableau suivant indique quelles ont été, depuis 1789 jusm'en 1837, les diverses importations des bassins houillers le la Belgique, de Saarbruck et de la Grande-Bretagne; en tomparant les quantités données par le tableau, et représenant par 1 l'importation de chacun des bassins en 1789, on ura, pour les importations de ces bassins aux époques posérieures, les nombres suivans.

Années.	BELGIQUE.	SAARBRUCK.	Grande-Bretagne.
1789 1811 1817 1821 1827 1831	1,00 1,90 2,00 5,04 8,46 8,87	1,00 2,50 3,03 4,26 7,08 6,89 13,27	1,00 0,05 0,09 0,15 0,26 0,19 1,24

On peut voir par le tableau suivant, quelles ont été les exportations de ces trois pays, depuis 1789 jusqu'à 1837.

ANNÉES.	BELGIQUE.	SAARBRUCK	GRANDE- BRETAGNE
1789.	500.000	100,000	1.800.000
1811.	950.000	250.000	
1812.	980.000	260.000	1
1813.	900.000	270.000	0.300
1814.	1.259.234	280,000	113.923
1815.	1.984.624	285.000	234.524
1816.	2.720.647	295.000	190.597
1817.	1.927.420	303.341	157.754
1818.	2.080.226	495. 133	238.093
1819.	1.709.451	423.591	239.912
1820.	2. 272. 122	278.143	251.194
1821.	2.518.015	425.839	265. 153
1822.	2.677.777	391.797	311.056
1823.	2.048.733	387.047	232.326
1824.	3.944.313	422,385	254.529
1825.	4.392.482	423.937	266.844
	4. 106. 110	574.548	369.423
1827.	4.232.247	708. 258	477.807 558.361
1829.	4. 708. 697	772. 234 756. 124	7775075600
1830.	4.359.475	753.419	428.439 511.289
1831.	4.435.491	689.249	359.115
1832.	4.894.803	526. 193	375.301
1833.	5.801.718	791.856	426.407
1834.	6. 201. 762	780.399	489.438
1835.	6. 151. 579	897.630	981.595
1836.	7.158.715	1. 138,867	1.695.093
1857.	7. 884. 136	1.326.735	2. 226. 057

La consommation de la houille en France a décuplé depus 1789; cette augmentation provient du grand développeme qui a été imprimé à toutes les branches de l'industrie de vingt-cinq ans. Une grande partie de la houille consest employée par les machines à vapeur et la fabrifer. On comptait en 1837, 1969 machines à vape

8.	181	19.	1820.		g. 1820.	
VALEUR.	POIDS.	VALEUR.	POIDS.	VALEUR.		
francs.	quint. métr.	francs.	quint. métr.	francs.		
104,870	45,844	42,894	50,042	45,397		
43, 173	34,289	46, 153	49,125	66,165		
13,713	2,000	3,000	4,160	7,762		
39,272	78,182	43,373	84,642	7,762 48,526		
513,317	352,509	536,960	323,678	506,866		
•	•	•	2,000	2,000		
18,850	7,558	19,219	11,600	28,000		
6,198	11,792	11,792	11,478	11,478		
•		• '		•		
				•		
151,522	267.723	238,820		264,659		
78,635	74,926	104,322	97,160	60,616		
1,788,117	3,337,938	2,167,749	3,800,066	2,893,116		
151,190	158,262	178,882	325,350	512,164		
105,788	67,549	158,885	158,877	276,845		
	•	•		•		
422,731	187,937	403,101	109,838	222,799		
•			•	•		
7,600		•				
•				•		
142,000	202,314	3-4,500		328,303		
3,458,453	3,390,452	3,205,173	2,768,670	3,201,715		
75,460		74,105	50,568	93,528		
47,100		34,025		125,213		
7,501	901	3,269		3,624		
5 5,595	10,263	41,052	8,511	36,304		
45,8u5	41,112	47,259	37,800	50,886		
216,920	112,094	201,769	137,808	248,050		
205,718	161,275	196,682	173,625	212,696		
144,608	101,433	205,586	101,395	206,149		
	1					
- 84 - 504	7-, -34.013	8.337.068	8,852,582	0. 252.861		
7,042,094	7,704,010	5,557,900	1,002,002	12,202,000		

	18:	21.	1822.		
DÉPARTEMENS.	POIDS.	VALEUR.	POIDS.	1	
4-	quint, mêtr.	francs.	quint. metr.		
Allier.	18,041	18,041	47,704		
Ardeche.	48,719	56,554	50,255		
Aude.	2,869	4.097	2,758		
Aveyron.	85,460	52,686	85,360		
Calvados.	346,515	530,595	309,793		
Cantal.	3,400	3,100	1,500		
Corrèze.	7,617	18,831	5,616		
Creuse.	10,669	10,669	10,873		
Dordogne.	432	1,058	4,867		
Finistère.		1000		ш	
Gard.	260,629	266,390	278,195	×	
Herault.	97,360	161,073	102,306	Ш	
Loire.	4,034,910	3,151,680	4,213,586	2	
Loire (Haute).	372,000	378,100	338,800	13	
Loire inférieure	183,780	306,827	184,782	13	
Lot.	100 p. 10	1000	150 50	Я	
Maine-et-Loire.	81,061	132,697	123,310	13	
Manche.	y				
Mayenne.					
Moselle.	1000				
Nièvre.	181.572	375,580	233,929	3	
Nord.	2,752,451	5,207,212	2,859,475	3,	
Pas-de-Calais.	51,931	100,241	50,744		
Puy-de-Dôme.	148,000	141,400	148,950	П	
Rhin (Bas).	1,932	5,063	1,661		
Rhin (Haut).	5,780	28,900	6,520		
Rhône.	24,010	25,118			
Saone (Haute).	214,686	413,661	215,470	10	
Saone et-Loire.	232,330	290,892	237,142		
Tarn.	105,156	213,817	104,550		
Totaux	9,271,290	0.804.282	0.653.786		

DR LA PRANCE.

BASSES-ALPES.

ipartement ne consomme qu'une très petite quantité de stible qu'il tire du bassin de la Loire et du bassin de lignite uosque. Les houilles de la Loire descendent le Rhône, et tensuite par les routes de terre. Les lignites de Manosépandent par terre dans le département. La consomtotale est:

10 bassin de la Loire. 15,000)

```
lu bassin de la Loire. 15,000 lu bassin de Manos-
Lu bassin de Manos-
Lu bassin de Manos-
Lu bassin de Manos-
```

HAUTES-ALPES.

rtement consomme les authracites du bassin de œux du bassin du Drac (Isère), qui sont transporoutes de terre, et les houilles de la Loire, qui ar-Rhône et les routes de terre. La consommation ment peut être évaluée ainsi:

ARDÈCHE.

ile sousommé dans ce département, provient

du bassin d'Aubeuas situé dans le département, des la d'Alais et de la Loire; une faible quantité provient du li de lignite du Banc-Rouge (Ardèche). Les houilles de la descendent le Rhône, et sont employées sur le littoral; ce dant une partie est amenée de St. Etienne par une rou terre. Les houilles du bassin d'Alais arrivent à Aubeun une route de terre. On estime ainsi la consommation département:

ARDENNES.

Ce département ne consomme que des houilles belges houilles partant de Namur, remontent la Meuse et se re dent par les routes de terre. La consommation de ce di tement s'élève à for, 180 quint, mêt.

ARIÈGE.

La faible consommation de ce département est alime par les bassins de la Loire et de Carmeaux. Les houilles de Loire arrivent au Rhône par le chemin de fer de St. Etie et le canal de Givors; elles descendent le Rhône et se rea à Toulouse par les canaux de Beaucaire, des Étangs e Midi, de là elles pénétrent dans le département par les red de terre. Les houilles de Carmeaux sont transportées par à Gaillac, puis elles suivent le Tarn jusqu'à Saint-Sulpire là elles arrivent par terre à Toulouse, et suivent ensur même route que les houilles de la Loire. On peut estimer la consommation de ce département:

AUBE.

Ce département ne consomme qu'une très petite qual de houille provenant des bassins de la Loire et d'Epinac.

soulles arrivent par la Saône et le canal de Bourgogne, et se lipandent par les routes de terre. On évalue ainsi la consomlation de ce département.

ouille du bassin de la Loire. 40,000 (65,000 quint. mét.

AUDE.

Les combustibles de ce département proviennent du bassin le la Loire, du bassin de Saint-Gervais et du bassin de Ségure. Les consomme aussi une certaine quantité des lignites du lassin de la Caunette. Les houilles de la Loire arrivent par ERhône et les canaux compris entre le Rhône et la Garonne; lles sont ensuite transportées par terre. Les houilles du bassin le Saint-Gervais sont amenées par les routes de terre et par a canal du Midi. Celles du bassin de Ségure se répandent les routes de terre et par la Gly. La consommation est la catimée:

AVEIRON.

: Le combustible provient des bassins situés dans le départetent, et la consommation peut être évaluée ainsi d'une malère très approximative :

BOUCHES-DU-RHONE.

Ce département consomme des houilles du bassin de la sire, et des bassins de la Grande-Bretagne, et des lignites montage.

T. LOWELL	183	1851. 185		52.
DÉPARTEMBNS.	POIDS.	VALRUB.	POIDS.	X
4.8	quint, mét.	francs.	quint, mêt.	
Allier.	57,276	39,510	92,986	
Ardeche.	38,512	47,630	46,252	
Aude.			1	8
Aveyron.	697,717	375,508	1,057,285	13
Calvados.	400,457	595,763	438,049	0.00
Cantal.	100		1,600	7
Corrèze.	24,892	47,723	19,144	1
Creuze.	16,924	18,348	16,785	
Dordogne.	3,573	4,226	7,365	1
Finistère.		- :		w
Gard.	379,078	376,702	506,353	16
Hérault.	106,246	103,065	135,692	周
Loire.	6,342,430	4,897,960	0,250,500	4.
Loire (Haute). Loire-Infér.	252,300	218,300	214,718	70
Lot.	284,394	349,352	183,939	10
Maine-et-Loire.	92,154	162,043	92,784	0
Manche.	400	600	92,704	16
Mayenne.	35,213	7,425	11,938	12
Moselle.	33,210	7,420	11,900	
Nièvre,	157,250	196,762	102,005	15
Nord.	3,816,929	4,245,345	4,220,598	4,
Pas-de-Calais.	64,873	113,769	57,506	
Puy-de-Dôme.	87,200	70,540	100,300	
Rhin (Bas).	1,999	5,586	2,064	
Rhin Haut).	9,925	43,251	7,847	
Rhône.	78,000	101,400	87,214	
Saône (Haute).	132,982	268,763	244,175	
Saone-et-Loire,	1,022,108	1,039,502	1,611,105	1,
Tarn.	162,250	270,416	188,000	
Vendée.	9,669	17,815	7,317	
Vosges.	30,159	36,218	21,454	
Totaux	197.0		1575255	-

833.		1834.		1835.	
	VALEUR.	POIDS.	VALEUR.	POIDS.	VALEUR.
it.	fraucs.	quint. mét.	francs.	quint, met.	francs.
31	90,052	149,497	137,245		150,175
2	55,871	50,201	59,382		
0	182			225	
8	488,993	1,044,382	547,597	1,209,661	659,374
8	645,913	479,045	704,791	421,437	614,641
ю	4,200	1,800	2,700	1,800	2,700
6	42,064	18,262	38,624	17,899	38,961
5	18,085	17,260	19,314	15,999	18,779
O	5,746	7,123	9,159	10,149	9,977
'n,					D
4	559,263	733,991	709,192	4 62,635	504,769
4	153,046		140,429	164,476	172,080
7	5,248,677	8,822,468	5,798,667	8,963,591	6,634,307
2	245,246	2 4,581	219,329	222,160	202,850
0	211,370	189,781	320,848	220,730	418,247
'n	640	250	200	600	480
8	189,064	102,482	199,646	117,320	281,896
	No. of Street, or other		1.5	D	
3	86,088	51,440			109,576
0	8,490	8,906	8,906	30,555	27,156
3	256,586	270,550	524,660	306,210	361,328
3	5,779,187		6,715,317	5,397,000	6,475,410
5	109,219	44,610	83,411	37.933	72,315
0	88,075	98,300	86,425	115,600	108,500
4	4,998		4,552	1,800	3,752
2	33,311	4,906	21,592		24,030
0	107,555	75,770 363,032	97,038	75,776	101,539
4	576,248	363,032	656,754	165,740	343,390
5	1,460,613	1,504,567	1,372,648		1,128,124
4	306,985	199,335	328,800	187,000	310,420
9	2,979	1,808	4.029		11,655
9	25,790	21,686	25,241	13,775	14,936
6	-CC -77	- cra	18723656	. 000	1.07.00

MINES DE BOUILLE

CORRÈZE.

Ce département ne consomme qu'une très faible que le houille, provenant des bassins de Meimac, d'Argentat hampagnac; elle est ainsi estimée:

CORSE.

Ce département n'a consonmé, en 1837, que 110 taux métriques de houille, provenant du bassin de la 1 Il n'a pas de consommation régulière.

COTE-D'OR.

Les houilles consommées par ce département, sont houilles des bassins de la Loire, d'Epinac et de Blanzy, consomme aussi une petite quantité d'anthracite de Si Les houilles de la Loire arrivent à Lyon par le chemin de St. Etienne; elles remontent la Saône jusqu'au ca Bourgogne, qui les amène dans le département. Les l'Épinac arrivent au canal de Bourgogne par un che fer, et celles de Blanzy par le canal du centre et la Saèpeut évaluer ainsi la consommation de ce département

Houille du bassin de la Loire. 200,000 Houille du bassin d'Epinac. 100,000 Houille du bassin de Blanzy. 90,000 Anthracite de Sincey..... 8,300

COTES-DU-NORD.

Ce département ne consomme que des houilles dont la majeure partie provient des bassins du pay le bassin de Newcastle en fournit aussi. La consom élevée à 18,832 quintaux métriques.

CREUSE.

Ce département tire sa houille des quatre bas

de Commentry, de Bourganeul et de Meimac. Les houi de ces différens bassins sont transportées par les routes terre, et contribuent à la consommation, dans les proportitaivantes:

19,397	
6,000	19,825 quint. mé
1,178	l
	6,000

DORDOGNE.

La presque totalité de la houille consommée dans ce déptement, est importée de la Grande-Bretagne; elle arrive de la Gironde, remonte la Dordogne et une partie de la Vézei ou bien elle remonte la vallée de l'Isle jusqu'à Périgeux; ce buille se répand ensuite par terre dans le département. I this petite quantité de combustible provient des bassins d'appartet de Meimac. Les houilles d'Argentat sont amen pur la Dordogne; celles de Meimac sont transportées par routes de terre. On évalue de la manière suivante la consomition totale de ce département:

Bouille des bassins de la Grande-		}	
Bretagne	50,000 2,500 1.500	54,000 quint. 1	né

مند. الت

DOUBS.

Ce département tire son combustible des bassins de la Loi de Blanzy, d'Epinac et de Gémonval. Les houilles de la Lo arrivent à la Saône par le chemin de fer de St.-Etienne, le mai de Givors et le Rhône; elles remontent la Saône jusque canal du Rhône au Rhin, qui les amène dans le départeme. Les houilles de Blanzy et d'Epinac arrivent aussi par le ca du Rhône au Rhin, et se répandent ensuite comme les houil de la Loire par les routes de terre. Les houilles de Gémon sont amenées par terre à Montbéliard. La consommation tale du département se compose des quantités suivantes:

Houille du bassin de la Loire. 65,000 Houille du bassin de Blanzy.. 70,000 Houille du bassin d'Epinae... 15,000 Houille du bassin de Gémonyal. 1,500

DROME.

Ce département consomme une assez grande qui houilles de la Loire; elle n'est pas connue exacteme on peut la porter à 100,000 quintaux métriques. Cet est amenée par le chemin de fer de St. Etienne et

EURE.

Les houilles consommées dans ce département, nent des bassins de la Grande-Bretagne, de Valenc de Mons. Les houilles anglaises sont d'abord impoles ports de Rouen, du Hàvre et de Honfleur; de là expédiées dans le département, soit par la Seine, s routes de terre. La plus grande partie des houilles arrive à la Seine par le canal de Mons à Condé, l'i canal de Saint-Quentin et l'Oise; une autre portion l'Escaut jusqu'à Gand, se dirige sur Dunkerque eles canaux, et de là est expédiée aux ports de Rouer vre et de Honfleur. Les houilles de Valenciennes se Dunkerque, soit par les canaux français, soit par le belges. Les houilles de ces trois bassins contribuent, proportions suivantes, à la consommation totale tement.

Houille des bassins de la
Grande-Bretagne...... 144,630
Houille du bassin de Mons... 95,264
Houille du bassin de Valenciennes................. 90,013

EURE-ET-LOIR.

Quatre bassins approvisionnent ce département : « Grande-Bretagne, de Valenciennes, de Mons et de Les houilles de la Grande-Bretagne sont amenées, s

ports de Rouen, du Hâvre et de Honfleur. Les houilles de nciennes et de Mons arrivent par les canaux et l'Oise, dans trète de la Seine entre Vernon et Meulan, puis elles suivent outes de terre. Les houilles de St.-Etienne arrivent à Ors s par la Loire, d'où elles sont transportées par les routes arre. On estime ainsi la consommation du département :

FINISTÈRE.

département consomme des houilles auglaises et des houilles bassins de Mons, de Valenciennes et de Quimper. Les illes anglaises arrivent par mer dans les ports; les houilles de as et de Valenciennes, sont amenées à Dunkerque par les cax, et de là expédiées dans le département. La consomion totale se compose des quantités suivantes:

iile des bassins de la irande-Bretagne...... 81,323 nille du bassin de Mons... 1,227 nille du bassin de Valeniennes....... 5 nille du bassin de Quimber...... 5

GARD.

Les houilles d'Alais et du Vigan, et les lignites de Bagnols it les bassins sont situés dans le département, fournissent consommation; il arrive aussi une certaine quantité de illes de la Loire, qui sont amenées par le Rhône. La conmation du département peut être évaluée ainsi approxitivement:

uille du bassin de la Loire. 159,796 uille du bassin d'Alais... 974,049 uille du bassin du Vigan. 23,323 1,269,188 quint. m. mite du bassin de Bagnols. 112,020

HAUTE-GARONNE.

Les bassins de la Loire et de Carmeaux app département. Les houilles de la Loire arriv par le chemin de fer de St.-Etienne, le cans Rhône et les canaux de Beaucaire, des Étangse répandent ensuite par les routes de terre. Carmeaux sont amenées, par terre, à Gaillac Tarn jusqu'à St.-Sulpice, puis la route de telouse. On consomme les quantités suivantes de Houille du bassin de la Loire. 40,000 Houille du bassin de Car-

CPDC

Ce département reçoit les houilles de ces d sins; elles sout amenées de Toulouse par les La consommation n'est que de ;

meaux....

Houille du bassin de la Loire. 3,000 Houille du bassin de Carmeaux...... 3,000

GIRONDE.

Ce département ne consomme presque, e des houilles anglaises; cependant, il en reçoi ques autres bassins; on évalue ainsi la conson Honille des bassins de la

Grande-Bretagne.... 209,610
Moville de divers autres bassins...... 4,732

HÉRAULT.

Ce département reçoit des houilles des bassir Bretagne, de la Loire, d'Alais, du Vigan, de ! Ronjan, et des lignites des bassins de la Caunct! Les houilles anglaises sont importées dans le es houilles de la Loire arrivent par le Rhôn ups; les autres combustibles sont amenés par les routes de a. Ces différens bassins fournissent à la consommation les nites suivantes:

```
ille des bassins de la
                           2.611
rande-Bretague. . . . . .
ille du bassin de la Loire.
                         120.000
ille du bassin de Saint-
kervais.......
                         156,727
                          34,000 )404,145 quint. mét.
rille du bassin d'Alais...
                          48,800
ille du bassin du Vigan.
site du bassin de la Cau-
ette......
nite du bassin de Milhau.
rille du bassin de Ronjan.
                           9,097
```

ILLE-ET-VILAINE.

Le département consomme des houilles anglaises et des illes des bassins de St.-Pierre-Lacour et de Mons. Les illes anglaises arrivent dans les ports du département; et de Mons sont expédiées de Dunkerque dans ces mêmes te; enfin, celles de St.-Pierre-Lacour sont amenées par les tes de terre. La consommation totale de ce département ompose des quantités suivantes:

INDRE.

la faible consommation de ce département est alimentée les bassins de Commentry, de la Loire et d'Ahun. Les illes de Commentry et de la Loire arrivent par le canal du 77; on estime ainsi la consommation:

INDRE-ET-LOIRE.

Ce département reçoit les houilles des bassins de Blanzy, de Maine-et-Loire, de Commentry, de Decize. Les houilles de la Loire et de Blanzy s'a la Loire, qu'elles suivent jusqu'au département de Brassac et de Decize arrivent à la Loire, les pl'Allier, les secondes par une route de terre, e ensuite le fleuve. Les houilles de Commentry arripar le canal du Berry et le Cher, Les houilles de Basse-Loire remontent le fleuve. Ces six bassins of la consommation totale du département dans le suivantes:

Houille du bassin de la Loire. Houille du bassin de Blanzy Houille du bassin de la Basse- Loire	10,000	
Houille du bassin de Commen- try	7,000	

ISÈRE.

Ce département consomme des houilles de la L thracites du Drac et des lignites de la Tour-du-I aussi une très petite quantité de lignites de la houilles de la Loire sont amenées de Lyon par la ro On peut évaluer ainsi la consommation totale du d

Houille du bassin de la Loire. Anthracite du bassin du	460,000	
Drac	213,260	
Lignite du bassin de la Tour- du-Pin Lignite du bassin de Cham-		753,285
du-Pin	80,000	
	,	,
bérv	25	1

JURA.

Les bassins de Blanzy et de la Loire approvisio

ement. Les houilles arrivent, soit par le canal du Rhône hin, soit par les routes de terre, à partir de la Saône. La ommation peut s'estimer ainsi:

ille du bassin de la Loire. 20,000 80,000 quint. mét.

LANDES.

a consommation presque nulle de ce département, est nie par les bassins de la Grande-Bretagne et le bassin de ite de St.-Lou. Les houilles anglaises sont expédiées de leaux ou de Bayonne; ce département consomme:

LOIRE.

Ce département ne consomme que de la houille extraite de asol. La consommation s'élève à 4,037,015 quintaux méques se répartissant ainsi :

Établissemens métallurgiques de St.-Étienne... 463,495 Établissemens métallurgiques de Rive-de Gier.. 595,520 Verreries, fours à chaux et à briques de Rive-

la soie, fabrique de quincaillerie, d'armes, etc. 2,235,000

HAUTE-LOIRE.

Les bassins de la Loire, de Brassac et de Langeac, fournisnt à la consommation de ce département. Les houilles de la ire arrivent par les routes de terre. Ces trois bassins donat les quantités suivantes:

onile du bassin de la Loire. 50,000 onile du bassin de Brassac.. 70,000 onile du bassin de Langeac. 2,000

LOIRE-INFÉRIEURE.

Ce département consomme des houilles extraites de son sol, en reçoit des bassins de la Grande-Bretagne, de la Loire,

de Mons, de Blanzy, de Brassac, de Valencia les de la Grande-Bretagne, de Valenciennes vent par mer; celles de la Basse-Loire suiv terre jusqu'à la Loire; enfin, les houilles de sac et de la Loire, sont amenées à la Loire, de fer, soit par les routes de terre, et elles des jusqu'au département. Ces différens bassins ca les proportions suivantes, à la consommation tement de la Loire-Inférieure.

Houille des bassins de la Gran-	\ '
de-Bretagne 172,443	1
Houille du bassin de la Basse-	1
Loire 160,992	ı
Houille du bassin de la Loire. 45,000	•
Houille du bassin de Mons 29,089	١,,,
Houille du bassin de Blanzy. 8,000	}422
Houille du bassin de Brassac. 5,000	1
Houille du bassin de Valencien-	1
nes 2,005	1
Houilles importées de divers	1
ports 16	/

LOIRET.

Les houilles de la Loire, de Blanzy, de Br mentry, se consomment dans ce départemen mation se compose ainsi:

Houille du bassin de la Loire. 100,000 Houille du bassin de Blanzy. 80,000 Houille du bassin de Brassac. 20,000 Houille du bassin de Decize. 20,000 Houille du bassin de Commen.

LOIR-ET-CHER.

Les houilles des bassins de la Loire, de l' mentry et de Brassac, sont amenées dans c mait par la Loire, soit par le canal du Berry et le Cher. On neut évaluer ainsi la consommation totale :

soulle du bassin de la Loire. 30.000 wille du bassin de Blanzy... 5,000 maille da bassin de Commen-39,000 quint. mét.

3,000 trv....

puille du bassin de Brassac.

1.000

Ce département ne consomme qu'une très faible quantité **Le houille ; elle provient des bassins de Meimac , d'Argentat** ta d'Aubin. Les houilles d'Aubin sont importées par le Lot : itelles de Meimac et d'Argentat arrivent, soit par la Dordogne, buit par les routes de terre. Il se consomme :

Houille du bassin d'Aubin.... 720

Mouille du bassin de Meimac 500 } 1520 quint. mét.

Houille du bassin d'Argentat.... 300

LOT-ET-GARONNE.

Ce département recoit les houilles des bassins de la Grande-Bretagne, de Carmeaux et d'Aubin, dans les proportions sui-Vantes pour chaque bassin:

Honille des bassins de la Grande-

Houille du bassin d'Aubin....

Les bouilles anglaises arrivent, par mer, à la Caronne; Celles de Carmeaux y sont amenées par le Tarn, et celles d'Aubin pénètrent dans le département par le Lot, qui va se réu-Pir à la Garonne.

LOZÈRE.

La houille d'Alais et le lignite se consomment en petite Quantité dans ce département. Les houilles d'Alais sont amenées par les routes de terre. La consommation totale peut s'é-Valuer ainsi d'une manière approximative :

Houille du bassin d'Alais 4,500 7,000, quint met.

20 HOUTLLE.

MAINE-ET-LOIRE.

Ce département consomme de la houille extrai sol, et une partie provenant des bassins de la Lo Grande-Bretagne, de Brassac, de Blanzy et de houilles de la Grande-Bretagne et de Mons sont expmer; celles de Mons venant de Dunkerque; les la Brassac, de Blanzy et de la Loire, descendent la Lo consomme aussi une certaine quantité d'anthracite du Maine, compris entre la Sarthe et la May houilles de la Basse-Loire sont transportées à la Lo routes de terre, et se répandent ensuite dans le dé comme celles des autres bassins. On peut estimer ains tités fournies par chacun de ces bassins pour la constotale du département:

Houille du bassin de la Basse- Loire	220,000 50,000	
de Bretagne	10,000 5,000 2,000 1,000	369,000 qu
ne	81,000	

MANCHE.

Ce département reçoit, par mer, les houilles de l Bretagne, de Mons et de Valenciennes; il emploie houilles de Littry et du Plessis; la consommation compose des quantités suivantes fournies par ces bas

Houille des bassins de la Gran-	١	
do-Bretagne		
Houille du bassin de Littry	45,000	
Houille du bassin du Plessis.	26,921	153,553 gi
Houille du bassin de Mons	7,364	,
Houille du bassin de Valen-		
ciennes	830	l

MARNE.

Ce département ne consomme presque, en totalité, que s'houilles de Mons et de Valenciennes. Les houilles de àge sont transportées par eau jusqu'à Rethel, et elles arrint à Rheims par les routes de terre. Les houilles de Mons, mme celles de Valenciennes, suivent l'Escaut et remontent canal de St.-Quentin jusqu'à la Fère; elles se répandent ente dans le département par les routes de terre, ou bien les suivent le canal jusqu'à Chauny, descendent l'Oise, reontent l'Aisne, et sont amenées à Rheims par les routes de rre. On évalue ainsi la consommation totale:

ouille des bassins de la Bel-	,	
giqueouille du bassin de Valen-	286,000	486.000 quint. mét.
ciennes		

HAUTE-MARNE.

Les bassins de la Loire, d'Épinac et de Saarbrück imporent leurs produits dans ce département. Les houilles de la loire et d'Épinac remontent la Saône jusqu'à Gray, et pénèrent dans le département par les routes de terre. Les houilles le Saarbrück arrivent à Pont-à-Mousson par la Sarre et la Moselle; de là elles sont amenées, par terre, dans la Haute-Marne. Ces trois bassins contribuent, dans les proportions mivantes, à la consommation totale du département:

Houille du bassin de la Loire. 1 Houille du bassin d'Épinac Houille du bassin de Saar-	20,000	305,000	quint.	mét.
brück				

MAYENNE.

Ce département consomme les houilles des bassins de St.ierre-Lacour, de la Loire et de Brassac. Il reçoit aussi des nthracites du Maine. Les houilles de la Loire sont amenées ar la Mayenne. Les anthracites du Maine arrivent par la arthe ou par la Mayenne. On évalue ainsi la consommation stale:

, r Bo qui

Houille du bassin de Saint-

Pierre-Lacour....... 81,180 Houille du bassin de la Loire. 27,000 Houille du bassin de Brassac. 3,000

Anthracite du bassin du

Maine..... 110,000

MEURTHE.

Ce département ne consomme que de la houille brück, qui arrive par la Sarre et la Moselle, à Pontson, d'où elle est importée dans la Meurthe par les r terre. La consommation est de 260,000 quintaux mé.

MEUSE.

Les houilles de la Belgique et de Saarbrück se com dans ce département. Les houilles de Saarbrück sont de Metz ou de Pont-à-Mousson. Les houilles belges par Montmédy, où elles arrivent, soit par les routes d soit en partie par les routes de terre, en partie par l' Les quantités suivantes représentent la consommation

MORRIHAN.

Ce département reçoit, par mer, les houilles des ba la Grande-Bretagne, de Mons et de Valenciennes, et sommation est évaluée ainsi:

MOSELLE.

Les houilles du bassin de Saarbrück importées en F

ntrent, en totalité, dans le département de la Moselle, dont a consommation s'élève à 475,057 quint. mét. Les deux déôts des houilles de ce bassin, sont à Metz et à Pont-à-Mouson.

NIÈVRE.

Ce département consomme des houilles des bassins de Deize, de la Loire, de Blanzy et de Brassac. Les houilles de ces rois derniers bassins arrivent par la Loire. La consommation tetale se répartit ainsi entre ces différens bassins:

Bouille du bassin de Decize. 325,047 Rouille du bassin de la Loire. 100,000 Rouille du bassin de Blanzy. 60,000 Rouille du bassin de Brassac. 8,000

NORD.

Le département du Nord est celui qui consomme la plus mande quantité de houille; il la tire presque toute de son sol, mais il en reçoit aussi des bassins de Mons et de la Grande-fretagne. Les houilles belges sont importées par le canal de Mons à Condé; les houilles anglaises arrivent, par mer, à Dunterque, et suivent les voies navigables jusqu'au département. a consommation totale est ainsi estimée:

OISE.

Les houilles de Mons et de Valenciennes sont importées ans ce département, par le canal de St.-Quentin et l'Oise; sert d'entrepôt pour les départemens avoisinans. Il se conme aussi des lignites de Muyrancourt. On peut évaluer insi approximativement la consommation totale : ouille du bassin de Mons. 250,000

ouille du bassin de Mons. 250,000 ouille du bassin de Valenciennes. 220,000 459,000 quint. mét. 20,000 court. 9,000

MINES DE HOUILLE

ORNE.

Ce département ne consomme qu'une petite qu uille provenant des bassins de l'Angleterre. Ces nt importées, par mer, à Caen ou à Housleur, d' pédie par terre. La consommation totale s'élève : uintaux métriques.

PAS-DE-CALAIS.

Ce département, qui consomme une assez grande de houille, la reçoit des bassins de la Grande-Bret Valenciennes, de Mons et d'Hardinghen. Les houglaises sont importées par mer. Celles de Mons et ciennes arrivent à Dunkerque, par les canaux d'expédie, soit par mer, soit par les routes de terre. Chassins contribuent, dans les proportions suivantes, sommation totale:

Houille du bassin de Valen-	1
ciennes	
Houille des bassins de la	2 006 351
Grande-Bretague 88,462	1
Houille du bassin d'Har-	
dinghen	/

PUY-DE-DOME.

Les bassins de Brassac, de la Loire, de St.-Eloy Lastic, de Commentry et d'Ahun, approvisionnes ce département. Les houilles de la Loire sont par les routes de terre : les houilles d'Ahun et de sont expédiées aussi par la même voie. Quant aux venant des bassins indigènes, elles se consomm On évalue ainsi la consommation totale : Houille du bassin de Brassac. 183.000 Houille du bassin de la Loire. 10.000 Houille du bassin de Saint-Houille du bassin de Bourg-Lastic....... Houilledu bassin de Commen-000.8 Touille du bassin d'Ahun... 600

BASSES-PYRÉNÉES.

HAUTES-PYRÉNÉES.

Ce département paraît être le seul où il n'existe aucune mommation de houille. Les recherches faites à ce sujet, prtent à le croire.

PYRÉNÉES-ORIENTALES.

Les houilles anglaises, celles de St.-Gervais, de Durban et e Ségure, et de Puycerda (Espagne), ainsi que le lignite de l Caunette, fournissent à la consommation de ce département. Les houilles anglaises sont importées, par mer, à Portendres; les autres combustibles se répandent par les routes eterre. La consommation totale se compose des quantités par-elles suivantes:

louille des bassins de la Grande- Bretagne	6,689	
louille du bassin de StGer-		
Vais	7,000	
louille des bassins de Durban	1	17,024 quint. mét.
et de Ségure	1,300	
fouille du bassin de Puycerda.		
ignite du bassin de la Cau-		
nette	2,000	

BAS-RHIN.

Le département reçoit les houilles des bassins de Saarbrück, le la Loire, de Villé, de St.-Hippolyte, et les lignites des ssins de Bouxwiller et de Lobsann. Les houilles de Sai ück sont amenées par les routes de terre, des entrepôts partement de la Moselle. Celles de la Loire arrivent par mal de Strasbourg dans la partie méridionale du départ tent; celles de Villé et de St.-Hippolyte sont employées da es environs des lieux d'exploitation. Ces six bassins cont puent, dans les proportions suivantes, à la consommation i cale du département.

ler...... 140,206 Lignite du bassin de Lobsann. 4,218 297,678 quint. m

HAUT-RHIN.

Les bassins de la Loire, de Saarbrück, de Blanzy, d'Epnac, de Gémonval, de Gouhenans, de St.-Hippolyte, for nissent la houille à ce département. Les houilles de la Loir de Blanzy, d'Épinac, arrivent par la Saône et le canal Rhône au Rhin. Les houilles de Gémonval et de Gouhen sont amenées, par terre, à Montbéliard, où elles prenner canal du Rhône au Rhin. Celles de Saarbrück suivent gralement les routes de terre. On évalue ainsi la consomme totale:

RHONE.

Ce département consomme les houilles des bassins de Loire, de Sainte-Foy et de la Chapelle-sous d'Hun. Les houi de la Loire sont transportées par le chemin de fer de l'Étieme à Lyon, où se fait la plus grande consommation. houilles de Sainte-Foy se répandent, par les routes de ter dans la vallée de la Brevenne. Celles de la Chapelle-se d'Hun sont expédiées par les routes de terre aux envir de Beaujeu. Ces trois bassins contribuent à la consommat totale, dans les proportions suivantes:

HAUTE-SAONE.

Les bassins de la Loire, de Ronchamp, de Gouhenau Bémonval, de Blanzy et d'Épinac, approvisionnent ce prement. Les houilles de la Loire arrivent, soit par le la Rhône au Rhiu, soit par la Saône qu'elles remont qu'à Gray; celles de Blanzy et d'Épinac remontent au Saône. On évalue ainsi la consommation totale de ce départs.

SAONE-ET-LOIRE.

La majeure partie de la houille consommée dans ce dépi ent, est extraite de son sol, et provient du bassin du Crev

wà:s

de Blanzy. Les bassins de la Loire, d'Épinac et de la sous-d'Hun en fournissent aussi une certaine quan houilles de la Loire arrivent, soit par la Saône, so Loire; celles des autres bassins se répandent par les terre. On évalue ainsi la consommation totale:

SARTHE.

Ce département reçoit des houilles des bassins de et de Brassac, et des anthracites du bassin du M houilles de la Loire et de Brassac sont amenées par l d'Angers au Mans, et suivent ensuite les routes de consommation totale se compose des quantités suiva

Houille du bassin de la Loire. 18,000 Houille du bassin de Brassac. 2,000 Anthracite du bassin du Maine. 225,485

SEINE.

Neuf bassins différens expédient leurs produits d partement, et dans les proportions suivantes:

Houille des bassins de la Grande-Bretagne..... 133,283 Houille du bassin de Mons. 555,000 Houille du bassin de la Loire. 279,215 Houille du bassin de Valenciennes..... 277,380 1,504,749 Houille du bassin de Brassac. 114,000 Houille du bassin de Blanzy. 50,000 Houille du bassin de Fins... 42,871 Houille du bassin d'Épinac... 60,000 Houille du bassin de Decize. 000,Ex

Les houilles de la Loire, de Blanzy, de Brassac, de Fins et Decize, se rendent à la Seine par la Loire et les canaux Briare et du Leing. Les houilles d'Épinac parviennent à la îne, par le canal de Bourgogne et l'Yonne. Les houilles de ma et de Valenciennes, sont anneées par l'Escaut, le canal St.-Quentin, l'Oise, la Seine et le canal de St.-Denis. Les nilles de la Grande-Bretagne sont importées, par mer, au vre ou à Honfleur, et remontent la Seine jusqu'à Paris.

SEINE-ET-MARNE.

Ce département reçoit la houille des mêmes bassins que le partement de la Seine; elles lui arrivent, après avoir trané ce dernier département; on évalue ainsi très approxitivement la consommation totale:

SEINE-ET-OISE.

Le département reçoit les houilles de la Grande-Bretagne, hassins de la Loire, de Mons et de Valenciennes, comme lépartement de la Seine. Ces bassins contribuent à la conmation totale, dans les proportions suivantes:

SEINE-INFÉRIEURE.

Ce département reçoit, par mer, les houilles anglaises; les de Mons et de Valenciennes arrivent à la Seine, par les manx et l'Oise, ou elles sont expédiées, par mer, de Dunerque. On estime ainsi la consommation totale:

DEUX-SEVRES.

La houille anglaise consommée dans ce dépar importée, par mer, à Rochefort, et arrive ensuite p de terre. La houille du bassin de Vouvant est e les routes de terre. On estime ainsi la consomma Houille des bassins de la Grande-

Bretague...... 8,000 9,500 qu Houille du bassin de Vouvant. 1,500

SOMME.

Les houilles de Mons et de Valenciennes arrive département, par le canal de St.-Quentin; celles de Bretagne remontent la Somme; mais il n'en vient ble quantité. La consommation totale de ce dépa considérable, et se compose des quantités partielles

TARN.

Le bassin du Carmeaux fournit presqu'à la to consommation de ce département; tous les transpi par les routes de terre. Il arrive aussi, par terre taine quantité de houilles du bassin de St.-Gervais. bassins fournissent les quantités suivantes:

Houille du bassin de Carmeaux. 146,515

Houille du bassin de SaintGervais. 12,000

TARN-ET-GARONNE.

e département consomme environ 40,000 quintaux ménes de houille provenant du bassin de Carmeaux. Une parst expédiée par voie de terre; une autre arrive, par e, à Gaillac, où on l'embarque sur le Tarn.

VAR.

e département consomme des houilles des bassins de la e et de la Grande-Bretagne, et des lignites des bassins de adière et d'Aix. Les houilles de la Loire descendent le ne et arrivent dans les ports du département. Les houilles aises sont importées par mer. On évalue ainsi la consomion totale:

ille des bassins de la rande-Bretague..... 56,859 ille du bassin de la Loire. 129,023 lite du bassin de la Calère..... 14,743 lite du bassin d'Aix... 1,519 ille importée de divers

VAUCLUSE.

e département consomme des houilles de la Loire et des tes d'Orange et de Méthamis. Les houilles de la Loire amenées par le Rhône, et les lignites par les routes de La consommation tolale s'estime ainsi : ille du bassin dela Loire. 122,890) ite du bassin d'Orange. 78,128 222,186 quint. mét.

VENDÉE.

- du bassin de Méthamis. 21,168)

a consommation peu importante de ce département, se sose des quantités suivantes, fournies par quatre bassins. ille des bassins de la Gran-

TOUILLE.

VIENNE.

Quatre bassins fournissent à ce département, la houille qu'il consomme; ce sont les bassins de la Loire, de la flaue-Loire, de la Grande-Bretagne et de Vouvant. Les houilles de la Basse-Loire arrivent à Châtellerault, par la Dive et la Vienne, puis se répandent par les routes de terre. Celles de la Loire sont aussi amenées de Châtellerault. Les houilles auglaises viennent de Rochefort ou la Rochelle, partie par eau, partie par les routes de terre. Celles de Vouvant sont transportées par les routes de terre. La consommation se compose des quantités suivantes:

39,500 quint. mel.

11,042 quint. mét.

HAUTE-VIENNE.

Ce département reçoit, après de longs transports, les houilles de cinq bassins, qui contribuent ainsi à sa consommation faible et peu importante.

Houille des bassins de la Grande-

Bretagne. 3,500 Houille du bassin de Meimac. . 3,100 Houille du bassin de Commen-

try. 2,000 Houille du bassin de Bourganeuf. 1,442

Houille du bassin d'Ahun. . . 1,000

VOSGES.

Les houilles consommées dans ce département, proviennent des bassins de la Loire, de Saarbrück et des Vosges. Les houilles de la Loire arrivent par eau jusqu'à Gray, d'où elles sont expédiées par les routes de terre; celles de Saarbrück arrivent, par terre, de Pont-à-Mousson. Il se consomme aussi une certaine quantité d'anthracite du bassin de Berghaupten.

DE		

e grand-duché de Bade; il entre par Strasbourg. La co	n-
tion totale se compose des quantités suivantes :	
e du bassin de la Loire. 100,000	

e du bassin de Saar-75,000 185,270 quint, mét. e du bassin des Vosges. 8.356 acite du bassin de Berg-

pten.

VONNE

lépartement ne consomme qu'une assez faible quantité ille, provenant des bassins de la Loire, d'Épinac et de . Les charbons de ces trois bassins arrivent, par eau. département. Il se consomme :

I.OIA

e du bassin de la Loire. 20,000 l du bassin d'Épinac. . 35,000 70,000 quint. mét. du bassin de Blanzy. . 15,000

résumant tout ce qui vient d'être dit, on voit que cinq indigenes fournissent environ les deux tiers de la houile mée.

Bassin de la Loire. 11,517,762 - de Valenciennes. 7,183,351 - du Creuzot et Blanzy. . . . 2,249,970 d'Aubin. 1,243,496 d'Alais. . . . 1.053,549

bassins étrangers contribuent ainsi à la consommation

Bassins	de	la	Belgique.				7,880,460
-	de la	1 6	Frande-Bret	agı	ne.		2,226,047

de Saarbrück. 1,322,075 nt à ce qui est de la consommation, les départemens

sent dans l'ordre suivant :

						Saône-et-Loire 1,997,770
Ŗ	9	×	*		4,044,915	Seine 1,504,749
1	9	ž.			2,824,515	Somme 1,484,909

2.308.318 Aveyron . .

310	MINES DE	BUCILLE
Bouch du-Rhône		Loire (Haute) 1
Ardèche	987,002	Drome
Rhin (Haut)	981,563	Garonne
Isère	753,285	Eure-et-Loire I
Seine-Inférieure .	688,875	Indre-et-Loire
Ardennes	601,181	Finistère
Calvados	548,064	Jura ,
Nièvre	493,047	Charente-Inférieure.
Marne	486,000	Yonne
Oise	479,000	Ille-et-Vilaine
Moselle	475,057	Aube
Loire-Inférieure.	422,545	Dordogne
Hérault	401,145	Morbihan
Côte-d'Or	398,300	Alpes (Hautes)
Maine-et-Loire	369,000	Ariège
Eure	329,907	Tarn-et-Garonne
Marne (Haute)	305,000	Vienne
Rhin (Bas)	297,678	Loir-et-Cher
Allier	296,200	Charente
Seine-et-Oise	295,000	Charente Alpes (Basses)
Meurthe	260,000	Orne
Saone (Haute)	254,925	Greuse
Sarthe	245,485	Côtes-du-Nord
Loiret	230,000	Pyrénées-Orientales.
Seine et-Marne.	225,000	Vendée
Vaucluse	222,186	Cantal
Mayenne	221,180	Lot-et-Garonne
Gironde	214,342	Indre
Puy-de-Dôme	213,600	Vienne (Haute)
Var	202,162	Pyrénées (Basses)
Cher	200,000	Deux-Sèvres
Ain	187,012	Lozère
Vosges	185,270	Corrèze
Tarn	158,515	Gers
Manche	153,553	Landes
Meuse	153,490	Lot
Doubs	151,500	Corse
Aude	148,8 ₉ 8	Pyrénées (Hautes)

Total de la consommation: 40,911,687 quintaux mét

Les quantités exportées de France à l'étranger, sont très nimes, relativement à la production indigène, et elles se it ainsi réparties, en 1837, entre les différens pays d'exporien.

Belgique	219,365
Sardaigne	45,827
Suisse	34,406
Deux-Siciles	13,941
Algérie	5.842
Allemagne	4,817
Egypte	2,122
Martinique	1,375
Cayenne	r.368
Guadeloupe	т,33о
Espagne	1,225
Bourbon	1,018
Toscane	1,004
Cuba	480
Hollande	45 r
Prusse	413
Autriche	٦45
Sénégal	108
Saint-Pierre et Miquelon	106
États barbaresques	106
États-Unis	72
Ile-de-France	12
Angleterre	r
Total	335,534

CHAPITRE XXV.

MINES DE HOUILLE DE LA BELGIQUE.

Le terrain houiller de la Belgique peut se diviser en le bassins principaux : 1º le bassin du Hainault; 2º le bassin Namur; 3º le bassin de Liège.

Le bassin du Hainault comprend le bassin de Mons e bassin de Charleroi.

Le bassin de Mons est remarquable par sa richess son étendue. Le terrain houiller est recouvert d'une épais plus ou moins considérable de mort terrain. Cent-quate couches ont été reconnues dans ce bassin ; mais elles ne pas toutes exploitables; leur épaisseur est généralement ble ; elles se composent d'un ou deux bancs, et quelquefoi plusieurs. L'épaisseur du charbon varie de om 40 à om cependant quelques couches, mais en très petit nombre, une puissance qui va jusqu'à deux mètres. Les couches! dirigées de l'est à l'ouest : elles ont une inclinaison très riable. Comme à Anzin elles éprouvent des contourses brusques; les dérangemens ou accidens y sont d'ailleurs fréquens et de peu d'étendue. Dans les contournemens couches, les parties qui ont pendage au midi, se nomn les droits, et celles qui ont pendage au nord, les plats; surtout dans les grands plats que la régularité des couches le plus remarquable. Les couches du bassin de Mons s'ex tent par des puits de trois à quatre cents mêtres de pre deur. Les mines situées entre Mons et Boussu, sont celles fournissent la meilleure qualité de houille et la plus gri quantité.

Le bassin de Charleroi s'étend à l'est et à l'ouest de c ville, sur une longueur d'environ deux myriamètres; il e prolongement du bassin de Mons, et présente des conto mens semblables; sa longueur est de seize kilomètres. La houille qu'il fournit est d'excellente qualité, et très propre au chauffage et à tous les usages métallurgiques, aiusi qu'au travail de la forge.

Le bassin de Namur est beaucoup moins important et moins riche que le bassin du Hainaut. Les couches n'y sont ni aussi puissantes, ni aussi nombreuses, et la houille qu'elles fournissent est de médiocre qualité. Ce bassin doit être considéré comme dépendant du bassin de Huy, qui s'étend sur une longueur de plus de quatre myriamètres; il ne produit que de la houille maigre.

Le bassin de Liège est exploité depuis des tems très reculés; il s'éteud sur une longueur de quatre myriamètres. Le mombre et la puissance des couches, la qualité du combustible, les facilités de transport sont les principales causes de l'état florissant dans lequel se sont toujours trouvées ces mi-

Les preduits des mines de houille de la Belgique sont conmidérables. Les mines de Mons fournissent, à elles seules,
x5,000,000 d'hectolitres par année. Une grande partie des
charbons de la Belgique est exportée à l'étranger; c'est avec
la France que le commerce d'exploitation est le plus important. Ces charbons paient, à leur entrée en France, un droit
de trente centimes 'par quintal métrique, décime non compris. Les mines de Mons fournissent à la consommation de la
ville de Paris: la houille est embarquée sur le canal de Mons
à Condé; puis elle arrive à Paris par l'Escaut, le canal de
St.-Quentin, l'Oise et la Seine. Le déchet est peu considérable dans le transport; quant aux frais de transport, on peut
les estimer ainsi en 1829.

Détail des frais de transport d'un hectolitre de hou.

Partie des frais de chargement	0,
Droit de sortie de Belgique	0,
Droit d'entrée en France	0,
Fret,	I,
Menus frais à Compiègne	0,
Entrée à Paris	0,
Droit de mesurage	0,0
Débarquement et mesurage	0,
Total par hectolitre sur le port	3,0
Ou par voie de 12 hectolitres combles	36,
Ainsi le prix d'achat étant à Mons, de	16
Les frais de transport, droit compris	
Les frais de transport dans Paris	
	55

Le prix de la voie sera done, à Paris, de 55 fr. 60 e

La Belgique reçoit peu de charbons de l'étranger. En les quantités de houille importées ont été les suivantes

PAYS.	QUANTITÉS.	VALEU
France Prusse Angleterre Autriche	quint.mét. 29,515,826 2,146,161 3,316,571 6,489	fran 439.; 52., 49.;
Totaux	34,785,047	5217

La houille importée en Belgique paie un droit de 84 c. par mille kilogrammes. Le chiffre des exportations

DE LA BELGIQUE.

s élevé, et il a presque doublé de l'année 1831 37. Nous en donnons ici le tableau.

ES.	QUANTITÉS.	VALEUR.
3. 4. 5. 6.	quint. met. 469,514,528 1,289,628,707 579,792,091 647,540,012 695,586,791 773,611,516 789,083,603	francs. 7,042,718 19,544,431 8,696,881 9,713,101 10,435,802 11,604,173 11,836,254

des importations a augmenté d'une manière beaunsidérable; ce chiffre qui était, en 1831, de illogrammes, s'est élevé, en 1837, à 28,416,835, c'est-à-dire, qu'il a décuplé dans l'espace de mais les quantités mises en consommation, sont oins considérables; elles ont été, en 1837, de 3 kilogrammes, représentant une valeur de unes.

tations de houilles belges se sont ainsi réparties

PAYS DE DESCRIPATION.	QUANTITÉS.	VA
France. Pays-Bas. Prusse. Angleterre. Portugal. Deux-Siciles. Turquie. Soède et Norwège. Russie. États-Unis. Rio-de-la-Plata.	kilogrammes. 766, 427, 589 7, 247, 436 949, 520 10, 003 103, 000 50, 000 538, 000 35, 000 108, 000 61, 000 5, 000	n
Total	775. 534. 545	11

CHAPITRE XXVI.

MES DE HOULLE DES AUTRES CONTRÉES.

PRUSSE.

e possède des mines de houille sur plusieurs points itoire; c'est une de ses principales richesses miné-

rinces rhénaues renferment de vastes dépôts de

- a de Saarbrück est le plus important; ce bassin s'écette ville jusqu'à la rive gauche de la Sarre, où les mines de Guersweiler. La plus riche partie du nd sur la rive droite de la Sarre, où il occupe, du u nord, 'un espace de trois myriamètres environ r, et de un à deux de largeur. Seize couches prinété reconnues dans le bassin de Saarbrück; leur arie de o 46 à 4 30. La houille est généralement rualité.
- a houiller d'Eschweiler est situé dans le pays de Jutend du nord-est au sud-est, et comprend quanuches de houille.
- n de Ruhr, dans le pays d'Essen et de Werden, s'éne longueur de quelques myriamètres en se dirigeant ord. Il présente une longueur de cinquante-cinq de l'est à l'ouest, et une largeur de vingt-cinq kilosud au nord; trente-quatre couches ont été reconse bassin.
- n de Tecklenbourg en Westphalie est contigu au snabruck; il est moins important que ceux que is de citer.

renferme de nombreuses exploitations; dans le

bassin de Zwickau, les travaux sont en activité depuis le s siècle ; les principales mines sont celles de Planitz, B Oberhohendorf et Bainsdorf ; les couches présentent bassin de nombreuses traces d'inflammation.

Le bassin situé dans la vallée de Plauen entre Frei Dresde, est très important: c'est là que se trouvent le 4ères de Burg, de Postchappel, de Dœlheu, de Zauc et de Kohlsdorf.

Le bassin de la rive gauche de l'Elbe donne lieu à de breuses exploitations; les mines principales sont à V ces mines furent ouvertes au seizieme siècle; trois e principales y sont exploitées; la houille est généralem bonne qualité. Les couches offrent à Lubechan tant gularité qu'îl est difficile de déterminer quel est leur no on en connaît trois qui se montrent d'abord très dis l'une de l'autre, puis se confondent en une seule; leu sance varie de 2 mètres à 2 2 2 5; la houille n'y ost pas bonne qualité qu'à Wettin.

La Silesie renferme d'abondantes mines de houille la Haute-Silesie la formation bouillère s'étend le le Sudetes et des Carpathes, de l'est à l'ouest, sur une lo de cent dix-huit kilomètres; cette formation est tri d'un grand nombre de failles qui sont d'autant plus pei que le nombre des couches est plus grand et leur pu plus considérable. Les couches sont ordinairement trè santes, peu inclinées et distantes les unes des autres; l sance movenne varie de 3m15 à 4m20. Près de Halt houille offre cette particularité que les conches verticales et d'une puissance n'excédant pas o 784 elles se suivent en grand nombre dans une petite étent reste la direction des couches de houille de la said rieure, leur puissance et leur éloignement présente ralement une grande régularité. Les couches puissant divisées en bancs qui montrent ordinairement ute différente de houille, les uns donnent de la houille gre et les autres de la houille schisteuse, ceux-ci de la houille et ceux là de la houille maigre (1).

La Haute Silésie possédait en 1816 cinquante-quatri

⁽⁴⁾ Manes. Mémoires géologiques sur la Sibérie.

Elles sont situées dans les districts de Léobschutz, de Gleiwitz, de Beuthen et de Plessen. Les mize, district de Gleiwitz, et celles de Chorzow, diseuthen sont exploitées par le Gouvernement. Le mines de la Haute Silésie est d'environ 3,000,000 Les houilles sont généralement des houilles maidant on en trouve de grasses. Les houilles maigres res et schisteuses, les houilles grasses sont com-lamelleuses.

riche partie du dépôt houiller de la Basse Silésie itre les monts du Hochwald et du Vogelkippe, et et Waldenburg. Le bassin de Waldenburg forme es de couches bien distinctes. Le premier ou celui mence à se montrer dans une vallée étroite près d, venant du comté de Glatz et formant le district. Les couches de cette 'suite se prolongent alors nee largeur et avec beaucoup de rejets, suivant la rection qui est du sud-ouest au nord-ouest, de la udolpswald vers Katswasser, Donnerau, Tannarlottenbrunn, Sieingrand, Reussendorf, Hartanvers Liebersdorf et Hartmansdorf. Les principales groupe sont celles de Seegengottes à Altwasser, et Abendstein à Hartau, de David à Neusalz-Gnadegottes à Reussendorf.

ème groupe ou celui du toit commence près Altenient de Bohème et où il s'étend au nord sur Liebau t, puis-il change de direction pour suivre le cours groupe. Il passe par Schwartzwald et Rothenwald, se en deux parties, dont l'une tourne au sud du et l'autre va au nord de ce mont par Kohlau vers Lassig, où les deux parties se réunissent de noui elles vont par Hermsdorf, tournent le Hochwald se dirigent vers Weistein, puis vont au sud-est aburg. Les mines principales de ce groupe sont ohanna et de Louise-Auguste à Weisten, celle de au même lieu, celles de Frohe-Ansich et d'Anna de t celle de Güückhilfgrube à Hermsdorf.

hes de houille de Waldenburg sont ordinairement chées les unes des autres; leur direction et leur inclinaison sont peu constantes; leur puissan rie de o 3 a 2 80; elles produisent d'a houille schisteuse. Le produit des mines de s'élève à environ quatre millions de quintaux

HANOVRE.

La houille n'est pas répandue aussi abon Hanovre que dans la Prusse. Aux environs Neustadt, on exploite quelques couches de l d'Osnabruck est le plus important; ou y a t ches susceptibles d'exploitation: les mines situées dans les montagnes de Strubberg el Piesberg. Les deux premières sont exploitée nement.

AUTRICHE.

L'Autriche possède d'abondantes mines de le plus important paraîtêtre en Galicie: c'es tation est poussée avec le plus d'activité. Pre en Hongrie et aux environs de Petten, on exp de houille dont la puissance varie de deux m mètres. En Carinthie près de Guttaring et d dans la vallée dite Lavanthal, on trouve quelq de houille. La Styrie possède aussi ce combus renferme un grand nombre d'exploitations; schütz est la plus importante que possède l'Al che qu'on y exploite a plus de seize mètres d

ESPAGNE.

L'Espagne renferme quelques gites de hi dans l'Andalousie, l'Estramadure, la Catalc la Castille et les Asturies, mais les couches c une faible puissance; cependant le bassin de marquable par sa richesse. Les travaux on Sama sur une grande échelle. Un chemin c le produit de ces mines au port de Gijon, et l'entrée de la Baie de Biscaye. Treize couch nues dans ce bassin; elles paraissent être d' puisable, et le combustible qu'on en retire est d'excellente qualité. Ces mines sont destinées à alimenter de charbon Bayonne, Bordeaux et tout le bassin de la Garonne, qui tire une grande partie de son charbon d'Angleterre.

Le Portugal ne renferme presque pas de houille.

SUÈDE.

La Suède, si riche en mines métalliques, ne possède presque pas de houille; la mine de Hoganas en Scanie paraît être la seule exploitation houillère importante de ce pays.

RUSSIE.

La Russie, de même que la Suède, est peu riche en houille; cependant il se trouve un dépôt abondant sur la rive droite de la Donetz dans la Russie méridionale; les couches ont une puissance qui varie de quelques centimètres à 2^m20. La houille qu'on en retire est une houille bitumineuse. Il existe, diton, en Sibérie quelques exploitations houillères. En 1839, M. Koutchyse, qui avait été chargé de faire des recherches de houille dans les steppes de l'Ukraine, a découvert un riche dépôt de combustible près du village de Hilla dans le district de Gally, et à cent quatre-vingt wersts d'Alexandrowst sur le Dnieper. La houille est de bonne qualité et peut se transporter facilement au port d'Azoph par le Don et à Odessa et Kherson par le Dnieper.

TURQUIE.

La Turquie ne possédait pas de mines de houille, mais en 1840 un riche dépôt de combustible a été trouvé à Pendaraclia, un des plus beaux ports de l'empire Ottoman. Cette découverte doit être d'une grande importance pour la navigation de la mer Noire. Le Steamer turc, l'Esserie-Hair, fut envoyé pour examiner les lieux et rapporter quelques échan tillons de la houille découverte, et il fit le voyage de Pendaraclia à Constantinople au moyen de la houille extraite de cebassin. Les eouches ne sont qu'à une faible profondeux.

CANDIE.

Une mine de houille a été ouverte en 1839 dans Candie, aux environs de Retimo, par ordre du gou Mustapha Pacha, et une grande quantité du charbon fut envoyée en Egypte où on le trouva de honne quali l'espace de dix jours près de 15000 kilogrammes fur voyés à dos d'ânes à Retimo. Les frais du transport s'éle 2 f. 75 par 100 kilogrammes. Une autre mine a été dé à Previl à l'est de Spakia, à cent mètres environ de

ÉTATS-UNIS.

Le grand dépôt de houîlle des Etats-Unis s'étend longueur de 1500 milles depuis les lacs du nord jusque bouchure de l'Ohio; sa largeur est d'environ 600 m vaste bassin embrasse les états de l'Ohio, l'Indiana, le Missouri, le Kentucky et une partie de la Pensylva la Virginie, du Tennessee, de l'Arkansas et du Michig qu'une contrée inhabitée de 500 milles de largeur trouve à l'ouest de ces états. Suivant un auteur amér bassin renferme des richesses inépuisables et couv moitié de l'Europe. Entre Pottsville et Sunbury sur le la Susquehanna, vingt couches ont été reconnues vaux ont été entrepris sur deux de ces couches; l'une mêtres et l'autre quinze mètres de puissance; la ho d'excellente qualité.

La houille abonde dans la nouvelle Ecosse : le bassi pal sur la côte nord près Picton comprend une surfacron 100 milles carrés; mais comme il est travers larges failles et sujet à de nombreux dérangemens, on estimer sa surface d'une manière bien exacte. Le cha bitumineux et brûle comme celui de Newcastle; il

parfaitement à la fabrication du fer.

Le Cap Breton est remarquable aussi par ses riches rales. Le bassin de Sydney s'étend le long des côtes : capitale jusqu'à la baie de Myray, et de làs'avance da rieur jusqu'au Bras d'Or; il comprend une surface de r earrés; la houille est très propre aux usages domes aux manufactures. La partie ouest de l'île paraît aus eau bassin houiller, mais il n'a pas encore été ex-

ussi découvert de la houille à Western-Port, dans e sud.

INDES.

t que les premières tentatives d'exploitation eurent agale en 1774; des excavations furent faites à Aytura, lle extraite fut envoyée à Beerbhoom; on ne la s de bonne qualité, l'entreprise fut alors abandonnée. on reprit les travaux à Sylhet, et ils furent continués ité; ils ont donné naissance à un établissement imi).

souvert dernièrement à Ulilimane, possession portus belles couches de houille; si l'exploitation de ces l'heureux résultats, elle doit être d'une grande impour la navigation à vapeur.

CHINBET JAPON.

ux pays renferment, dit-on, une grande quantité de Quelques provinces du Céleste Empire possèdent des l'une richesse remarquable.

rical and descriptive account of British America., India Magazine.

TABLE DES SINUS CALCULÉS

DE M. DE LA CHABEAUSSIÈRE.

Manière de s'en servir.

La première ligne des chiffres de chacun des feuillets de la table ci-après, indique le nombre des mètres de la ligne d'opération depuis 1 jusqu'à 10.

Les deux premières colonnes de la gauche portent l'indication du nombre de degrés d'inclinaison de la même ligne d'opération depuis 1 jusqu'à 90, et leurs sous-divisions par quant.

La deuxième de ces colonnes présente ces degrés depuis : jusqu'à 45, en suivant de haut en bas. La première offre la suite des degrés lepuis : jusqu'à 90, en remontant de bas en haut.

Cette disposition est fondée sur ce que lecalcul de la longueur pour l'angle d'inclinaison donne deux produits, l'un di sinus l'autre du cosinus, équivalent toujours ensemble à relid de deux angles droits, et que ces deux produits sont les mêmes, mais inverses pour un angle et pour son complément. Ainsi 46 degrés donneront le même produit que 44, et 47 degrés 174 le même que 42 374 etc.

La seule attention à avoir c'est que ces deux produits étant indiqués sur deux lignes qui sont en regard avec les degrés auxquels elles ont rapport, il faut se souvenir que, lorsque l'inclinaison trouvée ne dépasse pas 45°, la première de ce lignes indique l'horizontale et la seconde la perpendiculaire, et que c'est tout le contraive lorsque l'inclinaison trouvée dépasse 45° jusqu'à 90°.

Soit par exemple une ligne d'opération de 9 mètres et m

TABLE DES SINUS CALCULÉS. 33 :
aison de 11 degrés 174 on trouvera sur la table à l'en- où se croisent les deux indications, savoir : r la première ligne le nombre 883 r la deuxième celui-ci 176 qui veut dire que la ligne horizontale 2
la perpendiculaire de. ,
ligne horizontale serait de r mèt. 7 déc. 6 cent. la perpendiculaire de 8 8 3
au lieu d'un nombre incomplexe on en avait un complexe la longueur de la ligne d'opération, et que par exemple longueur fût de 7 ^m 4, alors la table servirait encore, mais rait obligé d'y faire une double recherche. t donc une longueur de 9 ^m 4 et un angle d'inclinaison degrés 174, on cherchera dans la table au carré de la re de ces indications 1° pour 9 mètres, et l'on troucomme auparavant.
horizontale perpendiculaire.
pour 4 metres
horizontale. perpendiculaire
arg mètres 8 m 8 d 3 c et r m 7 d fi c ar 4 décinièt o 3 g 2 mm o o 7 8 mm
néglige ordinairement les millimètres qui ne dépassent nombre 5 ; mais comme ici pour la perpendiculaire avons 8, on augmentera d'une unité les centimètres de la

ndiculaire, et l'on aura

ligne horizontale.

1r. 9 mètres... 8 m. 8 d. 3 c.

1r. 4 décimèt... 0 3 9 0 8

[Total...... 9 2 2

1	2	3	1
0.05	2.00	3.00	3.
1.00	2.00	2.99	5.
1.00	1.99	2.99	3.
1.00	1.99	2.99	3. o.
1.00	1.99	2.99	5.
1.00	1.99	2.99 0.26	3.
	0.05 1.00 0.05 1.00 0.06 1.00 0.07 1.00 0.07 1.00 0.08	0.05 0.10 1.00 2.00 0.05 0.10 1.00 2.00 0.06 0.11 1.00 2.10 0.0.6 0.12 1.00 2.00 0.07 0.13 1.00 2.00 0.07 0.14 1.00 1.99 0.08 0.16 1.00 1.99 0.08 0.17	1.00 1.99 2.99 0.07 0.15 0.22 1.00 1.99 2.99 0.08 0.16 0.24

s.		MÈTRES.								
T,	1	2	3	4	5	6	2	8	9	10
*14	1.00		3.00	4.00	5.00	m. 6.00 0.02	7.00			m. 10.00 0.04
118	1.00	2.00	3.00 0.03	4.00	5.00 0.04	6.00 0.05	7.00	8.00	9.00	10.00
*14	0.01	2.00 0.03	3.00 0.04	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	0.13
	0.02	2.00	3.00 0.05	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
1:										0.02
1:	0.03	2.00 0.05	3.00 0.08	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00 0.23	0.26
1 ·	0.03	2.00 e.06	3.00 0.09	4.00	5.00 0.15	6.00	7.00 0.21	8.00	9.00	0.30
2	0.03	0.07	3.00	4.00 0.14	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	0,035
2:	0.04	0.05	0.12	0.16	0.20	5.99 0.24	0.28	0.32	0.35	9.99 0.39
21/2	0.04	2.00 0.09	3.00 0.13	4.00	5.00	5.99	6.99	7.99 0.36	8.99	9.99

DEGRÉS.	Mètres.								
298	1	2	3	4	5	6	7	1 8	
82; et 7;	m. 0.99 0.12	m. 1.98 0.27	m. 2.97 0.40	m 3.96 0.54	4.95 0.67	m. 5.94 0.82	0 4	7-1	
	0.00	1.08	2.07	3.96	4.95	5.94	6.93	7-5	
813 et 85	0.99	1.98	2.97	3.g6 0.57	4.95	5.94 0.86	6.93	7-5	
81; et 8;	0.99	1.98	2.97 0.44	3.96 0.59	4.95	5.93	6.92	7-5	
814 et 85	0.99	1.98	2197	3.95 0.61	4.94	5.93	6.92	7.9	
81 et 9	0.99	1,98	2.96	3.95 0.63	4.94	5.93 0.94	6.91	7.9	
803 et 91	0.99	1.97	2.96	3.95 0.64	4.94 0.80	5.92	6.90	7-9	
80; et 9;	0.99	1.97	2.96 0.50	3.95 0.66	4.94 o.85	5.92	6.90	7.8	
80; et 9;	0.99	1.97	2.96	3.94 o.68	4.93 o.85	5.91	6.89	7.5	
80 et 10	0.98	1.97	2.95	3.94	4.92	5.90	6.88	7.8	

5.		N ÈT A								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		m. 1.97 0.36				ı	6.88 1.25			
0 1	0.98 0.18	1.97 0.36	2.95 0.55	5.93 0.75	4.92 v.91	5.go 1.0g	6.88 1.28	7.8 ₇	8.86 1.64	9.83 1.82
0 4	0.98 0.19	1.96 0.37	2.95 0.56	3.93 0.75	4.91 0.93	5.89	6.88 1.31	7.86 1.49	8.84 1.68	9,82 1.87
1	0.98 0.18	1.96 0.57	2.94 0.58	3.93 0.76	4.91 0.95	5.89 1.14	6.8 ₇ 1.34	7.85 1.52	8.83	9.82 1.91
1 1	0.98 0.20	1.96 0.39	2.94 0.59	3.92 0.78	4. 9ი ი.ყ8	5.88 1.17	6.8 ₇	7.85 1.56	8.83 1.76	9.81 1.95
3 1	0.98 0.20	1.96 0.40	2.94 0.60	3.92 0.80	4.90 1.00	5.88 1.20	6.86 1.39	7. 84 1.59	8.8 ₂	9.80 1.99
1 3	0,98 0.20	1.96 n.41	2.94 0.61	3.92 0.81	4.90	5.87	6.85 1.43	7.85 1.63	8.81 1.83	9•79 2.04
3	0.98 0.21	1.56 0.42	2.93 0.62	3.91 v.83	4.8 ₉	5.8 ₇	6.85 1.46	7.83 1.66	8.80 1.8 ₇	9·79 2.08
21	ი.98 ი.21	1.95 0.43	2.93 0.64	5.91 0.85	4.89 1.07	5.86 1.28	6.84 1.49	7.82 1.71	8.80 1,92	9·77 2.13
2 1/2	0.98 0.22	1.95 0.43	2.95 o 65	3,91 0.87	4.88	5.86 1.50	6.83 1.52	7.81 1.73	8.79 1.95	9.76

DEGRÉS.	mètres.										
N.	1	2	3	4	5	6	7	8			
77‡et 12‡	0.98	1.95	m. 2.93 0.66	3.90	4.88	m. 5.85 1.32	m. 6.83 1.54	m. 7.8			
77 et 13	0.97	1.95	2.93	3.90 0.90	4.87	5.85 1.35	6.82	7.5			
76‡ et 13‡	0.97	1.95 o 46	2.92	3.89	4.87	5.84	6.81	7.7			
76; et 13;	0.97	1.94	2.92	3.8 ₉ 0.93	4.86	5.83	6.81	7-7			
76; et 13;	0.97	1.94 8.48	2.91	3.89	4.86	5.8 ₂ 1.43	6.80 1.66	7-7			
76 et 14	0.97	1.94	2.91	3.88	4.85	5.82	6.79	7.7			
75; et 14	0.97	1.94	2.91	3.88	4.85	5.82	6.78	7-1			
75; et 14	0.97	1.94	2.90	3.87	4.85	5.81	6.78	7.			
75¦ et 14	0.97	1.93	2.90	3.87	4.84	5.80	6.76	7.			
75 et 15	0.97	1.93	2.90	3.86	4.83	5.80	6.76	7.			

8.	M RTRES.											
5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.		
10;	m. 0.98 0.18	0.36	2.95 0.55	3.94	4.92	5.90	6.88	7.87	8.86	9.84		
10	0.98	1.97 0.36	2.95 0.55	5.93 0.73	4.92	5.90	6.88	7.8 ₇	8.86 1.64	9.83		
10-	0.98	1.96	2.95 0.56	3.93 0.75	4.91	5.89	6.88	7.86 1.49	8.84	9,82		
11	0.98	1.96	2.94	3.93 0.76	4.91	5.89	6.87	7.85 1.52	8.83	9.82		
11-	0.98	1.96	2.94	5.92 0.78	4.90	5.88	6.87	7.85	8.83	9.81		
11 1/2	0.98	1.96 0.40	2.94 0.60	3.92 0.80	4.90	5.88	6.86	7.84	8.82	9.80		
113	0,98	1.96	2.94	3.92	4.90	5.87	6.85	7.85 1.63	8.81	9.79		
2	0.98	1.96	2.95 0.62	5.91 0.85	4.89	5.87	6.85 1.46	7.85 1.66	8.80	9.79		
2-1	0.98	1.95	2.93 0.64	5.91 0.85	4.89	5.86	6.84	7.82	8.80	9.77		
2	0.98	1.95	2.95	3,91	4.88	5.86	6.83	7.81	8.79	19.76		

DEGRÉS.					MÈT	TRES	
TOTAL .	1	2	3	4	5	6	7
721 el 17		m. 1.91	m. 2.86 0.91	m. 3.80	m. 4.77 1.52	m, 5.72 1.83	m. 6.67 2.13
72 et 18		1,90					
71‡et 18	0.95	1.90	2.85 0.94	5.80 1.25	4.75	5.70	6.65
71; et 18	0.93	1.89 0.63	2.84	3.79	4.75	5.68	6.64
71-et 18	0.93	1.89 0.64	2.84	3.79	4.75	5.68 1.93	6.63
71 et 19	0.95	1.89 0.65	2.84	3.78 1.30	4.72	5.6 ₇ 1.95	6.62
70 et 19	10.00	0.66	0.99	1.32	1.65	1.88	2.31
70; et 19;	0.94	1.89	2.83	3.77	1.67	5.66	6.60
70¦ et 19	0.94	,88	.82	3.76	.69	5.64	5.59
70 ct 20	0.34	. 88 2	.82 3	3.76 4	.70 5	5.65	5.58

s.					MÈT		1011/1			
1	1	2	3	4	5	6	2	8	9	10
201	m. 0.94 0.35	m. 1.88 0.69	m. 2.81 1.04	A 100 A	m. 4.69 1.73	т. 5.63 2.08	6.57 2,42	m. 7.51 2.77	m. 8.44 3.12	m. 9.38 3.46
	0.94	1.4		1.1.2		1990				
20	0.94	1.87	2.8t	3,75	4.68	5.61	9.55	7.48 2.83	8.42	9.35 3.54
1	o.93 o.36	1.87	2.80	3.73 1.43	4.67	5.60 2.15	6.54	7.47	8.40 3.23	9.34 3.58
21:	0.93 0.36	1.86	2.80	3.73 1.43	4.66	5.59	6.52	7.46	8.39 3.26	9.32
21 1	0.93	1.86	2.79	3.72 1.47	4.65	5.58	6.51	7.44	8.3 ₇ 3.3 ₀	9.30
5 1 ½	0.95	1,86	2.79	3.72 1.48	4.64	5.59	6.50	7.43	8.36 3.34	9.20
22	0.03	1.85	2.78	3.71	4.64	5.56	6.49	7.43	8.34	9-27
	0.93									
221	0.92	1.85	2.77	3.70	4.62	5.54	6.47	7.39 3.06	8.31	9.24

DEGRÉS.	mètres.												
Total V	1	2	3	4	5	6	7						
67- et 22-	m. 0,92 0,39	m. 1,94 0,77	m. 2,77 1,16	m. 3,69 1,55	m. 4,61 1,93	m. 5,53 2,32	т. 6,46 2,71						
67 et 23	0,92	1,84	2,76	5,68 1,56	4,60	5,52	6,44						
66; et 23;	0,92	1,84	2,76	3,68	4,59	5,51	6,43						
66¦ et 23¦	0,92	1,83	2,75	3,67 1,60	4,59	5,50 2,39	6,42						
66¦ et 25¦	0,92	1,83	2,75	3,66	4,58	5,49	6,40						
66 et 24	0,92	1,83	2,74	3,65	4,57	5,48 2,44	6,50						
65‡ et 24‡	0,91	0,83	2,74	3,65	4,56	5,47	6,38						
65 <u>;</u> et 24;	0,91	0,83	2,73	3,64	4,55	5,46	6,3;						
65; et 24;		1,82											
65 et 25	0,91	1,81		3,63									

és.	MÈTRES.												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
25;	m. 0,90 0,43	m. 1,81 0,85	m. 2,71 1,28	m. 3,62	m. 4,52 2,13	m. 5,43 2,56	m, 6,33 2,99	m. 7,24 3,41	m. 8,14 3,84	m. 9,04 4,27			
25;	0,90	1,81 0,86	2,71	3,61	4,51	5,42 2,58	6,32 3,01	7,22 3,44	8,12	9,03			
25:	0,90	1,80 0,87	2,70	3,60 1,74	4,50	5,40 2,61	6,30 3,04	7,21 3,48	8,11	9,01			
26	0.90	1,80 0,88	2,70 1,32	3,60 1,76	4,49	5,39 2,63	6,29	7.19 3,51	8,09 3,95	8,99 4,39			
t 26;	0,90	1,79	2,69	3,59	4,48	5,38 2,65	6,28 3,10	7,17 3,54	8,07 3,98	8,97 4,42			
26;	0,89	1,79	2,68 1,34	3,68 1,78	4,47	5,37 2,58	6,26	7,16 3,57	8,05 4,02	8,95 4,46			
26;	0,89	1,78	2,68 1,35	3,57	4,46	5,36 2,70	6,25	7,14 3,60	8,04 4,05	8,93 4,50			
27	0,89 0,46	1,78	2,6 ₇ 1,36	3,56 1,82	4,46	5,35 2,72	6,24 3,18	7,13 3,63	8,02	8,91 4,54			
t 27:	0,89	1,78	2.97	3,56 1,83	4,45	5,33 2,75	6,22	7,11 3,66	8,00 4,12	8,89 4,58			
t 27:	0,89	1,77	2,66	3,55	4,44	5,32	6,21	7,10 3,69	7,98 4,16	8,87			

DEGRÉS.					MÈT	RES.			
95 19	1	2	3	4	5	6	7	8	
62; et 27;	m. 0,88 0,47	m. 1,77 0,93	m. 2,65	m. 3,54 1,86	4,42 2,33	m. 5,31 2,79	m. 6,19 3,26	m. 7,08 3,72	7.4.
62 et 28	0,88	1,77	2,65	3,55	4,41	5,30	6,18	7,06 3,76	7,4,
61‡et 28‡	0.88	1,78	2,64	3,52	4,40	5,29 2,84	6,17	7,05 3,79	7,
61‡et 28‡	0,88	1,76	2,64	3,52	4,39	5,27	6,15 3,34	7,02 3,82	7,
61‡ et 28‡	o,88 o,48	0,96	2,63	3,51	4,38	5,26	6,14	7.01 3,85	7,
61 et 29	0,87	1,75	2,62	3,50	4,37	5,25	6,12	7,00 5,88	7,
60¦ et 29¦	0,87 0,49	1,75 0,98	2,62	3,49	4,36	5,24	6,11	6,98 3,91	7,
60; et 29;	0,87	1,74	2,61	3,48	4.35	5,22	6,09 3,45	6,96 3,94	ī, 4,
60‡ et 29‡	0,87	1,74	2,60 1,48	3,47 1,98	4,34	3,21	6,08 3,47	6,95 3,97	7,
60 et 30	0,87	1,73	2,60	3,49	4,33	5,20	6,06 3,50	6,93	7:

És.		MÈTRES.													
H.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
30 ¹	m. 0,86 0,50	m. 1,73 1,01	m. 2,59 1,51	3,46 2,02	m. 4,32 2,52	m. 5,18 3,02	m. 6,05 3,53	6,91 4,03	m. 7,77 4,53	m. 8,64 5,04					
30 <u>÷</u>	0,86	1,72	2,58	3,45	4,31	5,17 3,05	6,o3 3,55	6,8 ₉ 4,06	7,75	8,62					
30 5	0,86	1,72	2,58	3,44	4,30	5,16 3,07	6,02 3,58	6,88 4,09	7,76	8,59					
31	0,85	1,71	2,57 1,55	3,43 2,06	4,29 2,58	5,14 3,09	6,00 3,61	6,86 4,12	7,71 4,64	8,57					
314	0,85	1,71	2,56	3,42 2,08	4,27	5,13 3,11	5,98 3,63	6,84 4,15	7,69 4,67	8,55					
31 ½	0,85	1,71	2,56	3,41	4,26	5,12 3,14	5,97 3,66	6,8 ₂ 4,18	7,67	8,53 5,23					
31-	0,85 0,53	1,70	2,55	3,40 2,10	4,25 2,65	5,10 3,16	5,95 3,68	6,80 4,21	7,65 4,74	8,50 5,26					
32							5,94 5,71								
32	0,85	1,69	2,54	3,39 2,13	4,23	5,07 3,20	5,92 3,74	6,77 4,27	7,61 4,80	8,46 5,34					
32;	0,84	1,69	2,53	3,37 2,15	4,22	5,06 3,22	5,90 5,76	6,75 4,30	7,59 4,84	8,43 5,57					

DEGRÉS.	MÈTRES.														
6141	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
57¦et 32¦	m. 0,84 0,54	ш. 1,68 1,08	m. 2,52 1,62	m. 5,36 2,16	m. 4,21 2,70	m. 5,05 3,25	m. 5,89 3,79	т. 6,73 4,33	m. 7,5 4,8						
57 et 33	0,84	1,68	2,52 1,63	3,35 2,18	4,19	5,03	5,87 3,81	6,71	7,5						
56‡ et 33‡	0,84	1,67	2,51	3,35	4,18	5,02	5,83 3,84	6,69 4,39	7,5						
56‡ et 33‡	0,83	1,67	2,50	3,34	4,17	5,10	5,84 3,86	6,67	7,5						
56‡ et 33‡	0,83	1,66	2,49	3,33	4,16	4,99 3,33	5,8a 3,89	6,65 4,44	7,4						
56 et 34	o,83	1,66	2,49	3,32	4,15	4,97	5,80	6,63 4,47	7,4						
55‡ et 34‡	0,83	1,65	2,48	3,31	4,13	4,96	5,79 3,94	6,61	7,4						
55¦ et 34¦	0,82	1,65						6,59							
55‡ et 34‡	0,82	1,64	2,46	5,29	4,11	4,93	5,75 3,99	6,5 ₇ 4,56	7,3						
55 et 35	0,82	1,64	2,46	3,28	4,10	4,91	5,73	6,55	7,3						

és.	-		S)	Sen,	MÈT	RES.				
TEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
t 35‡	m. 0,82 0,58	m. 1,63	.m. 2,43 1,73	m. 3,27 2,31	m. 4,08 2,89	m. 4,90 3,46	m. 5,72 4,04	m. 6,53 4,62	m. 7,35 5,19	m. 8,17 5,77
t 55‡	0,81	1,93	2,44	5,26 2,32	4,07	4,88 5,48	5,70 4,06	6,51	7,53 5,23	8,14 5,81
35 *	0,81	1,62	2,43	5,25 2,34	4,06	4,87	5,68 4,06	6,49	7,30 5,26	8,12 5,84
36	0,81	1,62	2,43	5,24 2,35	4,05	4,85 3,52	5,66	6,47	7,28 5,29	8,09 5,88
t 36;	0,81	1,61	2,42	3,23	4,03	4,83 3,55	5,65 4,14	6,45 4,73	7,26 5,32	8,06 5,91
t 36½	0,80	1,61	2,41	3,22 2,38	4,02	4,82	5,63 4,16	6,43 4,76	7,23 5,35	8,04 5,95
t 36‡	0,80	1,60	2,40	3,21	4,01	4,81 3,59	5,61	6,41	7,21 5,38	8,01 5,98
37	0,80	1,60	2,40	3,19	3,99 3,01	4,79 3,61	5,59	6,39 4,81	7,19 5,42	7,99
t 37:	0,80	1,59	2,59	3,18	3,98 3,03	4.78	5,57	6,57 4,84	7,16 5,45	7,96
t 37;	0,79	1,59	2,58 1,83	3,17	3,97 3,04	4,76	5,57	6,35	7,14 5,48	7,93

DEGRÉS.			110	80	MÈT	RES.			l
No.	1	2	3	4	5	6	7	8	Į.
52 ; et 37 ;	m. 0,79 0,61	m. 1,58			m. 3,95 5,06	4,74 3,67	m. 5,53 4,29	6,55 4,90	1000
52 et 38	0,79	1,58	2,36 1,85	3,15	3,94 3,08	4,73	5,52	6,30 4,93	
51 et 38 }	0,78	1,57	2,36 1,86	3,14	3,93	4,71	5,50 4,33	6,28 4,95	
51 et 58 	0,78	1,57	2,35	3, 13	3,91	4,70	5,48 4,36	6,26 4,98	day.
51‡ et 38‡	o,78 o,63	1,56	2,34	5,12 2,50	5,90	4,68 5,76	5,46 4,38	6,24	- Carlo
51 et 39	0,78	1,55	2,53 1,89	3,11	3,89 3,15	4,66 3,77	5,44 4,41	6,22 5,03	6
50¦et 39 }	0,77	1,55	2,31	3,10	3,87 3,16	4,65 3,80	5,42 4,43	6,19 5,06	6
50¦et 39¦	0,77	1,54	2,31	3,09	3,86 5,:8	4,63 3,82	5,40 4,45	6,17 5,09	6
50¦et 39¦	0,77	1,54	2,51	3,08 2,56	5,84 3,20	4,61 3,84	5,58 4,48	6,15	6
		1.53	2.50	3.06	3,83	4.60	5,36	6,13	6

					ивт	RES.				
-	1	2	3	4	5_	6	7	8	9	10
0 1	m.	m.	m	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
	0,76	1,53	2,29	3,05	3,82	4,58	5,34	6,11	6,87	7,63
	0,65	1,29	1,94	2,58	3,23	3,88	4,52	5,17	5 ,82	6,46
	0,65	1,30	1,95	2,60	3,25	3,90	4,55	5,20	5,85	
0-	0.76	1,52	2,26	5,03	3, ₇₉	4,54	5,30	6,06	6,82	7,58.
	0,65	1,31	1,96	2,61	3,26	3,92	4,57	5,22	5,87	6,53
1	o,75	1,51	2,26	3,02	3, ₇₇	4,53	5,28	6,04	6,79	7,55
	o,66	1,31	1,97	2,62	3, ₂ 8	3,94	4,59	5,25	5,90	6,56
1:	0,75	1,50	2.26	3,01	3,76	4,51	5,26	6,01	6,77	7,52
	0,66	1,32	1,98	2,64	3,30	3,96	4,62	5,27	5,95	6,59
1 -	0,75	1,50	2,25	3,00	3,74	4,49	5,24	5,99	6,7 4	7,49
	0,66	1,33	1,99	2,65	3,31	3,98	4,64	6,30	5.96	6.63
1 4	0,75	1,50	2,24	2,98	3, ₇ 3	4,48	5,22	5,97	6,71	7,46
	0,67	1,33	2,00	2,66	3,3 ₀	4,00	4,66	5,33	5,99	6,66
,a	0,74	1,49	2,23	2,97	3,72	4,46	5,20	5,95	6,69	7,43
	0,67	1,33	2,01	2,68	3,35	4,01	4,68	5,35	6,02	6,69
2 1	0,74	1,48	2,22	2,96	3,70	4,44	5, 18	5,92	6,66	7,40
	0,67	1,34	2,02	2,69	3,36	4,03	4,71	5,38	6,05	6,72
2;	o,73	1,47	2,11	2,95	3,69	4,42	5,16	5,90	6,64	7,37
	o,68	1.35	2,03	2,70	3,38	4,05	4,73	5, 4 0	6,08	6,76

degrés.				-	MÈT	RES.			
233	1	2	3	4	5	6	7	8	
47 ; et 42 ;	m. 0.73 0.68	m. 1.47 1.36	m. 2.20 2.04	m. 2.94 2.79	m. 3.67 3.39	4.41 4.07	5.14 4.75	5.8 ₇ 5.43	
47 et 43	0.73	1.46	2.19	2.93 2.73	3.66 3,41	4.39	5.12	5.85 5.46	
46‡ et 43‡	0.73	1.46	2.19	2.91	3.64 3.43	3.37	5.10 4.80	5.83 5.48	I
46; et 43;	0.73	1.45	1.18	2.90	3.63 3.44	4.35	5.08 4.82	5.80 5.51	1
46; et 43;	0.72	1.44	2.17	2.89	3.91 3.48	4.33 4.15	5.06 4.84	5.78 5.53	
46 et 44	0.72	1.44	2.16	2.88	3.60 3.47	4.32	5.04 4.86	5.75 5.56	
45; et 44;	0.72	1.43	2.15	2.87	3.58 3.49	4.29	5.01	5.73 5.58	
45; et 44;	0.71	1.43	2.14	2.86	3.57 3.50	4.28	4.99	5.70 5.61	
45'- et44 '.	0.71	1.42	2.13	2.84	3.55 3.52	4.26	4.97	5.68 5.63	
45 et 45	0.71	1.41	2,12	2.83	3.54	4.24	4.95	5.66 5.66	1

80 .

80 .

8o 35

96 15

96 97

POIDS

E DE HOUILLE DES MINES DE FRANCE.

nportant de connaître le poids de l'hecde chaque provenance, afin de se fixer sur

rts, nous donnons le tableau de ces poids. par M. Pelouze, d'après les données foures rendus de l'administration des mines. kilogy. 84 . (Vosges). Bas Rhin).... 103 15 hin (Haut-Rhin) 72 . mp et Champagney (Haute-Saone) 80 × ins (Haute-Saone). 79 74 s et Gémonval (Haute-Saone) . 73 51 Nièvre). 84 82 et de Blanzy (Saone-et-Loire). 70 30 Saône-et-Loire) 29 78 79 79 ntry et de Doyet (Allier). . . 79 76 Illier). 80 46 oy (Puy-de-Dôme). 79 75 79 81 astic (Puy-de-Dôme). (Puy-de-Dôme et Haute-Loire). 80 . (Haute Loire). 80 × ov-l'Argentière (Rhône).. 100 . groupe de S.-Etienne (Loire-et-. 79 70 groupe de Rive-de-Gier (Loire-

ne (Ardèche)....

rvais (Hérault).

ard)..

(Hérault.) . . . (Aude)

K (Tarn).

Livre sterling											2
Shilling (1 2	pe	nce)		•	•	•				
Penny							•				

Mesures de longueur.

												Mètre	s .
ιd	ouzième	du	рi	ed	١.							0.	025
d١	ı yard).											0	3o 5
rial	(moitié	du	fa	th	om	١).							914
ya	rds)					•						I	828
io	yards).	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1609	315

Mesures de superficie.

٠.	•		•	•	•	•	٠	•	•	•	•	o,836 mètre carré.
Φ,	ya	rds		arı	és).						0,404 hectare.

Mesures de capacité.

								0,568 litre. 1,136 litre.
rial		•		•			•	4,543 litres.
llons)				•				9,087 litres.
gallons).								36,948 litres.
ushels)				•			•	1,090 hectolitre.
allons)								1,580 bectolitre.
								2,908 hectolitres
le Newcast	le	(2	4	Bo	lls).		37,920 hectolitres

Mesures de poids.

r du poids				•	o,4534 kilogram.
12 livres)					
quintaux).	•	•	•	•	1015,65 kilogrammes
					53 quintaux ou 2991

es de houille; et en prenant 75 kilogrammes pour l'un hectolitre, on voit que sa capacité est de tres,

lron de Londres pèse 25 quintaux et demi ou 1295 es ; sa capacité est donc de 17 hectolitres un quart.

aa' Galerie d'alongement. mm' Galerie montante.

ttt. Tailles.

vv. Petites voies de roulage et d'airage.

Fig. 50. Dépilage.

Fig. 51, 52, 53. Périodes des mouvemens du sol des galeries Fig. 54. Exploitation des mines du Nord.

p' p". Puits.

aa. Galerie d'alongement.

b. Voie montante.

cc. Galerie d'alongement supérieure.

vvv. Voies qui menent aux tailles.

d. Galerie mettant en communication la galerie avec le puits p".

rrr. Remblais.

Fig. 55 et 56. Méthode d'exploitation suivie à Liège.

a. Puits d'extraction.

c. Réservoir pour les eaux.

e. Recette pour le chargement des tonnes d'extraction.

d. Cheminée d'airage.

h. Couche de houille.

h'h'. Massifs réservés, nommés places de serrent nn'. Galerie d'alongement horizontale corregion dante au fond du puits a.

rr. Remblais.

x. Galerie des eaux.

z. Galerie horizontale.

qq. Voies de roulage.

tit. Tailles situées au-dessus du fond du puis (amont pendage).

t't'. Tailles situées au dessous du fond du puis (aval pendage).

Fig. 57. Exploitation de la houille à Mons.

p. Puits d'extraction.

p'. Puits d'airage.

b. Voie d'airage par laquelle l'air se rend dans la tailles.

cee. Entailles pratiquées pendant la puit du

s.	Mètres.							diami		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40-	m. 0,76 0,65	m. 1,53	m 2,29 1,94	m. 3,05 2,58	m. 3,82 3,23	m. 4,58 3,88	m. 5,34 4,52	m. 6,11 5,17	m. 6,87 5,82	m. 7,63 6,46
403	0,76	1,30	1,95	2,60	3,25	3,90	4,55	5,20	5,85	6,50
10:	0.76	1,52	2,26	5,03	3,79	4,54	5,30	6,06	6,82	7,58
1	0,75	1,51	2,26	3,02 2,62	3,77 3,28	4,53 3,94	5,28 4,59	6,04 5,25	6,79 5,90	7,55 6,56
11:	0,75	1,50	2,26	3,01	3,76 3,30	4,51	5,26 4,62	6,01	6,77 5,95	7,52 6,59
_	0,75		110.7				_			_
1 -	0,75	1,50 1,33	2,24	2,98 2,66	3,73 3,30	4,48	5,22 4,66	5,97 5,33	6,71 5,99	7,46 6,66
2	0,74	1,49	2,23 2,01	2,97 2,68	3,72 3,35	4,46	5,20 4,68	5,95 5,35	6,69	7,43 6,69
2-	0,74	1,48	2,22	2,96 2,69	3,70 3,36	4,44	5,18 4,71	5,92 5,38	6,66 6,05	7,40
21/2	0,73	1,47	2,11	2,95	3,69 3,38	4,42	5,16	5,90	6,64	7,37

degrés.					MÈT	RES.			
23	1	2	3	4	5	6	2	8	
47 : et 42 :	m. 0.73 0.68	m. 1.47 1.36	m. 2.20 2.04	m. 2.94 2.79	m. 3.67 3.39	4.41 4.07	m. 5.14 4.75	т. 5.87 5.43	6.
47 et 43	0.73	1.46	2.19	2.93	3.66 3,41	4.39	5.12	5.85 5.46	6.
46‡et 43‡	0.73	1.46	2.19	2.91	3.64 3.43	3.37	5.10 4.80	5.83 5.48	6.
46 ¦ et 43¦	0.73	1.45	1.18	2.90	3.63 3.44	4.35	5.08 4.82	5.80 5.51	6.
46 ; et 43 ;	0.72	1.44	3.17	2.89	3.91 3.48	4.35 4.15	5.06 4.84	5.78 5.53	6.
46 et 44	0.72	1.44	2.16	2.88	3.60 3.47	4.52	5.04 4.86	5.75 5.56	•
45¦et 44¦	0.72	1.43	2.15	2.87	3.58 3.49	4.29	5.01 4.88	5.73 5.58	
45; et 44;	0.71	1.43	2.14	2.86	3.57 3.50	4.28	4.99	5.70	
45'-et44 <u>'</u> -	0.71	1.42	2.13	2.84	3.55 3.5 ₂	4.26	4.97	5.6 5.(
45 et 45							4.95		

POIDS

DE L'HECTOLITRE DE HOUILLE DES MINES DE FRANCE.

comme il est important de connaître le poids de l'hectre de houille de chaque provenance, afin de se fixer sur prix des transports, nous donnons le tableau de ces poids, ont été calculés par M. Pelouze, d'après les données fours par les comptes rendus de l'administration des mines.

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	kilogr.
sin des Vosges (Vosges)	84 .
	103 15
sin du Haut-Rhin (Haut-Rhin)	72 =
ssins de Ronchamp et Champagney (Haute-Saone)	8o «
ssin de Gouhenans (Haute-Saone)	79 74
ssins de Corcelles et Gémonval (Haute-Saone).	73 5r
ssin de Decize (Nièvre)	84 82
ssins du Creuzot et de Blanzy (Saône-et-Loire).	79 30
ssin d'Epinac (Saône-et-Loire)	79 78
ssin de Fins (Allier)	79 79
ssins de Commentry et de Doyet (Allier)	79 76
ssins de Bert (Allier)	80 46
ssin de Saint-Éloy (Puy-de-Dôme)	79 75
ssin de Bourg-Lastic (Puy-de-Dôme)	79 8r
ssin de Brassac (Puy-de-Dôme et Haute-Loire).	80 .
ssin de Langeac (Haute Loire)	80 .
ssin de Sainte-Foy-l'Argentière (Rhône)	100 *
ssin de la Loire, groupe de SEtienne (Loire-et-	
Rhône)	79 70
ssin de la Loire, groupe de Rive de-Gier (Loire-	120
et-Rhône)	80 *
ssin de l'Ardèche (Ardèche)	80 *
ssin d'Alais (Gard)	8o 35
ssin d'Alais (Gard)ssin de Saint-Gervais (Hérault)	96 15
ssin de Ronjan (Hérault.)	95 87
ssin de Ronjan (Hérault.)	80 .
ssin de Carmeaux (Tarn)	36 33

Fig. 108. Coupe verticale du calorifère adapté à la cheminée d'airage de la mine de Seraing.

B Cheminée d'airage.

C Poèle en tôle de ser.

a b Ouverture pour l'entrée et la sortie de l'air dans la chambre du poêle.

F Foyer.

O Cendrier.

R Registre régulateur.

Fig. 109. Coupe horizontale du calorifère.

Fig. 110. Elévation.

Fig. 111. Ventilateur double du Hartz.

Fig. 112. Coupe de la trompe et du canal.

C Canal menant l'eau du bassin à la trompe,

D Arbre de la trompe.

E Tonne de la trompe.

c Etranguillon. dd Aspirateurs.

e Tablier sur lequel se brise l'eau.

f Porte vent.

Fig. 113 et 114, aa Arbres de la trompe.

b Caisse par laquelle l'eau remonte pour sortir.

c Déversoir de sortie.

Fig. 115. Ancienne méthode de conduite de l'air dans les travaux des mines.

Fig : 16. Méthode de M. Buddle.

Fig. 117. Lampe de mineur.

Fig. 118. Lampe de Davy.

Fig. 119. Coupe du reservoir.

a Réservoir d'huile.

b Anneau cylindrique élevé au dessus du reservoir; sa surface verticale intérieure est taillée en écros.

c Tube ouvert par les deux bouts : il est soudé su le fond du réservoir et s'élève jusqu'au dessus de la plaque du porte-mèche.

d Tige recourbée qui remplit exactement le tube cet sert à régler la mèche.

e Plaque d'arrêt pour arrêter la tige d et l'empécher de retomber sur la mèche. Tube qui traverse les deux fonds du réservoir sur lequel il est soudé; il renferme un écrou dans lequel se visse la tige t qui sert à fermer la lampe.

g Porte-mèche.

¿ Enveloppe ou cheminée cylindrique en toile métallique.

¿ Chapiteau en cuivre percé de petits trous et adapté au sommet de l'enveloppe de toile métallique.

Cage composée de cinq barreaux en gros fil de fer, fixés par un bout sur l'anneau r, et par l'autre bout sur une plaque de tôle S.

p Cache-entrée qui sert à boucher le tube f.

20. Lampe de sûreté de Du Mesnil.

21. Masque ou nez artificiel maintenu par des rubans et adapté à un tube respiratoire.

22. Dispositions du demi-cercle gradué.

23, et 124. Rondelles graduées.



TABLE DES MATIÈRES.

APITRE Ier INTRODUCTION	page i
Opinions diverses sur l'introduction de la houille.	· ibid
Origine de la houille	4
Opinion de Green , - Fourcroy, - Jameson ,	100
Labèche, — Turner	ibid.
AP. II. DISPOSITIONS ET ACCIDENS DES COUCHES DE	
HOUILLE	6
Mur. — Toit	ibid.
Direction. — Inclinaison. — Puissance	7
Dispositions des couches	ibid.
Renflement. — Rétrécissement	ibid.
Brouillages. — Failles. — Dykes	8
Moyens de retrouver les couches interrompues	
par les failles	11
AP. III. RECHERCHE DE LA HOUILLE	13
Indices négatifs, positifs, prochains et éloignés	
de la présence de la houille	ibid.
Marche à suivre pour les recherches	14
Sondage	16
Tête de la sonde	ibid.
Tiges	17
Emboitages Emboitage à enfourchement.	18
Emboîtage à vis	19
Outils de la sonde. — Ciseau	20
Cylindre à soupape. — Tarière	21
Tarière à soupape. — Trépan rubané	22
Cloche à écrou. — Tire-bourre. — Alésoir	23
Agrès et manœuvre de la sonde	24
Chèvre	25
Levier à secteur	26
Manivelle	27
Manœuvre de la sonde	28
Appareil de M. Hammon	29
Sondage chinois	32

TABLE DES MATIERES.

TABLE DES MALLANCE.	1000
Du sondage chinois et du sondage ordinaire	35
Appareil de M. Oeynhausen	31
Sondage intérieur	38
Du sondage et de la recherche par puits	40
Recherche par tranchées	41
Recherche par travaux souterrains	42
AP. IV. MOYENS D'EXCAVATIONS	45
Pic	40
Pointe ou pointrolle Masses	47
Leviers ou palfers Pelles Racles ou	- 29
râteaux	48
HAP. V. TIRAGE A LA POUDRE	ibid.
Fleurets Cartouches	50
Épinglette Bourroir Mèche	51
Procédé de M. Jessop	52
Outils de M. Fournet	53
Tirage sous l'eau	54
CHAP. VI. FORME DES TRAVAUX SOUTERRAINS	55
Puits - verticaux inclinés circulaires.	
- elliptiques carrés rectangulaires.	.56
Puits sous stock	57
Prix da percement des puits	58
Puits de Monkwearmouth	5
Galeries — d'alongement. — de traverse. —	
de roulage. — d'écoulement	€
Galerie du Hartz	(
Dimensions et prix des galeries	
Disposition des travaux préparatoires	ib
CHAP, VII. EXPLOITATION PROPREMENT DITE	
1 ro méthode. — Grandes tailles	
Méthode du Yorckshire dite broad way ou	
long way	
2º méthode. — Massifs longs	
3º méthode. — Piliers et galeries	
Mouvemens des piliers	
Fissures des couches	
Willy - Brown's Iron man. — Machine de	
M. Wood de Newcastle	
4º méthode. — Travail à cou tordu	
Deuxième eas Gradins renversés	

TABLE DES MATIÈRES.	365
Exploitation des couches puissantes ou de la	
houille en masse	77
re methode Ouvrage en travers	78
2º méthode - Ouvrage en travers, avec piliers	
isolés montant de fond	80
3º methode Piliers de refend montant de	
fond	82
P. VIII. DANGERS ET ACCIDENS DES MINES	83
P. IX. DE LA RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX EM-	
OYÉS DANS LES MINES	86
Bois	87
Pierres	88
Briques	90
Mortier. — Fer. — Fonte	91
P. X. MOYENS DE SOUTENEMENT DES TERRES	.,92
Du choix et de la préparation des bois de mines.	ibid.
Boisage des galeries	94
Boisage des puits	96
Muraillement des galeries	99
Muraillement des puits	102
P. XI. MOYENS DE CONTENIR LES EAUX	107
Serrement d'une galerie	ibid.
Cuvelage et picotage	113
Tubage en fonte	117
Méthode dite quaffering, pour arrêter les eaux dans les puits.	118
P. XII. ÉPUISEMENT DES BAUX	121
Galeries d'écoulement	ibid.
Épuisement par tonnes	122
Épuisement par pompes	124
P. XIII. TRANSPORT INTÉRIEUR	ibid.
Transport par hommes	ibid.
Transport par chevaux	125
Transport par bœufs. — mulets. — ânes	128
Transport par chemins de fer	ibid.
AP. XIV. EXTRACTION AU JOUR	131
Tonnes d'extraction	132
Disposition et construction des vargues	133
Cables	136
AP XV. MOYENS D'AIRAGE	137

TABLE DES MATIÈRES.	367
Des matières étrangères qui altèrent la houille.	199
Composition de la houille. Résultats de M. Kar-	-33
sten de M. Richardson	200
Résultats de M. Hushett de M. Regnault	201
Résultats divers	202
AP. XXII, LÉGISLATION DES MINES	203
Loi du 21 avril 1810	ibid.
AP. XXIII. MINES DE HOUILLE DE LA GRANDE-	
RETAGNE	223
Angleterre	ibid.
Division par groupes	ibid.
1er Groupe Groupe du nord	ibid.
2° Groupe. — Groupe central	228
3º Groupe. — Groupe du pays de Galles	232
Durée probable des bassins houillers de l'An-	
gleterre	234
Commerce de la houille	238
Commerce de la houille à Londres	239
Commerce extérieur de la houille	248
Écosse	255
Irlande	257
AP. XXIV. MINES DE HOUILLE DE LA FRANCE	261
Bassins houillers du Nord	ibid.
Bassins houillers du Midi	262
Bassins houllers du centre	263
Bassins houillers de l'Est	
Bassins houillers de l'Ouest	267
	ibid.
De la production des mines en 1789	269
— 64 1010.,	270
Tableau de la production des mines de houille	
de France, depuis 1814 jusqu'à 1835	273
Tableau indiquant le mouvement des mines de	
houille de France en 1837 28	
De l'importation de la houille en France	282
Tableau des importations de houille depuis 1789	284
De la consommation de la houille en France.	285
Tableau indiquant la consommation de la houille	
en France depuis 1789	ibid.
Do la consommation de la	

TABLE DES MATIÈRES.

Exportation de la houille		317
P. XXV. MINES DE HOUILLE DE		318
Bassin du Hainaut		ibid.
Bassin de Namur		319
Bassin de Liège		ibid.
Importation de la houille en P		320
Exportation des houilles belges		322
P. XXVI, MINES DE HOUTLILE DES A		323
Prusse		ibid.
Hanovre Autriche Esp	agne	326
Suède Russie Turquie.		327
Candie. — États		328
Indes. — Chine		329
e des sinus calcule	abeaussière	330
s de l'hectolitre	es de France.	35r
eau des mesures	s aux mesures	
rançaises		352
ication des figures		354

FIN DE LA TABLE

ERRATA.

	. -
3	Page 3 ligne 3, au lieu de romaines, lisez romaine.
3= 5= 3-2	Page 4 ligne 8, au lieu de qu'elle la doit, lisez qu'elle due.
	Page 9 ligna a , au lieu de fathoms, lisez fathom.
=	Page 32 ligne 15, au lieu de munies, lisez munis.

Page 70 ligne 13, au lieu de g, lisez q.


Page 83, ligne 2 en remontant, au lieu de sauldrons bets lisez cauldron bottoms.

Page 255 ligne 2, au lieu de 0 f. 65, lisez 1 f.

Page 324 note (1), au lieu de Sibérie, lisez Silésie.


and form the new plant form.

The was then the performance of the perf











:



οù.



militar cycles I was re-


allowanted potentials for the pos-


against up all out my on


office salared a charagery on a


Transference and part on a vic


which and provide oil out and City







































.

•

